

Az SMS szolgáltatás használata

olivetti

GYÁRTJA, SZERKESZTI ÉS KIADJA:

Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Nyomtatás: Thaiföldön.

Felhasználói használati útmutató kódja: 256731E

Kiadás dátuma: 2006 július.

Copyright © 2006, Olivetti

Minden jog fenntartva.

Nem megengedett a jelen használati útmutatónak teljes vagy részleges másolása, reprodukciója, más nyelvre való fordítása az Olivetti S.p.A. előzetes írásos beleegyezése nélkül.

A faxkészülékkel lehetőség van **rövid üzenetek (SMS) küldésére és fogadására**. Ez a szolgáltatás **akkor is működik, ha a faxkészülék alközponti vonalon üzemel**. Lehetőség van továbbá maximum 40 üzenet, ezen belül 5 megírt és elküldött, 5 megírt és el nem küldött, valamint 30 érkező üzenet **elmentésére**.

Megjegyzés

Az **SMS szolgáltatással kapcsolatos bővebb tájékoztatásért forduljon a helyi telefonhálózat-üzemeltetőhöz**.

Az SMS szolgáltatás beindítása

Megjegyzés

Ahhoz, hogy az SMS szolgáltatást igénybe vehesse, mindenekelőtt kérnie kell a telefonhálózat-üzemeltetőjétől az ún. Hívószámkijelzés (CLIP) szolgáltatás használatának engedélyezését.

Fontos

Az SMS szolgáltatás **beindításához** először is a faxkészüléken **be kell állítani a helyi telefonhálózat-üzemeltető által működtetett "SMS Központ" telefonszámait**. Ezekre a telefonszámokra az üzenetek küldéséhez és fogadásához egyaránt szükség van. A szolgáltatás beindítását követően már bármikor küldhet és fogadhat SMS-t.

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
SMS-T ELKÜLD ◆

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
KONFIGURÁCIÓ ◆

3. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

KONFIGURÁCIÓ
SZERVÍZ KÖZPONT ◆

4. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SZERVÍZ KÖZPONT
KÜLD SZERV.KP. ◆

5. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

KÜLD SZERV.KP.
XXXX

Amennyiben a kijelző alsó sorában megjelenő telefonszám megegyezik a helyi telefonhálózat-üzemeltető által megadott telefonszámmal, áttérhet a 7. pontra. Amennyiben a telefonszámok nem egyeznek meg, az alábbiakat kell tennie:

6. A numerikus gombok segítségével üsse be a helyi telefonhálózat-üzemeltető által megadott telefonszámot.

Használja a numerikus gombokat:



7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SZERVÍZ KÖZPONT
KÜLD SZERV.KP. ◆

8. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

SZERVÍZ KÖZPONT
FOGAD SZERV.KP. ◆

9. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

FOGAD SZERV.KP.
XXXX

Amennyiben a kijelző alsó sorában megjelenő telefonszám megegyezik a helyi telefonhálózat-üzemeltető által megadott telefonszámmal, áttérhet a 11. pontra. Amennyiben a telefonszámok nem egyeznek meg, az alábbiakat kell tennie:

10. A numerikus gombok segítségével üsse be a helyi telefonhálózat-üzemeltető által megadott telefonszámot.

Használja a numerikus gombokat:



11. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



12. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való visszaállításához nyomja meg a következő gombot:



13. Ha viszont vissza kíván térni az előző funkcióhoz, nyomja meg a következő gombot:



C

SMS küldése

A faxkészülékkel maximum 160 leütés terjedelmű SMS-eket lehet küldeni. Ezen túlmenően a készülékkel az alábbi műveletekre is lehetősége van:

- **beállíthatja a kívánt időtartamot, amelyre az SMS Központ - sikertelen kézbesítés esetén - elmenti és készenlétkben tartja az üzenetet (az elmentés maximális időtartama 63 hét).**

SMS írása és küldése

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ

SMS-T ELKÜLD ⬇

2. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS SZÖVEG 160

3. Írja meg az üzenetet (**maximum 160 leütés terjedelemben**).

Az üzenet megírása céljából az egyes gombokhoz az alábbi funkciók vannak rendelve:



az alábbi számok és betűk beütésére szolgálnak:

1-es gomb = @ szóköz 1 . / -

2-es gomb = a b c á ä æ à ç 2 Γ

3-as gomb = d e f è È é 3 Δ Φ

4-es gomb = g h i ì 4

5-ös gomb = j k l 5 Λ

6-os gomb = m n o ñ ö Ø ò 6

7-es gomb = p q r s β 7 Π Σ

8-as gomb = t u v ü ù 8

9-es gomb = w x y z 9

0 gomb = szóköz + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ ⊕ ⊖ Ψ Ω



az alábbi különleges jelek beütésére szolgálnak:

* gomb = * szóköz ~ . / \ , ; _ : ' " ? !

gomb = # & % + \$ < = > @ () ^ | [] { }



kisbetűről nagybetűre illetve nagybetűről kisbetűre való váltás;



a kurzornak a már beütött szövegen való előre és hátra mozgatása, valamint szóköz beillesztése;



c

a kurzortól balra található karakter törlése. Ennek a gombnak a lenyomva tartásával a teljes szöveget egyszerre kitörölheti.

Az üzenet szövegének írása közben a kijelző jobb felső sarkában a maximális leütések száma (160) látható. A kijelzett szám minden egyes leütés során eggyel csökken, mutatva, hogy milyen hosszú a már beütött szöveg és hogy még mennyi leütés áll az Ön rendelkezésére.

4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SZÁMOT BEÜT

5. A numerikus gombok segítségével üsse be a címzett telefonszámát:



6. Ha kívánja, a kérdéses telefonszámot vagy a címzett nevét a faxkészülékben elmentett telefonkönyvből is kikeresheti (erről bővebben a faxkészülékhez mellékelt "Használati útmutató" "Faxküldési és fogadási műveletek" című fejezetében olvashat).

A fenti művelethez a következőket kell tennie:

1. Nyomja meg a gombot.

2. Nyomja a gombokat, mígnem a kijelzőn meg nem jelenik a keresett telefonszám vagy a címzett neve.

Keresés más módon:

1. Nyomja le a gombot, amelyen a címzett nevének kezdőbetűje található. A faxkészülék kikeresi az ábécésorrendben elmentett nevek közül az Ön által keresettet.

7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

ELKÜLD

IGEN ⬇

8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A faxkészülék megkezdi az üzenet küldését és ezzel egyidejűleg a kijelzőn megjelenik a "KÜLDÉS" üzenet. Amennyiben az üzenet küldése rendben végbement, a kijelzőn néhány másodpercig a "KÜLDÉS BEFEJEZVE" üzenet olvasható.

Amennyiben viszont az üzenet küldése közben hiba lépett fel, a kijelzőn néhány másodpercig a "HIBÁS KÜLDÉS" üzenet olvasható, továbbá a faxkészülék hangjelzést ad és kigyullad a "•▲" hibajelző LED.

Az SMS küldését követően sikeres és sikertelen küldés esetén egyaránt a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:

SMS-T ELMENT

NEM ⬇

9. A másik rendelkezésre álló opció megjelenítéséhez nyomja a következő gombokat:



A kijelzőn ez látható:

SMS-T ELMENT

IGEN ⬇

10. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A faxkészülék mindkét esetben visszatér a kezdeti készenléti állapotba.

Sikertelen SMS küldés esetén "HIBÁS KÜLDÉS" üzenetnek a kijelzőről való törléséhez, illetve a "●▲" hibajelző LED kikapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Megjegyzés

Amennyiben az "SMS-T ELMENT:IGEN" opciót választotta, a kijelzőn néhány másodpercig az "ELMENTVE" üzenet lesz látható és az Ön által megírt üzenetet a faxkészülék az elküldött üzenetek listájára - "ELKÜLDÖTT" - menti. Ezt követően bármikor lehetősége van az elmentett üzenet újbóli elküldésére vagy megváltoztatására.

Megjegyzés

Amennyiben a kijelzőn a "MEMÓRIA TELÍTVE", "ELKÜLD. SMS.TÖRÖL" üzenetek jelennek meg és a faxkészülék nem ad lehetőséget új üzenet írására, ez annyit jelent, hogy az elküldött üzenetek elmentésére rendelkezésre álló memória telítve van.

Ebben az esetben legalább egy elmentett SMS-t ki kell törölnie a faxkészülék memóriájából. Ehhez kövesse az alább található "SMS törlése/módosítása/újbóli elküldése" című fejezet utasításait.

Megjegyzés

A faxkészülék memóriájában elmentett üzenetek feszültségingadozás esetén nem vesznek el.

SMS elmentése küldés nélkül

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
SMS-T ELKÜLD ◆

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
SMS-T ÍR ◆

3. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS SZÖVEG 160

—

4. Írja meg az üzenetet (maximum 160 leütés terjedelemben) az "SMS írása és küldése" című fejezetben leírtaknak megfelelően.

5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn néhány másodpercig az "ELMENTVE" üzenet lesz látható. Az Ön által megírt üzenetet a faxkészülék ily módon a megírt üzenetek listájára - "MEGÍRT" - menti.

6. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való visszaállításához nyomja meg a következő gombot:



Megjegyzés

Amennyiben a kijelzőn a "MEMÓRIA TELÍTVE", "MEGÍRT SMS.TÖRÖL" üzenetek jelennek meg és a faxkészülék nem ad lehetőséget új üzenet írására, ez annyit jelent, hogy a megírt üzenetek elmentésére rendelkezésre álló memória telítve van.

Ebben az esetben legalább egy elmentett SMS-t ki kell törölnie a faxkészülék memóriájából. Ehhez kövesse az alább található "SMS törlése/módosítása/újbóli elküldése" című fejezet utasításait.

Az időtartam beállítása, amelyre az SMS központ sikertelen kézbesítés esetén elmenti és készenlétben tartja az üzenetet

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
SMS-T ELKÜLD ◆

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
KONFIGURÁCIÓ ◆

3. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

KONFIGURÁCIÓ
SZERVÍZ KÖZPONT ◆

4. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

KONFIGURÁCIÓ
ÉRVÉNYESÉG ◆

5. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

ÉRVÉNYESÉG
MAX. (63 HÉT) ◆

6. A többi rendelkezésre álló opció, "6 ÓRA", "12 ÓRA", "24 ÓRA", "48 ÓRA" és "1 HÉT" megjelenítéséhez nyomja a következő gombokat:



7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



8. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való visszaállításához nyomja meg a következő gombot:



9. Ha viszont vissza kíván térni az előző funkcióhoz, nyomja meg a következő gombot:



c

SMS fogadása

A faxkészülék legfeljebb 30 SMS fogadására képes. Amikor SMS érkezik, a "●✉" kigyullad, a faxkészülék hangjelzést ad ki, a kijelzőn pedig előbb a "SMS FOGADÁSA" üzenet, majd azt követően a ✉ jel jelenik meg.

Az SMS küldéssel kapcsolatos funkciókhoz hasonlóan az SMS fogadását illetően is lehetősége van néhány paraméter beállítására:

- beállíthatja a faxkészüléket oly módon, hogy **az SMS érkezésekor hangjelzést adjon ki**; erről bővebben alább a "Hangjelzéses kiértésítés SMS érkezéséről a faxkészüléken" című fejezetben olvashat.

Fontos

Az SMS-ek hibátlan fogadása érdekében győződjön meg arról, hogy a faxkészülék oly módon legyen beállítva, hogy legalább 2 kicsengést követően lép csak működésbe. Ennek a funkciónak a beállításához olvassa el a faxkészülékhez mellékelte használati útmutató "Speciális faxműveletek" című fejezetének "Kicsengések számának megváltoztatása" című alfejezetét.

Az érkezett SMS elolvasása

Amennyiben a kijelzőn a ✉ jel látható, ez azt jelenti, hogy a faxkészülékre egy vagy több SMS érkezett. Az SMS-ek elolvasásához az alábbi lépéseket kell tennie:

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
ÉRKEZETT XX ◆

A kijelző jobb alsó sarkában megjelenő "XX" szám a faxkészülékre érkezett SMS-ek számát jelöli összesen (ez maximum 30 lehet). Ez az információ egyben arra is jó, hogy számon tartsa, mennyi SMS fogadására van még lehetősége.

2. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

ÉRKEZETT
LISTÁT MUTAT ◆

Amennyiben a kijelzőn a "MEM.MAJDNEM.TEL.", "ÉRK.SMS.TÖRÖL" üzenetek jelennek meg, ez azt jelenti, hogy a faxkészülék memóriájában már 28 érkezett SMS van eltárolva, vagyis a memória majdnem telítve van. Ez esetben ajánlatos néhány SMS-t kitörölni. A művelet elvégzéséhez kövesse az alább található "SMS törlése/módosítása/újbolí elküldése" című fejezet utasításait.

Amennyiben viszont a kijelzőn a "MEMÓRIA TELÍTVÉ", "ÉRK.SMS.TÖRÖL" üzenetek jelennek meg, ez azt jelenti, hogy a faxkészülék memóriájában az érkező üzeneteknek fenntartott hely telítve van. Ebben az esetben legalább egy elmentett SMS-t ki kell törölnie a faxkészülék memóriájából. Ehhez a művelethez kövesse az alább található "SMS törlése/módosítása/újbolí elküldése" című fejezet utasításait.

3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn balról jobbra a következő információk jelennek meg: a sorszám, amely az üzenetnek az érkezett üzenetek listáján elfoglalt pozícióját jelöli (a legrégebbi üzenettől a legújabbig növekvő sorrendben); a  szimbólum, amely a még nem olvasott üzeneteket jelöli, a feladó telefonszáma, az üzenet érkezésének időpontja, valamint az üzenet szövege vagy annak egy része.

Ezen a ponton az üzenettel kapcsolatos összes információ, továbbá az üzenet teljes szövegének a kijelzőn való automatikus lefuttatásához elég, ha egyszer megnyomja a következő gombokat:



A kijelzőn futó információk megállításához nyomja meg újból a következő gombokat:



Amennyiben szeretné kiválasztani a megjelenített üzenetet, lépjen az 5. pontra, ha nem, tegye a következőket:

4. Egy másik üzenetnek a fenti listáról való kiválasztásához nyomja a következő gombokat:



5. A megjelenített üzenet kiválasztásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

ÉRKEZETT TÖRÖL



A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való visszaállításához térjen át a 8. pontra, egyébként pedig a következőképpen járjon el:

Válasszon ki egyet az egyéb rendelkezésre álló opciók közül: "HÍVÁST FOGAD", "ELKÜLD", "JAVÍT" és "NYOMTAT".

"HÍVÁST FOGAD": amennyiben az érkezett üzenetek valamelyikére kíván válaszolni (az ehhez szükséges teendőről lásd az alábbi fejezetet).

"JAVÍT" és "ELKÜLD": amennyiben egy üzenetet módosítani vagy újból elküldeni kíván (az ehhez szükséges teendőről lásd az "SMS törlése/módosítása/újbolí elküldése" című fejezet utasításait).

"NYOMTAT": amennyiben az imént kiválasztott üzenettel kapcsolatos információkat, valamint magát a szöveget szeretné kinyomtatni (az ehhez szükséges teendőről lásd a "Listák" című fejezet "A listán található üzenetek egyenkénti nyomtatása" című alfejezetét).

6. A fenti opciók egyenkénti megjelenítéséhez nyomja a következő gombokat:



7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



8. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való visszaállításához nyomja meg a következő gombot:



Válasz küldése az érkezett SMS-re

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ ÉRKEZETT XX

A kijelző jobb alsó sarkában megjelenő "XX" szám a faxkészülékre érkezett SMS-ek számát jelöli összesen (ez maximum 30 lehet). Ez az információ egyben arra is jó, hogy számon tartsa, mennyi SMS fogadására van még lehetősége.

2. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

ÉRKEZETT LISTÁT MUTAT

Amennyiben a kijelzőn a "MEM.MAJDNEM.TEL.", "ÉRK.SMS.TÖRÖL" üzenetek jelennek meg, ez azt jelenti, hogy a faxkészülék memóriájában már 28 érkezett SMS van eltárolva, vagyis a memória majdnem telítve van. Ez esetben ajánlatos néhány SMS-t kitörölni. A művelet elvégzéséhez kövesse az alább található "SMS törlése/módosítása/újbolí elküldése" című fejezet utasításait.

Amennyiben viszont a kijelzőn a "MEMÓRIA TELÍTVE", "ÉRK.SMS.TÖRÖL" üzenetek jelennek meg, ez azt jelenti, hogy a faxkészülék memóriájában az érkező üzeneteknek fenntartott hely telítve van. Ebben az esetben legalább egy elmentett SMS-t ki kell törölnie a faxkészülék memóriájából. Ehhez a művelethez kövesse az alább található "SMS törlése/módosítása/újbolí elküldése" című fejezet utasításait.

3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn balról jobbra a következő információk jelennek meg: a sorszám, amely az üzenetnek az érkezett üzenetek listáján elfoglalt pozícióját jelöli (a legrégebbi üzenettől a legújabbig növekvő sorrendben); a  szimbólum, amely a még nem olvasott üzeneteket jelöli, a feladó telefonszáma, az üzenet érkezésének időpontja, valamint az üzenet szövege vagy annak egy része.

Ezen a ponton az üzenettel kapcsolatos összes információ, továbbá az üzenet teljes szövegének a kijelzőn való automatikus lefuttatásához elég, ha egyszer megnyomja a következő gombokat:



A kijelzőn futó információk megállításához nyomja meg újból a következő gombokat:



Amennyiben szeretné kiválasztani a megjelenített üzenetet, lépjen az 5. pontra, ha nem, tegye a következőket:

4. Egy másik üzenetnek a fenti listáról való kiválasztásához nyomja a következő gombokat:



5. A megjelenített üzenet kiválasztásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

ÉRKEZETT

TÖRÖL ◆

6. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

ÉRKEZETT

HÍVÁST FOGAD ◆

7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelző felső sorában a következő üzenet jelenik meg:

SMS SZÖVEG 160

—

Ezt követően az "SMS írása és küldése" című fejezet utasításai szerint kell eljárnia, mégpedig attól a ponttól kiindulva, amikor is a kijelzőn a "SMS SZÖVEG" üzenet olvasható.

Megjegyzés

Amennyiben a kijelzőn a "MEMÓRIA TELÍTVE", "TÖRÖL SMS" üzenetek jelennek meg és a faxkészülék nem ad lehetőséget az üzenet megírására, az az alábbiakat jelentheti:

- az elküldött üzenetek elmentésére rendelkezésre álló memória telítve van
vagy
- a megírt üzenetek elmentésére rendelkezésre álló memória telítve van
vagy
- mindkét memória telítve van.

Ebben az esetben legalább egy üzenetet ki kell törölnie a két memória valamelyikéből vagy mindkettőből, attól függően, hogy melyik van telítve. Ehhez a művelethez kövesse az alább található "SMS törlése/módosítása/újbolí elküldése" című fejezet utasításait.

Hangjelzéses kiértékelés SMS érkezéséről a faxkészüléken

A faxkészülék alapbeállításban az SMS érkezésekor hangjelzést bocsát ki. Ha ez mégsem volna így, a funkció beállításához az alábbiakat kell tennie:

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ

SMS-T ELKÜLD ◆

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ

KONFIGURÁCIÓ ◆

3. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

KONFIGURÁCIÓ

SZERVÍZ KÖZPONT ◆

4. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

KONFIGURÁCIÓ

SMSFOGAD.KIÉRT. ◆

5. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMSFOGAD.KIÉRT.

NEM ◆

6. A másik, rendelkezésre álló opció megjelenítéséhez nyomja a következő gombokat:



A kijelzőn ez látható:

SMSFOGAD.KIÉRT.

IGEN ◆

7. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



8. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való visszaállításához nyomja meg a következő gombot:



9. Ha viszont vissza kíván térni az előző funkcióhoz, nyomja meg a következő gombot:



c

SMS törlése/módosítása/újból elküldése

Az elküldött, megírt (de egyelőre nem elküldött), valamint az érkezett SMS-ek listáiról könnyen visszakereshet egy üzenetet, amelyet törölni, módosítani, esetleg újból elküldeni kíván.

Az elküldött üzenetek listája

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
SMS-T ELKÜLD ◆

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
ELKÜLDÖTT XX ◆

A kijelző jobb alsó sarkában megjelenő "XX" szám a faxkészülekről elküldött SMS-ek számát jelöli összesen (ez maximum 5 lehet). Ez az információ egyben arra is jó, hogy számon tartsa, mennyi SMS elküldésére van még lehetősége.

3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

ELKÜLDÖTT
LISTÁT MUTAT ◆

4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn balról jobbra a következő információk jelennek meg: a sorszám, amely az üzenetnek az elküldött üzenetek listáján elfoglalt pozícióját jelöli (a legrégebbi üzenettől a legújabbig növekvő sorrendben); a címzett telefonszáma, az üzenet elküldésének időpontja, valamint az üzenet szövege vagy annak egy része.

Ezen a ponton az üzenettel kapcsolatos összes információ, továbbá az üzenet teljes szövegének a kijelzőn való automatikus lefuttatásához elég, ha egyszer megnyomja a következő gombokat:



A kijelzőn futó információk megállításhoz nyomja meg újból a következő gombokat:



Amennyiben szeretné kiválasztani a megjelenített üzenetet, lépjen a 6. pontra, ha nem, tegye a következőket:

5. Egy másik üzenetnek a fenti listáról való kiválasztásához annak törlése, módosítása vagy újból elküldése végett, nyomja a következő gombokat:



6. A megjelenített üzenet kiválasztásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

ELKÜLDÖTT
TÖRÖL ◆

Válasszon ki egyet az egyéb, rendelkezésre álló opciók közül: "ELKÜLD", "JAVÍT" és "NYOMTAT".

"TÖRÖL": amennyiben az imént kiválasztott üzenetet törölni kívánja.

"ELKÜLD": amennyiben az imént kiválasztott üzenetet egy új címzett vagy az eredeti címzett részére elküldeni kívánja.

"JAVÍT": amennyiben az üzenet szövegét módosítani kívánja, hogy azt újból elküldhesse egy új címzett vagy az eredeti címzett részére.

"NYOMTAT": amennyiben az imént kiválasztott üzenettel kapcsolatos információkat, valamint magát a szöveget szeretné kinyomtatni.

Amennyiben egy üzenetet módosítani vagy újból elküldeni kíván, kövesse az "SMS írása és küldése" című fejezet utasításait, mégpedig attól a ponttól kiindulva, amikor is a kijelzőn a "SMS SZÖVEG" üzenet olvasható.

Amennyiben az imént kiválasztott üzenettel kapcsolatos információkat szeretné kinyomtatni, az ehhez szükséges teendőkről olvassa el a "Listák" című fejezet "A listán található üzenetek egyenkénti nyomtatása" című alfejezetében leírtakat is.

7. Az egyéb rendelkezésre álló opciók megjelenítéséhez nyomja a következő gombokat:



8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



9. A faxkészüléknek a kezdeti készenléti állapotba való visszaállításához nyomja meg a következő gombot:



10. Ha viszont vissza kíván térni az előző funkcióhoz, nyomja meg a következő gombot:



c

A megírt és elmentett üzenetek listája

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
SMS-T ELKÜLD ◆

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
MEGÍRT XX ◆

A kijelző jobb alsó sarkában megjelenő "XX" szám a megírt és a faxkészülékre elmentett SMS-ek számát jelöli összesen (ez maximum 5 lehet). Ez az információ egyben arra is jó, hogy számon tartsa, mennyi SMS megírására és elmentésére van még lehetősége.

3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

**MEGÍRT
LISTÁT MUTAT** ⇅

4. Ezt követően ismétlje meg a megadott műveleteket attól a ponttól kiindulva, amikor is a kijelzőn a "LISTÁT MUTAT" üzenet olvasható.

Az érkező üzenetek listája

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

**SMS MENÜ
SMS-T ELKÜLD** ⇅

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

**SMS MENÜ
ÉRKEZETT XX** ⇅

A kijelző jobb alsó sarkában megjelenő "XX" szám a faxkészülékre érkezett SMS-ek számát jelöli összesen (ez maximum 30 lehet). Ez az információ egyben arra is jó, hogy számon tartsa, mennyi SMS fogadására van még lehetősége.

3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

**ÉRKEZETT
LISTÁT MUTAT** ⇅

4. Ezt követően ismétlje meg a megadott műveleteket attól a ponttól kiindulva, amikor is a kijelzőn a "LISTÁT MUTAT" üzenet olvasható.

Listák

A faxkészülékkel nemcsak arra van lehetősége, hogy az érkezett, elküldött, valamint megírt (de még nem elküldött) üzeneteket tartalmazó listákat a kijelzőn megjelenítse az "SMS törlése/módosítása/újbolí elküldése" című fejezetben megtalálható utasításoknak megfelelően, hanem arra is, hogy magukat a listákat bármikor kinyomtassa.

A kinyomtatott lista az üzenetek szövegén túlmenően tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek az egyes üzenetekhez kapcsolódnak, például: az üzenet küldésének vagy érkezésének időpontját, a feladó vagy a címzett telefonszámát, kiértéslést arra vonatkozóan, hogy az üzenet kézbesítése sikeres volt-e vagy sem stb.

Továbbá, a teljes lista nyomtatásán kívül arra is lehetősége van, hogy a listákon található üzeneteket egyenként kinyomtassa.

A listán található üzenetek egyenkénti nyomtatása

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

**SMS MENÜ
SMS-T ELKÜLD** ⇅

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

**SMS MENÜ
ELKÜLDÖTT XX** ⇅

vagy:

**SMS MENÜ
ÉRKEZETT XX** ⇅

vagy:

**SMS MENÜ
MEGÍRT XX** ⇅

3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

LISTÁT MUTAT ⇅

4. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn balról jobbra a következő információk jelennek meg: a sorszám, amely az üzenetnek az Ön által kiválasztott listán elfoglalt pozícióját jelöli (a legrégebbi üzenettől a legújabbig növekvő sorrendben); a feladó vagy címzett telefonszáma, az üzenet időpontja, valamint az üzenet szövege vagy annak egy része.

Ezen a ponton az üzenettel kapcsolatos összes információ, továbbá az üzenet teljes szövegének a kijelzőn való automatikus lefuttatásához elég, ha egyszer megnyomja a következő gombokat:



A kijelzőn futó információk megállításához nyomja meg újból a következő gombokat:



Amennyiben szeretné kiválasztani a megjelenített üzenetet, lépjen a 6. pontra, ha nem, tegye a következőket:

5. Egy másik üzenetnek a fenti listáról való kiválasztásához nyomja a következő gombokat:



6. A megjelenített üzenet kiválasztásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

TÖRÖL ◆

7. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

NYOMTAT ◆

8. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A faxkészülék kinyomtat egy reportot, amely az Ön által kijelölt üzenettel kapcsolatos információkat, valamint az üzenet szövegét tartalmazza, majd ezt követően automatikusan visszatér a kezdeti készenléti állapotba.

Az elküldött, megírt (de nem elküldött) és az érkezett üzenetek listáinak nyomtatása

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
SMS-T ELKÜLD ◆

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
ELKÜLDÖTT XX ◆

vagy:

SMS MENÜ
ÉRKEZETT XX ◆

vagy:

SMS MENÜ
MEGÍRT XX ◆

3. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

LISTÁT MUTAT ◆

4. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

LISTÁT NYOMTAT ◆

5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A faxkészülék a nyomtatás végeztével automatikusan visszatér a kezdeti készenléti állapotba.

Megjegyzés

Ha az Ön által kijelölt lista egyetlen üzenetet sem tartalmaz, a kijelzőn a "LISTA ÜRES" üzenet jelenik meg és a faxkészülék automatikusan visszatér a kezdeti készenléti állapotba.

A beállítási paraméterek listájának nyomtatása

1. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
SMS-T ELKÜLD ◆

2. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

SMS MENÜ
KONFIGURÁCIÓ ◆

3. Nyomja meg a következő gombot:



A kijelzőn ez látható:

KONFIGURÁCIÓ
SZERVÍZ KÖZPONT ◆

4. Nyomja a következő gombokat:



mígnem a kijelzőn ez látható:

KONFIGURÁCIÓ
KONFIG.NYOMTAT ◆

5. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a következő gombot:



A faxkészülék a nyomtatás végeztével automatikusan visszatér a kezdeti készenléti állapotba.

256731E