

Utilisation du service SMS

olivetti

EDITE/PUBLIE/PRODUIT PAR :

Imprimé en Thaïlande.

Olivetti S.p.A. con unico azionista

Code du manuel d'utilisation : 259759D

Gruppo Telecom Italia

Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Date de publication : janvier 2007.

Copyright © 2007, Olivetti

Tous droits réservés. Ce manuel ne peut pas être photocopié, reproduit ou traduit dans une autre langue, totalement ou partiellement, sans une autorisation écrite préalable de Olivetti S.p.A.

Le télécopieur et le téléphone sans fil vous permettent d'**envoyer** et de **recevoir des messages (SMS)**, et vous permettent également de **mémoriser** jusqu'à 40 messages. Ces 40 messages sont organisés de la façon suivante : 5 messages écrits et envoyés, 5 messages écrits et non encore envoyés et 30 messages reçus.

Vous pouvez également envoyer des messages en format télécopie ("FAX") et par courrier électronique ("E-MAIL") (**uniquement depuis le télécopieur**).

R E M A R Q U E

Pour obtenir des **informations détaillées sur le service SMS**, nous vous conseillons de **contacter l'opérateur du réseau téléphonique** auquel vous êtes abonné.

ACTIVATION DU SERVICE SMS

Cette procédure ne peut être effectuée que depuis le télécopieur.

R E M A R Q U E

L'activation du service SMS pourrait requérir l'habilitation de la fonction d'identification de la personne qui vous appelle (CLIP) de la part de l'opérateur du réseau téléphonique : pour obtenir de plus amples informations, contactez votre opérateur téléphonique.

I M P O R T A N T

Pour **activer** le service SMS, vous devez **définir**, aussi bien pour envoyer que pour recevoir des messages, des **numéros établis par le "Centre de service SMS" et fournis par l'opérateur du réseau téléphonique**. Après avoir activé le service, vous pouvez envoyer et recevoir des messages (SMS) chaque fois que vous le désirez.

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES
ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES
CONFIGURATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIGURATION
N° CENTRE SERV. ◆

4. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

N° CENTRE SERV.
SERVICE ENVOI ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SERVICE ENVOI
XXXX

Si le numéro visualisé sur la ligne inférieure de l'afficheur correspond au numéro fourni par l'opérateur téléphonique, passez directement au point 7. Dans le cas contraire, passez au point suivant.

6. Frappez le numéro fourni par l'opérateur téléphonique.

Pour cela, appuyez sur les touches :



7. Pour confirmer le numéro, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

N° CENTRE SERV.
SERVICE ENVOI ◆

8. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

N° CENTRE SERV.
SERVICE REC. ◆

9. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SERVICE REC.
XXXX

Si le numéro visualisé sur la ligne inférieure de l'afficheur correspond au numéro fourni par l'opérateur téléphonique, passez directement au point 11. Dans le cas contraire, passez au point suivant.

10. Frappez le numéro fourni par l'opérateur téléphonique. Pour cela, appuyez sur les touches :



11. Pour confirmer le numéro, appuyez sur la touche :



12. Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



13. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



C

ENVOI DE MESSAGES (SMS)


En plus d'envoyer des messages (SMS) de 160 caractères chacun au maximum, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- **Requérir l'accusé de réception du message.**
- **Garantir le fonctionnement correct du service SMS, si les destinataires possèdent plusieurs appareils raccordés à une même ligne téléphonique.**
- **Prédisposer un délai durant lequel le Centre de service conserve les messages (SMS) qu'il n'est pas parvenu à envoyer (63 semaines au maximum).**


COMPOSITION ET ENVOI D'UN MESSAGE (SMS)

COMPOSITION ET ENVOI D'UN MESSAGE DEPUIS LE TELECOPIEUR


1. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
MENU MESSAGES
ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
ENVOYER SMS
TYPE SMS ◆

3. Appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :
TEXTE SMS 160
—


4. Composez le texte du message (**160 caractères au maximum**). Pour cela, appuyez sur les touches :


 Pour introduire en séquence les caractères suivants :


Touche 1 = @ espace 1 / -
Touche 2 = a b c á ä æ à ç 2 Γ
Touche 3 = d e f è É é 3 Δ Φ
Touche 4 = g h i ï 4
Touche 5 = j k l 5 Λ
Touche 6 = m n o ñ ö Ø ò 6
Touche 7 = p q r s β 7 Π Σ
Touche 8 = t u v ü ù 8
Touche 9 = w x y z 9
Touche 0 = espace + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ θ ≡ Ψ Ω

  Pour introduire en séquence les caractères suivants :

Touche * = * espace ~ . / \ , ; _ : ' " ? !
Touche # = # & % + \$ < = > @ () ^ | [] { }

 Pour passer des lettres majuscules aux lettres minuscules, et vice versa.

 Pour déplacer le curseur sur les caractères alphanumériques déjà introduits, ou insérer un espace.

 Pour effacer le caractère à gauche du curseur. Si vous maintenez cette touche enfoncée, vous effacez tout le texte du message.

Durant l'insertion du texte, dans la partie supérieure droite de l'afficheur, le télécopieur visualise le nombre maximal de caractères que vous pouvez frapper (160). Ce nombre diminue à chaque entrée d'un caractère : ainsi, vous pouvez savoir combien de caractères vous avez déjà insérés, et combien de caractères vous pouvez encore introduire.

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :


 L'afficheur visualise :

ENTRER NUMERO

6. Composez le numéro du destinataire directement sur le pavé numérique du fax, en appuyant sur les touches :

7. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher le numéro du destinataire dans le carnet d'adresses (consultez le "**Manuel d'utilisation**" du télécopieur, chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**"). Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches ◆ pour rechercher le numéro désiré.
ou bien

1. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

NOTIFIER

NON ◆

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

NOTIFIER : OUI : pour recevoir, chaque fois que vous envoyez un message, un accusé de réception.

NOTIFIER : NON : pour ne pas recevoir l'accusé de réception.

9. Pour visualiser l'autre option disponible, "NOTIFIER : OUI", appuyez sur les touches :



10. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :

 L'afficheur visualise :

N° TERMINAL

OUI ◆

Vous pouvez choisir l'une des options suivantes :

N° TERMINAL : OUI : si le destinataire possède 2 ou plusieurs appareils téléphoniques, jusqu'à un maximum de 10 (de 0 à 9).

N° TERMINAL : NON : si le destinataire ne possède qu'un seul appareil téléphonique ; dans ce cas, passez directement au point 14.

11. Pour visualiser l'autre option disponible, "N° TERMINAL : NON", appuyez sur les touches :



12. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



Si vous avez choisi l'option "N° TERMINAL : NON", passez directement au point 14. Dans le cas contraire, poursuivez la procédure.

Si vous avez choisi l'option "N° TERMINAL : OUI", l'afficheur visualise :

N° TERMINAL
[0-9] X

13. Frappez le numéro du terminal sur lequel le destinataire désire recevoir votre message. Pour cela, appuyez sur les touches :



14. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ENVOYER
OUI

15. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



Le télécopieur lance l'émission, et l'afficheur visualise le message "EMISSION...".

Au terme de l'émission, si celle-ci s'est bien déroulée, l'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "EMI. TERMINEE".

En revanche, si l'émission a échoué, au terme de celle-ci, l'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "ERREUR EMISSION", un signal sonore est émis, et le témoin lumineux d'erreur "●▲" s'allume.

Dans les deux cas, au terme de l'émission, l'afficheur visualise le message suivant :

ENREGISTRER SMS
NON

16. Pour visualiser l'autre option disponible, appuyez sur les touches :



L'afficheur visualise :

ENREGISTRER SMS
OUI

17. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



18. Pour effacer le message de l'afficheur et éteindre le témoin lumineux d'erreur "●▲", appuyez sur la touche :



COMPOSITION ET ENVOI D'UN MESSAGE DEPUIS LE TELEPHONE SANS FIL

1. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU SMS

2. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ECRIRE UN MESSAGE

3. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

NOUVEAU MESSAGE

4. Composez le texte du message (160 caractères au maximum). Pour cela, appuyez sur les touches :



Pour introduire en séquence les caractères suivants :

Touche 1 = espace 1 @ \$ ¥ £ € % / °

Touche 2 = lettres minuscules = a b c 2 ä à å æ ç
lettres majuscules = A B C 2 Ä Å Æ

Touche 3 = lettres minuscules = d e f 3 è é
lettres majuscules = D E F 3 É Δ Φ

Touche 4 = lettres minuscules = g h i 4 ï
lettres majuscules = G H I 4 Γ

Touche 5 = lettres minuscules = j k l 5
lettres majuscules = J K L 5 Λ

Touche 6 = lettres minuscules = m n o 6 ñ ò ö ø
lettres majuscules = M N O 6 Ñ Õ Ö Ω

Touche 7 = lettres minuscules = p q r s 7 ß
lettres majuscules = P Q R S 7 Π Ψ Σ

Touche 8 = lettres minuscules = t u v 8 ù ü
lettres majuscules = T U V 8 Ü Θ

Touche 9 = lettres minuscules = w x y z 9
lettres majuscules = W X Y Z 9 Ξ

Touche 0 = 0 ! ? ¡ ¨ & §



Pour introduire en séquence les caractères suivants :

Touche * = * . , " ' : ; + - = < >

Touche # = # () [] { } _ \ | ~ ^



Touche de fonction F2 : pour sélectionner de façon cyclique l'une des options suivantes : uniquement lettres majuscules, uniquement lettres minuscules et lettres majuscules uniquement pour les premiers mots des phrases.



Pour déplacer le curseur vers la gauche (partie supérieure de la touche) ou vers la droite (partie inférieure de la touche).



Touche de fonction F1 : pour effacer le caractère à gauche du curseur.

Durant l'insertion du texte, dans la partie inférieure centrale de l'afficheur, le téléphone sans fil visualise le nombre maximal de caractères que vous pouvez frapper (160). Ce nombre diminue à chaque entrée d'un caractère : ainsi, vous pouvez savoir combien de caractères vous avez déjà insérés, et combien de caractères vous pouvez encore introduire.

Si vous le souhaitez, au sein du message, vous pouvez également insérer un numéro mémorisé dans le carnet d'adresses. Pour insérer un numéro, suivez la procédure à partir du point 5 ; dans le cas contraire, passez directement au point 12.

5. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ENVOYER À

6. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

ENTRER NUMÉRO

7. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :


AJOUTER NUMÉRO

8. Appuyez sur la touche de fonction F2 :



L'afficheur visualise, dans l'ordre alphabétique, le nom (s'il a été programmé) et le numéro de fax ou de téléphone associés aux 60 positions disponibles (00-59) précédemment mémorisées (consultez le "**Manuel d'utilisation**" du télécopieur, chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**").

9. Pour rechercher le numéro que vous souhaitez insérer dans le message, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche , jusqu'à ce que le nom ou le numéro désiré soit visualisé sur l'afficheur.
ou bien

2. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le téléphone sans fil effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

10. Pour sélectionner le numéro visualisé, appuyez sur la touche de fonction F3 :



11. Pour insérer le numéro visualisé dans le message, appuyez sur la touche de fonction F3 :



12. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ENVOYER À

13. Appuyez de nouveau sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ENVOYER À

14. Composez le numéro du correspondant directement sur le clavier numérique du téléphone sans fil, en appuyant sur les touches :




15. Si vous avez commis une erreur, pour effacer le chiffre à gauche du curseur, appuyez sur la touche :



16. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher le numéro ou le nom du correspondant dans le carnet d'adresses (consultez le "**Manuel d'utilisation**" du télécopieur, chapitre "**Opérations pour l'émission et la réception**").

Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche de fonction F2 (.

2. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche , jusqu'à ce que le numéro ou le nom désiré soit visualisé sur l'afficheur.

ou bien

1. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le téléphone sans fil effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

17. Pour confirmer le numéro, appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ENVOYER

TEXTE

18. Si vous souhaitez enregistrer les messages, suivez la procédure à partir du point 19 ; dans le cas contraire, passez directement au point 22.

19. Appuyez sur la touche de fonction F2 :



L'afficheur visualise :

OPTION ENVOI

ENREGISTRER



20. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ENREG AUTO

NON OUI

21. Pour enregistrer automatiquement les messages, appuyez sur la touche de fonction F3 (). En revanche, si vous ne souhaitez pas enregistrer les messages, appuyez sur la touche de fonction F1 (). Dans les deux cas, l'afficheur visualise de nouveau le message :

ENVOYER

TEXTE

22. Si vous souhaitez recevoir l'accusé de réception du message, suivez la procédure à partir du point 23 ; dans le cas contraire, passez directement au point 27.

23. Appuyez sur la touche de fonction F2 :



24. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que vous sélectionniez l'option :

NOTIFICATION



25. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

NOTIFICATION

NON OUI

26. Pour recevoir un accusé de réception chaque fois que vous envoyez un message, appuyez sur la touche de fonction F3 (). En revanche, si vous ne souhaitez recevoir aucun accusé de réception, appuyez sur la touche de fonction F1 (). Dans les deux cas, l'afficheur visualise de nouveau le message :

ENVOYER

TEXTE

27. Si le destinataire possède plusieurs appareils raccordés à la même ligne téléphonique, vous pouvez sélectionner le terminal sur lequel il recevra le message.

28. Appuyez sur la touche de fonction F2 :



29. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que vous sélectionniez l'option :

TERMINAL



30. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

TERMINAL

NON OUI

31. Si le destinataire possède 2 ou plusieurs appareils téléphoniques, jusqu'à un maximum de 10 (de 0 à 9), appuyez sur la touche de fonction F3 () et frappez et confirmez le numéro de terminal désiré. Si le destinataire ne possède qu'un seul appareil téléphonique, appuyez sur la touche de fonction F1 (). Dans les deux cas, l'afficheur visualise de nouveau le message :

ENVOYER

TEXTE

32. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ENVOI EN COURS

Au terme de l'émission, si celle-ci s'est bien déroulée, l'afficheur visualise pendant quelques secondes un message de confirmation.

En revanche, si l'émission a échoué, au terme de celle-ci, l'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "ERREUR".

R E M A R Q U E

Si, sur le télécopieur, vous avez choisi l'option "ENREGISTRER SMS : OUI", l'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "ENREGISTRE", et votre message est mémorisé dans la liste des messages envoyés "SMS ENVOYES" : ainsi, vous pourrez toujours renvoyer ou modifier ce message.

R E M A R Q U E

Si l'afficheur du télécopieur visualise "MEMOIRE PLEINE", "EFF. SMS ENVOYES", et si le télécopieur vous empêche de composer le texte du message, cela signifie que la mémoire des messages envoyés est pleine. A ce niveau, effacez au moins un des messages de cette mémoire : consultez le paragraphe "Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)".

R E M A R Q U E

En cas de coupure de courant, le télécopieur conserve tous les messages en mémoire.

MEMORISATION D'UN MESSAGE (SMS) SANS

ENVOI

MEMORISATION D'UN MESSAGE DEPUIS LE TELECOPIEUR

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ECRIRE SMS ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

TEXTE SMS 160

—

4. Composez le texte du message (160 caractères au maximum), comme décrit dans le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS) - Composition et envoi d'un message depuis le télécopieur**".

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "ENREGISTRE". Le message est ainsi mémorisé dans la liste des messages écrits "SMS ECRITS". Ensuite, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

MEMORISATION D'UN MESSAGE DEPUIS LE TELEPHONE SANS FIL

1. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU SMS

2. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ECRIRE UN MESSAGE

3. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

NOUVEAU MESSAGE

4. Composez le texte du message (160 caractères au maximum), comme décrit dans le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS) - Composition et envoi d'un message depuis le téléphone sans fil**".

5. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ENVOYER À

- Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

ENREGISTRER

- Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "MESSAGE SAUVEGARDÉ". Le message est ainsi mémorisé dans la liste des messages écrits "SMS ECRITS".

- Pour quitter la programmation, appuyez deux fois sur la touche de fonction F1 :



R E M A R Q U E

Si l'afficheur du télécopieur visualise "MEMOIRE PLEINE", "EFF. SMS ECRITS", et si le télécopieur vous empêche de composer le texte du message, cela signifie que la mémoire des messages écrits et mémorisés est pleine. A ce niveau, effacez au moins un des messages de cette mémoire : consultez le paragraphe "Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)".

PREDISPOSITION DU DELAI DE CONSERVATION DE LA PART DU CENTRE DE SERVICE D'UN MESSAGE SMS NON ENVOYE

Cette procédure ne peut être effectuée que depuis le télécopieur.

- Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS ◆

- Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

CONFIGURATION ◆

- Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIGURATION

N° CENTRE SERV. ◆

- Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION

DELAJ VALIDITE ◆

- Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

DELAJ VALIDITE

MAX. (63 SEM.) ◆

- Pour visualiser les autres options disponibles, "6 HEURES", "12 HEURES", "24 HEURES", "48 HEURES" ou "1 SEMAINE", appuyez sur les touches :



- Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



- Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



- En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



C

ENVOI D'UN MESSAGE A UN AUTRE TELECOPIEUR

Cette procédure ne peut être effectuée que depuis le télécopieur.

- Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS ◆

- Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS

TYPE SMS ◆

- Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

ENVOYER SMS

TYPE FAX ◆

- Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

TEXTE SMS 160

—

- Composez le texte du message (160 caractères au maximum), comme décrit dans le paragraphe "Composition et envoi d'un message (SMS) - Composition et envoi d'un message depuis le télécopieur".

- Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ENTRER NUMERO



—

- Composez le numéro du destinataire directement sur le pavé numérique du fax, en appuyant sur les touches :



8. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher le numéro du destinataire dans le carnet d'adresses (consultez le "Manuel d'utilisation" du télécopieur, chapitre "Opérations pour l'émission et la réception").

Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur les touches  pour rechercher le numéro désiré.
ou bien

1. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

9. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ENVOYER

OUI 

10. Pour lancer l'émission, appuyez sur la touche :



L'émission est effectuée normalement.

ENVOI D'UN MESSAGE A UNE ADRESSE DE COURRIER ELECTRONIQUE (E-MAIL)

Cette procédure ne peut être effectuée que depuis le télécopieur.


Pour **envoyer un message à une adresse de courrier électronique**, vous devez programmer un **numéro supplémentaire** établi par le Centre de service de votre opérateur téléphonique. Pour certains pays, ce numéro a déjà été programmé sur le télécopieur ; pour les autres nations, vous devez le programmer vous-même :

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS 

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

CONFIGURATION 

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIGURATION

N° CENTRE SERV. 

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION

NUMERO SPECIAL 

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



Si le numéro visualisé sur la ligne inférieure de l'afficheur correspond au numéro fourni par l'opérateur téléphonique, passez directement au point 7. Dans le cas contraire, passez au point suivant.

6. Frappez le numéro fourni par l'opérateur téléphonique. Pour cela, appuyez sur les touches :



7. Pour confirmer le numéro, appuyez sur la touche :



8. Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



Après avoir programmé le numéro supplémentaire, pour envoyer votre message, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS 

2. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS

TYPE SMS 

3. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

ENVOYER SMS

TYPE E-MAIL 

4. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :


ENTR. ADRESSE


5. Composez l'adresse de courrier électronique du destinataire directement sur le pavé numérique du fax, en appuyant sur les touches :



6. Si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher l'adresse de courrier électronique du destinataire dans le carnet d'adresses (consultez le "Manuel d'utilisation" du télécopieur, chapitre "Opérations pour l'émission et la réception").

Pour cela, effectuez les opérations suivantes :

1. Appuyez sur la touche .

2. Appuyez sur les touches  pour rechercher l'adresse de courrier électronique désirée.
ou bien

1. Appuyez sur la touche de la lettre initiale du nom que vous recherchez. Le télécopieur effectue la recherche du nom dans l'ordre alphabétique.

7. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

TEXTE SMS XXX

Le nombre "XXX", visualisé dans la partie supérieure droite de l'afficheur, indique le nombre de caractères encore à disposition après la composition de l'adresse de courrier électronique.

8. Composez le texte du message, comme décrit dans le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS) - Composition et envoi d'un message depuis le télécopieur**".

9. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ENVOYER

OUI



10. Pour lancer l'émission, appuyez sur la touche :



L'émission est effectuée normalement.

RECEPTION DE MESSAGES (SMS)

Le télécopieur et le téléphone sans fil peuvent recevoir jusqu'à un maximum de 30 messages (SMS).

A l'arrivée d'un message (SMS), le témoin lumineux "●" de l'icône de l'icône clignote ; en outre, ce dernier, s'il a été programmé de façon adéquate, émet un signal sonore, et l'afficheur visualise le message "RECEPTION SMS", et ensuite l'icône



L'afficheur du téléphone sans fil visualise l'icône



Comme pour l'émission, vous pouvez programmer des paramètres pour les opérations suivantes :


- Garantir le **fonctionnement correct du service SMS**, si vous possédez **plusieurs appareils raccordés à une même ligne téléphonique** (consultez le paragraphe "**Réception correcte des messages (SMS) si plusieurs appareils téléphoniques sont connectés à une même ligne**").
- Prédéterminer le télécopieur, de façon à ce qu'il vous **avertisse, grâce à un signal sonore, de l'arrivée d'un message** (consultez le paragraphe "**Prédisposition du télécopieur pour avertir, par signal sonore, de l'arrivée d'un message (SMS)**").

IMPORTANT

Pour garantir la réception des messages (SMS), assurez-vous que le **nombre de sonneries** après lequel le télécopieur se connecte à la ligne téléphonique est **supérieur ou égal à 2**. Consultez le paragraphe "**Modification du nombre de sonneries**", du chapitre "**Opérations plus sophistiquées**" du manuel d'utilisation du télécopieur.


REMARQUE

Si l'afficheur du téléphone sans fil visualise le message "MÉMOIRE PLEINE", cela signifie que la mémoire des messages reçus est presque pleine. Par conséquent, nous vous conseillons d'effacer quelques messages de cette mémoire : consultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**".

En revanche, si l'afficheur du téléphone sans fil visualise l'icône  clignotante, cela signifie que la mémoire des messages reçus est pleine. Dans ce cas, vous devez effacer au moins un des messages de la mémoire susmentionnée : consultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**".

LECTURE D'UN MESSAGE (SMS) REÇU

LECTURE D'UN MESSAGE DEPUIS LE TELECOPIEUR

Lorsque l'afficheur du télécopieur visualise l'icône , cela signifie que vous avez reçu un ou plusieurs messages (SMS). Pour lire ces messages, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

SMS REÇUS XX

Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur droit, indique le nombre total de messages reçus (30 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore recevoir.

2. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SMS REÇUS


AFFICHER LISTE

Si l'afficheur visualise "MEM. QUASI PLEINE", "EFF. SMS REÇUS", cela signifie que la mémoire des messages reçus est presque pleine. Par conséquent, nous vous conseillons d'effacer quelques messages de cette mémoire : consultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**".

En revanche, si l'afficheur visualise "MEMOIRE PLEINE", "EFF. SMS REÇUS", cela signifie que la mémoire des messages reçus est pleine. Dans ce cas, vous devez effacer au moins un des messages de la mémoire susmentionnée : consultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**".

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le numéro de référence identifiant les messages présents dans la liste des messages reçus (du plus récent au plus ancien), l'icône  pour les messages non encore lus, le numéro de téléphone du correspondant, la date et l'heure, et le texte du message (ou une partie de celui-ci).

Pour faire automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au message, ainsi que le texte du message, appuyez une seule fois sur les touches :



Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur les touches :



Si vous souhaitez sélectionner le message visualisé, passez directement au point 5. Dans le cas contraire, passez au point suivant.

4. Pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez sélectionner, appuyez sur les touches :



5. Pour sélectionner le message, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SMS REÇUS

ANNULER ◆

Si vous souhaitez interrompre la procédure, passez directement au point 8. Dans le cas contraire, poursuivez la procédure.

Vous pouvez également choisir l'une des options suivantes : "REPOUDRE", "APPEL TEL.", "ENVOYER", "MODIFIER" ou "IMPRIMER".

REPOUDRE : pour répondre à un message reçu (consultez la procédure suivante).

APPEL TEL. : pour téléphoner directement à l'expéditeur.

MODIFIER et ENVOYER : pour modifier et renvoyer un message (consultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**").

IMPRIMER : pour imprimer les données relatives au message sélectionné, ainsi que le texte du message (consultez le paragraphe "**Impression d'un seul message au sein d'une liste**", de la section "**Les listes**").

6. Pour visualiser les autres options disponibles, appuyez sur les touches :




7. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



8. Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



LECTURE D'UN MESSAGE DEPUIS LE TELEPHONE SANS FIL

Lorsque l'afficheur du téléphone sans fil visualise l'icône , cela signifie que vous avez reçu un ou plusieurs messages (SMS). Pour lire ces messages, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU SMS

2. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ECRIRE UN MESSAGE

3. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS REÇUS

4. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

LISTE REÇUS

L'afficheur visualise également la date et l'heure de réception du message, et le début du texte de ce dernier.

5. Pour faire défiler les messages présents dans la liste, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



6. Pour sélectionner un message, appuyez sur la touche de fonction F3 :



7. Pour faire défiler le texte du message, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



8. Pour lire un autre message, appuyez sur la touche de fonction F1 :



Répétez ensuite la procédure depuis le point 5.

9. Pour replacer le téléphone sans fil dans l'état d'attente initial, appuyez plusieurs fois sur la touche de fonction F1 :



REPONSE A UN MESSAGE (SMS) REÇU

REPONSE A UN MESSAGE DEPUIS LE TELECOPIEUR

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

SMS REÇUS XX ◆

Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur droit, indique le nombre total de messages reçus (30 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore recevoir.

2. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SMS REÇUS


AFFICHER LISTE ◆

Si l'afficheur visualise "MEM. QUASI PLEINE", "EFF. SMS REÇUS", cela signifie que la mémoire des messages reçus est presque pleine. Par conséquent, nous vous conseillons d'effacer quelques messages de cette mémoire : consultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**".

En revanche, si l'afficheur visualise "MEMOIRE PLEINE", "EFF. SMS REÇUS", cela signifie que la mémoire des messages reçus est pleine. Dans ce cas, vous devez effacer au moins un des messages de la mémoire susmentionnée : consultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**".

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le numéro de référence identifiant les messages présents dans liste des messages reçus (du plus récent au plus ancien), l'icône  pour les messages non encore lus, le numéro de téléphone du correspondant, le texte du message (ou une partie de celui-ci), et la date et l'heure.

Pour faire automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au message, ainsi que le texte du message, appuyez une seule fois sur les touches :



Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur les touches :



Si vous souhaitez sélectionner le message visualisé, passez directement au point 5. Dans le cas contraire, passez au point suivant.

4. Pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez sélectionner, appuyez sur les touches :



5. Pour sélectionner le message, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SMS REÇUS
ANNULER ◆

6. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS REÇUS
REPONDRE ◆

7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise le message suivant sur la ligne supérieure :

TEXTE SMS 160

A ce niveau, suivez la procédure décrite dans le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS) - Composition et envoi d'un message depuis le télécopieur**", à partir de l'affichage du message "TEXTE SMS".

REPONSE A UN MESSAGE DEPUIS LE TELEPHONE SANS FIL

1. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU SMS

2. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ECRIRE UN MESSAGE

3. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS REÇUS

4. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

LISTE REÇUS

L'afficheur visualise également la date et l'heure de réception du message, et le début du texte de ce dernier.

5. Pour faire défiler les messages présents dans la liste, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



6. Pour sélectionner un message, appuyez sur la touche de fonction F3 :



7. Appuyez sur la touche de fonction F2 :



L'afficheur visualise :

ENVOYER À

8. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

RÉPONDRE

9. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ECRIRE UN MESSAGE

A ce niveau, suivez la procédure décrite dans le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS) - Composition et envoi d'un message depuis le téléphone sans fil**", à partir de l'affichage du message "ECRIRE UN MESSAGE".

R E M A R Q U E

Si l'afficheur du télécopieur visualise "MEMOIRE PLEINE", "EFFACER SMS", et si le télécopieur vous empêche de composer le texte du message, cela signifie que l'une des conditions suivantes s'est vérifiée :

- La mémoire des messages envoyés est pleine.
ou bien
- La mémoire des messages écrits et mémorisés est pleine.
ou bien
- Ces deux mémoires sont pleines.

A ce niveau, effacez au moins un des messages de l'une des deux mémoires ou des deux mémoires (selon le cas) : consultez le paragraphe "Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)".

RECEPTION CORRECTE DES MESSAGES (SMS)

SI PLUSIEURS APPAREILS TELEPHONIQUES

SONT CONNECTES A UNE MEME LIGNE

Cette procédure ne peut être effectuée que depuis le télécopieur.

Si vous devez raccorder d'autres appareils pouvant recevoir des messages (SMS) à la même ligne téléphonique (9 au maximum), vous devez attribuer à chacun de ces appareils un numéro de terminal différent (de 0 à 9), pour faire en sorte que les messages arrivent sur l'appareil désiré. Pour attribuer au télécopieur un numéro de terminal spécifique, effectuez la procédure suivante. En ce qui concerne les autres appareils téléphoniques, suivez les instructions fournies par leur fabricant pour obtenir le même résultat.

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES
ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES
CONFIGURATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIGURATION
N° CENTRE SERV. ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION
N° TERMINAL ◆

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

N° TERMINAL
{0-9} 0

6. Frappez un chiffre de 1 à 9 pour identifier un terminal différent de "0", de façon à ce qu'il puisse recevoir les messages qui lui sont adressés. Pour cela, appuyez sur les touches :



7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



8. Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



9. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



C

PREDISPOSITION DU TELECOPIEUR POUR AVERTIR, PAR SIGNAL SONORE, DE L'ARRIVEE D'UN MESSAGE (SMS)

Cette procédure ne peut être effectuée que depuis le télécopieur.

Le télécopieur est déjà prédisposé pour avertir, par signal sonore, de l'arrivée d'un message (SMS) ; si tel n'est pas le cas, procédez de la façon suivante :

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES
ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES
CONFIGURATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIGURATION
N° CENTRE SERV. ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION
AVIS REC. SMS ◆

5. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

AVIS REC. SMS
OUI ◆

6. Pour visualiser l'autre option disponible, appuyez sur les touches :

◆ L'afficheur visualise :

AVIS REC. SMS

NON ◆

7. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



8. Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



9. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



EFFACEMENT/MODIFICATION/REVOI D'UN MESSAGE (SMS)

Pour retrouver un message que vous souhaitez effacer, modifier et/ou renvoyer, vous pouvez consulter la liste des messages envoyés, la liste des messages écrits et non encore envoyés ou la liste des messages reçus.

EFFACEMENT/MODIFICATION/REVOI D'UN MESSAGE DEPUIS LE TELECOPIEUR

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES ENVOYES

1. Appuyez sur la touche :

Ⓢ L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur les touches :

◆ jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

SMS ENVOYES XX ◆

Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur droit, indique le nombre total de messages envoyés (5 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore envoyer.

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SMS ENVOYES

AFFICHER LISTE ◆

4. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le numéro de référence identifiant les messages présents dans liste des messages envoyés (du plus récent au plus ancien), le numéro de téléphone du correspondant, le texte du message (ou une partie de celui-ci), et la date et l'heure.

Pour faire automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au message, ainsi que le texte du message, appuyez une seule fois sur les touches :



Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur les touches :



Si vous souhaitez effacer, modifier et/ou renvoyer le message visualisé, passez directement au point 6. Dans le cas contraire, passez au point suivant.

5. Pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez effacer, modifier et/ou renvoyer, appuyez sur les touches :



6. Pour sélectionner le message, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SMS ENVOYES

ANNULER ◆

Vous pouvez également choisir l'une des options suivantes : "ENVOYER", "MODIFIER" ou "IMPRIMER".

EFFACER : pour effacer le message sélectionné.

ENVOYER : pour envoyer le même message à un autre destinataire ou au même destinataire.

MODIFIER : pour modifier le contenu du message et le renvoyer à un autre destinataire ou au même destinataire.

IMPRIMER : pour imprimer les données relatives au message sélectionné, ainsi que le texte du message.

Pour modifier et/ou renvoyer un message, consultez le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS) - Composition et envoi d'un message depuis le télécopieur**", à partir de l'affichage du message "TEXTE SMS".

Pour imprimer les données relatives au message sélectionné, consultez le paragraphe "**Impression d'un seul message au sein d'une liste**", de la section "**Les listes**".

7. Pour visualiser les autres options disponibles, appuyez sur les touches :



8. Pour confirmer votre choix, appuyez sur la touche :



9. Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial, appuyez sur la touche :



10. En revanche, pour revenir à la fonction précédente, appuyez sur la touche :



DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES ECRITS ET MEMORISES

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

SMS ECRITS XX

Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur droit, indique le nombre total de messages écrits et mémorisés (5 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore mémoriser.

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SMS ECRITS

AFFICHER LISTE

4. Ensuite, répétez la procédure à partir de l'affichage du message "AFFICHER LISTE".

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES REÇUS

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

SMS REÇUS XX

Le nombre "XX", affiché dans l'angle inférieur droit, indique le nombre total de messages reçus (30 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore recevoir.

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

SMS ECRITS

AFFICHER LISTE

4. Ensuite, répétez la procédure à partir de l'affichage du message "AFFICHER LISTE".

EFFACEMENT/MODIFICATION/RENOI D'UN MESSAGE DEPUIS LE TELEPHONE SANS FIL

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES ENVOYES

1. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU SMS

2. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ECRIRE UN MESSAGE

3. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS ENVOYÉS

4. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

LISTE ENVOYÉS

L'afficheur visualise également le numéro du destinataire du premier message, et le début du texte de ce dernier.

5. Pour faire défiler les messages présents dans la liste, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



6. Pour sélectionner un message, appuyez sur la touche de fonction F3 :



7. Pour faire défiler le texte du message, appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



Pour effacer le message, passez au point suivant. Pour modifier et/ou renvoyer le message, passez directement au point 10.

8. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ENVOYÉS

EFFACER UN MESSAGE ?

9. Pour effacer le message, appuyez sur la touche de fonction F1 :




Le téléphone sans fil retourne à la liste des messages. A ce niveau, pour effacer, modifier ou renvoyer un autre message, répétez la procédure depuis le point 5.

10. Appuyez sur la touche de fonction F2 :



L'afficheur visualise :

ENVOYER À

Si vous appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche , vous pouvez sélectionner l'autre option disponible : "EDITER TEXTE".

ENVOYER À : pour envoyer le même message à un autre destinataire ou au même destinataire.

EDITER TEXTE : pour modifier le contenu du message et le renvoyer à un autre destinataire ou au même destinataire.

11. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche de fonction F3 :



Pour modifier et/ou renvoyer un message, consultez le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS) - Composition et envoi d'un message depuis le téléphone sans fil**", à partir du point correspondant.

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES ECRITS ET MEMORISES

1. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU SMS

2. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ECRIRE UN MESSAGE

3. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS ECRITS

4. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

LISTE ÉCRITS

L'afficheur visualise également la date et l'heure du message, et le début du texte de ce dernier.

5. Ensuite, répétez la procédure à partir du point 5.

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES REÇUS

1. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU SMS

2. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

ECRIRE UN MESSAGE

3. Appuyez sur la partie supérieure ou inférieure de la touche :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS REÇUS

4. Appuyez sur la touche de fonction F3 :



L'afficheur visualise :

LISTE REÇUS

L'afficheur visualise également la date et l'heure du message, et le début du texte de ce dernier.

5. Ensuite, répétez la procédure à partir du point 5.

LES LISTES

Les listes contenant les messages reçus, les messages envoyés et les messages écrits et non encore envoyés peuvent être visualisées, comme décrit dans le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**", et peuvent également être imprimées à tout moment.

Lorsque vous lancez l'impression des listes, outre la possibilité de lire le texte du message, vous pouvez obtenir un compte-rendu de toutes les données associées à ce dernier : ces données sont la date et l'heure de l'envoi ou de la réception, le numéro composé, le numéro de l'expéditeur, si le message a été reçu correctement, etc.

Outre l'impression des listes complètes, vous pouvez également, au sein d'une liste, ne lancer l'impression que d'un seul message.

REMARQUE

L'impression des listes ne peut être effectuée que depuis le télécopieur.

IMPRESSION D'UN SEUL MESSAGE AU SEIN D'UNE LISTE

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

SMS ENVOYES XX ◆

ou bien :

MENU MESSAGES

SMS REÇUS XX ◆

ou bien :

MENU MESSAGES

SMS ECRITS XX ◆

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

AFFICHER LISTE ◆

4. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis

la gauche vers la droite : le numéro de référence identifiant les messages présents dans la liste sélectionnée, le numéro de téléphone du correspondant, le texte du message (ou une partie de celui-ci), et la date et l'heure.

Pour faire automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au message, ainsi que le texte du message, appuyez une seule fois sur les touches :



Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur les touches :



Si vous souhaitez sélectionner le message visualisé, passez directement au point 6. Dans le cas contraire, passez au point suivant.

5. Pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez sélectionner, appuyez sur les touches :



6. Pour sélectionner le message, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

ANNULER ◆

7. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

IMPRIMER ◆

8. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



Le télécopieur imprime un rapport contenant les données relatives au message sélectionné, ainsi que le texte du message. Ensuite, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

IMPRESSION DES LISTES DES MESSAGES

(SMS) ENVOYES, ECRITS ET REÇUS

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

SMS ENVOYES XX ◆

ou bien :

MENU MESSAGES

SMS REÇUS XX ◆

ou bien :

MENU MESSAGES

SMS ECRITS XX ◆

3. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

AFFICHER LISTE ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

IMPRIMER LISTE ◆

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



Au terme de l'impression, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

REMARQUE

Si la liste sélectionnée ne contient aucun message, l'afficheur visualise "LISTE VIDE", et le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

IMPRESSION DE LA LISTE DES PARAMETRES DE CONFIGURATION

1. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

ENVOYER SMS ◆

2. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

MENU MESSAGES

CONFIGURATION ◆

3. Appuyez sur la touche :



L'afficheur visualise :

CONFIGURATION

N° CENTRE SERV. ◆

4. Appuyez sur les touches :



jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION

IMPRIMER CONF. ◆

5. Pour confirmer la programmation, appuyez sur la touche :



Au terme de l'impression, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

259759D