

Uso del servizio SMS

olivetti

REALIZZATO/PUBBLICATO/PRODOTTO DA:

Stampato in Thailandia.

Olivetti S.p.A. con unico azionista

Codice del manuale utente: 259756S-01

Gruppo Telecom Italia

Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Data di pubblicazione: gennaio 2007.

Copyright © 2007, Olivetti

Tutti i diritti riservati.

Non è permesso fotocopiare, riprodurre né tradurre in altre lingue alcuna parte di questo manuale senza il previo consenso scritto di Olivetti S.p.A.

Il facsimile e il portatile ti consentono di **inviare e ricevere messaggi (SMS) e di memorizzare** fino a 40 messaggi, di cui: 5 scritti e inviati, 5 scritti e non ancora inviati e 30 ricevuti. È inoltre possibile inviare messaggi in formato "FAX" e per posta elettronica ("E-MAIL") (**unicamente dal facsimile**).

NOTA

Per **informazioni dettagliate sul Servizio SMS**, ti consiglio di **contattare il gestore della rete telefonica** a cui ti sei connesso.

PER ATTIVARE IL SERVIZIO SMS

Questa procedura può essere eseguita unicamente dal facsimile.

NOTA

L'attivazione del Servizio SMS potrebbe richiedere l'abilitazione della funzione di Identificativo chiamante (CLIP) da parte del gestore della rete telefonica: contatta il tuo gestore per maggiori informazioni.

IMPORTANTE

Per **attivare** il Servizio SMS, devi **impostare**, sia per inviare sia per ricevere i messaggi, dei **numeri stabiliti dal "Centro Servizi SMS" e forniti dal tuo gestore della rete telefonica**. Dopo aver attivato il servizio, puoi inviare e ricevere messaggi (SMS) ogni volta che lo desideri.

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI
INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

MENU MESSAGGI
CONFIGURAZIONE ◆

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

CONFIGURAZIONE
NR.CENTRO SERV. ◆

4. Premi il tasto:



Il display visualizza:

NR.CENTRO SERV.
CENTRO SERV. TX ◆

5. Premi il tasto:



Il display visualizza:

CENTRO SERV. TX
XXXX

Se il numero che ti compare nella riga inferiore del display corrisponde a quello fornito dal tuo gestore di rete, passa direttamente al punto 7, altrimenti passa al punto successivo.

6. Componi direttamente sulla tastiera numerica il numero fornito dal tuo gestore di rete.

A questo scopo, premi i tasti:



7. Per confermare il numero, premi il tasto:



Il display visualizza:

NR.CENTRO SERV.
CENTRO SERV. TX ◆

8. Premi i tasti



finché non compare sul display:

NR.CENTRO SERV.
CENTRO SERV. RX ◆

9. Premi il tasto:



Il display visualizza:

CENTRO SERV. RX
XXXX

Se il numero che ti compare nella riga inferiore del display corrisponde a quello fornito dal tuo gestore di rete, passa direttamente al punto 11, altrimenti passa al punto successivo.

10. Componi direttamente sulla tastiera numerica il numero fornito dal tuo gestore di rete.

A questo scopo, premi i tasti:



11. Per confermare il numero, premi il tasto:



12. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



13. Se desideri, invece, tornare indietro di una funzione, premi il tasto:



c

PER INVIARE MESSAGGI (SMS)

Oltre ad inviare messaggi (SMS) di max. 160 caratteri ciascuno, puoi:

- richiedere la notifica dell'avvenuta consegna messaggio.
- assicurare un corretto funzionamento del servizio SMS qualora i destinatari possiedano più di un apparecchio collegato alla stessa linea telefonica.
- predisporre un periodo di tempo per il quale il Centro Servizi mantiene un messaggio (SMS) che non è riuscito a recapitare (max. 63 settimane).

PER COMPORRE ED INVIARE UN MESSAGGIO (SMS)

PER COMPORRE ED INVIARE UN MESSAGGIO DAL FACSIMILE

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI

INVIA SMS



2. Premi il tasto:



Il display visualizza:

INVIA SMS

TIPO SMS



3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

TESTO SMS 160

—

4. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri).
A questo scopo premi i tasti



per introdurre i seguenti numeri e caratteri:

Tasto 1 = @ spazio 1 . / -

Tasto 2 = a b c à ä æ à ç 2 Γ

Tasto 3 = d e f è È é 3 Δ Φ

Tasto 4 = g h i ì 4

Tasto 5 = j k l 5 Λ

Tasto 6 = m n o ñ ò Ø ò 6

Tasto 7 = p q r s β 7 Π Σ

Tasto 8 = t u v ü ù 8

Tasto 9 = w x y z 9

Tasto 0 = spazio + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § j θ ≡ Ψ Ω



per introdurre i seguenti simboli speciali:

Tasto * = * spazio ~ . / \ , ; _ : ' " ? !

Tasto # = # & % + \$ < = > @ () ^ | [] { }



Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa.



Per far scorrere il cursore sui caratteri alfanumerici già digitati oppure per lasciare uno spazio vuoto.



Per cancellare il carattere a sinistra del cursore. Mantene premuto, cancella tutto il testo del messaggio.

Durante l'inserimento del testo, sul display, in alto a destra, compare il numero massimo di caratteri che puoi introdurre (160). Questo numero decrementa ad ogni carattere introdotto così potrai capire quanti caratteri hai inserito e quanti te ne puoi ancora inserire.

5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

DIGITA NUMERO

—

6. Componi il numero del corrispondente direttamente dalla tastiera numerica, premendo i tasti:



7. Se lo desideri, puoi effettuare la ricerca del numero o del nominativo del corrispondente attraverso la rubrica telefonica (consulta il manuale "Istruzioni per l'uso" del facsimile, capitolo "Operazioni per la trasmissione e ricezione").

A questo scopo:

1. Premi il tasto

2. Premi i tasti finché il numero o il nominativo desiderato non compaiono sul display.

oppure

1. Premi il tasto che riporta l'iniziale del nominativo che stai cercando. Il facsimile effettuerà la ricerca del nominativo in ordine alfabetico.

8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

NOTIFICA

NO



Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

"NOTIFICA - NO": se non vuoi ricevere la notifica d'avvenuta consegna del messaggio.

"NOTIFICA - SI": per ricevere, ogni volta che invii un messaggio, la notifica d'avvenuta consegna.

9. Per visualizzare l'altra opzione disponibile "NOTIFICA - SI", premi i tasti:



10. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

TERMINALE NR.

NO



I M P O R T A N T E

Alla data di stampa di questo manuale, il servizio SMS per telefonia fissa italiano non consente l'invio di messaggi ad un determinato numero di terminale. Contatta il gestore della rete per informazioni circa l'attivazione di questa funzione.

Se la funzione non è attivabile passa direttamente al punto 14.

Se, invece, l'opzione è attivabile puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

"TERMINALE NR. - SI": se il ricevente dispone di 2 o più apparati telefonici fino ad un massimo di 10 (da 0 a 9).

"TERMINALE NR. - NO": se il ricevente dispone di un solo apparato telefonico; in tal caso passa al successivo punto 14.

11. Per visualizzare l'altra opzione disponibile "TERMINALE NR. - SI", premi i tasti:



12. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

TERMINALE NR.
[0-9] X

13. Componi il numero relativo al terminale su cui il destinatario desidera ricevere il tuo messaggio.

A questo scopo premi i tasti:



14. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

INVIA
SI

15. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il facsimile avvia la trasmissione e sul display compare il messaggio "TRASMISSIONE".

Se la trasmissione si è conclusa correttamente, al termine della stessa, sul display compare per alcuni secondi, il messaggio "TX COMPLETATA".

Se la trasmissione, invece, non è andata a buon fine, al termine della stessa, sul display compare per alcuni secondi, il messaggio "ERRORE TX" seguito da una segnalazione acustica e l'indicatore luminoso di errore "●▲" si accende.

In entrambi i casi, al termine della trasmissione, sul display compare:

MEMORIZZA SMS
NO

16. Per visualizzare l'altra opzione disponibile, premi i tasti:



Il display visualizza:

MEMORIZZA SMS
SI

17. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



In entrambi i casi il facsimile ritorna allo stato di attesa iniziale.

In caso di trasmissione non andata a buon fine, per rimuovere il messaggio "ERRORE TX" dal display e spegnere l'indicatore luminoso di errore "●▲", premi il tasto .

PER COMPORRE ED INVIARE UN MESSAGGIO DAL PORTATILE

1. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

MENU SMS

2. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

SCRIVI MESSAGGIO

3. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

NUOVO MESSAGGIO

4. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri). A questo scopo premi i tasti



per introdurre i seguenti numeri e caratteri:

Tasto 1 = spazio 1 @ \$ ¥ £ € % / °

Tasto 2 = lettere minuscole = a b c 2 ä à á æ ç
lettere maiuscole = A B C 2 Ä Å Æ

Tasto 3 = lettere minuscole = d e f 3 è é
lettere maiuscole = D E F 3 É Δ Φ

Tasto 4 = lettere minuscole = g h i 4 ì
lettere maiuscole = G H I 4 Γ

Tasto 5 = lettere minuscole = j k l 5
lettere maiuscole = J K L 5 Λ

Tasto 6 = lettere minuscole = m n o 6 ñ ò ö ø
lettere maiuscole = M N O 6 Ñ Ö Ø Ω

Tasto 7 = lettere minuscole = p q r s 7 ß
lettere maiuscole = P Q R S 7 Π Ψ Σ

Tasto 8 = lettere minuscole = t u v 8 ù ü
lettere maiuscole = T U V 8 Ü Θ

Tasto 9 = lettere minuscole = w x y z 9
lettere maiuscole = W X Y Z 9 Ë

Tasto 0 = 0 ! ? ¡ ¸ & §



per introdurre i seguenti simboli speciali:

Tasto * = * . , " ' : ; + - = < >

Tasto # = # () [] { } _ \ | ~ ^



Tasto di funzione F2: per selezionare ciclicamente una delle seguenti opzioni: solo lettere maiuscole, solo lettere minuscole e lettere maiuscole unicamente per le prime parole delle frasi.



Per far scorrere il cursore verso sinistra (parte superiore del tasto) o verso destra (parte inferiore del tasto).



Tasto di funzione F1: per cancellare il carattere a sinistra del cursore.

Durante l'inserimento del testo, sul display, in basso e al centro, compare il numero massimo di caratteri che puoi introdurre (160). Questo numero decrementa ad ogni carattere introdotto così potrai capire quanti caratteri hai inserito e quanti te ne puoi ancora inserire.

Se lo desideri, all'interno del messaggio, puoi anche inserire un numero prelevato dalla rubrica telefonica. Per inserire un numero, segui la procedura dal punto 5; altrimenti, passa direttamente al punto 12.

5. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

INVIA R

6. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

INSER.NUMERO

7. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

INSERISCI NUMERO

8. Premi il tasto di funzione F2:



Il display visualizza, nell'ordine alfabetico, il nome (se è stato impostato) e il numero di facsimile o di telefono associati alle 60 posizioni disponibili (00-59) precedentemente memorizzate (consulta il manuale "Istruzioni per l'uso" del facsimile, capitolo "Operazioni per la trasmissione e ricezione").

9. Per rintracciare il numero che desideri inserire nel messaggio, puoi:

1. Premere la parte superiore o inferiore del tasto  finché il nominativo o il numero desiderato non compaiono sul display.

oppure

2. Premere il tasto che riporta l'iniziale del nominativo che stai cercando. Il portatile effettuerà la ricerca del nominativo in ordine alfabetico.

10. Per selezionare il numero visualizzato, premi il tasto di funzione F3:



11. Per inserire il numero visualizzato nel messaggio, premi il tasto di funzione F3:



12. Per confermare l'impostazione, premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

INVIA R

13. Premi di nuovo il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

INVIA R

14. Componi il numero del corrispondente direttamente dalla tastiera numerica del portatile, premendo i tasti:



15. Se hai commesso un errore, per cancellare la cifra a sinistra del cursore, premi il tasto:



16. Se lo desideri, puoi effettuare la ricerca del numero o del nominativo del corrispondente attraverso la rubrica telefonica (consulta il manuale "Istruzioni per l'uso" del facsimile, capitolo "Operazioni per la trasmissione e ricezione").

A questo scopo:

1. Premi il tasto di funzione F2 (.

2. Premi la parte superiore o inferiore del tasto  finché il numero o il nominativo desiderato non compaiono sul display.

oppure

1. Premi il tasto che riporta l'iniziale del nominativo che stai cercando. Il portatile effettuerà la ricerca del nominativo in ordine alfabetico.

17. Per confermare il numero, premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

INVIA

TESTO

18. Se desideri salvare i messaggi, segui la procedura dal punto 19; altrimenti, passa direttamente al punto 22.

19. Premi il tasto di funzione F2:



Il display visualizza:

INVIA OPZIONE

SALVA

20. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

SALVA AUTOM.

DIS. RTT

21. Per salvare automaticamente i messaggi, premi il tasto di funzione F3 (). Invece, se non vuoi salvare i messaggi, premi il tasto di funzione F1 (). Nei due casi, il display torna alla visualizzazione del messaggio.

INVIA

TESTO

22. Se desideri ricevere la notifica d'avvenuta consegna del messaggio, segui la procedura dal punto 23; altrimenti, passa direttamente al punto 27.

23. Premi il tasto di funzione F2:



24. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non selezioni l'opzione:

NOTIFICA

25. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

NOTIFICA

DIS. RTT

26. Per ricevere, ogni volta che invii un messaggio, la notifica d'avvenuta consegna, premi il tasto di funzione F3 (). Invece, se non vuoi ricevere la notifica d'avvenuta consegna del messaggio, premi il tasto di funzione F1 (). Nei due casi, il display torna alla visualizzazione del messaggio.

INVIA

TESTO

27. Se il destinatario possiede più di un apparecchio collegato alla stessa linea telefonica, puoi selezionare il terminale sul quale riceverà il messaggio.

I M P O R T A N T E

Alla data di stampa di questo manuale, il servizio SMS per telefonia fissa italiano non consente l'invio di messaggi ad un determinato numero di terminale. Contatta il gestore della rete per informazioni circa l'attivazione di questa funzione.

Se la funzione non è attivabile passa direttamente al punto 32.

Se, invece, l'opzione è attivabile, procedi nel modo seguente:

28. Premi il tasto di funzione F2:



29. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non selezioni l'opzione:

TERMINALE

30. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

TERMINALE

DIS. ATT

31. Se il ricevente dispone di 2 o più apparati telefonici fino ad un massimo di 10 (da 0 a 9), premi il tasto di funzione F3 () e imposta e conferma il numero di terminale desiderato. Se il ricevente dispone di un solo apparato telefonico, premi il tasto di funzione F1 (). Nei due casi, il display torna alla visualizzazione del messaggio.

INVIA

TESTO

32. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

TRASMISSIONE

Se la trasmissione si è conclusa correttamente, al termine della stessa, sul display compare per alcuni secondi un messaggio di avvenuta trasmissione.

Se la trasmissione, invece, non è andata a buon fine, al termine della stessa, sul display compare per alcuni secondi il messaggio "NON INVIATO".

N O T A

Se sul facsimile hai scelto l'opzione "MEMORIZZA SMS - SI", sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio "MEMORIZZATO" e il tuo messaggio sarà memorizzato nella lista dei messaggi inviati "SMS INVIATI". A questo punto puoi sempre rinviarlo oppure modificarlo.

N O T A

Se sul display del facsimile compare "MEMORIA PIENA", "CANC. SMS INVIATI" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che la memoria per i messaggi inviati è piena.

A questo punto cancella almeno uno dei messaggi dalla memoria. Vedi più avanti "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

N O T A

In caso di caduta di tensione, il facsimile mantiene tutti i messaggi in memoria.

PER MEMORIZZARE UN MESSAGGIO (SMS)

SENZA INVIARLO

PER MEMORIZZARE UN MESSAGGIO DAL FACSIMILE

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI

INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

MENU MESSAGGI

SCRIVI SMS ◆

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

TESTO SMS 160

4. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri) come ti ho già descritto in "**Per comporre ed inviare un messaggio (SMS) - Per comporre ed inviare un messaggio dal facsimile**".

5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio "MEMORIZZATO". Il messaggio sarà così memorizzato nella lista dei messaggi scritti "SMS SCRITTI".

6. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



PER MEMORIZZARE UN MESSAGGIO DAL PORTATILE

1. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

MENU SMS

2. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

SCRIVI MESSAGGIO

3. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

NUOVO MESSAGGIO

4. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri) come ti ho già descritto in "**Per comporre ed inviare un messaggio (SMS) - Per comporre ed inviare un messaggio dal portatile**".

5. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

INVIA A

6. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

SALVA

7. Premi il tasto di funzione F3:



Sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio "MESSAGGIO SALVATO". Il messaggio sarà così memorizzato nella lista dei messaggi scritti "SMS SCRITTI".

8. Per uscire dalla programmazione, premi 2 volte il tasto di funzione F1:



NOTA

Se sul display del facsimile compare "MEMORIA PIENA", "CANC. SMS SCRITTI" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena.

A questo punto cancella almeno uno dei messaggi dalla memoria. Vedi più avanti "Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)".

PER PREDISPORRE IL TEMPO PER IL QUALE IL CENTRO SERVIZI MANTIENE UN SMS CHE NON È RIUSCITO A RECAPITARE

Questa procedura può essere eseguita unicamente dal facsimile.

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI
INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

MENU MESSAGGI
CONFIGURAZIONE ◆

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

CONFIGURAZIONE
NR. CENTRO SERV. ◆

4. Premi i tasti



finché non compare sul display:

CONFIGURAZIONE
VALIDITA' ◆

5. Premi il tasto:



Il display visualizza:

VALIDITA'
MAX. (63 SET.) ◆

6. Per visualizzare le altre opzioni disponibili, "6 ORE", "12 ORE", "24 ORE", "48 ORE" e "1 SETTIMANA", premi i tasti:



7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



9. Se desideri, invece, tornare indietro di una funzione, premi il tasto:



c

PER INVIARE MESSAGGI AD ALTRI APPARECCHI FACSIMILE

Questa procedura può essere eseguita unicamente dal facsimile.

Il facsimile ti consente di inviare messaggi a qualsiasi altro apparecchio facsimile. I corrispondenti li riceveranno sotto forma di documento.

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI
INVIA SMS ◆

2. Premi il tasto:



Il display visualizza:

INVIA SMS
TIPO SMS ◆

3. Premi i tasti



finché non compare sul display:

INVIA SMS
TIPO FAX ◆

4. Premi il tasto:



Il display visualizza:

TESTO SMS 160

5. Componi il testo del messaggio (max. 160 caratteri) utilizzando i tasti della tastiera numerica come ti ho già descritto in "Per comporre ed inviare un messaggio (SMS) - Per comporre ed inviare un messaggio dal facsimile".

6. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

DIGITA NUMERO

7. Componi il numero del corrispondente direttamente dalla tastiera numerica, premendo i tasti:



8. Se lo desideri, puoi effettuare la ricerca del numero o del nominativo del corrispondente attraverso la rubrica telefonica (consulta il manuale "Istruzioni per l'uso" del facsimile, capitolo "Operazioni per la trasmissione e ricezione").

A questo scopo:

1. Premi il tasto .
2. Premi i tasti  finché il numero o il nominativo desiderato non compaiono sul display.

oppure

1. Premi il tasto che riporta l'iniziale del nominativo che stai cercando. Il facsimile effettuerà la ricerca del nominativo in ordine alfabetico.

9. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

INVIA

SI



10. Per avviare la trasmissione, premi il tasto:



La trasmissione viene avviata come già conosci.

PER INVIARE MESSAGGI AD INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA (E-MAIL)

Questa procedura può essere eseguita unicamente dal facsimile.

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI

INVIA SMS



2. Premi il tasto:



Il display visualizza:

INVIA SMS

TIPO SMS



3. Premi i tasti



finché non compare sul display:

INVIA SMS

TIPO EMAIL



4. Premi il tasto:



Il display visualizza:

DIG. INDIRIZZO

—

5. Introduci l'indirizzo di posta elettronica completo, premendo i tasti:



6. Se lo desideri, puoi effettuare la ricerca dell'indirizzo o del nominativo del corrispondente attraverso la rubrica telefonica (consulta il manuale "Istruzioni per l'uso" del facsimile, capitolo "Operazioni per la trasmissione e ricezione").

A questo scopo:

1. Premi il tasto .
2. Premi i tasti  finché l'indirizzo o il nominativo desiderato non compaiono sul display.

oppure

1. Premi il tasto che riporta l'iniziale del nominativo che stai cercando. Il facsimile effettuerà la ricerca del nominativo in ordine alfabetico.

7. Premi il tasto:



Il display visualizza :

TESTO SMS XXX

—

"XXX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero di caratteri che ti rimangono a disposizione dopo aver digitato l'indirizzo.

8. Componi il testo del messaggio utilizzando i tasti della tastiera numerica come ti ho già descritto in "Per comporre ed inviare un messaggio (SMS) - Per comporre ed inviare un messaggio dal facsimile".

9. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

INVIA

SI



10. Per avviare la trasmissione, premi il tasto:



La trasmissione viene avviata come già conosci.

PER RICEVERE MESSAGGI (SMS)

Il facsimile e il portatile possono ricevere fino ad un massimo di 30 messaggi (SMS).

All'arrivo di un messaggio (SMS) l'indicatore luminoso "●✉" del facsimile lampeggia; il facsimile, se previamente programmato, emette una segnalazione acustica, sul display compare il messaggio "RICEZIONE SMS" e, successivamente, l'icona

. Il display del portatile visualizza l'icona .

Come nella trasmissione, puoi impostare alcuni parametri per:

- assicurare un **corretto funzionamento del Servizio SMS** qualora tu possieda **più di un apparecchio collegato alla stessa linea telefonica**, vedi più avanti "Per ricevere correttamente i messaggi (SMS) se possiedi più di un apparecchio telefonico e una sola linea telefonica".
- predisporre il facsimile a **notificare con una segnalazione acustica l'arrivo di un messaggio**, vedi più avanti "Per predisporre il facsimile a notificare, tramite segnalazione acustica, l'arrivo di un messaggio (SMS)".

I M P O R T A N T E

Per garantire la ricezione dei messaggi (SMS), controlla che il numero di squilli dopo il quale il facsimile si collega alla linea telefonica sia almeno 2. Vedi "Per modificare il numero di squilli", capitolo "Operazioni più sofisticate" del manuale d'istruzioni per l'uso del facsimile.

Se sul display del portatile compare il messaggio "MEMORIA PIENA", significa che la memoria per i messaggi ricevuti è quasi piena. Ti consiglio pertanto di cancellare qualche messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

Se invece il display del portatile visualizza l'icona  lampeggiante, significa che la memoria riservata ai messaggi SMS ricevuti è piena: in questo caso, devi cancellare almeno un messaggio dalla suddetta memoria (vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**").

PER LEGGERE UN MESSAGGIO (SMS)

RICEVUTO

PER LEGGERE UN MESSAGGIO DAL FACSIMILE

Quando compare sul display del facsimile l'icona , vuol dire che hai ricevuto uno o più messaggi (SMS). A questo punto, per leggerli:

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI

SMS RICEVUTI XX ◆

"XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max.30). È utile per sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti ne puoi ancora ricevere.

2. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

SMS RICEVUTI

VISUALIZ. LISTA ◆

Se sul display compare "MEM QUASI PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti è quasi piena. Ti consiglio pertanto di cancellare qualche messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

Se sul display compare, invece, "MEMORIA PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti è piena. In questo caso, devi cancellare almeno un messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi ricevuti (dal più vecchio al più recente), l'icona  per i messaggi non ancora letti, il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premi una sola volta i tasti:



Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi nuovamente i tasti:



Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa direttamente al punto 5, altrimenti passa al punto successivo.

4. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri selezionare, premi i tasti:



5. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:



Il display visualizza:

SMS RICEVUTI

CANCELLA ◆

Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, passa al punto 8, oppure continua la procedura come indicato di seguito:

Puoi selezionare una delle altre opzioni disponibili, "RISPONDI", "INVIA", "MODIFICA" e "STAMPA".

"RISPONDI": per rispondere ad un messaggio ricevuto (vedi la procedura sottostante).

"MODIFICA" e "INVIA": per modificare e rinviare un messaggio (vedi più avanti "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**").

"STAMPA": per stampare i dati relativi al messaggio che hai appena selezionato nonché il testo del messaggio. Vedi "**Per stampare ogni singolo messaggio all'interno di una lista**", capitolo "**Le liste**".

6. Per visualizzare una delle altre opzioni disponibili, premi i tasti:



7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



PER LEGGERE UN MESSAGGIO DAL PORTATILE

Quando compare sul display del portatile l'icona , vuol dire che hai ricevuto uno o più messaggi (SMS). Per leggere i messaggi SMS ricevuti, addentrati nella procedura seguente:

1. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

MENU SMS

2. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

SCRIVI MESSAGGIO

3. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

SMS RICEVUTI

4. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

LISTA RICEVUTI

Il display visualizza anche la data e l'ora di ricezione del messaggio e l'inizio del testo di quest'ultimo.

5. Per scorrere i messaggi presenti nella suddetta lista, premi la parte superiore o inferiore del tasto:



6. Per selezionare un messaggio, premi il tasto di funzione F3:



7. Per scorrere il testo del messaggio, premi la parte superiore o inferiore del tasto:



8. Per leggere un altro messaggio, premi il tasto di funzione F1:



Ripeti poi la procedura dal punto 5.

9. Per riportare il portatile allo stato di attesa iniziale, premi più volte il tasto di funzione F1:



PER RISPONDERE AD UN MESSAGGIO (SMS) RICEVUTO

PER RISPONDERE AD UN MESSAGGIO DAL FACSIMILE

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI

SMS RICEVUTI XX ◆

"XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max.30). È utile per sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti ne puoi ancora ricevere.

2. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

SMS RICEVUTI

VISURLIZ. LISTA ◆

Se sul display compare "MEM QUASI PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti è quasi piena. Ti consiglio pertanto di cancellare qualche messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

Se sul display compare, invece, "MEMORIA PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti è piena. In questo caso, devi cancellare almeno un messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi ricevuti (dal più vecchio al più recente), l'icona per i messaggi non ancora letti, il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premi una sola volta i tasti:



Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi nuovamente i tasti:



Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa direttamente al punto 5, altrimenti passa al punto successivo.

4. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri selezionare, premi i tasti:



5. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:



Il display visualizza:

SMS RICEVUTI

CANCELLA ◆

6. Premi i tasti



finché non compare sul display:

SMS RICEVUTI

RISPONDI ◆

7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza sulla riga superiore:

TESTO SMS 160

—

Da questo punto in poi, riprendi la procedura descritta in "**Per comporre ed inviare un messaggio (SMS) - Per comporre ed inviare un messaggio dal facsimile**", dal passo in cui il display visualizza: "TESTO SMS".

PER RISPONDERE AD UN MESSAGGIO DAL PORTatile

1. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

MENU SMS

2. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

SCRIVI MESSAGGIO

3. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

SMS RICEVUTI

4. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

LISTA RICEVUTI

Il display visualizza anche la data e l'ora di ricezione del messaggio e l'inizio del testo di quest'ultimo.

5. Per scorrere i messaggi presenti nella suddetta lista, premi la parte superiore o inferiore del tasto:



6. Per selezionare un messaggio, premi il tasto di funzione F3:



7. Premi il tasto di funzione F2:



Il display visualizza:

INVIA R

8. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

RISPONDI

9. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

SCRIVI MESSAGGIO

Da questo punto in poi, riprendi la procedura descritta in "**Per comporre ed inviare un messaggio (SMS) - Per comporre ed inviare un messaggio dal portatile**", dal passo in cui il display visualizza: "SCRIVI MESSAGGIO".

N O T A

Se sul display del facsimile compare "MEMORIA PIENA", "CELLA SMS" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che:

- la memoria per i messaggi inviati è piena oppure
- la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena oppure
- tutte due le memorie sono piene.

A questo punto cancella almeno uno dei messaggi da una delle due memorie o da tutte due (dipende dal caso). Vedi "**Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)**".

PER RICEVERE CORRETTAMENTE I MESSAGGI (SMS) SE POSSIEDI PIÙ DI UN APPARECCHIO TELEFONICO E UNA SOLA LINEA TELEFONICA

Questa procedura può essere eseguita unicamente dal facsimile.

Se devi collegare alla stessa linea telefonica altri apparecchi, fino ad un massimo di 9, abilitati a ricevere messaggi (SMS), devi caratterizzare ciascuno di essi con un numero di terminale diverso (tra 0 e 9) per assicurare che i messaggi ti arrivino sull'apparecchio desiderato. Per assegnare al facsimile un numero di terminale specifico, procedi come indicato di seguito. Per quanto riguarda gli altri apparecchi telefonici, segui le procedure indicate dal Costruttore degli stessi per ottenere lo stesso risultato.

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI

INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

MENU MESSAGGI

CONFIGURAZIONE ◆

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

CONFIGURAZIONE

NR.CENTRO SERV. ◆

4. Premi i tasti



finché non compare sul display:

CONFIGURAZIONE

TERMINALE NR. ◆

5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

TERMINALE NR.

{0-9} 0

6. Premi un tasto tra 1 e 9 per identificare un terminale diverso da "0" in modo che esso possa ricevere messaggi dedicati.

A questo scopo, premi i tasti:



7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



9. Se desideri, invece, tornare indietro di una funzione, premi il tasto:



PER PREDISPORRE IL FACSIMILE A NOTIFICARE, TRAMITE SEGNALAZIONE ACUSTICA, L'ARRIVO DI UN MESSAGGIO (SMS)

Questa procedura può essere eseguita unicamente dal facsimile.

Il facsimile è già predisposto a notificare, tramite segnalazione acustica, l'arrivo di un messaggio (SMS); se non lo fosse, procedi come segue:

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI

INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti
 finché non compare sul display:
MENU MESSAGGI
CONFIGURAZIONE 
3. Premi il tasto:
 Il display visualizza:
CONFIGURAZIONE
NR.CENTRO SERV. 
4. Premi i tasti
 finché non compare sul display:
CONFIGURAZIONE
AVVISO RX SMS 
5. Premi il tasto:
 Il display visualizza:
AVVISO RX SMS
NO 
6. Per visualizzare l'altra opzione disponibile, premi i tasti:
 Il display visualizza:
AVVISO RX SMS
SI 
7. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:

8. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:

9. Se desideri, invece, tornare indietro di una funzione, premi il tasto:

c

PER CANCELLARE/MODIFICARE/RINVIARE UN MESSAGGIO (SMS)

Consultando la lista dei messaggi trasmessi, quella dei messaggi scritti (non ancora trasmessi), oppure quella dei messaggi ricevuti, puoi facilmente rintracciare il messaggio che desideri cancellare, modificare e/o rinviare.

PER CANCELLARE/MODIFICARE/RINVIARE UN MESSAGGIO DAL FACSIMILE

DALLA LISTA DEI MESSAGGI INVIATI

1. Premi il tasto:
 Il display visualizza:
MENU MESSAGGI
INVIA SMS 

2. Premi i tasti
 finché non compare sul display:
MENU MESSAGGI
SMS INVIATI XX 
- "XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi inviati (max. 5). È utile per sapere quanti messaggi hai inviato, quindi quanti ne puoi ancora inviare.
3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:
 Il display visualizza:
SMS INVIATI
VISUALIZ. LISTA 
4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:
 Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi inviati (dal più vecchio al più recente), il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.
A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premi una sola volta i tasti:

Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi nuovamente i tasti:

Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa direttamente al punto 6, altrimenti passa al punto successivo.
5. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri cancellare, modificare e/o rinviare, premi i tasti:

6. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:
 Il display visualizza:
SMS INVIATI
CANCELLA 
- Puoi selezionare una delle altre opzioni disponibili, "INVIA", "MODIFICA" e "STAMPA".
"CANCELLA": per cancellare il messaggio selezionato.
"INVIA": per inviare lo stesso messaggio ad un altro destinatario o allo stesso destinatario.
"MODIFICA": per modificare il contenuto del messaggio e rinviarlo allo stesso destinatario o ad un altro destinatario.
"STAMPA": per stampare i dati relativi al messaggio che hai appena selezionato nonché il testo del messaggio.
Per modificare e/o rinviare un messaggio, fai riferimento alla procedura **"Per comporre ed inviare un messaggio (SMS) - Per comporre ed inviare un messaggio dal facsimile"**, dal passo in cui il display visualizza: "TESTO SMS".

Per stampare i dati relativi al messaggio selezionato, fai inoltre riferimento alla procedura "**Per stampare ogni singolo messaggio all'interno di una lista**", capitolo "**Le liste**".

7. Per visualizzare una delle altre opzioni disponibili, premi i tasti:



8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



9. Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale, premi il tasto:



10. Se desideri, invece, tornare indietro di una funzione, premi il tasto:



c

DALLA LISTA DEI MESSAGGI SCRITTI E MEMORIZZATI

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI
INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

MENU MESSAGGI
SMS SCRITTI XX ◆

"XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi scritti e memorizzati (max. 5). È utile per sapere quanti messaggi hai memorizzato, quindi quanti ne puoi ancora memorizzare.

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

SMS SCRITTI
VISUALIZ. LISTA ◆

4. Da questo punto in poi, ripeti la procedura a partire dal punto in cui il display visualizza "VISUALIZ. LISTA".

DALLA LISTA DEI MESSAGGI RICEVUTI

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI
INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

MENU MESSAGGI
SMS RICEVUTI XX ◆

"XX" è il numero che compare in basso a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max. 30). È utile per sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti ne puoi ancora ricevere.

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

SMS RICEVUTI
VISUALIZ. LISTA ◆

4. Da questo punto in poi, ripeti la procedura a partire dal punto in cui il display visualizza "VISUALIZ. LISTA".

PER CANCELLARE/MODIFICARE/RINVIARE UN MESSAGGIO DAL PORTatile

DALLA LISTA DEI MESSAGGI INVIATI

1. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

MENU SMS

2. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

SCRIVI MESSAGGIO

3. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

SMS INVIATI

4. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

LISTA INVIATI

Il display visualizza anche il numero del destinatario del primo messaggio e l'inizio del testo di quest'ultimo.

5. Per scorrere i messaggi presenti nella suddetta lista, premi la parte superiore o inferiore del tasto:



6. Per selezionare un messaggio, premi il tasto di funzione F3:



7. Per scorrere il testo del messaggio, premi la parte superiore o inferiore del tasto:



Per cancellare il messaggio, passa al punto seguente.

Per modificare e/o rinviare il messaggio, passa direttamente al punto 10.

8. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

INVIATI
CANCELLA MESSAGGIO?

9. Per cancellare il messaggio, premi il tasto di funzione F1:



Il portatile ritorna alla lista dei messaggi. Da questo punto, per cancellare, modificare o rinviare un altro messaggio, ripeti la procedura dal punto 5.

10. Premi il tasto di funzione F2:



Il display visualizza:

INVIA R

Premendo la parte superiore o inferiore del tasto , puoi selezionare l'altra opzione disponibile: "MODIF. TESTO".

"INVIA A": per inviare lo stesso messaggio ad un altro destinatario o allo stesso destinatario.

"MODIF. TESTO": per modificare il contenuto del messaggio e rinviarlo allo stesso destinatario o ad un altro destinatario.

11. Per confermare l'impostazione, premi il tasto di funzione F3:



Per modificare e/o rinviare un messaggio, fai riferimento alla procedura **"Per comporre ed inviare un messaggio (SMS) - Per comporre ed inviare un messaggio dal portatile"**, dal passo corrispondente.

DALLA LISTA DEI MESSAGGI SCRITTI E MEMORIZZATI

1. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

MENU SMS

2. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

SCRIVI MESSAGGIO

3. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

SMS SCRITTI

4. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

LISTA SCRITTI

Il display visualizza anche la data e l'ora del messaggio e l'inizio del testo di quest'ultimo.

5. Da questo punto in poi, ripeti la procedura a partire dal punto 5.

DALLA LISTA DEI MESSAGGI RICEVUTI

1. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

MENU SMS

2. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

SCRIVI MESSAGGIO

3. Premi la parte superiore o inferiore del tasto



finché non compare sul display:

SMS RICEVUTI

4. Premi il tasto di funzione F3:



Il display visualizza:

LISTA RICEVUTI

Il display visualizza anche la data e l'ora del messaggio e l'inizio del testo di quest'ultimo.

5. Da questo punto in poi, ripeti la procedura a partire dal punto 5.

LE LISTE

Le liste che contengono i messaggi ricevuti, quelli inviati e quelli scritti ma non ancora inviati, oltre a poter essere visualizzate come ti ho già descritto in **"Per cancellare/modificare/rinviare un messaggio (SMS)"**, possono anche essere stampate in qualsiasi momento.

Richiedendo la stampa delle liste puoi, oltre a leggere il testo del messaggio, avere un resoconto di tutti i dati associati allo stesso, ad esempio: la data e l'ora in cui è stato inviato o ricevuto, il numero selezionato, il numero del trasmittente, se il messaggio è stato recapitato correttamente, ecc.

Oltre a poter stampare le liste complete, puoi all'interno di una lista richiedere la stampa di ogni singolo messaggio.

NOTA

La stampa delle liste può essere richiesta unicamente dal facsimile.

PER STAMPARE OGNI SINGOLO MESSAGGIO ALL'INTERNO DI UNA LISTA

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI

INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

MENU MESSAGGI

SMS INVIATI XX ◆

oppure:

MENU MESSAGGI

SMS RICEVUTI XX ◆

oppure:

MENU MESSAGGI

SMS SCRITTI XX ◆

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

VISUALIZ. LISTA ◆

4. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista che hai selezionato, il numero di telefono del corrispondente, la data e l'ora e il testo del messaggio o parte di esso.

A questo punto per far scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio, premi una sola volta i tasti:



Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premi nuovamente i tasti:



Se desideri selezionare il messaggio visualizzato, passa direttamente al punto 6, altrimenti passa al punto successivo.

5. Per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri selezionare, premi i tasti:



6. Per selezionare il messaggio visualizzato, premi il tasto:



Il display visualizza:

CANCELLA ◆

7. Premi i tasti



finché non compare sul display:

STAMPA ◆

8. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il facsimile stampa un rapporto che contiene i dati relativi al messaggio che hai appena selezionato nonché il testo del messaggio e successivamente ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

PER STAMPARE LE LISTE DEI MESSAGGI (SMS) INVIATI, GIA SCRITTI E RICEVUTI

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI
INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

MENU MESSAGGI
SMS INVIATI XX ◆

oppure:

MENU MESSAGGI
SMS RICEVUTI XX ◆

oppure:

MENU MESSAGGI
SMS SCRITTI XX ◆

3. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il display visualizza:

VISUALIZ. LISTA ◆

4. Premi i tasti



finché non compare sul display:

STAMPA LISTA ◆

5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il facsimile dopo aver eseguito la stampa ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

N O T A

Se nella lista che hai selezionato non vi sono messaggi, il display visualizza "LISTA VUOTA" e il facsimile ritorna allo stato di attesa iniziale.

PER STAMPARE LA LISTA DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

1. Premi il tasto:



Il display visualizza:

MENU MESSAGGI
INVIA SMS ◆

2. Premi i tasti



finché non compare sul display:

MENU MESSAGGI
CONFIGURAZIONE ◆

3. Premi il tasto:



Il display visualizza:

CONFIGURAZIONE
NR.CENTRO SERV. ◆

4. Premi i tasti



finché non compare sul display:

CONFIGURAZIONE
STAMPA CONFIG. ◆

5. Per confermare l'impostazione, premi il tasto:



Il facsimile dopo aver eseguito la stampa ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

259756S-01