

Gebruik van de SMS-service

olivetti

SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/GEPRODUCEERD DOOR: Gedrukt in Thailand.

Olivetti S.p.A. con unico azionista

Gruppo Telecom Italia

Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Code van de gebruikershandleiding: 259762Y

Publicatiedatum: Januari 2007

Copyright © 2007, Olivetti

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, veeelvoudigd of in andere talen vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olivetti S.p.A.

Met het faxtoestel en de handset kunt u **SMS-berichten verzenden en ontvangen** en tot 40 berichten **opslaan**, waarvan: 5 geschreven en verzonden, 5 geschreven en nog niet verzonden, 30 ontvangen.

O P M E R K I N G

Voor **gedetailleerde informatie over de SMS-service**, kunt u het beste **contact opnemen met het telefoonbedrijf** waarop u bent aangesloten.

ACTIVEREN VAN DE SMS-SERVICE

Deze procedure kan alleen vanaf het faxtoestel worden uitgevoerd.

O P M E R K I N G

Voor activering van de SMS-service kan het zijn dat de functie Beller-identificatie (CLIP) ingeschakeld moet worden door het telefoonbedrijf: neem contact op met het telefoonbedrijf voor nadere informatie.

B E L A N G R I J K

Om de SMS-service te **activeren** moet u, zowel voor verzenden als voor ontvangen van berichten, **nummers instellen die door het "SMS-servicecentrum" zijn vastgesteld en door het betreffende telefoonbedrijf worden verstrekt**. Nadat u de service hebt geactiveerd, kunt u op elk gewenst moment berichten (SMS) verzenden en ontvangen.

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN ◆

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.
CONFIGURATIE ◆

3. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

CONFIGURATIE
NR. SERV.CENTR. ◆

4. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

NR. SERV.CENTR.
TX SERV. CENTR. ◆

5. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

TX SERV. CENTR.
XXXX

Als het nummer dat op de onderste regel van het display verschijnt overeenkomt met het nummer van het door u gekozen servicecentrum, gaat u direct door naar punt 7; als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het volgende punt.

6. Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het toetsenbord.

Hiertoe drukt u op de toetsen:



7. Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

NR. SERV.CENTR.
TX SERV. CENTR. ◆

8. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

NR. SERV.CENTR.
RX SERV. CENTR. ◆

9. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

RX SERV. CENTR.
XXXX

Als het nummer dat op de onderste regel van het display verschijnt overeenkomt met het nummer van het door u gekozen servicecentrum, gaat u direct door naar punt 11; als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het volgende punt.

10. Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het toetsenbord. Hiertoe drukt u op de toetsen:



11. Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets:



12. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



13. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:



c

VERZENDEN VAN SMS-BERICHTEN

Behalve het verzenden van SMS-berichten van max. 160 tekens elk, kunt u:

- kennisgeving van het afgeleverde bericht opvragen, indien het telefoonbedrijf deze service biedt.
- een correcte werking van de SMS-service garanderen indien de geadresseerde meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn heeft aangesloten.
- een tijdsperiode instellen waarin het Servicecentrum een bericht (SMS) bewaart dat het niet heeft kunnen afleveren (max. 63 weken).

OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN SMS-BERICHT

OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN BERICHT VANAF HET FAXTOESTEL

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN ◆

2. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

TEKST SMS 160

3. Vorm de tekst van het bericht (max. 160 tekens). Hiertoe drukt u op de toetsen:



Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:

Toets 1 = @ spatie 1 . / -

Toets 2 = a b c â ä æ à ç 2 Γ

Toets 3 = d e f è É é 3 Δ Φ

Toets 4 = g h i ì 4

Toets 5 = j k l 5 Λ

Toets 6 = m n o ñ ö Ø ò 6

Toets 7 = p q r s ß 7 Π Σ

Toets 8 = t u v ü ù 8

Toets 9 = w x y z 9

Toets 0 = spatie + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ ¢ ÷ Ψ Ω



Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:

Toets * = * spatie ~ . / \ , ; _ : ' " ? !

Toets # = # & % + \$ < = > @ () ^ | []



Om van hoofdletters over te gaan naar kleine letters en andersom.



Om de cursor over de reeds getypte tekens te laten lopen of om een spatie te maken.



Om het teken links van de cursor te wissen. Bij ingedrukt houden wordt de hele tekst van het bericht gewist.

Tijdens het invoeren van de tekst, verschijnt rechts boven op het display het max. aantal tekens dat u kunt invoeren (160). Dit aantal neemt af bij elk ingevoerd teken, zodat u kunt zien hoeveel tekens u heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn.

4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

VORM NUMMER

—

5. Vorm het nummer van de correspondent direct op het numerieke toetsenbord, door op de volgende toetsen te drukken:



6. Indien u dit wenst, kunt u het nummer of de naam van de correspondent opzoeken via het adresboek (raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" van het faxapparaat, hoofdstuk "Functies voor verzenden en ontvangen").

Hiertoe gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de toets

2. Druk op de toetsen ◆ om het gewenste nummer op te zoeken.
of

1. Druk op de toets met de beginletter van de gewenste naam. Het faxtoestel zoekt de naam in alfabetische volgorde op.

7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

KENNISGEVING

NEE ◆

U kunt een van de volgende opties kiezen:

KENNISGEVING - NEE: als u geen bericht wilt ontvangen dat uw SMS is aangekomen.

KENNISGEVING - JA: elke keer dat u een SMS verzendt, ontvangt u een bericht dat het is aangekomen.

8. Om de andere beschikbare optie weer te geven, "KENNISGEVING - JA", drukt u op de toetsen:



9. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

TERMINAL NR.

JA ◆

U kunt een van de volgende opties kiezen:

TERMINAL NR. - NEE: als de geadresseerde een enkel apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten; ga in dat geval door naar punt 13.

TERMINAL NR. - JA: als de geadresseerde meer dan één apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten, tot een maximum van 10 (van 0 tot 9).

10. Om de andere beschikbare optie weer te geven, "TERMINAL NR. - NEE", drukt u op de toetsen:



11. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Als u de optie "TERMINAL NR. - NEE" heeft gekozen gaat u direct verder naar punt 13, en anders gaat u verder volgens onderstaande procedure.

Als u de optie "TERMINAL NR. - JA" heeft gekozen, verschijnt op het display:

TERMINAL NR.
[0-9] X

12. Nu moet u het nummer invoeren m.b.t. de terminal waarop hij uw bericht wil ontvangen. Hiertoe drukt u op de toetsen:



13. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

ZENDEN
JA

14. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Het faxtoestel start de verzending en op het display verschijnt het bericht "VERZENDING".

Als de verzending correct is voltooid, verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "TX VOLTOOID".

Als de verzending niet tot een goed einde is gebracht, verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "TX FOUT" gevolgd door een geluidssignaal en de fouten-LED "●▲" gaat branden. In beide gevallen verschijnt na de verzending op het display:

SMS OPSLAAN
NEE

15. Om de andere beschikbare optie weer te geven, drukt u op de toetsen:



Op het display verschijnt:

SMS OPSLAAN
JA

16. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



17. Om het bericht van het display te verwijderen en de fouten-LED "●▲" te doven drukt u op de toets:



OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN BERICHT VANAF DE HANDSET

1. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

BERICHT MENU

2. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

BERICHT INTOETSEN

3. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

NIEUW BERICHT

4. Vorm de tekst van het bericht (max. 160 tekens). Hiertoe drukt u op de toetsen:



Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:

Toets 1 = spatie 1 @ \$ ¥ £ € % / °

Toets 2 = kleine letters = a b c 2 ä à å æ ç
grote letters = A B C 2 Ä Å Æ

Toets 3 = kleine letters = d e f 3 è é
grote letters = D E F 3 É Δ Φ

Toets 4 = kleine letters = g h i 4 ì
grote letters = G H I 4 Γ

Toets 5 = kleine letters = j k l 5
grote letters = J K L 5 Λ

Toets 6 = kleine letters = m n o 6 ñ ò ö ø
grote letters = M N O 6 Ñ Ö Ø Ω

Toets 7 = kleine letters = p q r s 7 ß
grote letters = P Q R S 7 Π Ψ Σ

Toets 8 = kleine letters = t u v 8 ù ü
grote letters = T U V 8 Ü Θ

Toets 9 = kleine letters = w x y z 9
grote letters = W X Y Z 9 Ξ

Toets 0 = 0 ! ? ; ' & §



Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:

Toets * = * . , " ' : ; + - = < >

Toets # = # () [] { } _ \ | ~ ^



Functietoets F2: om cyclisch een van de volgende opties te kiezen: alleen hoofdletters, alleen kleine letters en hoofdletters alleen voor de eerste letter van de zin.



Om de cursor naar links (bovenste gedeelte van de toets) of naar rechts (onderste gedeelte van de toets) te verschuiven.



Functietoets F1: om het teken links van de cursor te wissen.

Tijdens het invoeren van de tekst, verschijnt midden onder op het display het max. aantal tekens dat u kunt invoeren (160). Dit aantal neemt af bij elk ingevoerd teken, zodat u kunt zien hoeveel tekens u heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn.

Als u dit wenst, kunt u in het bericht ook een nummer uit het adresboek opnemen. Om een nummer in te voeren, volgt u de procedure vanaf punt 5; anders gaat u direct door naar punt 12.

5. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

VERZEND NAAR

6. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

VOEG NR. IN

7. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

VOEG NR. IN

8. Druk op de functietoets F2:



Het display geeft, in alfabetische volgorde, de naam (indien ingesteld) en het fax- of telefoonnummer weer die gekoppeld zijn aan de 60 beschikbare posities (00-59) indien eerder geprogrammeerd (raadpleeg de "**Gebruiksaanwijzing**" van het faxapparaat, hoofdstuk "**Functies voor verzenden en ontvangen**").

9. Om het nummer te zoeken dat u in het bericht wilt invoegen, kunt u:

1. Op het onderste of bovenste gedeelte van de toets



drukken tot het gewenste nummer of de naam op het display verschijnen.

of

2. Druk op de toets met de beginletter van de gewenste naam. De handset zoekt de naam in alfabetische volgorde op.

10. Om het weergegeven nummer te selecteren, drukt u op de functietoets F3:



11. Om het in het bericht weergegeven nummer in te voegen, drukt u op de functietoets F3:



12. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

VERZEND NAAR

13. Druk opnieuw op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

VERZEND NAAR

14. Vorm het nummer van de correspondent direct op het numerieke toetsenbord van de handset, door op de volgende toetsen te drukken:



15. Indien u een fout hebt gemaakt, drukt u, om het cijfer links van de toets te wissen, op de toets:



16. Indien u dit wenst, kunt u het nummer of de naam van de correspondent opzoeken via het adresboek (raadpleeg de "**Gebruiksaanwijzing**" van het faxapparaat, hoofdstuk "**Functies voor verzenden en ontvangen**").

Hiertoe gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de functietoets F2 (.

2. Op het onderste of bovenste gedeelte van de toets



drukken tot het gewenste nummer of de naam op het display verschijnen.

of

1. Druk op de toets met de beginletter van de gewenste naam. De handset zoekt de naam in alfabetische volgorde op.

17. Druk op de functietoets F3 om het nummer te bevestigen:



Op het display verschijnt:

VERZENDEN

TEKST

18. Indien u de berichten wilt opslaan, volgt u de procedure vanaf punt 19; anders gaat u direct naar punt 22.

19. Druk op de functietoets F2:



Op het display verschijnt:

OPT OPSL VRZ

OPSLAAN

20. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

AUTO OPSLAAN

UIT. AAN

21. Om de berichten automatisch op te slaan, drukt u op de functietoets F3 (). Als u de berichten niet op wilt slaan, drukt u op de functietoets F1 (). In beide gevallen komt het display weer terug op de weergave van het bericht:

VERZENDEN

TEKST

22. Indien u een kennisgeving van aflevering van het bericht wilt ontvangen, volgt u de procedure vanaf punt 23; anders gaat u direct door naar punt 27.

23. Druk op de functietoets F2:



24. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot selectie van de optie:

MELDING



25. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

MELDING

UIT. AAN

26. Om elke keer dat u een bericht verzendt een kennisgeving van aflevering te ontvangen, drukt u op de functietoets F3 (). Als u geen kennisgeving van aflevering van het bericht wilt ontvangen, drukt u op de functietoets F1 (). In beide gevallen komt het display weer terug op de weergave van het bericht:

VERZENDEN

TEKST

27. Indien de geadresseerde meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn heeft aangesloten, kunt u de terminal selecteren waarop hij het bericht ontvangt.

28. Druk op de functietoets F2:



29. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot selectie van de optie:

TERMINAL

30. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

TERMINAL

UIT. AAN

31. Als de geadresseerde 2 of meer apparaten op het telefoonnet heeft aangesloten, tot een maximum van 10 (van 0 tot 9), moet u op de functietoets F3  drukken en het gewenste terminalnummer instellen en bevestigen. Indien de ontvanger over slechts één telefoontoestel beschikt, drukt u op de functietoets F1 . In beide gevallen komt het display terug op de weergave van het bericht:

*VERZENDEN
TEKST*

32. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

ZENDEN TXT

Als de verzending correct is voltooid, verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht dat de verzending is uitgevoerd.

Als de verzending niet tot een goed einde is gebracht, verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "FOUT".

O P M E R K I N G

Indien u op het faxtoestel de optie "SMS OPSLAAN - JA" hebt gekozen, verschijnt op het display gedurende enkele seconden het bericht "OPGESLAGEN" en wordt uw SMS opgeslagen in de lijst van verzonden berichten "VERZOND. SMS". Nu kunt u de SMS altijd opnieuw verzenden of wijzigen.

O P M E R K I N G

Als op het display van het faxtoestel het bericht "GEHEUGEN VOL", "VERZ. SMS WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen voor verzonden berichten vol is. U moet dan ten minste één van de berichten uit het geheugen wissen. Zie verderop "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**".

O P M E R K I N G

Indien er een stroomonderbreking is, blijven alle berichten in het geheugen bewaard.

EEN SMS-BERICHT OPSLAAN ZONDER HET TE VERZENDEN

EEN BERICHT OPSLAAN VANAF HET FAXTOESTEL

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN* ◆

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.
SMS SCHRIJVEN* ◆

3. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

TEKST SMS 160

4. Vorm de tekst van de SMS (max. 160 tekens) zoals beschreven in "**Opstellen en verzenden van een SMS-bericht - Opstellen en verzenden van een bericht vanaf het faxtoestel**".

5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt, gedurende enkele seconden, het bericht "OPGESLAGEN". De SMS wordt zo opgeslagen in de lijst van geschreven berichten "GESCHR. SMS".

6. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



EEN BERICHT OPSLAAN VANAF DE HANDSET

1. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

BERICHT MENU

2. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

BERICHT INTOETSEN

3. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

NIEUW BERICHT

4. Vorm de tekst van de SMS (max. 160 tekens) zoals beschreven in "**Opstellen en verzenden van een SMS-bericht - Opstellen en verzenden van een bericht vanaf de handset**".

5. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

VERZEND NAAR

6. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

OPSLAAN

7. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt, gedurende enkele seconden, het bericht "BERICHT OPGESLAGEN". De SMS wordt zo opgeslagen in de lijst van geschreven berichten "SMS GESCHREVEN".

8. Om de programmering af te sluiten, drukt u 2 maal op de functietoets F1:



O P M E R K I N G

Als op het display van het faxtoestel het bericht "GEHEUGEN VOL", "GESCHR. SMS WISS." verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is. U moet dan ten minste één van de berichten uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**".

DE PERIODE INSTELLEN WAARIN HET SERVICECENTRUM EEN SMS BEWAART DIE NIET KON WORDEN BEZORGD

Deze procedure kan alleen vanaf het faxtoestel worden uitgevoerd.

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEMI ⚡

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

CONFIGURATIE ⚡

3. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

CONFIGURATIE

NR. SERV.CENTR. ⚡

4. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

GELDIGHEIDSDUUR ⚡

5. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

GELDIGHEIDSDUUR

MAX. (63 WEKEN) ⚡

6. Om de andere beschikbare opties weer te geven, "6 UUR", "12 UUR", "24 UUR", "48 UUR" en "1 WEEK", drukt u op de toetsen:



7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



9. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:



c

ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN

Het faxtoestel en de handset kunnen tot een maximum van 30 SMS-berichten ontvangen.

Bij ontvangst van een SMS knippert de LED "●✉" van het faxtoestel; het faxtoestel geeft een geluidssignaal (indien dit is geprogrammeerd), en op het display verschijnt het bericht "ONTVANGST SMS" en vervolgens het pictogram ✉. Op het display van de handset verschijnt het pictogram ✉.

Zoals voor de verzending, kunt u enkele parameters instellen om:

- een **correcte werking van de SMS-service** garanderen indien u **meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn** heeft aangesloten, zie verderop "**Correct ontvangen van SMS-berichten indien u over meerdere telefoontoestellen en slechts één telefoonlijn beschikt**".
- het faxtoestel zo instellen dat het **een geluidssignaal geeft bij ontvangst van een bericht**, zie verderop "**Het faxtoestel instellen op signalering via een geluidssignaal van een ontvangen SMS**".

B E L A N G R I J K

Om de ontvangst van SMS-berichten te garanderen moet u controleren of het aantal belsignalen waarna het faxtoestel met de telefoonlijn wordt verbonden **ten minste 2 is**. Zie "**Aantal belsignalen wijzigen**", hoofdstuk "**Geavanceerd gebruik**" van de handleiding voor gebruik van het faxtoestel.

O P M E R K I N G

Als op het display van de handset het bericht "GEHEUGEN VOL" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten bijna vol is. U kunt dus het beste een paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**".

Als het pictogram ✉ op het display van de handset knippert, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste één bericht uit het geheugen wissen (zie "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**").

EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN

EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN VANAF HET FAXTOESTEL

Wanneer op het display van het faxtoestel het pictogram ✉ verschijnt, heeft u één of meer SMS-berichten ontvangen. Om deze te lezen doet u het volgende:

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

ONTV. SMS XX ⚡

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.

2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

ONTV. SMS


LIJST WEERGEVEN ◆

Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten bijna vol is. U kunt dus het beste een paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**".

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**".

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot het oudste), het pictogram  voor nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de datum en tijd en de tekst van het bericht of een deel ervan.

Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:



Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de toetsen:



Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 5, en anders gaat u naar het volgende punt.

4. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:



5. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

ONTV. SMS

WISSEN ◆

Als u niet verder wilt gaan gaat u direct door naar punt 8, en anders gaat u verder volgens onderstaande procedure.

U kunt ook kiezen tussen de volgende opties: "ANTWOORDEN", "TEL. OPROEP", "ZENDEN", "WIJZIGEN" en "PRINTEN".

ANTWOORDEN: om op een ontvangen bericht te antwoorden (zie onderstaande procedure).

TEL. OPROEP: om de afzender direct te bellen.

WIJZIGEN en ZENDEN: om bericht te wijzigen en opnieuw te verzenden (zie verderop "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**").

PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zoiest geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken. Zie "**Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst**", hoofdstuk "**Lijsten**".

6. Om een van de beschikbare opties weer te geven, drukt u op de toetsen:




7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN VANAF DE HANDSET

Wanneer op het display van de handset het pictogram  verschijnt, heeft u één of meer SMS-berichten ontvangen. Om deze te lezen doet u het volgende:

1. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

BERICHT MENU

2. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

BERICHT INTOETSEN

3. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

SMS ONTVANGEN

4. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

LIJST ONTVANG

Op het display verschijnt ook de datum en tijd van ontvangst van het bericht en het begin van de tekst.

5. Om door de berichten in de lijst te schuiven, drukt u op het bovenste of onderste gedeelte van de toets:



6. Om een bericht te selecteren, drukt u op de functietoets F3:



7. Om door de tekst van het bericht te schuiven, drukt u op het bovenste of onderste gedeelte van de toets:



8. Om een ander bericht te lezen, drukt u op de functietoets F1:



Herhaal de procedure vanaf punt 5.

9. Om de handset weer in de oorspronkelijke standby-modus te zetten, drukt u op de functietoets F1:



EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT BEANTWOORDEN

EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT BEANTWOORDEN VANAF HET FAXTOESTEL

1. Druk op de toets:

 Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.
ONTV. SMS XX

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.

2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



 Op het display verschijnt:

ONTV. SMS
LIJST WEERGEVEN

Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten bijna vol is. U kunt dus het beste een paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

 Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot het oudste), het pictogram  voor nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.

Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:



Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de toetsen:




Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 5, en anders gaat u naar het volgende punt.

4. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:




5. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets:

 Op het display verschijnt:

ONTV. SMS
WISSEN

6. Druk op de toetsen

 tot op het display verschijnt:

ONTV. SMS
ANTWOORDEN

7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

 Op de bovenste regel van het display verschijnt:

TEKST SMS 160

Vanaf hier hervat u de procedure beschreven in "Opstellen en verzenden van een SMS-bericht - Opstellen en verzenden van een bericht vanaf het faxtoestel", vanaf de stap waarin het display "TEKST SMS" weergeeft.

EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT BEANTWOORDEN VANAF DE HANDSET

1. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

BERICHT MENU

2. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

BERICHT INTOETSEN

3. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

SMS ONTVANGEN

4. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

LIJST ONTVANG

Op het display verschijnt ook de datum en tijd van ontvangst van het bericht en het begin van de tekst.

5. Om door de berichten in de lijst te schuiven, drukt u op het bovenste of onderste gedeelte van de toets:



6. Om een bericht te selecteren, drukt u op de functietoets F3:



7. Druk op de functietoets F2:



Op het display verschijnt:

VERZEND NAAR

8. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

ANTWOORDEN

- Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

BERICHT INTOETSEN

Vanaf hier hervat u de procedure beschreven in "Opstellen en verzenden van een SMS-bericht - Opstellen en verzenden van een bericht vanaf de handset", vanaf de stap waarin het display "BERICHT INTOETSEN" weergeeft.

O P M E R K I N G

Als op het display van het faxtoestel het bericht "GEHEUGEN VOL", "SMS WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat:

- het geheugen voor verzonden berichten vol is
of
- het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is
of
- beide geheugens vol zijn.

U moet dan ten minste één van de berichten uit één van de geheugens of uit beide geheugens wissen (afhankelijk van het geval). Zie verderop "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".

CORRECT ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN INDIEN U OVER MEERDERE TELEFOONTOESTELLEN EN SLECHTS ÉÉN TELEFOONLIJN BESCHIKT

Deze procedure kan alleen vanaf het faxtoestel worden uitgevoerd.

Indien u op dezelfde telefoonlijn andere toestellen moet aansluiten, tot een maximum van 9, waarop u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u elk toestel een ander terminalnummer (tussen 0 en 9) geven om ervoor te zorgen dat de berichten op het gewenste toestel binnenkomen. Om een specifiek terminalnummer aan het faxtoestel toe te wijzen, gaat u als volgt te werk. Wat de andere telefoontoestellen betreft, volgt u de procedure die door de fabrikant van het toestel wordt aangegeven om hetzelfde resultaat te verkrijgen.

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

CONFIGURATIE ◆

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

CONFIGURATIE

NR. SERV.CENTR. ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

CONFIGURATIE

TERMINAL NR. ◆

- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

TERMINAL NR.

{0-9} 0

- Druk op een toets tussen 1 en 9 om een andere terminal dan "0" te identificeren zodat deze speciale berichten kan ontvangen. Hiertoe drukt u op de toetsen:



- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



- Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



- Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:



HET FAXTOESTEL INSTELLEN OP SIGNALERING VIA EEN GELUIDSSIGNAAL VAN EEN ONTVANGEN SMS

Deze procedure kan alleen vanaf het faxtoestel worden uitgevoerd.

Het faxtoestel is reeds zo ingesteld dat het een geluidssignaal geeft bij ontvangst van een SMS-bericht; mocht dit niet het geval zijn dan gaat u als volgt te werk:

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

CONFIGURATIE ◆

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

CONFIGURATIE

NR. SERV.CENTR. ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

CONFIGURATIE

WAARSCH. RX SMS ◆

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

WAARSCH. RX SMS

JA ◆

6. Om de andere beschikbare optie weer te geven, drukt u op de toetsen:



Op het display verschijnt:

WAARSCH. RX SMS

NEE ◆

7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



9. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:



c

EEN SMS-BERICHT WISSEN/WIJZIGEN/ OPNIEUW VERZENDEN

Door de lijst van verzonden berichten, de lijst van geschreven (nog niet verzonden) berichten of de lijst van ontvangen berichten te raadplegen, kunt u het bericht dat u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden gemakkelijk opzoeken.

EEN SMS-BERICHT WISSEN/WIJZIGEN/OPNIEUW VERZENDEN VANAF HET FAXTOESTEL

UIT DE LIJST VAN VERZONDEN BERICHTEN

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN ◆

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

VERZOND. SMS XX ◆

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal verzonden berichten aangeeft (max. 5). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft verzonden en dus hoeveel u er nog kunt verzenden.

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

VERZOND. SMS

LIJST WEERGEVEN ◆

4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van verzonden berichten identificeert (van het meest recente tot het oudste), het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.

Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:



Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de toetsen:



Als u het weergegeven bericht wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden gaat u direct door naar punt 6, en anders gaat u naar het volgende punt.

5. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden, drukt u op de toetsen:



6. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

VERZOND. SMS

WISSEN ◆

U kunt ook kiezen tussen de volgende opties: "ZENDEN", "WIJZIGEN" en "PRINTEN".

WISSEN: om het geselecteerde bericht te wissen.

ZENDEN: om hetzelfde bericht aan iemand anders of aan dezelfde geadresseerde te verzenden.

WIJZIGEN: om de inhoud van het bericht te wijzigen en het aan dezelfde of een andere geadresseerde te verzenden.

PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken.

Voor het wijzigen en/of opnieuw verzenden van een bericht, zie de procedure "**Opstellen en verzenden van een SMS-bericht - Opstellen en verzenden van een bericht vanaf het faxtoestel**", vanaf de stap waarin het display: "TEKST SMS" weergeeft.

Om de gegevens m.b.t. het geselecteerde bericht af te drukken, zie de procedure "**Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst**", hoofdstuk "Lijsten".

7. Om een van de beschikbare opties weer te geven, drukt u op de toetsen:



8. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



9. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



10. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:



c

UIT DE LIJST VAN GESCHREVEN EN OPGESLAGEN BERICHTEN

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN ◆

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.
GESCHR. SMS XX ◆

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal geschreven en opgeslagen berichten aangeeft (max. 5). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft opgeslagen, en dus hoeveel u er nog kunt opslaan.

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

GESCHR. SMS
LIJST WEERGEVEN ◆

4. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.

UIT DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN ◆

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.
ONTV. SMS XX ◆

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen, en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

ONTV. SMS
LIJST WEERGEVEN ◆

4. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.

EEN SMS-BERICHT WISSEN/WIJZIGEN/OPNIEUW VERZENDEN VANAF DE HANDSET

UIT DE LIJST VAN VERZONDEN BERICHTEN

1. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

BERICHT MENU

2. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

BERICHT INTOETSEN

3. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

SMS VERZONDEN

4. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

LIJST VERZ

Op het display verschijnt ook het nummer van de geadresseerde van het eerste bericht en het begin van de tekst.

5. Om door de berichten in de lijst te schuiven, drukt u op het bovenste of onderste gedeelte van de toets:



6. Om een bericht te selecteren, drukt u op de functietoets F3:



7. Om door de tekst van het bericht te schuiven, drukt u op het bovenste of onderste gedeelte van de toets:



Om het bericht te wissen, gaat u naar het volgende punt. Om het bericht te wijzigen en/of opnieuw te verzenden, gaat u direct naar punt 10.

8. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

VERZONDEN
WIS BERICHT?

9. Om het bericht te wissen, drukt u op de functietoets F1:



De handset komt terug op de lijst van berichten. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf punt 5 om een ander bericht te wissen, te wijzigen of opnieuw te verzenden.

10. Druk op de functietoets F2:



Op het display verschijnt:

VERZEND NAAR

Door op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



te drukken, kunt u de andere beschikbare optie selecteren: "BEWERKEN TXT".

"VERZEND NAAR": om hetzelfde bericht aan iemand anders of aan dezelfde geadresseerde te verzenden.

"BEWERKEN TXT": om de inhoud van het bericht te wijzigen en het aan dezelfde of een andere geadresseerde te verzenden.

11. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de functietoets F3:



Voor het wijzigen en/of opnieuw verzenden van een bericht, zie de procedure "Opstellen en verzenden van een SMS-bericht - Opstellen en verzenden van een bericht vanaf de handset", vanaf de overkomstige stap.

UIT DE LIJST VAN GESCHREVEN EN OPGESLAGEN BERICHTEN

1. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

BERICHT MENU

2. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

BERICHT INTOETSEN

3. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

SMS GESCHREVEN

4. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

LIJST GESCHR

Op het display verschijnt de datum en tijd van het eerste bericht en het begin van de tekst.

5. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf punt 5.

UIT DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN

1. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

BERICHT MENU

2. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

BERICHT INTOETSEN

3. Druk op het bovenste of onderste gedeelte van de toets



tot op het display verschijnt:

SMS ONTVANGEN

4. Druk op de functietoets F3:



Op het display verschijnt:

LIJST ONTVANG

Op het display verschijnt de datum en tijd van het eerste bericht en het begin van de tekst.

5. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf punt 5.

LIJSTEN

De lijsten die de ontvangen, verzonden en geschreven maar nog niet verzonden berichten bevatten, kunnen worden weergegeven zoals beschreven in "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden", en kunnen bovendien op elk gewenst moment worden afgedrukt.

Door een afdruk van de lijsten op te vragen kunt u niet alleen de tekst van het bericht lezen, maar ook een overzicht hebben van alle hieraan verbonden gegevens, bijvoorbeeld: de datum en tijd waarop het werd verzonden of ontvangen, het gekozen nummer, het nummer van de afzender, of het bericht correct is aangekomen.

U kunt niet alleen de volledige lijsten afdrucken, maar ook binnen een lijst de afdruk van elk afzonderlijk bericht opvragen.

OPMERKING

De afdruk van de lijsten kan uitsluitend vanaf het faxtoestel worden opgevraagd.

AFDRUKKEN VAN ELK AFZONDERLIJK BERICHT IN EEN LIJST

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN ◆

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

VERZOND. SMS XX ◆

of:

MENU BOODSCH.

ONTV. SMS XX ◆

of:

MENU BOODSCH.

GESCHR. SMS XX ◆

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

LIJST WEERGEVEN ◆

4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de geselecteerde lijst identificeert, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.

Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:



Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de toetsen:



Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 6, en anders gaat u naar het volgende punt.

- Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:



- Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

WISSEN ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

PRINTEN ◆

- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Het faxtoestel drukt een rapport af dat de gegevens m.b.t. het zojuist geselecteerde bericht en de tekst van het bericht bevat en komt vervolgens automatisch weer in de standby-modus terug.

LIJSTEN VAN VERZONDEN, GESCHREVEN EN ONTVANGEN SMS-BERICHTEN AFDrukKEN

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

VERZOND. SMS XX ◆

of:

MENU BOODSCH.

ONTV. SMS XX ◆

of:

MENU BOODSCH.

GESCHR. SMS XX ◆

- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

LIJST WEERGEVEN ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

LIJST PRINTEN ◆

- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de standby-modus terug.

OPMERKING

Indien zich in de geselecteerde lijst geen berichten bevinden, geeft het display "LIJST LEEG" weer en komt het faxtoestel weer in de standby-modus terug.

DE LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS AFDrukKEN

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

CONFIGURATIE ◆

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

CONFIGURATIE

NR. SERV.CENTR. ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

CONFIGURATIE

CONFIG. PRINTEN ◆

- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de standby-modus terug.

259762Y