



Utilisation du service SMS



olivetti

PUBLICATION EMISE PAR :

Olivetti I- Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italie)

Réalisation de l'édition :

Olivetti Tecnost, S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italie)

*Copyright © 2004, Olivetti
Tous droits réservés*

Le télécopieur vous permet d'**envoyer** et de **recevoir** des **messages (SMS)**, même en cas de connexion à un central, et vous permet également de **mémoriser** jusqu'à 40 messages. Ces 40 messages sont organisés de la façon suivante : 5 messages écrits et envoyés, 5 messages écrits et non encore envoyés et 30 messages reçus.

Vous pouvez également envoyer des messages en format télécopie ("FAX") et par courrier électronique ("E-MAIL").

REMARQUE

Pour obtenir des **informations détaillées sur le service SMS**, nous vous conseillons de **contacter l'opérateur du réseau téléphonique** auquel vous êtes abonné.

ACTIVATION DU SERVICE SMS

IMPORTANT

Pour **activer** le service SMS, vous devez **définir**, aussi bien pour envoyer que pour recevoir des messages, des **numéros établis par le "Centre de service SMS" et fournis par l'opérateur du réseau téléphonique**. Après avoir activé le service, vous pouvez envoyer et recevoir des messages (SMS) chaque fois que vous le désirez :

REMARQUE

Pour **activer une fonction quelconque du service SMS**, l'original ne doit pas être inséré dans le plateau d'introduction automatique des documents originaux (ADF).



EXT.

L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION



L'afficheur visualise :

NUM.CENTRE SERV.



L'afficheur visualise :

SERV.CENTRE EMI.

XXXX

Si le numéro visualisé sur la ligne inférieure de l'afficheur correspond au numéro fourni par l'opérateur téléphonique, appuyez directement sur la touche  pour le confirmer ; en revanche, si le numéro ne correspond pas, composez directement le numéro correct à l'aide du pavé numérique, et appuyez ensuite sur la touche .



L'afficheur visualise :

SERV.CENTRE REC.

XXXX

Si le numéro visualisé sur la ligne inférieure de l'afficheur correspond au numéro fourni par l'opérateur téléphonique, appuyez directement sur la touche  pour le confirmer ; en revanche, si le numéro ne correspond pas, composez directement le numéro correct à l'aide du pavé numérique, et appuyez ensuite sur la touche .



Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial.

ENVOI DE MESSAGES (SMS)

En plus d'envoyer des messages (SMS) de 160 caractères chacun au maximum, le télécopieur vous permet également d'effectuer les opérations suivantes :

- **Requérir l'accusé de réception du message.**
- **Garantir le fonctionnement correct du service SMS, si les destinataires possèdent plusieurs appareils raccordés à une même ligne téléphonique.**
- **Prédisposer un délai durant lequel le Centre de service conserve les messages (SMS) qu'il n'est pas parvenu à envoyer (63 semaines au maximum).**

COMPOSITION ET ENVOI D'UN MESSAGE (SMS)



EXT.

L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



L'afficheur visualise :

TEXTE SMS

Composez le texte du message (**160 caractères au maximum**), en appuyant plusieurs fois sur la touche du numéro, du caractère ou du symbole désiré. Consultez la liste suivante :

Touche 1 = @ espace 1 . / -

Touche 2 = A B C À Ä Æ à Ç 2 Γ

Touche 3 = D E F è È é 3 Δ Φ

Touche 4 = G H I Ì 4

Touche 5 = J K L 5 Λ

Touche 6 = M N O Ñ Ö Ø ò 6

Touche 7 = P Q R S β 7 Π Σ

Touche 8 = T U V Ü ù 8

Touche 9 = W X Y Z 9

Touche 0 = espace + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ θ ≡ Ψ Ω

Touche * = * espace ~ . / \ , ; _ : ' " ? !

Touche # = # & % + \$ < = > @ () ^ | [] { }

 Pour passer des lettres majuscules aux lettres minuscules, et vice versa.

  Pour déplacer le curseur sur les caractères alphanumériques déjà introduits, ou pour insérer un espace.

 Pour effacer le caractère à gauche du curseur. Si vous maintenez cette touche enfoncée, vous effacez tout le texte du message.

Durant l'insertion du texte, dans la partie supérieure droite de l'afficheur, le télécopieur visualise le nombre maximal de caractères que vous pouvez frapper (160). Ce nombre diminue à chaque entrée d'un caractère : ainsi, vous pouvez savoir combien de caractères vous avez déjà insérés, et combien de caractères vous pouvez encore introduire.

 Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

TYPE ENVOI:SMS

 L'afficheur visualise :

*COMPOSER NUMERO
NUM/RAPIDE/ABREG*

  Composez le numéro du destinataire dans l'un des modes prévus : directement sur le pavé numérique du fax, ou à l'aide des touches de numérotation rapide ou des codes de numérotation abrégée (consultez le paragraphe "**Programmation des numérotations rapide et abrégée**", du chapitre "**Opérations de base pour l'émission et la réception**").

 Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

NOTIFICATION:OUI

  Pour visualiser l'autre option disponible: "NOTIFICATION:NON".

NOTIFICATION:OUI : pour recevoir, chaque fois que vous envoyez un message, un accusé de réception.

NOTIFICATION:NON : pour ne pas recevoir l'accusé de réception.

 L'afficheur visualise :

NUM.TERMINAL:OUI

  Pour visualiser l'autre option disponible : "NUM.TERMINAL:NON".

NUM.TERMINAL:OUI : si le destinataire possède plusieurs appareils raccordés à la même ligne téléphonique.

NUM.TERMINAL:NON : si le destinataire ne possède qu'un seul appareil raccordé à la ligne téléphonique.

 Pour confirmer la programmation.

Si vous avez choisi l'option "NUM.TERMINAL:NON", passez directement au point suivant.

Si vous avez choisi l'option "NUM.TERMINAL:OUI", l'afficheur visualise :

*TERMINAL DEST.
{0-9} 0*

A ce niveau, frappez le numéro du terminal sur lequel le destinataire désire recevoir votre message, et appuyez ensuite sur la touche . L'afficheur visualise :

ENVOI: OUI

 Pour confirmer votre choix.

Le télécopieur lance l'émission, et l'afficheur visualise le message "EMISSION".

Au terme de l'émission, si celle-ci s'est bien déroulée, l'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "EMISSION ACHEVEE".

En revanche, si l'émission a échoué, au terme de celle-ci, l'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "ERREUR EMI.", un signal sonore est émis, et le témoin lumineux d'erreur "●▲" s'allume.

Dans les deux cas, au terme de l'émission, l'afficheur visualise le message suivant :

ENREG. SMS: NON

Appuyez sur les touches   pour visualiser l'autre option disponible :

ENREG. SMS: OUI

 Pour confirmer votre choix.

Pour effacer le message de l'afficheur et éteindre le témoin lumineux d'erreur "●▲", appuyez sur la touche .

R E M A R Q U E

Si vous avez choisi l'option "ENREG. SMS: OUI", l'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "ENREGISTRE", et votre message est mémorisé dans la liste des messages envoyés "SMS ENVOYES" : ainsi, vous pourrez toujours renvoyer ou modifier ce message.

R E M A R Q U E

Après la composition d'un message, si vous appuyez sur la touche  ou si vous laissez le télécopieur inactif pendant plus de deux minutes, le texte du message est mémorisé dans la liste des messages écrits "SMS ECRITS".

R E M A R Q U E

Si l'afficheur visualise "MEMOIRE PLEINE", "EFF. SMS ENVOYES", et si le télécopieur vous empêche de composer le texte du message, cela signifie que la mémoire des messages envoyés est pleine. A ce niveau, effacez au moins un des messages de cette mémoire : consultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**".

R E M A R Q U E

En cas de coupure de courant, et si cette dernière dure plus d'une heure, le télécopieur efface tous les messages. Pour obtenir des informations sur les messages reçus, consultez le rapport de coupure de secteur imprimé automatiquement par le télécopieur, ou lancez l'impression du journal d'activités (consultez le manuel d'utilisation du télécopieur).

MEMORISATION D'UN MESSAGE (SMS) SANS

ENVOI



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

ECRIRE SMS



L'afficheur visualise :

TEXTE SMS

Composez le texte du message (160 caractères au maximum), comme décrit dans le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS)**".



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise pendant quelques secondes le message "ENREGISTRE". Le message est ainsi mémorisé dans la liste des messages écrits "SMS ECRITS". Ensuite, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

REMARQUE

Si l'afficheur visualise "MEMOIRE PLEINE", "EFF. SMS ECRITS", et si le télécopieur vous empêche de composer le texte du message, cela signifie que la mémoire des messages écrits et mémorisés est pleine. A ce niveau, effacez au moins un des messages de cette mémoire : consultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**".

PREDISPOSITION DU DELAI DE CONSERVATION

DE LA PART DU CENTRE DE SERVICE D'UN

MESSAGE SMS NON ENVOYE



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION



L'afficheur visualise :

NUM.CENTRE SERV.



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

VALIDITE



L'afficheur visualise :

MAX. (63 SEM.)



Pour visualiser les autres options disponibles : "6 HEURES", "12 HEURES", "24 HEURES", "48 HEURES" et "1 SEMAINE".



Pour confirmer la programmation.



Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial.

ENVOI D'UN MESSAGE A UN AUTRE

TELECOPIEUR



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



L'afficheur visualise :

TEXTE SMS

Composez le texte du message (160 caractères au maximum), comme décrit dans le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS)**".



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

TYPE ENVOI:SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

TYPE ENVOI:FAX



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

COMPOSER NUMERO

NUM/RAPIDE/RBREG



Composez le numéro du destinataire dans l'un des modes prévus : directement sur le pavé numérique du fax, ou à l'aide des touches de numérotation rapide ou des codes de numérotation abrégée (consultez le paragraphe "**Programmation des numérotations rapide et abrégée**", du chapitre "**Opérations de base pour l'émission et la réception**").



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

ENVOI: OUI



Pour lancer l'émission.

L'émission est effectuée normalement.

ENVOI D'UN MESSAGE A UNE ADRESSE DE COURRIER ELECTRONIQUE (E-MAIL)

Pour **envoyer un message à une adresse de courrier électronique, vous devez programmer un numéro supplémentaire** établi par le Centre de service de votre opérateur téléphonique. Pour certains pays, ce numéro a déjà été programmé sur le télécopieur ; pour les autres nations, vous devez le programmer vous-même :



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION



L'afficheur visualise :

NUM.CENTRE SERV.



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le numéro de référence identifiant les messages présents dans liste des messages reçus (du plus récent au plus ancien), l'icône  pour les messages non encore lus, le numéro de téléphone du correspondant, la date et l'heure, et le texte du message (ou une partie de celui-ci).



Si vous appuyez une seule fois sur la touche ◀ ou sur la touche ▶, le télécopieur fait automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au message, ainsi que le texte du message. Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur la touche ◀ ou sur la touche ▶.

A ce niveau, vous pouvez soit appuyer directement sur la touche  pour sélectionner le message visualisé, soit appuyer sur les touches ▼/▲ pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez sélectionner, et appuyer ensuite sur la touche .

Dans les deux cas, l'afficheur visualise :

EFFACER

Appuyez sur la touche  pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial, ou continuez la procédure de la façon suivante :



Pour visualiser les autres options disponibles : "REPON- DRE", "APPEL TEL.", "ENVOYER", "MODIFIER" et "IM- PRIMER".

REPONDRE : pour répondre à un message reçu (con- sultez la procédure suivante).

APPEL TEL. : pour téléphoner directement à l'expéditeur.

MODIFIER et ENVOYER : pour modifier et renvoyer un message (consultez le paragraphe "**Effacement/modifi- cation/renvoi d'un message (SMS)**").

IMPRIMER : pour imprimer les données relatives au mes- sage sélectionné, ainsi que le texte du message (consultez le paragraphe "**Impression d'un seul message au sein d'une liste**", de la section "**Les listes**").



Pour confirmer votre choix.



Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial.

REPONSE A UN MESSAGE (SMS) REÇU



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS REÇUS XX

Le nombre "XX", affiché dans l'angle supérieur droit, indique le nombre total de messages reçus (30 au maxi- mum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore recevoir.



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

VISUALISER LISTE



Si l'afficheur visualise "PEU DE MEMOIRE", "EFF. SMS REÇUS", cela signifie que la mémoire des messages reçus contient déjà 28 messages, et qu'elle est donc presque pleine. Par conséquent, nous vous conseillons d'effacer quelques messages de cette mémoire : consultez le para- graphe "**Effacement/modification/renvoi d'un mes- sage (SMS)**".

En revanche, si l'afficheur visualise "MEMOIRE PLEINE", "EFF. SMS REÇUS", cela signifie que la mémoire des messages reçus est pleine. Dans ce cas, vous devez effa- cer au moins un des messages de la mémoire susmention- née : consultez le paragraphe "**Effacement/modifica- tion/renvoi d'un message (SMS)**".



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le numéro de référence identifiant les messages présents dans liste des messages reçus (du plus récent au plus ancien), l'icône  pour les messages non encore lus, le numéro de téléphone du correspondant, le texte du message (ou une partie de celui-ci), et la date et l'heure.

Si vous appuyez une seule fois sur la touche ◀ ou sur la touche ▶, le télécopieur fait automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au message, ainsi que le texte du message. Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur la touche ◀ ou sur la touche ▶.

A ce niveau, vous pouvez soit appuyer directement sur la touche  pour sélectionner le message visualisé, soit appuyer sur les touches ▼/▲ pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez sélectionner, et appuyer ensuite sur la touche .

Dans les deux cas, l'afficheur visualise :

EFFACER



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

REPONDRE



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise le message suivant sur la ligne supérieure :

TEXTE SMS

A ce niveau, suivez la procédure décrite dans le para- graphe "**Composition et envoi d'un message (SMS)**", à partir de l'affichage du message "TEXTE SMS".

REMARQUE

Si l'afficheur visualise "MEMOIRE PLEINE", "EFFACER SMS", et si le télécopieur vous empêche de composer le texte du message, cela signifie que l'une des conditions sui- vantes s'est vérifiée :

- La mémoire des messages envoyés est pleine. ou bien
- La mémoire des messages écrits et mémorisés est pleine. ou bien
- Ces deux mémoires sont pleines.

A ce niveau, effacez au moins un des messages de l'une des deux mémoires ou des deux mémoires (selon le cas) : con- sultez le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**".

RECEPTION CORRECTE DES MESSAGES (SMS) SI PLUSIEURS APPAREILS TELEPHONIQUE SONT CONNECTES A UNE MEME LIGNE

Si vous devez raccorder d'autres appareils pouvant recevoir des messages (SMS) à la même ligne téléphonique (9 au maximum), vous devez attribuer à chacun de ces appareils un numéro de terminal différent (de 0 à 9), pour faire en sorte que les messages arrivent sur l'appareil désiré. Pour attribuer au télécopieur un numéro de terminal spécifique, effectuez la procédure suivante. En ce qui concerne les autres appareils téléphoniques, suivez les instructions fournies par leur fabricant pour obtenir le même résultat.



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION



L'afficheur visualise :

NUM.CENTRE SERV.



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

NUM. TERMINAL



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

NUM. TERMINAL

{ 0-9 } 0



Appuyez sur une touche de 1 à 9 pour identifier un terminal différent de "0", de façon à ce qu'il puisse recevoir les messages qui lui sont adressés.



Pour confirmer la programmation.



Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial.

PREDISPOSITION DU TELECOPIEUR POUR AVERTIR, PAR SIGNAL SONORE, DE L'ARRIVEE D'UN MESSAGE (SMS)

Le télécopieur est déjà prédisposé pour avertir, par signal sonore, de l'arrivée d'un message (SMS) ; si tel n'est pas le cas, procédez de la façon suivante :



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION



L'afficheur visualise :

NUM.CENTRE SERV.



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

AVIS REC. SMS



L'afficheur visualise :

AVIS REC. SMS:NON



Pour visualiser l'autre option disponible :

AVIS REC. SMS:OUI



Pour confirmer votre choix.



Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial.

EFFACEMENT/MODIFICATION/REVOI D'UN MESSAGE (SMS)

Pour retrouver un message que vous souhaitez effacer, modifier et/ou renvoyer, vous pouvez consulter la liste des messages envoyés, la liste des messages écrits et non encore envoyés ou la liste des messages reçus.

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES ENVOYES



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS ENVOYES XX

Le nombre "XX", affiché dans l'angle supérieur droit, indique le nombre total de messages envoyés (5 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore envoyer.



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

VISUALISER LISTE



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le numéro de référence identifiant les messages présents dans liste des messages envoyés (du plus récent au plus ancien), le numéro de téléphone du correspondant, le texte du message (ou une partie de celui-ci), et la date et l'heure.



Si vous appuyez une seule fois sur la touche ◀ ou sur la touche ▶, le télécopieur fait automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au message, ainsi que le texte du message. Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur la touche ◀ ou sur la touche ▶.

A ce niveau, vous pouvez soit appuyer directement sur la touche ◀ pour effacer, modifier et/ou renvoyer le message visualisé, soit appuyer sur les touches ▼/▲ pour rechercher dans la liste susmentionnée le message que vous souhaitez effacer, modifier et/ou renvoyer, et appuyer ensuite sur la touche ◀.

Dans les deux cas, l'afficheur visualise le message suivant sur la ligne supérieure :

EFFACER



Pour visualiser les autres options disponibles : "ENVOYER", "MODIFIER" et "IMPRIMER".

EFFACER : pour effacer le message sélectionné.

ENVOYER : pour envoyer le même message à un autre destinataire ou au même destinataire.

MODIFIER : pour modifier le contenu du message et le renvoyer à un autre destinataire ou au même destinataire.

IMPRIMER : pour imprimer les données relatives au message sélectionné, ainsi que le texte du message.

Pour modifier et/ou renvoyer un message, consultez le paragraphe "**Composition et envoi d'un message (SMS)**", à partir de l'affichage du message "TEXTE SMS".

Pour imprimer les données relatives au message sélectionné, consultez le paragraphe "**Impression d'un seul message au sein d'une liste**", de la section "**Les listes**".



Pour confirmer votre choix.



Pour replacer le télécopieur dans l'état d'attente initial.

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES ECRITS ET MEMORISES



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS ECRITS XX

Le nombre "XX", affiché dans l'angle supérieur droit, indique le nombre total de messages écrits et mémorisés (5 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore mémoriser.



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

VISUALISER LISTE

A ce niveau, répétez la procédure à partir de l'affichage du message "VISUALISER LISTE".

DEPUIS LA LISTE DES MESSAGES REÇUS



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS REÇUS XX

Le nombre "XX", affiché dans l'angle supérieur droit, indique le nombre total de messages reçus (30 au maximum) : ainsi, vous pouvez savoir combien de messages vous pouvez encore recevoir.



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

VISUALISER LISTE

A ce niveau, répétez la procédure à partir de l'affichage du message "VISUALISER LISTE".

LES LISTES

Les listes contenant les messages reçus, les messages envoyés et les messages écrits et non encore envoyés peuvent être visualisées, comme décrit dans le paragraphe "**Effacement/modification/renvoi d'un message (SMS)**", et peuvent également être imprimées à tout moment. Lorsque vous lancez l'impression des listes, outre la possibilité de lire le texte du message, vous pouvez obtenir un compte-rendu de toutes les données associées à ce dernier : ces données sont la date et l'heure de l'envoi ou de la réception, le numéro composé, le numéro de l'expéditeur, si le message a été reçu correctement, etc. Outre l'impression des listes complètes, vous pouvez également, au sein d'une liste, ne lancer l'impression que d'un seul message.

IMPRESSION D'UN SEUL MESSAGE AU SEIN D'UNE LISTE



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS ENVOYES XX

ou bien :

SMS REÇUS XX

ou bien :

SMS ECRITS XX



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise :

VISUALISER LISTE



Pour confirmer la programmation. L'afficheur visualise les informations suivantes, depuis la gauche vers la droite : le numéro de référence identifiant les messages présents dans la liste sélectionnée, le numéro de téléphone du correspondant, le texte du message (ou une partie de celui-ci), et la date et l'heure.



Si vous appuyez une seule fois sur la touche ◀ ou sur la touche ▶, le télécopieur fait automatiquement défiler sur l'afficheur toutes les données associées au message, ainsi que le texte du message. Pour interrompre le défilement du texte sur l'afficheur, appuyez de nouveau sur la touche ◀ ou sur la touche ▶.

A ce niveau, vous pouvez soit appuyer directement sur la touche ◀ pour sélectionner le message visualisé, soit appuyer sur les touches ▼/▲ pour rechercher dans la liste désirée le message que vous souhaitez sélectionner, et appuyer ensuite sur la touche ◀. L'afficheur visualise :

EFFACER



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

IMPRIMER



Pour confirmer la programmation.

Le télécopieur imprime un rapport contenant les données relatives au message sélectionné, ainsi que le texte du message. Ensuite, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

IMPRESSION DES LISTES DES MESSAGES (SMS) ENVOYES, ECRITS ET REÇUS



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

SMS ENVOYES XX

ou bien :

SMS REÇUS XX

ou bien :

SMS ECRITS XX



Pour confirmer votre choix. L'afficheur visualise :

VISUALISER LISTE



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

IMPRIMER LISTE



Pour confirmer la programmation. Au terme de l'impression, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

REMARQUE

Si la liste sélectionnée ne contient aucun message, l'afficheur visualise "MEMOIRE VIDE", et le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

IMPRESSION DE LA LISTE DES PARAMETRES DE CONFIGURATION



L'afficheur visualise :

ENVOYER SMS



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

CONFIGURATION



L'afficheur visualise :

NUM.CENTRE SERV.



Jusqu'à ce que l'afficheur visualise :

IMPRIMER CONFIG.



Pour confirmer la programmation. Au terme de l'impression, le télécopieur retourne automatiquement à l'état d'attente initial.

255894S