



Benutzen des SMS-services



olivetti

HERAUSGEBER:

Olivetti I- Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italien)

*Copyright © 2003, Olivetti
Alle Rechte vorbehalten*

Verlagsrealisation:

Olivetti Tecnost, S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italien)

Das Faxgerät kann **Mitteilungen (SMS) senden und empfangen** und bis zu 40 Mitteilungen **speichern**, davon: 5 verfasste und gesendete Mitteilungen, 5 Vorlagen und noch nicht gesendet Mitteilungen und 30 empfangene Mitteilungen.

Außerdem können Mitteilungen im Format "FAX" und mit der elektronischen Post ("E-MAIL") gesendet werden.

A N M E R K U N G

Um **weitere Informationen über den SMS-Service** zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem **Telefonnetzbetreiber** an den Sie angeschlossen sind Kontakt aufzunehmen.

A N M E R K U N G

Das Faxgerät kann Mitteilungen (SMS) senden, auch wenn Sie an eine Zentrale angeschlossen sind.

W I C H T I G

Um **die Funktionsweise des SMS-Services zu garantieren**, kontrollieren Sie:

- dass **mindestens 2** Rufföne zu hören sind, bevor sich das Faxgerät an die Telefonleitung anschließt. Sehen Sie "**Ändern der Rufsignalanzahl**", Kapitel "**Wie Sie Ihr Faxgerät optimal nutzen**" im Bedienerhandbuch des Faxgerätes.
- dass die Funktion **Anzeigen der Anrufer-id** auf Ihrem Faxgerät **befähigt** worden ist und auf Ihrer Leitung eingeschaltet ist. Siehe "**Anzeigen der Anrufer-id**", Kapitel "**Wie Sie Ihr Faxgerät optimal nutzen**" im Bedienerhandbuch des Faxgerätes.

SMS-SERVICE AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

W I C H T I G

Um den SMS-Service zu aktivieren, müssen Sie:

- Sowohl zum Senden als auch zum Empfangen der Mitteilungen die vom "SMS-Service-Center" und Telefonnetzbetreiber festgesetzte Nummer eingeben (siehe den nachfolgend beschriebenen Vorgang). Die Nummer des Service-Centers der **Deutsche Telekom AG** sowohl zum Senden als auch zum Empfangen der Mitteilungen ist: **0193010**. Die Nummer des Service-Centers **ANNY WAY** sowohl zum Senden als auch zum Empfangen von Mitteilungen ist: **09003266900**.
- Senden einer Mitteilung (SMS):
 - für die **Deutsche Telekom AG** muss der Text der Meldung "**AMMELD**" sein und an die folgende Nummer gesendet werden: 8888 (siehe "**Verfassen und Senden einer Mitteilung (SMS)**"). Nach der Sendung der Meldung erhalten Sie eine Nachricht, um die Aktivierung des Services zu bestätigen;
 - für **ANNY WAY** genügt es, eine **beliebige Mitteilung** an eine **beliebige Nummer** zu senden. Wenn Sie keine Meldungen **senden** oder **empfangen können**, **senden** Sie eine beliebige **Meldung** an die Nummer **2547**, und warten Sie auf die Meldung, die die Aktivierung des Services bestätigt.

A N M E R K U N G

Nach der Aktivierung des Services können Sie, wenn Sie es wünschen, zu jeder Zeit Meldungen (SMS) senden und empfangen.

A N M E R K U N G

Um einen beliebigen SMS-Dienst aktivieren zu können, darf das Original nicht im ADF liegen.



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

EINSTELLUNGEN



Das Display zeigt an:

NUM. SERV.-CENTER



Das Display zeigt an:

*SERV.-CENT. SEND
09003266900*

Wenn die angezeigte Nummer auf der unteren Zeile des Displays mit der Nummer des Telefonnetzbetreibers übereinstimmt, drücken Sie die Taste , um die Eingabe zu bestätigen; sollte die Nummer nicht übereinstimmen, geben Sie die richtige Nummer direkt auf der Zahlentastatur ein und drücken danach die Taste .



Das Display zeigt an:

*SERV.-CENT. EIN
09003266900*

Wenn die angezeigte Nummer auf der unteren Zeile des Displays mit der Nummer des Telefonnetzbetreibers übereinstimmt, drücken Sie die Taste , um die Eingabe zu bestätigen; sollte die Nummer nicht übereinstimmen, geben Sie die richtige Nummer direkt auf der Zahlentastatur ein und drücken danach die Taste .



Bestätigen der Eingabe. Das Display zeigt an:

*SERV.-CENT. EIN2
0193010*

Wenn die angezeigte Nummer auf der unteren Zeile des Displays mit der Nummer des Telefonnetzbetreibers übereinstimmt, drücken Sie die Taste , um die Eingabe zu bestätigen; sollte die Nummer nicht übereinstimmen, geben Sie die richtige Nummer direkt auf der Zahlentastatur ein und drücken danach die Taste .



Um das Faxgerät in den anfänglichen Bereitschaftszustand zu bringen.

A N M E R K U N G

Für die Sendung von Meldungen können Sie nur einen befähigten Service-Center haben, während Sie für den Empfang von Meldungen zwei Center befähigen können.

W I C H T I G

Zur **Deaktivierung** des SMS-Services müssen Sie nur für die **Deutsche Telekom AG**:

- eine Meldung (SMS): "ABMELD" an die folgende Nummer senden: 8888 (siehe "Verfassen und Senden einer Mitteilung (SMS)").

SENDEN VON MITTEILUNGEN (SMS)

VERFASSEN UND SENDEN EINER MITTEILUNG (SMS)



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Das Display zeigt an:

TEXT SMS

Geben Sie den Text der Mitteilung ein (**max. 160 Zeichen**), indem Sie mehrmals die Taste mit der gewünschten Nummer, oder dem gewünschten Zeichen oder Symbol drücken. Sehen Sie die unten aufgeführte Tabelle:

Taste 1 = @ Leer 1 . / -

Taste 2 = A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ

Taste 3 = D E F è È é 3 Δ Φ

Taste 4 = G H I ì 4

Taste 5 = J K L 5 Λ

Taste 6 = M N O Ñ Ö Ø ò 6

Taste 7 = P Q R S ß 7 Π Σ

Taste 8 = T U V Ü ù 8

Taste 9 = W X Y Z 9

Taste 0 = Leer + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ ¨ ÷ Ψ Ω

Taste * = * Leer ~ . / \ ; _ : ' " ? !

Taste # = # & % + \$ < = > @ () ^ | [] { }



Um von Groß- auf Kleinbuchstaben zu wechseln und umgekehrt.



Um den Cursor auf die bereits eingegebenen alphanumerischen Zeichen zu versetzen oder um ein Leer einzugeben.



Um das Zeichen links des Cursors zu löschen. Durch das gedrückt halten wird der gesamte Mitteilungstext gelöscht. Während der Texteingabe erscheint oben rechts am Display die Nummer der maximal zur Verfügung stehenden Zeichen (160). Diese Nummer verringert sich bei jeder Zeicheneingabe und gibt an, wie viele Zeichen Sie noch eingeben können.



Bestätigen der Eingabe. Das Display zeigt an:

NUMMER EINGEBEN

ZIELW./KURZW.



Geben Sie die Empfängernummer auf eine der vorgesehenen Arten ein: direkt auf der Zehntastatur oder mit den Zielwahltasten oder den Kurzwahl-Codes (siehe "**Programmierung der Ziel- und Kurzwahl**", Kapitel "**Grundsätzliche Operationen für den Send- und Empfangsvorgang**").



Bestätigen der Eingabe. Das Display zeigt an:

SENDEN: JA



Um Ihrer Wahl zu bestätigen.

Das Faxgerät startet den Sendevorgang und auf dem Display erscheint die Mitteilung "SENDUNG".

Wenn die Übertragung richtig abgeschlossen wurde, erscheint nach dem Abschluss für einige Sekunden auf dem Display die Mitteilung "SENDUNG KORREKT".

Wenn die Übertragung dagegen fehlgeschlagen ist, erscheint nach deren Abschluss für einige Sekunden am Display die Mitteilung "SENDEFehler", gefolgt von einem akustischen Signalton und dem Einschalten der Leuchtanzeige Fehler "•▲".

In beiden Fällen erscheint auf dem Display nach Abschluss der Übertragung:

SPEI. SMS: NEIN

Drücken Sie die Tasten ◀▶, um die andere zur Verfügung stehende Option anzuzeigen:

SPEI. SMS: JA



Um Ihrer Wahl zu bestätigen.

Drücken Sie die Taste , um die Meldung vom Display zu löschen und die Leuchtanzeige Fehler abzuschalten "•▲".

A N M E R K U N G

Haben Sie die Option "SPEI. SMS: JA" gewählt, erscheint auf dem Display für einige Sekunden die Mitteilung "GESPEICHERT" und Ihre Mitteilung wird auf der Liste der gesendeten Mitteilungen "SMS AUSGANG" gespeichert. An dieser Stelle können Sie die Mitteilung erneut senden oder bearbeiten.

A N M E R K U N G

Wenn Sie nach dem Verfassen einer Mitteilung die Taste  drücken oder das Faxgerät länger als 2 Minuten inaktiv lassen, wird Ihre Mitteilungstext in der Liste der Mitteilungsvorlagen "SMS-VORLAGEN" gespeichert.

A N M E R K U N G

Wenn auf dem Display "SPEICHER VOLL", "SMS AUSG. LÖSCH." erscheint und das Faxgerät Ihnen keine Möglichkeit bietet, den Mitteilungstext zu verfassen, bedeutet dies: dass der Speicher für die gesendeten Mitteilungen voll ist. Löschen Sie an dieser Stelle mindestens eine Mitteilung aus dem Speicher. Sehen Sie weiter unten "**Löschen/Bearbeiten/Zurücksenden einer Mitteilung (SMS)**".

A N M E R K U N G

Bei Stromausfall von länger als einer Stunde löscht das Faxgerät alle Mitteilungen. Um zu sehen, ob eine Mitteilung eingegangen ist, sehen Sie im Netzausfall-Bericht nach, der vom Faxgerät automatisch ausgedruckt wird oder verlangen Sie den Ausdruck des Journal-Protokolls (sehen Sie im "Bedienungsanleitung" des Faxgerätes nach).

SPEICHERN EINER MITTEILUNG (SMS) OHNE DIESE ZU SENDEN



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

SMS VERFASSEN



Das Display zeigt an:

TEXT SMS

Den Mitteilungstext eingeben (max. 160 Zeichen) wie bereits in "Verfassen und Senden einer Mitteilung (SMS)" beschrieben.



Um die Eingabe zu bestätigen. Auf dem Display erscheint, für einige Sekunden, die Mitteilung "GESPEICHERT". Die Mitteilung wird somit in der Liste der verfassten Mitteilungen "SMS-VORLAGEN" gespeichert. Danach kehrt das Faxgerät automatisch in den anfänglichen Bereitschaftszustand zurück.

A N M E R K U N G

Wenn auf dem Display "SPEICHER VOLL", "VERF.SMS LÖSCH." erscheint und das Faxgerät Ihnen keine Möglichkeit bietet, den Mitteilungstext zu verfassen, bedeutet dies: dass der Speicher für die verfassten und gespeicherten Mitteilungen voll ist. Löschen Sie an dieser Stelle mindestens eine Mitteilung aus dem Speicher. Sehen Sie weiter unten "Löschen/Bearbeiten/Zurücksenden einer Mitteilung (SMS)".

UM DEN ZEITRAUM FESTZULEGEN, IN DEM DAS SERVICE-CENTER EINE SMS AUFRECHT ERHALTEN SOLL, DIE NICHT ZUGESTELLT WERDEN KONNTE



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

EINSTELLUNGEN



Das Display zeigt an:

NUM. SERV.-CENTER



Bis auf dem Display erscheint:

GÜLTIGKEIT



Das Display zeigt an:

MAX.163 WOCHEN.}



Um die anderen Optionen anzeigen: "6 STUNDEN", "12 STUNDEN", "24 STUNDEN", "48 STUNDEN" und "1 WOCHE".



Um die Mitteilung zu bestätigen.



Um das Faxgerät in den anfänglichen Bereitschaftszustand zu bringen.

SENDEN VON MITTEILUNGEN AN ANDERE FAXGERÄTE



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Das Display zeigt an:

TEXT SMS

Geben Sie den Mitteilungstext ein, (max. 160 Zeichen), indem Sie die Tasten der Zehntastatur benutzen, wie bereits in "Verfassen und Senden einer Mitteilung (SMS)" beschrieben.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

NUMMER EINGEBEN

ZIELW./KURZW.



Geben Sie die Empfängernummer auf eine der vorgesehenen Arten ein: direkt auf der Zehntastatur oder über die Zielwahltasten oder die Kurzwahl-Codes (siehe "Programmierung der Ziel- und Kurzwahl", Kapitel "Grundsätzliche Operationen für den Sende- und Empfangsvorgang").

Folgende Ziffern müssen für die **Deutsche Telekom AG** vor der Nummer gewählt werden:

99 für einen deutschen Standard-Fax

98 für einen englischen Standard-Fax

97 für einen Glückwunsch-Fax.

Für **ANNY WAY** müssen folgende Ziffern vor der Nummer gewählt werden: **329**.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

SENDEN: JA



Starten des Sendevorgangs.

Der Sendevorgang wird auf die Ihnen bereits bekannte Weise gestartet.

SENDEN VON MITTEILUNGEN AN EINE E-MAIL-ADRESSE



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Das Display zeigt an:

TEXT SMS

Geben Sie den Mitteilungstext (max. 160 Zeichen) auf der Zahlentastatur ein, wie bereits in **"Verfassen und Senden einer Mitteilung (SMS)"** beschrieben. Am Beginn einer Nachricht müssen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, gefolgt von einem Zwischenraum, einsetzen.

Für die **Deutsche Telekom AG** müssen Sie am Textanfang die E-Mail-Adresse des Empfängers gefolgt von einem Zwischenraum eingeben.

Für **ANNY WAY** müssen Sie am Textanfang die E-Mail-Adresse des Empfängers gefolgt von dem Symbol ":" eingeben.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

*NUMMER EINGEBEN
ZIELW./KURZW.*



Wählen Sie die Nummer 8000 für die **Deutsche Telekom AG** und die Nummer 6245 für **ANNY WAY**.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

SENDEN: JA



Um den Sendevorgang zu starten.

Der Sendevorgang wird auf die Ihnen bereits bekannte Weise gestartet.

EMPfangEN VON MITTEILUNGEN (SMS)

Das Faxgerät kann bis zu maximal 30 Mitteilungen (SMS) empfangen. Beim Empfang einer Mitteilung (SMS) blinkt die LED "●✉", wurde das Faxgerät zuvor programmiert, gibt es einen akustischen Signalton aus, auf dem Display erscheint die Meldung "SMS EINGANG" und danach das Symbol ✉.

LESEN EINER EINGEGANGENEN MITTEILUNG (SMS)

Wenn auf dem Display das Symbol ✉ erscheint, bedeutet dies, dass Sie eine oder mehrere Mitteilungen (SMS) erhalten haben. Damit Sie diese lesen können, müssen Sie nun:



Das Display zeigt an:

SMS EINGANG XX

"XX" ist die Nummer, die oben rechts erscheint und die Gesamtanzahl der eingegangenen Mitteilungen anzeigt (max.30). Es ist für Sie von Nutzen, zu wissen, wie viele Mitteilungen Sie erhalten haben und wie viele Sie noch erhalten können.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

LISTE ANZEIGEN

Wenn auf dem Display erscheint "SPEI. FAST VOLL", "SMS EING. LÖSCH.", bedeutet dies, dass der Speicher für den Mitteilungseingang bereits 28 Mitteilungen enthält, also fast voll ist. Wir raten Ihnen, einige Mitteilungen aus dem oben genannten Speicher zu löschen. Siehe **"Löschen/Bearbeiten/Zurücksenden einer Mitteilung (SMS)"**.

Wenn dagegen auf dem Display erscheint, "SPEICHER VOLL", "SMS EING. LÖSCH.", bedeutet dies, dass der Speicher für den Mitteilungseingang voll ist. In diesem Fall müssen Sie mindestens eine Mitteilung aus dem oben genannten Speicher löschen. Siehe **"Löschen/Bearbeiten/Zurücksenden einer Mitteilung (SMS)"**.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt von links nach rechts: die entsprechende Nummer, durch die die vorhandenen Mitteilungen in der Mitteilungsliste erkannt werden (vom ersten bis zum letzten), das Symbol ✉ für die noch nicht gelesenen Mitteilungen, Datum und Uhrzeit, Telefonnummer und Text.



Durch einmaliges Drücken der Taste ◀ oder der Taste ▶, durchläuft das Faxgerät auf dem Display automatisch alle Daten, die mit der Mitteilung assoziiert sind, sowie den Mitteilungstext. Damit der Textdurchlauf auf dem Display gestoppt wird, drücken Sie erneut die Taste ◀ oder die Taste ▶.

An dieser Stelle können Sie die Taste direkt drücken, um die angezeigte Mitteilung zu wählen oder Sie drücken die Tasten ▼/▲, um in der oben genannten Liste eine andere Mitteilung zu finden die Sie anzeigen möchten und danach drücken Sie die Taste .

In beiden Fällen zeigt das Faxgerät:

LÖSCHEN

Drücken Sie die Taste , um das Faxgerät auf den anfänglichen Bereitschaftszustand zu bringen oder befolgen Sie die Prozedur, die im Folgenden angegeben ist:



Um die anderen Optionen anzeigen: "ANTWORTEN", "TEL.", "SENDEN", "BEARBEITEN" und "DRUCKEN".

"ANTWORTEN": Um auf eine erhaltene Mitteilung zu antworten (sehen Sie die Prozedur unten).

"TEL.": Um den Absender per Telefon zurückzurufen.

"BEARBEITEN" und "SENDEN": Um die Mitteilung zu bearbeiten und zurückzusenden (sehen Sie weiter unten **"Löschen/Bearbeiten/Zurücksenden einer Mitteilung (SMS)"**).

"DRUCKEN": Um sowohl die Daten bezüglich der Mitteilung, die Sie soeben gewählt haben als auch den Mitteilungstext zu drucken. Sehen Sie **"Einzelner Mitteilung der Liste ausdrucken"**, Kapitel **"Die Listen"**.



Um Ihre Wahl zu bestätigen.



Um das Faxgerät in den anfänglichen Bereitschaftszustand zu bringen.

AUF EINE EINGEGANGENE MITTEILUNG ANTWORTEN (SMS)



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

SMS EINGANG XX

"XX" ist die Nummer, die oben rechts erscheint und die Gesamtanzahl der eingegangenen Mitteilungen anzeigt (max.30). Es ist für Sie von Nutzen, zu wissen, wie viele Mitteilungen Sie erhalten haben und wie viele Sie noch erhalten können.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

LISTE ANZEIGEN

Wenn auf dem Display erscheint "SPEI. FAST VOLL", "SMS EING. LÖSCH.", bedeutet dies, dass der Speicher für den Mitteilungseingang bereits 28 Mitteilungen enthält, also fast voll ist. Wir raten Ihnen deswegen, einige Mitteilungen aus dem oben genannten Speicher zu löschen. Siehe "Löschen/Bearbeiten/Zurücksenden einer Mitteilung (SMS)".

Wenn dagegen auf dem Display erscheint, "SPEICHER VOLL", "SMS EING. LÖSCH.", bedeutet dies, dass der Speicher für den Mitteilungseingang voll ist. In diesem Fall müssen Sie mindestens eine Mitteilung aus dem oben genannten Speicher löschen. Siehe "Löschen/Bearbeiten/Zurücksenden einer Mitteilung (SMS)".



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt von links nach rechts: die entsprechende Nummer, durch die die vorhandenen Mitteilungen in der Mitteilungsliste erkannt werden (vom ersten bis zum letzten), das Symbol  für die noch nicht gelesenen Mitteilungen, die Telefonnummer des Empfängers, den Mitteilungstext oder Teile davon sowie Datum und Uhrzeit.

Durch einmaliges Drücken der Taste ◀ oder der Taste ▶, durchläuft das Faxgerät auf dem Display automatisch alle Daten, die mit der Mitteilung assoziiert sind, sowie den Mitteilungstext. Damit der Textdurchlauf auf dem Display gestoppt wird, drücken Sie erneut die Taste ◀ oder die Taste ▶.

An dieser Stelle können Sie die Taste  direkt drücken, um die angezeigte Mitteilung zu wählen oder Sie drücken die Tasten ▼/▲, um in der oben genannten Liste eine andere Mitteilung zu finden, die Sie anzeigen möchten und danach drücken Sie die Taste .

In beiden Fällen zeigt das Display an:

LÖSCHEN



Bis auf dem Display erscheint:

ANTWORTEN



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt auf der oberen Zeile:

TEXT SMS

An dieser Stelle nehmen Sie die beschriebene Prozedur in "Verfassen und Senden einer Mitteilung (SMS)", ab dem Schritt wieder auf, wo das Display anzeigt: "TEXT SMS".

A N M E R K U N G

Wenn auf dem Display "SPEICHER VOLL", "SMS LÖSCHEN" erscheint und das Faxgerät Ihnen keine Möglichkeit bietet, den Mitteilungstext zu verfassen, bedeutet dies:

- der Speicher für die gesendeten Mitteilungen ist voll oder
- der Speicher für die verfassten und gespeicherten Mitteilungen ist voll oder
- beide Speicher sind voll.

Löschen Sie an dieser Stelle mindestens eine Mitteilung aus einem der beiden Speicher oder aus beiden (je nach dem). Sehen Sie weiter unten "Löschen/Bearbeiten/Zurücksenden einer Mitteilung (SMS)".

VORBEREITUNG DES FAXGERÄTES, UM EINEN MITTEILUNGSEINGANG (SMS) MIT HILFE EINES AKUSTISCHEN SIGNALTONS MITZUTEILEN (SMS)

Das Faxgerät ist bereits darauf voreingestellt, einen Mitteilungseingang (SMS) durch ein akustisches Signalzeichen anzuzeigen, sollte dies jedoch nicht der Fall sein, gehen Sie folgendermaßen vor:



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

EINSTELLUNGEN



Das Display zeigt an:

NUM. SERV.CENTER



Bis auf dem Display erscheint:

HINW. SMS-EING.



Das Display zeigt an:

HINWEIS SMS:NEIN



Um die andere Option anzeigen:

HINWEIS SMS:JA



Um Ihre Wahl zu bestätigen.



Um das Faxgerät in den anfänglichen Bereitschaftszustand zu bringen.

LÖSCHEN/BEARBEITEN/ZURÜCKSENDEN EINER MITTEILUNG (SMS)

In der Liste der gesendeten oder verfassten (und noch nicht gesendeten) Mitteilungen oder der eingegangenen Mitteilungen können Sie einfach die gewünschte Mitteilung finden, die Sie löschen, bearbeiten und/oder zurücksenden möchten.

AUS DER LISTE DER GESENDETEN MITTEILUNGEN



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

SMS AUSGANG XX

"XX" ist die Nummer, die oben rechts erscheint und die Gesamtanzahl der gesendeten Mitteilungen angibt (max. 5). Es ist für Sie von Nutzen, zu wissen, wie viele Mitteilungen Sie gesendet haben und somit, wie viele Sie noch senden können.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

LISTE ANZEIGEN



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt von links nach rechts an: die entsprechende Nummer, durch die die Mitteilungen in der Liste der gesendeten Mitteilungen erkannt werden (vom ersten bis zum letzten), Datum und Uhrzeit, Telefonnummer und Text.



Durch einmaliges Drücken der Taste ◀ oder der Taste ▶, durchläuft das Faxgerät auf dem Display automatisch alle Daten, die mit der Mitteilung assoziiert sind, sowie den Mitteilungstext. Damit der Textdurchlauf auf dem Display gestoppt wird, drücken Sie erneut die Taste ◀ oder die Taste ▶.

An dieser Stelle können Sie direkt die Taste  drücken, um die Mitteilung zu löschen, zu bearbeiten und/oder zurückzusenden, oder Sie drücken die Tasten ▼/▲, um in der oben genannten Liste die Mitteilung zu finden, die Sie löschen, bearbeiten und/oder zurücksenden möchten und danach drücken Sie die Taste .

In beiden Fällen zeigt das Display auf der oberen Zeile an:

LÖSCHEN



Um die anderen Optionen anzeigen: "SENDEN", "BEARBEITEN" und "DRUCKEN".

"LÖSCHEN": Um die gewählte Mitteilung zu löschen.

"SENDEN": Um diese Mitteilung an einen anderen oder denselben Empfänger zu senden.

"BEARBEITEN": Um den Mitteilungstext zu bearbeiten und ihn an denselben oder einen anderen Empfänger zurückzusenden.

"DRUCKEN": Um sowohl die Daten bezüglich der Mitteilung die Sie soeben gewählt haben als auch den Mitteilungstext zu drucken.

Um eine Mitteilung zu bearbeiten und/oder zu senden, sehen Sie die Prozedur "**Verfassen und Senden einer Mitteilung (SMS)**", ab dem Schritt, wo das Display anzeigt: "TEXT SMS".

Um die entsprechenden Daten der gewählten Mitteilung zu drucken, beziehen Sie sich auf die Prozedur "**Einzelner Mitteilung der Liste ausdrucken**", Kapitel "**Die Listen**".



Um Ihre Wahl zu bestätigen.



Um das Faxgerät in den anfänglichen Bereitschaftszustand zu bringen.

AUS DER LISTE DER VERFASSTEN UND GESPEICHERTEN MITTEILUNGEN



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

SMS VORLAGEN XX

"XX" ist die Nummer, die oben rechts erscheint und die Gesamtanzahl der verfassten und gespeicherten Mitteilungen anzeigt (max. 5). Es ist für Sie von Nutzen, zu wissen, wie viele Mitteilungen Sie gespeichert haben und somit, wie viele Sie noch speichern können.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

LISTE ANZEIGEN

Wiederholen Sie die Prozedur ab dem Punkt, wo das Display anzeigt "LISTE ANZEIGEN".

AUS DER LISTE DER MITTEILUNGSEINGÄNGE



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

SMS EINGANG XX

"XX" ist die Nummer, die oben rechts erscheint und die Gesamtanzahl der eingegangenen Mitteilungen anzeigt (max.30). Es ist für Sie von Nutzen, zu wissen, wie viele Mitteilungen Sie erhalten haben und wie viele Sie noch erhalten können.



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

LISTE ANZEIGEN

Wiederholen Sie die Prozedur ab dem Punkt, wo das Display anzeigt "LISTE ANZEIGEN".

DIE LISTEN

Es besteht die Möglichkeit, die Listen mit den Mitteilungseingängen, Mitteilungsausgängen und den noch nicht gesendeten Mitteilungsvorlagen anzuzeigen, wie bereits beschrieben in "**Bearbeiten/Zurücksenden einer Mitteilung (SMS)**" und in "**Löschen einer Mitteilung (SMS)**", aber auch jederzeit auszudrucken.

Durch den Druckabruf der Liste haben Sie sowohl die Möglichkeit den Mitteilungstextes zu lesen als auch eine Übersicht aller damit assoziierten Daten zu bekommen, wie z. B.: Datum und Uhrzeit des Ein- und Ausganges, die gewählte Nummer, die Nummer des Absenders etc. Sie können außer dem Ausdruck der Liste auch den Ausdruck jeder einzelnen Mitteilung der Liste abrufen.

EINZELNER MITTEILUNG DER LISTE AUSDRUCKEN



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

SMS AUSGANG XX

oder:

SMS EINGANG XX

oder:

SMS VORLAGEN XX



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt an:

LISTE ANZEIGEN



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Display zeigt von links nach rechts: die entsprechende Nummer, durch die die vorhandenen und von Ihnen gewählten Mitteilungen in der Mitteilungsliste erkannt werden, die Telefonnummer des Empfängers, den Mitteilungstext oder Teile davon sowie Datum und Uhrzeit.



Durch einmaliges Drücken der Taste ◀ oder der Taste ▶, durchläuft das Faxgerät auf dem Display automatisch alle Daten, die mit der Mitteilung assoziiert sind, sowie den Mitteilungstext. Damit der Textdurchlauf auf dem Display gestoppt wird, drücken Sie erneut die Taste ◀ oder die Taste ▶.

An dieser Stelle können Sie die Taste  direkt drücken, um die angezeigte Mitteilung zu wählen oder Sie drücken die Tasten ▼/▲, um in der oben genannten Liste eine andere Mitteilung zu finden, die Sie anzeigen möchten und danach drücken Sie die Taste . Das Display zeigt an:

LÖSCHEN



Bis auf dem Display erscheint:

DRUCKEN



Um die Einstellung zu bestätigen. Das Faxgerät druckt sowohl ein Protokoll mit den Daten der entsprechenden Mitteilung aus, die Sie soeben gewählt haben als auch den Mitteilungstext und kehrt danach wieder in den anfänglichen Bereitschaftszustand zurück.

DRUCKEN DER LISTE DER GESENDETEN, BEREITS VERFASSTEN UND EINGEGANGENEN MITTEILUNGEN (SMS)



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

SMS AUSGANG XX

oder:

SMS EINGANG XX

oder:

SMS VORLAGEN XX



Um Ihre Wahl zu bestätigen. Das Display zeigt an:

LISTE ANZEIGEN



Bis auf dem Display erscheint:

LISTE DRUCKEN



Um die Eingabe zu bestätigen. Das Faxgerät kehrt automatisch in den anfänglichen Bereitschaftszustand zurück, nachdem der Druckvorgang abgeschlossen ist.

A N M E R K U N G

Wenn in der gewählten Liste keine Mitteilungen sind, zeigt das Display an "SPEICHER LEER", danach kehrt das Faxgerät wieder in den anfänglichen Bereitschaftszustand zurück.

LISTE DER EINSTELLUNGS-PARAMETER AUSDRUCKEN



Das Display zeigt an:

SMS SENDEN



Bis auf dem Display erscheint:

EINSTELLUNGEN



Das Display zeigt an:

NUM. SERV.-CENTER



Bis auf dem Display erscheint:

EINST. DRUCKEN



Um die Einstellung zu bestätigen. Nach dem Druckvorgang kehrt das Faxgerät automatisch in den anfänglichen Bereitschaftszustand zurück.

255893Z-01