

Uso del servizio SMS

olivetti

PUBBLICAZIONE EMESSA DA:

Olivetti I- Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italia)

*Copyright © 2003, Olivetti
Tutti i diritti riservati*

Realizzazione Editoriale:

Olivetti Tecnost, S.p.A.
Direzione @ Home/Office
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italia)

Il facsimile ti consente di **inviare e ricevere messaggi (SMS) anche se sei collegato ad un centralino e di memorizzare** fino a 60 messaggi, di cui:

- 20 scritti e inviati, 10 scritti e non ancora inviati;
- 30 ricevuti

È in oltre possibile inviare messaggi in formato "FAX" e per posta elettronica ("E-MAIL")


NOTA

Per **informazioni dettagliate sul servizio SMS**, ti consiglio di **contattare il gestore della rete telefonica** a cui ti sei connesso.

PER ATTIVARE IL SERVIZIO SMS


IMPORTANTE


Per **attivare** il servizio SMS devi **impostare**, sia per inviare sia per ricevere i messaggi, dei **numeri stabiliti dal "Centro Servizi SMS" e forniti dal tuo gestore della rete telefonica**. Dopo aver attivato il servizio, puoi inviare e ricevere messaggi (SMS) ogni volta che lo desideri:


 Il display visualizza:
SCRIVI/INVIA SMS


 Premi i tasti ∇ / Δ finché non compare sul display:
CONFIGURAZIONE



 Il display visualizza:
NUM. CENTRO SERV.


 Il display visualizza:
NUM. SERV. 1

 Il display visualizza:
DIGITA NUMERO


 Componi, direttamente sulla tastiera numerica, il numero relativo al servizio SMS per la trasmissione che ti ha fornito il "Centro Servizi" del tuo gestore di rete. Ad esempio: 4211


 Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:
NUM. SERV. 2

 Componi, direttamente sulla tastiera numerica, il numero relativo al servizio SMS per la ricezione che ti ha fornito il "Centro Servizi" del tuo gestore di rete dopodiché premi il tasto  per confermare l'impostazione.

 Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale.


PER COMPORRE ED INVIARE UN MESSAGGIO (SMS)


 Il display visualizza:
SCRIVI/INVIA SMS


 Il display visualizza:
TESTO SMS

Componi il testo del messaggio (**max. 640 caratteri**), premendo più volte il tasto su cui è presente il numero, il carattere o il simbolo desiderato. Vedi tabella sottostante:


- Tasto 1 = @ spazio 1 . / -
- Tasto 2 = a b c å ä æ à ç 2 Γ
- Tasto 3 = d e f è È é 3 Δ Φ
- Tasto 4 = g h i ì 4
- Tasto 5 = j k l 5 Λ
- Tasto 6 = m n o ñ ö Ø ò 6
- Tasto 7 = p q r s ß 7 Π Σ
- Tasto 8 = t u v ü ù 8
- Tasto 9 = w x y z 9
- Tasto * = * spazio ~ . / \ , ; _ : ' " ? !
- Tasto 0 = spazio + & / % 0 • £ ¥ \$ ¿ § ¡ ⊕ ∑ Ψ Ω
- Tasto # = # & % + \$ < = > @ () ^ | []

 Per passare dalle lettere maiuscole alle lettere minuscole e viceversa.


 Per far scorrere il cursore sui caratteri alfanumerici già digitati oppure per lasciare uno spazio vuoto premi i tasti $\triangleleft / \triangleright$


 Per cancellare il carattere a sinistra del cursore. Mantenuto premuto, cancella tutto il testo del messaggio.

Durante l'inserimento del testo, sul display, in alto a destra, compare un numero (da 1 a 4) che incrementa ogni 160 caratteri. Questo numero ti serve a capire quanti caratteri hai inserito e quanti te ne puoi ancora inserire. Ad esempio: se hai digitato un testo di 220 caratteri, ti compare il numero 2.

 Il display visualizza:
INVIA

 Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:
INVIO TIPO: SMS





 Il display visualizza:
DIGITA NUMERO
NUM./RAPIDA/ABBR.

 Componi il numero del corrispondente in una delle modalità previste: direttamente dalla tastiera numerica oppure attraverso i tasti di selezione rapida o i codici di selezione abbreviata (vedi "**Per programmare la selezione rapida e abbreviata**", capitolo "**Operazioni di base per la trasmissione e ricezione**").

 Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

ALTRI PARAM.:NO

A questo punto puoi:

- inviare il messaggio premendo due volte il tasto . Il facsimile avvia la trasmissione come indicato al termine della procedura;
- tornare indietro premendo in sequenza i tasti ,  e  per modificare il testo o uno qualsiasi dei parametri fin ora selezionati;
- continuare a programmare altri parametri per:
- **richiedere la notifica dell'avvenuta consegna messaggio.**
- **inviare i tuoi messaggi ai destinatari dotati di apposita casella riservata.**
- **assicurare un corretto funzionamento del servizio SMS qualora i destinatari possiedano più di un apparecchio collegato alla stessa linea telefonica.**





Come indicato di seguito:

  Premi i tasti   per visualizzare l'altra opzione disponibile:

ALTRI PARAM.:SI

 Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

NOTIFICA:SI


  Premi i tasti   per visualizzare l'altra opzione disponibile: "NOTIFICA:NO".

"NOTIFICA:SI" : per ricevere, ogni volta che invii un messaggio, la notifica d'avvenuta consegna.

"NOTIFICA:NO": se non vuoi ricevere la notifica d'avvenuta consegna del messaggio.

 Per confermare la tua scelta. Il display visualizza:



CASELLA

 Introduci l'identificativo della casella riservata del destinatario (max.4 caratteri alfanumerici) come hai già fatto per comporre il testo del messaggio.

 Il display visualizza:

TERMINALE DEST.

[1-9] 1

A questo punto, se il destinatario possiede un solo apparecchio collegato alla linea telefonica, conferma "1" con il tasto ; altrimenti, se il destinatario possiede più di un apparecchio collegato alla linea telefonica, digita il numero relativo al terminale su cui egli desidera ricevere il tuo messaggio e premi successivamente il tasto . Il display visualizza:

INVIARE:SI

 Per confermare la tua scelta.

Il facsimile avvia la trasmissione e sul display compare il messaggio "TRASMISSIONE".

Se la trasmissione si è conclusa correttamente, al termine della stessa, sul display compare per alcuni secondi, il messaggio "TX COMPLETATA".


Se la trasmissione, invece, non è andata a buon fine, al termine della stessa, sul display compare per alcuni secondi, il messaggio "ERRORE TX" seguito da una segnalazione acustica e l'indicatore luminoso di errore "O△" si accende.

In entrambi i casi, al termine della trasmissione, sul display compare:

MEMORIZZA SMS:NO

Premi i tasti   per visualizzare l'altra opzione disponibile:

MEMORIZZA SMS:SI


A questo punto, se la trasmissione non è andata a buon fine, il facsimile stampa automaticamente il rapporto di trasmissione fallita e sul display compare nuovamente "ERRORE TX". Per rimuovere il messaggio dal display e spegnere l'indicatore luminoso di errore "O△" premi il tasto .

 Per confermare la tua scelta.

NOTA

Se hai scelto l'opzione "MEMORIZZA SMS:SI", sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio "MEMORIZZATO" e il tuo messaggio sarà memorizzato nella lista dei messaggi inviati "SMS INVIATI". A questo punto puoi sempre rinviarlo oppure modificarlo.

NOTA

Se durante la composizione di un messaggio, premi il tasto  oppure lasci il facsimile inattivo per più di 2 minuti, il testo del tuo messaggio sarà salvato nella lista dei messaggi scritti "SMS SCRITTI".

NOTA

Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANCELLA SMS" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che:

- la memoria per i messaggi inviati è piena oppure
- la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena oppure
- tutte due le memorie sono piene.

A questo punto cancella almeno uno dei messaggi da una delle due memorie o da tutte due (dipende dal caso). Vedi più avanti "Per cancellare un messaggio (SMS)".

NOTA

Se cade la tensione per più di un'ora, il facsimile cancellerà tutti i messaggi. Per avere traccia dei messaggi ricevuti, fai riferimento al rapporto di caduta tensione che sarà stampato automaticamente dal facsimile oppure richiedi la stampa del rapporto attività (vedi il manuale "Istruzioni per l'uso" del facsimile).

PER MEMORIZZARE UN MESSAGGIO (SMS)

SENZA INVIARLO



Il display visualizza:

SCRIVI/INVIAR SMS



Il display visualizza:

TESTO SMS

Componi il testo del messaggio (max. 640 caratteri) come ti ho già descritto in "Per comporre e inviare un messaggio (SMS)".



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

INVIAR



Premi i tasti </> finché non compare sul display:

MEMORIZZA



Per confermare l'impostazione. Sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio "MEMORIZZATO". Il messaggio sarà così memorizzato nella lista dei messaggi scritti "SMS SCRITTI".



Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale.

NOTA

Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANCELLA SMS" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che:

- la memoria per i messaggi inviati è piena oppure
- la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena oppure
- tutte due le memorie sono piene.

A questo punto cancella almeno uno dei messaggi da una delle due memorie o da tutte due (dipende dal caso). Vedi più avanti "Per cancellare un messaggio (SMS)".

PER MODIFICARE/RINVIARE UN MESSAGGIO (SMS)

Consultando la lista dei messaggi trasmessi oppure quella dei messaggi scritti (non ancora trasmessi), puoi facilmente rintracciare il messaggio che desideri modificare e/o rinviare.

DALLA LISTA DEI MESSAGGI INVIATI



Il display visualizza:

SCRIVI/INVIAR SMS



Premi i tasti </> finché non compare sul display:

SMS INVIATI XX

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero totale dei messaggi inviati (max.20). E' utile per sapere quanti messaggi hai inviato, quindi quanti ne puoi ancora inviare.



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:



MODIFICA/INVIAR



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi inviati (dal più recente al più vecchio), il numero di telefono del corrispondente, il testo del messaggio o parte di esso e la data e l'ora.



Premendo una sola volta il tasto < o il tasto >, il facsimile fa scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio. Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premere nuovamente il tasto < o il tasto >.

A questo punto puoi, premere direttamente il tasto  per modificare e/o rinviare il messaggio visualizzato oppure premere i tasti </> per rintracciare, nella suddetta lista, il messaggio che desideri modificare e/o rinviare e premere successivamente il tasto .

In entrambi i casi, il display visualizza sulla riga superiore:

TESTO SMS

e sulla riga inferiore il testo del messaggio che hai appena selezionato.

A questo punto puoi, riprendendo la procedura descritta in "Per comporre e inviare un messaggio (SMS)", dal passo in cui il display visualizza: "TESTO SMS":

- modificare il contenuto del messaggio e rinviarlo allo stesso destinatario o ad un altro destinatario.
- rinviare lo stesso messaggio allo stesso destinatario o ad un altro destinatario.
- memorizzare il messaggio modificato senza inviarlo.

NOTA

Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANCELLA SMS" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che:

- la memoria per i messaggi inviati è piena oppure
- la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena oppure
- tutte due le memorie sono piene.

A questo punto cancella almeno uno dei messaggi da una delle due memorie o da tutte due (dipende dal caso). Vedi più avanti "Per cancellare un messaggio (SMS)".

DALLA LISTA DEI MESSAGGI SCRITTI E MEMORIZZATI



Il display visualizza:

SCRIVI/INVIAR SMS



Premi i tasti </> finché non compare sul display:

SMS SCRITTI XX

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero totale dei messaggi scritti e memorizzati (max.10). E' utile per sapere quanti messaggi hai memorizzato, quindi quanti ne puoi ancora memorizzare.



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

MODIFICA/INVIAR

Da questo punto in poi, segui la procedura descritta in "Per modificare/rinviare un messaggio (SMS) - Dalla lista dei messaggi inviati".

PER CANCELLARE UN MESSAGGIO (SMS)

Come già detto in precedenza, il facsimile può memorizzare al massimo 60 messaggi, di cui: 20 scritti e inviati, 10 scritti e non ancora inviati e 30 ricevuti.

Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANCELLA SMS", significa che:

- la memoria per i messaggi inviati è piena oppure
- la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena oppure
- tutte e due le memorie sono piene.

A questo punto devi cancellare almeno uno dei messaggi da una delle due memorie o da tutte due (dipende dal caso).

Se, invece, sul display compare "MEM RX SMS PIENA" significa che la memoria in ricezione è piena e che non puoi ricevere ulteriori messaggi. A questo punto devi procedere alla cancellazione di almeno uno dei messaggi contenuti nella lista dei messaggi in ricezione per fare spazio alla memoria.

In entrambi i casi, puoi facilmente rintracciare i messaggi che desideri cancellare consultando la lista dei messaggi inviati, la lista dei messaggi scritti (non ancora inviati) oppure la lista dei messaggi ricevuti.

DALLA LISTA DEI MESSAGGI INVIATI

Il display visualizza:

SCRIVI/INVIA SMS

Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

SMS INVIATI XX

Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:



MODIFICA/INVIA

Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

VISUALIZ./STAMPA

Per confermare l'impostazione. Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi inviati (dal più recente al più vecchio), il numero di telefono del corrispondente, il testo del messaggio o parte di esso e la data e l'ora.

Premendo una sola volta il tasto \triangleleft o il tasto \triangleright , il facsimile fa scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio. Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premere nuovamente il tasto \triangleleft o il tasto \triangleright .

A questo punto puoi, premere direttamente il tasto  per cancellare il messaggio visualizzato oppure premere i tasti ∇ / \triangle per rintracciare, nella suddetta lista, il messaggio che desideri cancellare e premere successivamente il tasto .

Sul display compare, per alcuni secondi, il messaggio "SMS CANCELLATO" e, se vi sono altri messaggi nella lista, il facsimile ti propone il messaggio precedente. Per continuare

a cancellare gli altri messaggi premi nuovamente il tasto .

Quando avrai cancellato tutti i messaggi presenti nella lista, il facsimile visualizzerà "MEMORIA VUOTA" e tornerà automaticamente sulla prima voce del menu "SCRIVI/INVIA SMS".

DALLA LISTA DEI MESSAGGI SCRITTI E MEMORIZZATI

Il display visualizza:

SCRIVI/INVIA SMS

Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

SMS SCRITTI XX

Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

MODIFICA/INVIA

Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

VISUALIZ./STAMPA

Da questo punto in poi, segui la procedura descritta in "Per cancellare un messaggio (SMS) - Dalla lista dei messaggi inviati", a partire dal punto in cui il display visualizza "VISUALIZ./STAMPA".

DALLA LISTA DEI MESSAGGI RICEVUTI

Il display visualizza:

SCRIVI/INVIA SMS

Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

SMS RICEVUTI XX

Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

MODIFICA/INVIA

Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:











VISUALIZ./STAMPA

Da questo punto in poi, segui la procedura descritta in "Per cancellare un messaggio (SMS) - Dalla lista dei messaggi inviati", dal passo in cui il display visualizza "VISUALIZ./STAMPA".



NOTA







Se vuoi visualizzare e successivamente cancellare un messaggio ricevuto in una delle 5 caselle riservate (vedi "Per impedire alle persone non autorizzate di leggere i messaggi"), devi digitare la parola chiave che hai precedentemente associato alla relativa casella.

PER INVIARE MESSAGGI AD ALTRI APPARECCHI FACSIMILE



-  Il display visualizza:
SCRIVI/INVIA SMS
-  Il display visualizza:
TESTO SMS
- Componi il testo del messaggio (max. 640 caratteri) utilizzando i tasti della tastiera numerica come ti ho già descritto in "Per comporre ed inviare un messaggio (SMS)".
-  Il display visualizza:
INVIA
-  Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:
INVIO TIPO:SMS
-  Premi i tasti </> finché non compare sul display:
INVIO TIPO:FX
-  Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:
NOME DESTINAT.
-  Introduci l'intestazione del facsimile, ad esempio: il nominativo del destinatario o della ditta cui è destinato l'originale che stai per trasmettere e altre ulteriori informazioni.
-  Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:
*DIGITA NUMERO
NUM/RAPIDA/ABBR.*
-  Componi il numero del corrispondente in una delle modalità previste: direttamente dalla tastiera numerica oppure attraverso i tasti di selezione rapida o i codici di selezione abbreviata (vedi "Per programmare la selezione rapida e abbreviata", capitolo "Operazioni di base per la trasmissione e ricezione").
-  Per avviare la trasmissione.
- La trasmissione viene avviata come già conosci.

PER INVIARE MESSAGGI AD INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA (E-MAIL)

-  Il display visualizza:
SCRIVI/INVIA SMS
-  Il display visualizza:
TESTO SMS
- Componi il testo del messaggio (max. 640 caratteri) utilizzando i tasti della tastiera numerica come ti ho già descritto in "Per comporre ed inviare un messaggio (SMS)".

-  Il display visualizza:
INVIA
-  Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:
INVIO TIPO:SMS
-  Premi i tasti </> finché non compare sul display:
INVIO TIPO:EMAIL
-  Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:
*DIGITA INDIRIZZO
IND/RAPIDA/ABBR.*
-  Introduci l'indirizzo Internet completo oppure premi il tasto numerico di selezione rapida o digita il codice di selezione numerica a cui hai associato l'indirizzo Internet.
-  Per avviare la trasmissione.
- La trasmissione viene avviata come già conosci.

PER RICEVERE MESSAGGI (SMS)

Il facsimile può ricevere fino ad un massimo di 30 messaggi (SMS). All'arrivo di un messaggio (SMS) l'indicatore luminoso  lampeggia; il facsimile, se previamente programmato, emette una segnalazione acustica, sul display compare il messaggio "RICEZIONE SMS" e, successivamente, l'icona .



Come nella trasmissione, puoi impostare alcuni parametri per:

- **impedire alle persone non autorizzate**, attraverso apposite caselle riservate (max. 5) e relative chiavi (password), **di leggere i messaggi contenuti nelle suddette caselle**.
- assicurare un **corretto funzionamento del servizio SMS** qualora tu possieda **più di un apparecchio collegato alla stessa linea telefonica**.
- predisporre il facsimile a **notificare con una segnalazione acustica l'arrivo di un messaggio**.

IMPORTANTE

Per garantire la ricezione dei messaggi (SMS), controlla che il numero di squilli dopo il quale il facsimile si collega alla linea telefonica sia almeno 2. Vedi "Per modificare il numero di squilli", capitolo "Operazioni più sofisticate" del manuale d'istruzioni per l'uso del facsimile.

PER LEGGERE UN MESSAGGIO (SMS) RICEVUTO

- Quando compare sul display l'icona , vuol dire che hai ricevuto uno o più messaggi (SMS). A questo punto, per leggerli devi:
-  Il display visualizza:
SCRIVI/INVIA SMS



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

SMS RICEVUTI XX

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max.30). E' utile per sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti puoi ancora ricevere.



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

MODIFICA/INVIA

Se sul display compare "MEM QUASI PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti contiene già 26 messaggi, quindi è quasi piena. Ti consiglio pertanto di cancellare qualche messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "Per cancellare un messaggio (SMS)".


Se sul display compare, invece, "MEMORIA PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti è piena. In questo caso, devi cancellare almeno un messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "Per cancellare un messaggio (SMS)".



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:



VISUALIZ./STAMPA



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi ricevuti (dal più recente al più vecchio), l'icona  per i messaggi non ancora letti, il numero di telefono del corrispondente, il testo del messaggio o parte di esso e la data e l'ora.



Premendo una sola volta il tasto \triangleleft o il tasto \triangleright , il facsimile fa scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio. Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premere nuovamente il tasto \triangleleft o il tasto \triangleright .

A questo punto puoi, premere direttamente il tasto  per selezionare il messaggio visualizzato oppure premere i tasti ∇ / \triangle per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri selezionare e premere successivamente il tasto .

In entrambi i casi, il facsimile stampa un rapporto che contiene i dati relativi al messaggio ricevuto che hai appena selezionato nonché il testo del messaggio e successivamente ritorna allo stato di attesa iniziale.

PER RISPONDERE AD UN MESSAGGIO (SMS) RICEVUTO



Il display visualizza:

SCRIVI/INVIA SMS



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

SMS RICEVUTI XX

"XX" è il numero che compare in alto a destra e indica il numero totale dei messaggi ricevuti (max.30). E' utile per sapere quanti messaggi hai ricevuto, quindi quanti puoi ancora ricevere.




Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

MODIFICA/INVIA



Se sul display compare "MEM QUASI PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti contiene già 26 messaggi, quindi è quasi piena. Ti consiglio pertanto di cancellare qualche messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "Per cancellare un messaggio (SMS)".

Se sul display compare, invece, "MEMORIA PIENA", "CANC. SMS RICEV.", significa che la memoria per i messaggi ricevuti è piena. In questo caso, devi cancellare almeno un messaggio dalla suddetta memoria. Vedi "Per cancellare un messaggio (SMS)".



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista dei messaggi ricevuti (dal più recente al più vecchio), l'icona  per i messaggi non ancora letti, il numero di telefono del corrispondente, il testo del messaggio o parte di esso e la data e l'ora.

Premendo una sola volta il tasto \triangleleft o il tasto \triangleright , il facsimile fa scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio. Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premere nuovamente il tasto \triangleleft o il tasto \triangleright .


A questo punto puoi, premere direttamente il tasto  per selezionare il messaggio visualizzato oppure premere i tasti ∇ / \triangle per rintracciare, nella suddetta lista, il messaggio che desideri selezionare e premere successivamente il tasto .

In entrambi i casi, il display visualizza sulla riga superiore:

TESTO SMS

e sulla riga inferiore il testo del messaggio che hai appena selezionato.



A questo punto puoi, comporre in sovrapposizione il testo del tuo messaggio di risposta (max. 640 caratteri) utilizzando i tasti della tastiera numerica oppure riscrivere completamente il tuo messaggio, cancellando prima quello esistente con il tasto .



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

INVIA



Premi i tasti $\triangleleft / \triangleright$ finché non compare sul display:

RISPONDI



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

NOTIFICA:SI

Da questo punto in poi, riprendi la procedura descritta in "Per comporre e inviare un messaggio (SMS)", dal passo in cui il display visualizza: "NOTIFICA:SI".

NOTA

Se sul display compare "MEMORIA PIENA", "CANCELLA SMS" e il facsimile ti impedisce di comporre il testo del tuo messaggio, significa che:


- la memoria per i messaggi inviati è piena oppure
- la memoria per i messaggi scritti e memorizzati è piena oppure
- tutte due le memorie sono piene.

A questo punto cancella almeno uno dei messaggi da una delle due memorie o da tutte due (dipende dal caso). Vedi più avanti "Per cancellare un messaggio (SMS)".


PER IMPEDIRE ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE DI LEGGERE I MESSAGGI (SMS)

Come già premesso, puoi impedire che qualsiasi persona possa leggere i messaggi che hai ricevuto senza la tua autorizzazione.


Questa funzione di sicurezza si attiva mediante la programmazione di caselle riservate (max. 4 caratteri alfanumerici) e relative parole chiave (4 cifre obbligatorie) che sono richieste dal facsimile ogni volta che si tenta di accedere alle caselle per leggere i messaggi in esse contenuti. Se non si digita l'identificativo e la chiave corretta, l'accesso è negato.

 Il display visualizza:


SCRIVI/INVIA SMS

 Premi i tasti ∇ / Δ finché non compare sul display:



CONFIGURAZIONE

 Il display visualizza:


NUM. CENTRO SERV.

 Premi i tasti ∇ / Δ finché non compare sul display:

CASELLA 1


A questo punto puoi, premere il tasto ∇ o il tasto Δ per selezionare, in ordine crescente o decrescente, una delle altre 4 caselle disponibili e poi premere successivamente il tasto  oppure premere direttamente il tasto  per confermare la casella visualizzata (in questo caso, la casella 1). Sul display compare:

CASELLA 1

 Introduci, come hai fatto durante la composizione del testo di un messaggio, l'identificativo (max. 5 caratteri alfanumerici) che desideri associare alla casella 1.



 Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

CHIAVE 1

 Digita la parola chiave (4 cifre obbligatorie) che desideri associare alla casella corrispondente (in questo caso, alla casella 1).

 Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

CASELLA 2

A questo punto puoi, interrompere la procedura premendo il tasto  oppure puoi continuare ad impostare le altre caselle premendo il tasto  e ripetendo la procedura appena descritta.


NOTA

Dopo aver programmato una casella, se vuoi accedervi per leggere o stampare i messaggi ricevuti, devi sempre digitare la parola chiave ad essa associata.


Se la parola chiave digitata non è corretta, il display visualizza: "CHIAVE ERRATA". Dopo aver digitato per due volte consecutive la parola chiave sbagliata, sul display compare, per alcuni secondi, "ALTRO ERRORE"; "CANCELLA CASELLA". Al terzo tentativo, se la parola chiave è ancora sbagliata, il facsimile visualizza, per alcuni secondi, il messaggio "CANCELLATA" e poi torna automaticamente allo stato di attesa iniziale; la casella viene quindi cancellata con tutto il suo contenuto.

PER RICEVERE CORRETTAMENTE I MESSAGGI (SMS) SE POSSIEDI PIÙ DI UN APPARECCHIO TELEFONICO E UNA SOLA LINEA TELEFONICA


Se devi collegare alla stessa linea telefonica altri apparecchi, fino ad un massimo di 9, abilitati a ricevere messaggi (SMS), devi caratterizzare ciascuno di essi con un numero di terminale diverso (tra 1 e 9) per assicurare che i messaggi ti arrivino sull'apparecchio desiderato. Per assegnare al facsimile un numero di terminale specifico, procedi come indicato di seguito. Per quanto riguarda gli altri apparecchi telefonici, segui le procedure indicate dal Costruttore degli stessi per ottenere lo stesso risultato.

 Il display visualizza:


SCRIVI/INVIA SMS

 Premi i tasti ∇ / Δ finché non compare sul display:

CONFIGURAZIONE

 Il display visualizza:

NUM. CENTRO SERV.


 Premi i tasti ∇ / Δ finché non compare sul display:


TERMINALE NR.

 Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

TERMINALE NR.

{ 1-9 } 1

 Premi un tasto tra 1 e 9 per identificare un terminale diverso da 1 in modo che esso possa ricevere messaggi dedicati.

 Per confermare l'impostazione.

 Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale.

PER PREDISPORRE IL FACSIMILE A NOTIFICARE, TRAMITE SEGNALAZIONE ACUSTICA, L'ARRIVO DI UN MESSAGGIO (SMS)

Il facsimile è già predisposto a notificare, tramite segnalazione acustica, l'arrivo di un messaggio (SMS); se non lo fosse, procedi come segue:



Il display visualizza:

SCRIVI/INVIA SMS



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

CONFIGURAZIONE



Il display visualizza:

NUM. CENTRO SERV



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

AVVISO RX SMS



Il display visualizza:

AVVISO RX SMS:NO



Premi i tasti \triangleleft / \triangleright per visualizzare l'altra opzione disponibile:

AVVISO RX SMS:SI



Per confermare la tua scelta.



Per riportare il facsimile allo stato di attesa iniziale.

oppure:

SMS RICEVUTI XX

oppure:

SMS SCRITTI XX



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza:

MODIFICA/INVIA



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:



VISUALIZ./STAMPA



Per confermare l'impostazione. Il display visualizza da sinistra a destra: il numero di riferimento che identifica i messaggi presenti nella lista che hai selezionato, il numero di telefono del corrispondente, il testo del messaggio o parte di esso e la data e l'ora.



Premendo una sola volta il tasto \triangleleft o il tasto \triangleright , il facsimile fa scorrere automaticamente sul display tutti i dati associati al messaggio nonché il testo del messaggio. Per bloccare lo scorrimento del testo sul display, premere nuovamente il tasto \triangleleft o il tasto \triangleright .

A questo punto puoi, premere direttamente il tasto  per selezionare il messaggio visualizzato oppure premere i tasti ∇ / \triangle per rintracciare, nella suddetta lista, un altro messaggio che desideri selezionare e premere successivamente il tasto .

In entrambi i casi, il facsimile stampa un rapporto che contiene i dati relativi al messaggio che hai appena selezionato nonché il testo del messaggio e successivamente ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

LE LISTE

Le liste che contengono i messaggi ricevuti, quelli inviati e quelli scritti ma non ancora inviati, oltre a poter essere visualizzate come ti ho già descritto in "Per modificare/inviare un messaggio (SMS)" e in "Per cancellare un messaggio (SMS)", possono anche essere stampate in qualsiasi momento. Richiedendo la stampa delle liste puoi, oltre a leggere il testo del messaggio, avere un resoconto di tutti i dati associati allo stesso, ad esempio: la data e l'ora in cui è stato inviato o ricevuto, il numero selezionato, il numero del trasmittente, se il messaggio è stato recapitato correttamente, se il messaggio è stato ricevuto in una casella riservata, ecc. Oltre a poter stampare le liste complete, puoi all'interno di una lista richiedere la stampa di ogni singolo messaggio.

PER STAMPARE OGNI SINGOLO MESSAGGIO ALL'INTERNO DI UNA LISTA



Il display visualizza:

SCRIVI/INVIA SMS



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

SMS INVIATI XX

PER STAMPARE LE LISTE DEI MESSAGGI (SMS) TRASMESSI, GIÀ SCRITTI E RICEVUTI



Il display visualizza:

SCRIVI/INVIA SMS



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

SMS INVIATI XX

oppure:

SMS RICEVUTI XX

oppure:

SMS SCRITTI XX



Per confermare la tua scelta. Il display visualizza:

MODIFICA/INVIA



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

STAMPA LISTA



Per confermare l'impostazione. Il facsimile dopo aver eseguito la stampa ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

NOTA

Se nella lista che hai selezionato non vi sono messaggi, il display visualizza "MEMORIA VUOTA" e il facsimile ritorna sulla prima voce del menu "SCRIVI/INVIA SMS".

PER STAMPARE LA LISTA DEI PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE



Il display visualizza:

SCRIVI/INVIA SMS



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

CONFIGURAZIONE



Il display visualizza:

NUM. CENTRO SERV



Premi i tasti ∇ / \triangle finché non compare sul display:

STAMPA CONFIG.



Per confermare l'impostazione. Il facsimile dopo aver eseguito la stampa ritorna automaticamente allo stato di attesa iniziale.

293371B