

# ***Gebruik van de SMS-service***

**olivetti**

**SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/GEPRODUCEERD DOOR:** Gedrukt in China.

Olivetti S.p.A. con unico azionista

Gruppo Telecom Italia

Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Code van de gebruikershandleiding: 380564G

Publicatiedatum: Oktober 2007

*Copyright © 2007, Olivetti*

*Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, veeelvoudigd of in andere talen vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olivetti S.p.A.*

Met het faxtoestel kunt u **SMS-berichten verzenden en ontvangen, ook als u op een telefooncentrale bent aangesloten, en tot 40 berichten opslaan**, waarvan: 5 geschreven en verzonden, 5 geschreven en nog niet verzonden, 30 ontvangen.

## O P M E R K I N G

Voor **gedetailleerde informatie over de SMS-service**, kunt u het beste **contact opnemen met het telefoonbedrijf** waarop u bent aangesloten.

### ACTIVEREN VAN DE SMS-SERVICE

#### B E L A N G R I J K

Om de SMS-service te **activeren** moet u, zowel voor verzenden als voor ontvangen van berichten, **nummers instellen die door het "SMS-servicecentrum" zijn vastgesteld en door het betreffende telefoonbedrijf worden verstrekt**. Nadat u de service hebt geactiveerd, kunt u op elk gewenst moment berichten (SMS) verzenden en ontvangen.

#### O P M E R K I N G

**Om een willekeurige functie van de SMS-service te activeren moet er geen document in de automatische invoer (ADF) of in de handinvoer gestoken zijn.**

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*  
*SMS ZENDEN* ◆

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*  
*CONFIGURATIE* ◆

3. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*CONFIGURATIE*  
*NR. SERV.CENTR.* ◆

4. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*NR. SERV.CENTR.*  
*TX SERV. CENTR.* ◆

5. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*TX SERV. CENTR.*  
*XXXX*

Als het nummer dat op de onderste regel van het display verschijnt overeenkomt met het nummer van het door u gekozen servicecentrum, gaat u direct door naar punt 7; als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het volgende punt.

6. Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het toetsenbord.

Hiertoe drukt u op de toetsen:



7. Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*NR. SERV.CENTR.*  
*TX SERV. CENTR.* ◆

8. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*NR. SERV.CENTR.*  
*RX SERV. CENTR.* ◆

9. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*RX SERV. CENTR.*  
*XXXX*

Als het nummer dat op de onderste regel van het display verschijnt overeenkomt met het nummer van het door u gekozen servicecentrum, gaat u direct door naar punt 11; als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het volgende punt.

10. Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het toetsenbord. Hiertoe drukt u op de toetsen:



11. Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets:



12. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



13. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:



## VERZENDEN VAN SMS-BERICHTEN

Behalve het verzenden van SMS-berichten van max. 160 tekens elk, kunt u met het faxtoestel:

- kennisgeving van het afgeleverde bericht opvragen, indien het telefoonbedrijf deze service biedt.
- een correcte werking van de SMS-service garanderen indien de geadresseerde meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn heeft aangesloten.
- een tijdsperiode instellen waarin het Servicecentrum een bericht (SMS) bewaart dat het niet heeft kunnen afleveren (max. 63 weken).

## OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN SMS-BERICHT

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN ◆

2. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

TEKST SMS 160

3. Vorm de tekst van het bericht (max. 160 tekens). Hiertoe drukt u op de toetsen:



Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:

Toets 1 = @ spatie 1 . / -

Toets 2 = a b c å ä æ à ç 2 Γ

Toets 3 = d e f è È é 3 Δ Φ

Toets 4 = g h i ì 4

Toets 5 = j k l 5 Λ

Toets 6 = m n o ñ ö Ø ò 6

Toets 7 = p q r s β 7 Π Σ

Toets 8 = t u v ü ù 8

Toets 9 = w x y z 9

Toets 0 = spatie + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ θ ≡ Ψ Ω



Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:

Toets \* = \* spatie ~ . / \ , ; \_ : ' " ? !

Toets # = # & % + \$ < = > @ ( ) ^ | [ ]



Om van hoofdletters over te gaan naar kleine letters en andersom.



Om de cursor over de reeds getypte tekens te laten lopen of om een spatie te maken.



Om het teken links van de cursor te wissen. Bij ingedrukt houden wordt de hele tekst van het bericht gewist.

Tijdens het invoeren van de tekst, verschijnt rechts boven op het display het max. aantal tekens dat u kunt invoeren (160). Dit aantal neemt af bij elk ingevoerd teken, zodat u kunt zien hoeveel tekens u heeft gebruikt en hoeveel er nog beschikbaar zijn.

4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

VORM NUMMER

—

5. Vorm het nummer van de correspondent direct op het numerieke toetsenbord, door op de volgende toetsen te drukken:



6. Indien u dit wenst, kunt u het nummer van de correspondent opzoeken via het adresboek (zie het hoofdstuk "Functies voor verzenden en ontvangen" van de handleiding voor gebruik van het faxtoestel).

Hiertoe gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de toets

2. Druk op de toetsen om het gewenste nummer op te zoeken.

of

1. Druk op de toets met de beginletter van de gewenste naam. Het faxtoestel zoekt de naam in alfabetische volgorde op.

7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

KENNISGEVING

NEE ◆

U kunt een van de volgende opties kiezen:

"KENNISGEVING - NEE": als u geen bericht wilt ontvangen dat uw SMS is aangekomen.

"KENNISGEVING - JA": elke keer dat u een SMS verzendt, ontvangt u een bericht dat het is aangekomen.

8. Om de andere beschikbare optie weer te geven, "KENNISGEVING - JA", drukt u op de toetsen:



9. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

TERMINAL NR.

JA ◆

U kunt een van de volgende opties kiezen:

"TERMINAL NR. - NEE": als de geadresseerde een enkel apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten; ga in dat geval door naar punt 13.

"TERMINAL NR. - JA": als de geadresseerde meer dan één apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten, tot een maximum van 10 (van 0 tot 9).

10. Om de andere beschikbare optie weer te geven, "TERMINAL NR. - NEE", drukt u op de toetsen:



11. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Als u de optie "TERMINAL NR. - NEE" heeft gekozen gaat u direct verder naar punt 13, en anders gaat u verder volgens onderstaande procedure.

Als u de optie "TERMINAL NR. - JA" heeft gekozen, verschijnt op het display:

TERMINAL NR.

{0-9} X

12. Nu moet u het nummer invoeren m.b.t. de terminal waarop hij uw bericht wil ontvangen. Hiertoe drukt u op de toetsen:



13. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

ZENDEN

JA

14. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Het faxtoestel start de verzending en op het display verschijnt het bericht "VERZENDING".

Als de verzending correct is voltooid, verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "TX VOLTOOID".

Als de verzending niet tot een goed einde is gebracht, verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "TX FOUT" gevolgd door een geluidssignaal en de fouten-LED "●" gaat branden.

In beide gevallen verschijnt na de verzending op het display:

SMS OPSLAAN

NEE

15. Om de andere beschikbare optie weer te geven, drukt u op de toetsen:



Op het display verschijnt:

SMS OPSLAAN

JA

16. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



17. Om het bericht van het display te verwijderen en de fouten-LED "●" te doven drukt u op de toets:



#### OPMERKING

Indien u de optie "SMS OPSLAAN - JA" hebt gekozen, verschijnt op het display gedurende enkele seconden het bericht "OPGESLAGEN" en wordt uw SMS opgeslagen in de lijst van verzonden berichten "VERZOND. SMS". Nu kunt u de SMS altijd opnieuw verzenden of wijzigen.

#### OPMERKING

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "VERZ. SMS WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen voor verzonden berichten vol is. U moet dan ten minste één van de berichten uit het geheugen wissen. Zie verderop "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".

#### OPMERKING

Indien er een stroomonderbreking is, blijven alle berichten in het geheugen bewaard.

### EEN SMS-BERICHT OPSLAAN ZONDER HET TE VERZENDEN

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS SCHRIJVEN

3. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

TEKST SMS 160

4. Vorm de tekst van de SMS (max. 160 tekens) zoals beschreven in "Opstellen en verzenden van een SMS-bericht".

5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt, gedurende enkele seconden, het bericht "OPGESLAGEN". De SMS wordt zo opgeslagen in de lijst van geschreven berichten "GESCHR. SMS".

6. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



#### OPMERKING

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "GESCHR. SMS WISS." verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is. U moet dan ten minste één van de berichten uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".

## DE PERIODE INSTELLEN WAARIN HET SERVICECENTRUM EEN SMS BEWAART DIE NIET KON WORDEN BEZORGD

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

SMS ZENDEN ◆

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

CONFIGURATIE ◆

3. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

CONFIGURATIE

NR. SERV.CENTR. ◆

4. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

GELDIGHEIDSDUUR ◆

5. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

GELDIGHEIDSDUUR

MAX.(63 WEKEN) ◆

6. Om de andere beschikbare opties weer te geven, "6 UUR", "12 UUR", "24 UUR", "48 UUR" en "1 WEEK", drukt u op de toetsen:



7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



9. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:



## ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN

Het faxtoestel kan tot een maximum van 30 SMS-berichten ontvangen.

Bij ontvangst van een SMS knippert de LED " "; het faxtoestel geeft een geluidssignaal (indien dit is geprogrammeerd), en op het display verschijnt het bericht "ONTVANGST SMS" en vervolgens het pictogram .

Zoals voor de verzending, kunt u enkele parameters instellen om:

- een **correcte werking van de SMS-service** garanderen indien u **meer dan één apparaat op dezelfde telefoonlijn** heeft aangesloten, zie verderop "**Correct ontvangen van SMS-berichten indien u over meerdere telefoontoestellen en slechts één telefoonlijn beschikt**".
- het faxtoestel zo instellen dat het **een geluidssignaal geeft bij ontvangst van een bericht**, zie verderop "**Het faxtoestel instellen op signalering via een geluidssignaal van een ontvangen SMS**".

### B E L A N G R I J K

Om de ontvangst van SMS-berichten te garanderen moet u controleren of het aantal belsegnalen waarna het faxtoestel met de telefoonlijn wordt verbonden **ten minste 2 is**. Zie "**Aantal belsegnalen wijzigen**", hoofdstuk "**Geavanceerd gebruik**" van de handleiding voor gebruik van het faxtoestel.

## EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN

Wanneer op het display het pictogram verschijnt, heeft u één of meer SMS-berichten ontvangen. Om deze te lezen doet u het volgende:

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

MENU BOODSCH.

ONTV. SMS XX ◆

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.

2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

ONTV. SMS


LIJST WEERGEVEN ◆

Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en dus bijna vol is. U kunt dus het beste een paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen**".

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen**".

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot het oudste), het pictogram  voor nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de datum en tijd en de tekst van het bericht of een deel ervan.

Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:



Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de toetsen:



Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 5, en anders gaat u naar het volgende punt.

4. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:



5. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*ONTV. SMS*  
*WISSEN* ◆

Als u niet verder wilt gaan gaat u direct door naar punt 8, en anders gaat u verder volgens onderstaande procedure.

U kunt ook kiezen tussen de volgende opties: "ANTWOORDEN", "TEL. OPROEP", "ZENDEN", "WIJZIGEN" en "PRINTEN".

ANTWOORDEN: om op een ontvangen bericht te antwoorden (zie onderstaande procedure).

TEL. OPROEP: om de afzender direct te bellen.

WIJZIGEN en ZENDEN: om bericht te wijzigen en opnieuw te verzenden (zie verderop "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**").

PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken. Zie "**Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst**", hoofdstuk "**Lijsten**".

6. Om een van de beschikbare opties weer te geven, drukt u op de toetsen:



7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



## EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT

### BEANTWOORDEN

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*  
*ONTV. SMS* XX ◆

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.

2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:


*ONTV. SMS*  
*LIJST WEERGEVEN* ◆

Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en dus bijna vol is. U kunt dan het beste een paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen**".

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "**Een SMS-bericht wissen**".

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente tot het oudste), het pictogram  voor nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.

Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:



Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de toetsen:



Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 5, en anders gaat u naar het volgende punt.

4. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:



5. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*ONTV. SMS*  
*WISSEN* ◆

6. Druk op de toetsen

tot op het display verschijnt:

*ONTV. SMS*  
*ANTWOORDEN*

7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

Op de bovenste regel van het display verschijnt:

*TEKST SMS 160*

—  
Vanaf hier hervat u de procedure beschreven in "Opstellen en verzenden van een SMS-bericht", vanaf de stap waarin het display "TEKST SMS" weergeeft.

### O P M E R K I N G

Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "SMS WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat:

- het geheugen voor verzonden berichten vol is of
- het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol is of
- beide geheugens vol zijn.

U moet dan ten minste één van de berichten uit één van de geheugens of uit beide geheugens wissen (afhankelijk van het geval). Zie verderop "Een SMS-bericht wissen".

### **CORRECT ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN INDIEN U OVER MEERDERE TELEFOONTOESTELLEN EN SLECHTS ÉÉN TELEFOONLIJN BESCHIKT**

Indien u op dezelfde telefoonlijn andere toestellen moet aansluiten, tot een maximum van 9, waarop u SMS-berichten kunt ontvangen, moet u elk toestel een ander terminalnummer (tussen 0 en 9) geven om ervoor te zorgen dat de berichten op het gewenste toestel binnenkomen. Om een specifiek terminalnummer aan het faxtoestel toe te wijzen, gaat u als volgt te werk. Wat de andere telefoontoestellen betreft, volgt u de procedure die door de fabrikant van het toestel wordt aangegeven om hetzelfde resultaat te verkrijgen.

1. Druk op de toets:

Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*  
*SMS ZENDEN*

2. Druk op de toetsen

tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*  
*CONFIGURATIE*

3. Druk op de toets:

Op het display verschijnt:

*CONFIGURATIE*  
*NR. SERV.CENTR.*

4. Druk op de toetsen

tot op het display verschijnt:

*CONFIGURATIE*  
*TERMINAL NR.*

5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

Op het display verschijnt:

*TERMINAL NR.*  
*[0-9]*

6. Druk op een toets tussen 1 en 9 om een andere terminal dan "0" te identificeren zodat deze speciale berichten kan ontvangen. Hiertoe drukt u op de toetsen:

7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:

8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:

9. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:

### **HET FAXTOESTEL INSTELLEN OP SIGNALERING VIA EEN GELUIDSSIGNAAL VAN EEN ONTVANGEN SMS**

Het faxtoestel is reeds zo ingesteld dat het een geluidssignaal geeft bij ontvangst van een SMS-bericht; mocht dit niet het geval zijn dan gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de toets:

Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*  
*SMS ZENDEN*

2. Druk op de toetsen

tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*  
*CONFIGURATIE*

3. Druk op de toets:

Op het display verschijnt:

*CONFIGURATIE*  
*NR. SERV.CENTR.*

4. Druk op de toetsen

tot op het display verschijnt:

*CONFIGURATIE*  
*WAARSCH. RX SMS*

5. Druk op de toets:

Op het display verschijnt:

*WAARSCH. RX SMS*  
*JA*



6. Om de andere beschikbare optie weer te geven, drukt u op de toetsen:



Op het display verschijnt:

*WAARSCH. RX SMS*

*NEE* ◆

7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



9. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:



## EEN SMS-BERICHT WISSEN/WIJZIGEN/ OPNIEUW VERZENDEN

Door de lijst van verzonden berichten, de lijst van geschreven (nog niet verzonden) berichten of de lijst van ontvangen berichten te raadplegen, kunt u het bericht dat u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden gemakkelijk opzoeken.

### UIT DE LIJST VAN VERZONDEN BERICHTEN

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*SMS ZENDEN* ◆

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*VERZOND. SMS XX* ◆

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal verzonden berichten aangeeft (max. 5). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft verzonden en dus hoeveel u er nog kunt verzenden.

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*VERZOND. SMS*

*LIJST WEERGEVEN* ◆

4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de lijst van verzonden berichten identificeert (van het meest recente tot het oudste), het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.

Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:



Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de toetsen:



Als u het weergegeven bericht wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden gaat u direct door naar punt 6, en anders gaat u naar het volgende punt.

5. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden, drukt u op de toetsen:



6. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*VERZOND. SMS*

*WISSEN* ◆

U kunt ook kiezen tussen de volgende opties: "ZENDEN", "WIJZIGEN" en "PRINTEN".

WISSEN: om het geselecteerde bericht te wissen.

ZENDEN: om hetzelfde bericht aan iemand anders of aan dezelfde geadresseerde te verzenden.

WIJZIGEN: om de inhoud van het bericht te wijzigen en het aan dezelfde of een andere geadresseerde te verzenden.

PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken.

Voor het wijzigen en/of opnieuw verzenden van een bericht, zie de procedure "**Opstellen en verzenden van een SMS-bericht**", vanaf de stap waarin het display: "TEKST SMS" weergeeft.

Om de gegevens m.b.t. het geselecteerde bericht af te drukken, zie de procedure "**Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst**", hoofdstuk "**Lijsten**".

7. Om een van de beschikbare opties weer te geven, drukt u op de toetsen:



8. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



9. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen, drukt u op de toets:



10. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:



### UIT DE LIJST VAN GESCHREVEN EN OPGESLAGEN BERICHTEN

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*SMS ZENDEN* ◆

2. Druk op de toetsen

◆ tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*GESCHR. SMS XX ◆*

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal geschreven en opgeslagen berichten aangeeft (max. 5). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft opgeslagen, en dus hoeveel u er nog kunt opslaan.

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*GESCHR. SMS*

*LIJST WEERGEVEN ◆*

4. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.

### UIT DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*SMS ZENDEN ◆*

2. Druk op de toetsen

◆ tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*ONTV. SMS XX ◆*

"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen, en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*ONTV. SMS*

*LIJST WEERGEVEN ◆*

4. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt waarop het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.

## LIJSTEN

De lijsten die de ontvangen, verzonden en geschreven maar nog niet verzonden berichten bevatten, kunnen worden weergegeven zoals beschreven in "**Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden**", en kunnen bovendien op elk gewenst moment worden afgedrukt.

Door een afdruk van de lijsten op te vragen kunt u niet alleen de tekst van het bericht lezen, maar ook een overzicht hebben van alle hieraan verbonden gegevens, bijvoorbeeld: de datum en tijd waarop het werd verzonden of ontvangen, het gekozen nummer, het nummer van de afzender, of het bericht correct is aangekomen.

U kunt niet alleen de volledige lijsten afdrukken, maar ook binnen een lijst de afdruk van elk afzonderlijk bericht opvragen.

## AFDRUKKEN VAN ELK AFZONDERLIJK BERICHT IN EEN LIJST

1. Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*SMS ZENDEN ◆*

2. Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*VERZOND. SMS XX ◆*

of:

*MENU BOODSCH.*

*ONTV. SMS XX ◆*

of:

*MENU BOODSCH.*

*GESCHR. SMS XX ◆*

3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*LIJST WEERGEVEN ◆*

4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt, van links naar rechts: het referentienummer dat de berichten in de geselecteerde lijst identificeert, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de datum en tijd.

Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:



Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u opnieuw op de toetsen:



Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat u direct door naar punt 6, en anders gaat u naar het volgende punt.

- Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:



- Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*WISSEN* ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*PRINTEN* ◆

- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Het faxtoestel drukt een rapport af dat de gegevens m.b.t. het zojuist geselecteerde bericht en de tekst van het bericht bevat en komt vervolgens automatisch weer in de standby-modus terug.

## LIJSTEN VAN VERZONDEN, GESCHREVEN EN ONTVANGEN SMS-BERICHTEN AFDrukKEN

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*SMS ZENDEN* ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*VERZOND. SMS XX* ◆

of:

*MENU BOODSCH.*

*ONTV. SMS XX* ◆

of:

*MENU BOODSCH.*

*GESCHR. SMS XX* ◆

- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Op het display verschijnt:

*LIJST WEERGEVEN* ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*LIJST PRINTEN* ◆

- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de standby-modus terug.

## O P M E R K I N G

Indien zich in de geselecteerde lijst geen berichten bevinden, geeft het display "LIJST LEEG" weer en komt het faxtoestel weer in de standby-modus terug.

## DE LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS AFDrukKEN

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*SMS ZENDEN* ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*MENU BOODSCH.*

*CONFIGURATIE* ◆

- Druk op de toets:



Op het display verschijnt:

*CONFIGURATIE*

*NR. SERV.CENTR.* ◆

- Druk op de toetsen



tot op het display verschijnt:

*CONFIGURATIE*

*CONFIG. PRINTEN* ◆

- Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:



Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het automatisch weer in de standby-modus terug.









**380564G**