

237953S-01

olivetti



Gebruiksaanwijzing

PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR:

Olivetti I-Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italy)


Samenstelling:

Olivetti Tecnost, S.p.A.
Direzione @ Home/Office
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italy)

*Copyright © 2001, Olivetti
Alle rechten voorbehouden*

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in deze handleiding beschreven product aan te brengen.

Dit apparaat is goedgekeurd volgens de beschikking van de Raad 98/482/EG voor pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele netwerken in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt. Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.

De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met hetgeen bepaald door de richtlijn 1999/05/CE.
De overeenstemming wordt aangegeven door het aanbrengen van het merk  op het product.

Verklaring van netwerkcompatibiliteit

Hierbij wordt verklaard dat het product geschikt is voor invoeging in alle netwerken van de EU-landen, Zwitserland en Noorwegen.

De volledige netwerkcompatibiliteit in elk land kan afhankelijk zijn van specifieke nationale softwareparameters die overeenkomstig ingesteld moeten worden. Neem in geval van problemen met betrekking tot de aansluiting op andere dan EC PSTN netwerken contact op met het technische servicecentrum in uw land.

Gelieve rekening te houden met het feit dat in de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals de productkenmerken niet meer gegarandeerd zijn:

- verkeerde elektrische stroomvoorziening;
- verkeerde installatie; verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding;
- vervanging van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door de constructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel.

PAS OP: DIT TOESTEL MOET WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GEAARD STOPCONTACT.













Het stopcontact moet dicht in de buurt van het toestel geïnstalleerd zijn en makkelijk bereikbaar zijn. Om de elektrische voeding van het toestel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.









Uitknippen en binnen handbereik bewaren - Uitknippen en binnen handbereik bewaren - Uitknippen en binnen handbereik bewaren - Uitknippen en binnen handbereik bewaren -

SNELLE REFERENTIEGIDS

DATUM EN TIJD INSTELLEN

Procedure	DISPLAY
1 Druk op FUNCTION tot op het display verschijnt --->	FAX SET-UP (F) /  / 
2 Druk op START .	DATE AND TIME (F) /  / 
3 Druk op START .	FORMAT:DD/MM/YY  /  /  / 
4 Druk op START .	FORMAT : 24 H  /  /  / 
5 Druk op START .	DD/MM/YY HH:MM 26-02-99 16:30
6 Voer de datum en tijd in en druk op START om de gegevens te bevestigen en op STOP om het faxtoestel opnieuw in de standby-modus te plaatsen.	DD/MM/YY HH:MM 21-02-99 08:00

UW NAAM EN FAXNUMMER INVOEREN

Procedure	DISPLAY
1 Druk op FUNCTION tot op het display verschijnt --->	INSTALLATION (F) /  / 
2 Druk op START .	TEL LINE SET-UP (F) /  / 
3 Druk op FUNCTION tot op het display verschijnt --->	STATION NAME (F) /  / 
4 Druk op START .	TYPE YOUR NAME —
U kunt maximaal 16 tekens invoeren door ze via de numerieke toetsen een voor een te selecteren.	
5 Druk op START .	PHONE NUMBER (F) /  / 
6 Druk op START .	TYPE YOUR NUMBER —
7 Voer uw faxnummer in (max. 20 tekens) b.v.: 230023 en druk op START om te bevestigen en op STOP om het faxtoestel opnieuw in de standby-modus te plaatsen.	TYPE YOUR NUMBER 0125-230023

DOCUMENTEN VERZENDEN

Procedure	DISPLAY
1 Steek het document in de ADF.	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
2 Vorm het nummer van de correspondent (max. 52 tekens) op het numerieke toetsenbord van het faxtoestel.	TYPE NUMBER 02 489078
3 Druk op START om de verzending te starten.	



SNELLE REFERENTIEGIDS

EEN OF MEER KOPIEËN MAKEN

Procedure	DISPLAY
1 Steek het document in de ADF en druk op .	100% TEXT NORMAL 1
2 Kies, met behulp van de toetsen , en , het type contrast (LIGHT, DARK of NORMAL) de resolutie (TEXT en PHOTO) en de zoom-waarde (100%, 70% en 140%).	100% TEXT NORMAL 1
3 Indien u een enkele kopie wilt maken drukt u direct op de toets , anders voert u eerst het gewenste aantal kopieën in (max. 9) en drukt daarna op de toets .	100% TEXT NORMAL 5

VERZENDINGS-, ACTIVITEITEN- EN BROADCASTRAPPORT AFDRUKKEN

Procedure	DISPLAY
1 Druk op FUNCTION (herhaaldelijk).	PRINT OUT REPORT (F) / /
2 Druk op START .	LAST TX REPORT / /
3 Druk op de toetsen / om de andere opties weer te geven: "ACTIVITY REPORT" en "PRINT: ID LIST" (in het voorbeeld: "LAST BROADCAST REPORT").	LAST BROADCAST REPORT / /
4 Druk op START om uw keuze te bevestigen. Het faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijk standby-modus terug.	AUTOMATIC RX 22-02-99 10:48

ACTIVEREN VAN HET ANTWOORDAPPARAAT (MODEL MET INGEBOUWD ANTWOORDAPPARAAT)

Procedure	DISPLAY
1 Druk op FUNCTION tot op het display verschijnt --->.	TAD SET-UP (F) / /
2 Druk op START en vervolgens op FUNCTION tot op het display verschijnt --->	RECORD OGM 1 (F) / /
3 Druk op START .	LIFT HANDSET PRESS
4 Neem de hoorn op.	TO RECORD /
5 Druk op START en begin de opname van de boodschap.	RECORDING 20 /



LEES EERST DEZE AANBEVELINGEN VOOR U AAN DE SLAG GAAT ...

Dit faxtoestel is een product van hoogwaardige kwaliteit en voldoet aan alle basiseisen van de **CE**-richtlijnen. Wij raden u aan even de tijd te nemen om de hierna volgende aanbevelingen aandachtig door te nemen. Wanneer u ze daarna ook volgt, zal het toestel optimaal functioneren.

PLAATS ...

- Plaats het faxtoestel op een vlakke en stabiele ondergrond, vrij van trillingen, zodat het niet kan vallen; een val zou u of anderen kunnen verwonden en het toestel kunnen beschadigen.
- Houd het toestel uit de buurt van water, damp en hevige warmtebronnen. Plaats het niet in een stoffige omgeving en stel het ook niet bloot aan rechtstreekse zonnestralen.
- Plaats het toestel op een veilige afstand van elektrische of elektronische toestellen zoals radio's, TV's e.d., die storingen kunnen veroorzaken.
- Omring het toestel niet met boeken, documenten of voorwerpen die de ventilatieruimte beperken. De ideale omgevingsvoorwaarden zijn temperaturen tussen de 5° en de 35° C en een relatieve vochtigheid tussen de 15 en de 85%.
- Laat voldoende ruimte vrij voor de uitvoeropening aan de voorzijde voor originele, ontvangen of gekopieerde documenten, zodat deze niet op de vloer vallen.

AANSLUITING OP HET STROOMNET ...

- Het faxtoestel is uitgerust met een snoer met een geaarde stekker. Indien de stekker niet in het stopcontact past, of indien het stopcontact geen aarding heeft, dient u de hulp van een elektricien in te roepen om het stopcontact te laten aanpassen zodat het aan de geldende voorschriften voldoet.
- Zorg ervoor dat het stroomsnoer steeds makkelijk bereikbaar is en leg het zo dat er niet op getrapt of over gestruikeld kan worden.
- Controleer of de spanning en de frequentie van de stroomvoorziening overeenkomen met de spanning en de frequentie die op het plaatje achteraan op het toestel vermeld zijn.
- Verbind het toestel nooit met een meervoudig stopcontact of met een verlengsnoer waarop reeds een ander toestel is aangesloten: een slecht elektrisch contact zou tot oververhitting en zelfs tot brand of elektrische schokken kunnen leiden.

In geval van onweer wordt aangeraden het apparaat zowel van het stopcontact als van de telefoonlijn af te koppelen om mogelijke beschadiging ervan te voorkomen.

AANSLUITING OP HET TELEFOONNET ...

U dient zich te houden aan de nationaal geldende voorschriften inzake de aansluiting van faxtoestellen, telefoons, antwoordapparaten en andere apparatuur op het openbare telefoonnet.

INSTALLATIE EN INSTELLINGSPARAMETERS ...

Op nationaal vlak kunnen de instellingen en instellingsparameters voor elke installatie variëren naargelang de vereisten of de specifieke behoeften van de gebruiker. Daarom zijn deze instellingen niet altijd identiek aan de instellingen die in de handleiding zijn vermeld. We raden u dan ook aan ze af te drukken voordat u wijzigingen aanbrengt.

ONDERHOUD ...

- Wanneer u het faxtoestel wilt reinigen, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te trekken. Daarna kunt u het afnemen met een vochtige doek. Gebruik nooit bijtende middelen zoals oplosmiddelen, alcohol of benzine en ook geen schuurmiddelen.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen (of vloeistof) in het toestel geraken: indien ze toevallig in contact zouden komen met delen onder spanning, zou brand of een elektrische schok het resultaat kunnen zijn.

HERSTELLINGEN ...

- Probeer nooit het faxtoestel zelf te herstellen of aan te passen indien u daarvoor geen speciale opleiding hebt genoten; wanneer u de behuizing verwijdert, riskeert u immers een elektrische schok of andere verwondingen. Neem dus geen risico's en roep er een gekwalificeerde onderhoudstechnicus bij.
- Wanneer er delen (of toebehoren) vervangen moeten worden, mag u enkel originele, door de fabrikant goedgekeurde onderdelen gebruiken. Bij gebruik van ander materiaal, kan de veilige werking niet meer gegarandeerd worden en zijn brand en elektrische schokken mogelijk.
- Wanneer:
 - het stroomsnoer of de stekker beschadigd of versleten zijn,
 - de behuizing beschadigd is,
 - een of andere vloeistof (al zijn het maar regendruppels) in het faxtoestel gelopen is, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en de hulp van een gekwalificeerde onderhoudstechnicus inroepen.

CORRECT GEBRUIK ...


- Lees zorgvuldig alle instructies in deze handleiding voor u aan de slag gaat. Houd de handleiding binnen handbereik voor latere raadpleging.
- Het faxtoestel is reeds ingesteld overeenkomstig de normen van het plaatselijke telefoonnet.
- Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact om schade door eventuele storingen of spanningsstoten te voorkomen.

DE TELEFOON...

- In geval van spanningsval of stroomonderbreking kunt u geen telefoonoproepen maken of ontvangen, omdat het toetsenbord wordt uitgeschakeld.
- Wanneer u echter absoluut niet zonder het faxtoestel kunt om in deze omstandigheden een telefoonoproep uit te voeren, moet u een noodtelefoon van een goedgekeurd type gebruiken, die u direct op het faxtoestel kunt aansluiten.

OVER HET RAADPLEGEN VAN DEZE HANDLEIDING...

In deze handleiding worden drie modellen beschreven: het **basis-model**, het model met **ingebouwd antwoordapparaat** en het model waarmee **aansluiting op de PC en gebruik van de kleurenprintkop** modelijk is (voor dit laatste model wordt tevens verwezen naar de documentatie in de verpakking). In de onderstaande instructies wordt elke keer dat het verschil tussen de drie modellen relevant is, de volgende aanwijzing gegeven: "**Model met ingebouwd antwoordapparaat**", "**Model zonder antwoordapparaat**" of "**Multifunctioneel model**".



In de figuur zijn de externe onderdelen geïllustreerd die **alle modellen van het faxtoestel gemeen hebben**, met uitzondering van de **tweede rij toetsen** (op het linker gedeelte) die alleen op het **model met ingebouwd antwoordapparaat** aanwezig is en de **parallele interface** die alleen op het **multifunctionele model** aanwezig is.

1. Telefoonhoorn.
2. Papiersteun.
3. Papierinvoer (ASF), afstelbaar op de volgende papierformaten: A4, Letter en Legal. Maximumcapaciteit: 80 vel (80gr/m²).
4. Papiergeleider.
5. Automatische invoer voor te verzenden en te kopiëren documenten (ADF). Maximumcapaciteit: 15 vel A4, A5, Letter en Legal.
6. Papiergeleiders; kunnen worden ingesteld op de breedte van het te verzenden/kopiëren document.
7. Bedieningspaneel.
8. Display.
9. Uitgang voor originele, ontvangen of gekopieerde documenten.
10. Luidspreker.
11. Contactvoetjes.
12. Deksel printkopcompartiment.
13. Printkopcompartiment.
14. Optische scanner.
15. Typeplaatje machine (zie achterzijde).



INHOUDSOPGAVE

INSTALLATIE	1	BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN	13
UITPAKKEN ...	1	WELKE DOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN ...	13
INSTALLEREN ...	1	DOCUMENTEN IN DE ADF STEKEN...	14
AANSLUITEN OP HET STROOM- EN TELEFOONNET ...	2	AFSTELLEN VAN CONTRAST EN RESOLUTIE VAN EEN TE VERZENDEN DOCUMENT...	14
Aansluiten op het stroomnet ...	2	DOCUMENTEN VERZENDEN ...	14
Aansluiten op het telefoonnet...	2	BIJZONDERE GEVALLEN BIJ NUMMER VORMEN ...	16
Extra telefoon, of andere apparatuur aansluiten op het faxtoestel ...	3	DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF INGESTELD TIJDSTIP (VERTRAAGDE VERZENDING)...	17
PAPIER LADEN ...	3	EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING WIJZIGEN/WISSEN ...	18
PRINTKOP INSTALLEREN ...	4	EEN DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN VERZENDEN ...	18
DATUM EN TIJD INSTELLEN ...	6	EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING UIT HET GEHEUGEN WIJZIGEN/HERHALEN/WISSEN ...	19
NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER NOG ...	7	WANNEER DE VERZENDING MISLUKT ...	20
Uw naam instellen ...	7	DOCUMENTEN ONTVANGEN ...	20
Faxnummer instellen...	7	ALS PAPIER OF INKT VAN HET FAXTOESTEL OP RAAKT OF DE STROOM UITVALT...	20
Plaats van naam en faxnummer ...	7	ONTVANGSTMODI ...	21
Voor het multifunctionele model ...	8	Manuele ontvangst ...	21
AANSLUITING OP EEN PC ...	8	Automatische ontvangst ...	21
LADEN VAN DE SOFTWARE ...	8	Automatische ontvangst met oproeptype-herkenning ...	21
INSTALLEREN VAN DE "LINKFAX" SOFTWARE ...	8	Ontvangst met antwoordapparaat ...	22
OMGEVING WINDOWS 95/98/ME ...	8	ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES PROGRAMMEREN...	23
Installatie "PLUG & PLAY" ...	8	Nummers vormen via de one-touch-toetsen ...	23
Installatie "NO PLUG & PLAY" ...	10	Snelkiescodes...	25
ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE ...	10	VERZENDEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ...	25
DESINSTALLEREN VAN DE SOFTWARE ...	10	VERZENDEN VIA DE SNELKIESCODES ...	26
OMGEVING WINDOWS NT/2000 ...	10		
DESINSTALLEREN VAN DE SOFTWARE ...	10		
HET FAXTOESTEL CONFIGUREREN VOOR DE KENMERKEN VAN DE TELEFOONLIJN	11		
AANSLUITEN OP HET OPENBARE TELEFOONNET ...	11		
AANSLUITEN OP EEN PRIVÉ-LIJN (PBX) ...	12		



VERZENDEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF
SNELKIESCODES DOOR OPZOEKEN IN
BETREFFENDE LIJSTEN ... 26

RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDrukKEN ... 26

Rapporten... 26

Automatische afdruk van het verzendings- en het
foutberichtenrapport activeren/inactiveren... 27

Automatische afdruk van het broadcast-rapport
activeren/inactiveren... 28

Automatische afdruk van gegevens betreffende
een uitgestelde verzending activeren/inactiveren ... 28

Afdruk van het verzendings-, activiteiten-,
broadcast- en beller-ID-rapport opvragen... 28

Rapporten interpreteren... 29

Lijsten ... 29

Lijst van instellingsparameters afdrukken ... 29

Lijst van configuratieparameters en gegevens
van de snelkiescodes en one-touch-toetsen
afdrukken ... 30

HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON GEBRUIKEN 31

OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ... 31

OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES... 31

OPBELLEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF
SNELKIESCODES DOOR ZOEKEN IN DE
BETREFFENDE LIJSTEN ... 31

HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIERAPPARAAT GEBRUIKEN 32

WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN ... 32

KOPIËREN ... 32

HET FAXTOESTEL VERBINDEN MET ANDERE TELEFOONDIENTEN 34

HET ANTWOORDAPPARAAT 36

HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET
ANTWOORDAPPARAAT ... 36

WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE
TOEGANGSCODE VOOR HET
ANTWOORDAPPARAAT ... 37

UITGAANDE BOODSCHAPPEN ... 38

Opnemen van UITGAANDE BOODSCHAP 1 ... 38

Afspelen van UITGAANDE BOODSCHAP 1 ... 39

Opnemen van UITGAANDE BOODSCHAP 2 ... 39

Afspelen van UITGAANDE BOODSCHAP 2 ... 39

Opnemen van de DOORSTUUR-BOODSCHAP ... 39

Opnemen van MEMO's ... 39

OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR
MEMO'S EN BINNENKOMENDE
BOODSCHAPPEN ... 40

AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE
BOODSCHAPPEN EN MEMO'S ... 40

WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE
BOODSCHAPPEN EN MEMO'S ... 40

Wissen van de huidige boodschap of memo ... 41

Wissen van alle reeds beluisterde
boodschappen ... 41

BOODSCHAPPEN EN MEMO'S DOORSTUREN
NAAR EEN TELEFOON OP AFSTAND ... 41

HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND
BEDIENEN ... 42

SPECIALE FUNCTIES VAN HET
ANTWOORDAPPARAAT ... 43

Gesprekkosten besparen ... 43

Alleen uitgaande boodschap ... 43

Stille ontvangst van binnenkomende
boodschappen ... 44

Samenvattende boodschappen ... 44

AFDRUKKEN VAN DE
CONFIGURATIEPARAMETERS VAN HET
ANTWOORDAPPARAAT ... 45

GEAVANCEERD GEBRUIK 46

OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
ONTVANGST ... 46

Afdrukzone van een ontvangen document
verkleinen ... 46

Document ontvangen dat langer is dan het
papierformaat... 46

Instellen van de stille ontvangst ... 47

Naam of nummer van de beller weergeven ... 47

Aantal belsignalen wijzigen ... 47

Volume van de belsignalen wijzigen ... 48

Herkenning van het belsignaal-ritme... 48

Zoemerduur wijzigen... 49

Stille periode wijzigen ... 49



Afstandsbedieningscode wijzigen ...	50
OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR VERZENDING...	50
Automatische resolutie instellen ...	50
Herhaling van mislukte verzending uit het geheugen activeren/inactiveren...	51
Verbindingstonen weergeven...	51
Luidsprekervolume aanpassen ...	51
Zoemervolume aanpassen ...	52
Verzendingsnelheid verminderen ...	52
Activeren/stopzetten van de ECM modus ...	52

VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE ...	53
Wat is polling...	53
Aanvragen van een verzending (polling voor ontvangst)...	53
Reeds ingestelde polling voor ontvangst wijzigen/wissen...	54
Vorbereiden van een document voor verzending (polling voor verzending)...	54

ONDERHOUD

55

PRINTKOP VERVANGEN ...	55
REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN ...	57
ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN ...	57
REINIGINGSLINT VAN DE PRINTKOP SCHOONMAKEN ...	58
OPTISCHE SCANNER REINIGEN ...	59
BEHUIZING REINIGEN ...	59
VASTGELOPEN DOCUMENTEN EN PAPIER VERWIJDEREN ...	59
KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ...	60
FOUTCODES ...	61
SIGNALLEN EN BERICHTEN ...	62
Geluidssignalen ...	62
Foutberichten op het display ...	62
ANDERE GELUIDSSIGNALLEN ...	64
ANDERE BERICHTEN OP HET DISPLAY ...	64

TECHNISCHE GEGEVENS

65

VOORBEELD VAN EEN ITU-TS FORMAAT TEST SHEET N°1 (SLEREXE LETTER)	66
---	----

INDEX

67

BEDIENINGSPANEEL (uitvouwbare pagina)





INSTALLATIE

UITPAKKEN ...


Behalve het faxtoestel compleet met stroomsnoer en deze handleiding, vindt u het volgende in de verpakking:

- Telefoonsnoer
- Telefoonstekker
- Verpakking met printkop (Starter Cartridge)
- Telefoonhoorn
- Steun voor papierinvoer
- Masker voor bedieningspaneel in de landstaal.


In de verpakking van het **multifunctionele model** vindt u bovendien:

- Parallele kabel voor aansluiting op uw PC
- CD met installatiesoftware van de LinkFax 10 Plus/Linkfax Color Printer module
- Promotie folder
- Koffertje voor printkop.

2. Breng het snoer van de hoorn aan in de aansluitbus met het symbool  op het faxtoestel.




3. Leg de hoorn op de haak.



INSTALLEREN ...

1. Plaats de papiersteun in zijn sleuf en druk hem aan totdat hij vastklikt.



AANSLUITEN OP HET STROOM- EN TELEFOONNET ...

Aansluiten op het stroomnet ...

1. Steek de stekker van het stroomsnoer in het stopcontact. Het faxtoestel voert snel een zelftest uit om te controleren of alle componenten correct werken; op het display verschijnen de volgende boodschappen "AUTOMATIC RX" op de bovenste regel en "CHECK PRINT HEAD" op de onderste regel. Voor het **model met ingebouwd antwoordapparaat**, verschijnt op de bovenste regel van het display, naast de boodschap "AUTOMATIC RX", bovendien het **totaal aantal ontvangen boodschappen**.

Zodra het faxtoestel de autodiagnose heeft uitgevoerd, drukt u achtereenvolgens op de toetsen **STOP**, **#**, **#**. Op het display verschijnt de naam van het LAND dat op het toestel is ingesteld. Druk op **START** als het weergegeven LAND het uwe is. Als het weergegeven land niet het juiste is, drukt u op de toetsen **</>** om uw land te selecteren; en vervolgens op **START**. Het faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijke standby-modus terug.

Het faxtoestel wordt **permanent aangesloten**, zo staat het **24 uur** per dag klaar om documenten te ontvangen en te verzenden.


Wenst u het **uit te schakelen**, dan moet u **de stekker** van het stroomsnoer uit het stopcontact trekken, het apparaat heeft geen aan/uit-schakelaar.

Indien de boodschappen nog steeds niet in de gewenste taal worden weergegeven, selecteert u de "**LANGUAGE**" uit de lijst met beschikbare talen door achtereenvolgens de volgende toetsen in te drukken:


FUNCTION tot "**INSTALLATION**" op het display verschijnt, **START**, **FUNCTION**, **START**, **</>** tot de gewenste taal verschijnt, daarna drukt u op **START** en tenslotte op **STOP**.

Aansluiten op het telefoonnet...

1. Steek een uiteinde van het telefoonsnoer in de "LINE"-aansluitbus aan de achterkant van het faxtoestel en het andere direct in de bijgeleverde telefoonstekker.



2. Steek de telefoonstekker in het telefoonstopcontact.




Indien het net waarop het faxtoestel wordt aangesloten **meer dan een stopcontact in serie telt**, moet u het faxtoestel op het **primaire stopcontact** aansluiten.



Extra telefoon, of andere apparatuur aansluiten op het faxtoestel ...

1. Verwijder eventueel de voorgesneden afdekking van het aansluitpunt (TEL.) aan de achterkant van het faxtoestel, en steek vervolgens de connector van de telefoonkabel of van de kabel van het antwoordapparaat (**alleen voor modellen zonder ingebouwd antwoordapparaat**) in deze aansluitbus.




Indien het net waarop het faxtoestel wordt aangesloten **meer dan een stopcontact in serie** telt, moet u een **goedgekeurd telefoontoestel** gebruiken.


PAPIER LADEN ...

In de papierinvoer (ASF) kunt u een stapel papier laden die niet dikker mag zijn dan door het referentieteken wordt aangegeven (gewoonlijk **80 vel** van 80 gr/m²) voor het afdrukken van ontvangen documenten en het kopiëren van originele documenten. De papierinvoer is geschikt voor de papierformaten **A4** (210 x 297 mm) **US Letter** (216 x 279 mm) en **US Legal** (216 x 356 mm) met een gewicht van 70 gr/m² tot 90 gr/m².

1. Houd het papier bovenaan vast en plaats het in de papierinvoer zonder het te kreukelen en zonder druk uit te oefenen.



2. Duw het papier tegen de linkerkant van de papierinvoer met behulp van de rechter papiergeleider.




Wanneer u de papierinvoer bijvult, moet u het 'nieuwe' papier **onder** en niet op het 'oude' plaatsen.


Na het handmatig afstellen van de papierinvoer moet u tevens, om **de correcte werking van het faxtoestel te garanderen**, controleren of het ingestelde **afdrukformaat** op het faxtoestel **overeenkomt** met het **papierformaat** dat u wilt gebruiken.



Procedure	DISPLAY
1 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / /
2 Druk op de toets START .	DATE AND TIME (F) / /
3 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	PRINTER PARAMET. (F) / /
4 Druk op de toets START .	SIZE: A4 / / /
5 Druk op de toetsen </> tot het display het gewenste formaat weergeeft, in het voorbeeld "Letter".	SIZE: LETTER / / /
6 Druk op de toets START om de instelling te bevestigen, en daarna op de toets STOP .	AUTOMATIC RX CHECK PRINT HEAD




2. Neem de printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfolie van de printspuitmonden terwijl u de printkop bij de speciaal voorziene vingergreep vasthoudt.




PRINTKOP INSTALLEREN ...

1. Open het printkopcompartiment; de uitsparing in het midden vergemakkelijkt het optillen van het deksel.



Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.





-
- A line drawing showing a hand inserting a cable into a port on the back of a device. A thick black arrow points from the text 'Insert the cable into the port.' to the port where the cable is being inserted. The device has various ports and buttons on its back panel.

-

schaalverdeling

zwarte zones

```

198N: (1)*.../0123456789;::**TMA8GEF0HJ.KLMNOPQRSTUWXYZ\~}~**abcdedghi
198N1: (1)*.../0123456789;::**TMA8GEF0HJ.KLMNOPQRSTUWXYZ\~}~**abcdedghi
198N2: (1)*.../0123456789;::**TMA8GEF0HJ.KLMNOPQRSTUWXYZ\~}~**abcdedghi
  
```

- **Controleer de schaalverdeling:** als er **geen onderbrekingen en geen witte horizontale lijnen** in de zwarte zones aanwezig zijn, is de printkop correct geïnstalleerd en werkt normaal. Stel de waarde in op 1: het faxtoestel komt in de wachtstand terug en is klaar voor gebruik. Op het display wordt de boodschap "AUTOMATIC RX" weergegeven op de bovenste regel, de datum en tijd op de onderste regel.



- Als u echter **onderbrekingen of witte lijnen** aantreft, de waarde **0** instellen om alleen de spuitmond-reiniging te herhalen: als de nieuwe printtest nog niet het gewenste resultaat geeft, de procedure nog een of meerdere malen herhalen.
- Als de printkwaliteit nog steeds niet aan de verwachtingen voldoet nadat de procedure drie maal is herhaald, de volgende handelingen in volgorde uitvoeren, en stoppen zodra een bevredigende printtest wordt verkregen:
 - Gebruik het faxtoestel om een kopie te maken van een document met de grafische- of tekstenmerken die u verlangt en beoordeel het resultaat.
 - Gebruik een andere papiersoort (het papier dat u gebruikt kan bijzonder poreus zijn) en herhaal de procedure nogmaals.
 - Verwijder de printkop en installeer hem opnieuw.
 - Verwijder de printkop en inspecteer deze op aanwezigheid van deeltjes op de spuitmond, een eventueel aanwezig deeltje voorzichtig verwijderen en erop letten dat u de elektrische contacten niet aanraakt. Verplaats de wagen naar links en reinig het reinigingslint, zie "**Reinigingslint van de printkop schoonmaken**" in het hoofdstuk "**Onderhoud**". Installeer de printkop.
 - Verwijder de printkop en reinig de elektrische contacten van de printkop en van de wagen, zie "**Elektrische contacten van de printkop reinigen**" in het hoofdstuk "**Onderhoud**".
 - Installeer de printkop.
 - Raadpleeg de technische dienst.

Printkop vervangen

Hoe u de printkop kunt vervangen, vindt u in het hoofdstuk "**Onderhoud**".

DATUM EN TIJD INSTELLEN ...

Indien de datum en de tijd op het display niet correct zijn, kunt u beide wijzigen.

Procedure	DISPLAY
1 Druk op FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / < / >
2 Druk op START .	DATE AND TIME (F) / < / >

Wanneer u een fout gemaakt hebt, drukt u op de **STOP**-toets en herhaalt de procedure.

3 Druk op START .	FORMAT: DD/MM/YY < / > / <- / ->
--------------------------	-------------------------------------

Om een ander formaat te selecteren dan op het display is weergegeven, drukt u op de toetsen </>.

4 Druk op START . Het formaat wordt weergegeven.	FORMAT: 24 H < / > / <- / ->
--	---------------------------------

Om het andere formaat te selecteren (12-urenformaat), drukt u op de toetsen </>.

5 Druk op START . De cursor knippert onder het eerste teken van de datum.	DD/MM/YY HH:MM 19-03-99 09:22
---	----------------------------------

Indien het 12-urenformaat geselecteerd is, verschijnt de letter "P" (post meridian) of "A" (ante meridian) h op het display. Om van de ene letter naar de andere te gaan, drukt u op de **FUNCTION**-toets.

6 Voer de correcte datum en tijd in (bv. 21-05-99, 10:30). Telkens wanneer u een cijfer invoert, gaat de cursor naar het volgende teken.	DD/MM/YY HH:MM 21-05-99 10:30
--	----------------------------------

Indien u slechts bepaalde tekens wilt wijzigen, verplaatst u de cursor naar de gewenste positie d.m.v. de toets </> en overschrijft u de betreffende gegevens met de correcte tekens.

7 Druk op START . De procedure voor het instellen van datum en tijd is voltooid.	VARIOUS SETTINGS (F) / < / >
--	-----------------------------------

De nieuwe datum en tijd worden automatisch bijgewerkt en bovenaan op elke verzonden pagina afgedrukt.

8 Druk op STOP om het faxtoestel opnieuw in de standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 21-05-99 10:32
--	--------------------------------



Indien er **gedurende ongeveer twee minuten tijd geen gegevens worden ingevoerd** terwijl het toestel in een of andere werkingsmodus staat, **zal het automatisch naar de standby-modus terugkeren.**

Denk eraan dat de **standby-modus** aangeeft dat het faxtoestel in een **niet-werkingsmodus** staat.

NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER NOG ...

Wanneer ze ingesteld zijn, blijven naam en nummer (zenderidentificatie) onveranderd, tenzij u ze wijzigt, ze worden op elke door uw correspondent ontvangen faxpagina afgedrukt.

Uw naam instellen ...

Procedure	DISPLAY
1 Druk op FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	INSTALLATION (F) / < / >
2 Druk op START .	TEL. LINE SET-UP (F) / < / >
3 Druk op FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	STATION NAME (F) / < / >
4 Druk op START .	TYPE YOUR NAME —

U kunt maximaal 16 tekens invoeren door ze via het numerieke toetsenblok een voor een te selecteren. Elke numerieke toets selecteert cyclisch de tekens in zijn register (zie bedieningspaneel links), hij begint met het numerieke teken en stelt telkens het volgende teken voor wanneer u hem indrukt. Door op de toetsen * en # te drukken, kunt u een aantal symbolen in uw naam inlassen, b.v. &.

Wanneer u een spatie wilt invoeren, verplaatst u de cursor met behulp van de toets > zondeen teken in te voeren.

Om b.v. de naam "LARA" in te voeren, gaat u als volgt te werk:

Procedure	DISPLAY
5 Druk op 5 tot u de letter "L" hebt geselecteerd.	TYPE YOUR NAME L
6 Druk op >. De cursor springt een positie verder.	TYPE YOUR NAME L_
7 2 tot de letter "A" op het display verschijnt.	TYPE YOUR NAME LA_

Ga zo verder tot uw naam volledig ingevoerd is; controleer daarna of de gegevens correct zijn door ze met de cursor (toetsen </>) te overlopen.

Indien u een fout gemaakt hebt, plaatst u de cursor op het foutieve teken en overschrijft u het met het correcte. Indien u de naam volledig wilt annuleren, drukt u op de toets **CLEAR**.

8 Druk op START om de naam te bevestigen.	PHONE NUMBER (F) / < / >
--	-------------------------------

Faxnummer instellen...

Procedure	DISPLAY
9 Druk op START	TYPE YOUR NUMBER —
10 Voer uw faxnummer (max. 20 tekens) in door alle cijfers van het nummer in te voeren, b.v.: 620103. Om een spatie in te voeren drukt u op de toets >.	TYPE YOUR NUMBER 620103

Wanneer u een fout maakt, kunt u die corrigeren zoals bij het instellen van uw naam. Indien u ook de internationale code wilt invoeren i.p.v. een reeks nullen, drukt u op de toets *; op het display verschijnt het symbool +. Dit wordt op elke verzonden pagina voor uw faxnummer afgedrukt.

11 Druk op START om het nummer te bevestigen.	DIAGNOSTICS (F) / < / >
12 Druk op STOP om het faxtoestel opnieuw in de standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 21-05-99 10:32

Plaats van naam en faxnummer ...

De informatie die bovenaan op het te verzenden document wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd en aantal pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent buiten de tekstzone worden ontvangen en dus net onder de bovenrand van de pagina, of binnen de tekstzone en dus iets lager.

Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de tekstzone te plaatsen.



Plaats wijzigen ...

Procedure	DISPLAY
1 Druk op FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / /
2 Druk op START .	DATE AND TIME (F) / /
3 Druk op FUNCTION .	VARIOUS SETTINGS (F) / /
4 Druk op START tot op het display verschijnt: --->	HEADER INSIDE / /
5 Druk op om de alternatieve parameter te selecteren.	HEADER OUTSIDE / /
6 Druk op START om de instelling te bevestigen.	RETRANS. DOC:OFF / /
7 Druk op STOP om het faxtoestel opnieuw in de standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 21-05-99 10:40

U kunt het faxtoestel als een zelfstandige fax of telefoon of als kopieerapparaat gebruiken; zie de paragraaf "**Het faxtoestel configureren voor de kenmerken van de telefoonlijn**" e.v. voor de beschrijving van de mogelijke functies.

Voor het multifunctionele model ...

Indien u het faxtoestel als printer of scanner wilt gebruiken, moet u het eerst op een PC aansluiten en de specifieke software installeren. Blijf hiervoor de instructies in deze paragraaf volgen.

AANSLUITING OP EEN PC ...

1. Zorg ervoor dat het faxtoestel en de PC beide uitgeschakeld en/of van het lichtnet afgekoppeld zijn.
2. Sluit de connector van de interfacekabel aan op de parallelle poort aan de achterkant van het faxtoestel.
3. Sluit de andere connector van de kabel aan op de parallelle poort van de PC.
4. Sluit het faxtoestel en de PC weer aan of schakel ze weer in.

LADEN VAN DE SOFTWARE ...

Het faxtoestel wordt geleverd met de nodige software voor het uitvoeren van de printfuncties.

Minimumvereisten van de PC:

- Voor Windows 95 en Windows 98 eerste editie: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM.
- Voor Windows 98 tweede editie, Windows NT4, Windows ME, Windows 2000: Pentium 166 MHz, 64 MB RAM.

Voor alle configuraties geldt als minimum uitrusting: CD-speler, VGA beeldscherm (24-bits plaat voor kleuren-video) en een parallelle interface-aansluiting IEEE 1284 Nibble Mode.

INSTALLEREN VAN DE "LINKFAX" SOFTWARE ...

De installatie-CD bevat een fax/PC koppelingsprogramma, een printerdriver en de online documentatiebestanden met nadere informatie over de functies van het faxtoestel in de PC-omgeving.

Het programma, de driver en de documentatiebestanden die tijdens de installatie naar de harde schijf van de PC gekopieerd worden, nemen ongeveer 20 Mb schijfruimte in beslag.

OMGEVING WINDOWS 95/98/ME ...

Installatie "PLUG & PLAY" ...

Dit type installatie kan alleen worden uitgevoerd **nadat het faxtoestel op de PC en op het stopcontact is aangesloten** (faxtoestel ingeschakeld).

1. Zet de PC aan, en plaats de **CD** in de **CD-ROM-speler** terwijl **Windows 95(*)/98** wordt gestart.
2. Aan het eind van de startfase van **Windows 95/98** verschijnt een dialoogvenster dat **een nieuwe hardware component** aangeeft, en vraagt om de betreffende driver te selecteren die u wilt installeren. De driver **op schijf geleverd door hardware-fabrikant** is standaard geselecteerd. Bevestig met **OK**.
3. Op het scherm verschijnt het dialoogvenster met betrekking tot de **installatie vanaf CD**. Bevestig met **OK**.



(*) Als het besturingssysteem van uw computer **Windows 95 versie 4.00.950 B (OSR2)** is, is de "Plug & Play" installatieprocedure iets anders. Volg in dat geval nauwkeurig de instructies op het scherm van de PC en maak u geen zorgen bij een foutmelding. Ga verder en typ aan het einde in het vakje "Bestand kopiëren van:" de stationsaanduiding van de CD (bijvoorbeeld D:).

- De installatieprocedure van **LinkFax 10 Plus** wordt gestart.
Selecteer de **gewenste taal**, indien niet reeds geselecteerd en bevestig met **OK**; er verschijnt een welkombericht, dat u vertelt hoe u verder kunt gaan (**Verder>>**) of de installatieprocedure onderbreken (**Installatie verlaten**):

WAARSCHUWING

Vanaf dit moment kunt u de installatieprocedure vanuit elk volgend dialoogvenster onderbreken. In dat geval zal het programma om bevestiging vragen (**Ja**) en teruggaan naar **Windows 95/98**.

Als u de installatieprocedure onderbreekt, wordt geen van de geselecteerde items geïnstalleerd.

- Ga verder en selecteer de **modules** die u wilt installeren.
- Ga verder en selecteer de **poort** waarop het faxtoestel aangesloten is.
- Ga verder en selecteer de **map** waarin u de **LinkFax 10 Plus** module wilt installeren uit de mappenlijst (de **Programma's/LinkFax 10 Plus** map wordt automatisch geselecteerd).

WAARSCHUWING

Het item **LinkFax 10 Plus** wordt automatisch aan het menu **Programma's** van het menu **Start** toegevoegd.

- Nu hebt u alle onderdelen die u wilt installeren geselecteerd. U kunt terug gaan (**<<Terug**) naar de vorige dialoogvensters om uw selecties te controleren of verder gaan.
- Start de installatie**; een dialoogvenster houdt u op de hoogte van het verloop van de installatie (in %) van de bestanden van de CD naar de harde schijf samen met enkele boodschappen die u de kenmerken van de **LinkFax 10 Plus** voorstellen.

WAARSCHUWING

Indien u op **Verlaten** klikt tijdens het laden van de bestanden, wordt de installatie onderbroken en het systeem opnieuw opgestart.

- Nadat de bestanden zijn geladen, wordt u gevraagd om het systeem opnieuw op te starten.
- Bevestig met **OK**; het volgende bericht zal verschijnen:
Windows opnieuw opstarten...
en blijft weergegeven tot het einde van de startcyclus.
- Verwijder de CD en controleer vervolgens of het **LinkFax 10 Plus** item is toegevoegd aan het menu **Programma's**, samen met de andere componenten die u hebt geïnstalleerd: **Scannertoeepassing**, **Uninstaller**, **Internet LinkFax**, **Printer**. Bovendien verschijnt de **specifieke online Help** van de aparte componenten (aangegeven door het boeksymbool). Hiertoe behoren:
 - het item **Gebruikershandleiding** dat instructies geeft voor het afdrukken van de **Gebruiksaanwijzingen** van **LinkFax 10 Plus**
 - het item **Printer** waarmee de betreffende **Help** en **Status monitor** gekozen kunnen worden.

De **geïnstalleerde componenten** van de **LinkFax 10 Plus** module zijn nu **actief** in **Windows 95/98** en worden aangeduid door de respectievelijke **pictogrammen** onderaan het scherm: **Fax Manager** en **Internet LinkFax** (voor de ontvangstfuncties). Er wordt verder nog een **Internet LinkFax** pictogram voor de verzendfuncties op het scherm weergegeven. Bovendien zal vanaf nu elke keer dat het systeem wordt gestart de presentatieafbeelding van de **LinkFax 10 Plus** module gedurende enkele seconden op het scherm worden weergegeven.

WAARSCHUWING

Indien u geen **E-mail** toepassing geïnstalleerd hebt die als interface **Simple MAPI** heeft, verschijnt het pictogram **Internet LinkFax** niet onderaan het scherm, terwijl het pictogram dat op het scherm verschijnt niet actief is. Bovendien verschijnt bij elke keer opstarten van het systeem een bericht dat u eraan herinnert dat u niet over een e-mail toepassing beschikt.

De twee pictogrammen **Internet LinkFax** worden automatisch actief na de installatie van een e-mail toepassing.



Om nu een e-mail toepassing te installeren gaat u als volgt te werk:

In de omgeving **Windows 95**:

- dubbelklik op het pictogram van het **Configuratie-scherm** van het pictogram **Deze Computer**
- dubbelklik op het pictogram **Software**
- selecteer het tabblad **Windows Setup**
- selecteer het onderdeel **Windows Messaging** (of **Microsoft Exchange**)
- bevestig de knop **Details**
- selecteer het vakje **Windows Messaging** (of **Microsoft Exchange**) en bevestig met **OK**
- sluit de procedure af door opnieuw te bevestigen met **OK**.

In de omgeving **Windows 98** moet u de volgende bestanden laden die u op de installatie-CD van **Windows 98** vindt:

- tools\oldwin95\message\awfax.exe voor het installeren van **Microsoft FAX**
- tools\oldwin95\message\wms.exe voor het installeren van **Microsoft Exchange**.

Lees ook het tekstbestand tools\oldwin95\message\wms-fax.txt voor gedetailleerde informatie over deze twee toepassingen.

Installatie "NO PLUG & PLAY" ...

Dit type installatie kan aan het begin worden uitgevoerd, als alternatief op "Plug & Play", met het faxtoestel van de PC afgekoppeld, of voor het **updaten van de LinkFax 10 Plus** module.

1. Zet de computer aan, wacht tot **Windows 95/98** is gestart en plaats de **CD in de CD-ROM-speler**.
2. Selecteer het item **Uitvoeren** in het menu **Start** en typ **x:\setup**, waar **x** staat voor de stationsaanduiding van de CD-ROM en bevestig met **(OK)**.
3. De installatieprocedure van **LinkFax 10 Plus** wordt gestart.

Ga nu verder met **het kiezen van de taal** en de andere bewerkingen totdat de installatieprocedure is voltooid (zie stap 3 en volgende van het gedeelte **Installatie "Plug & Play"**).

ELEKTRONISCHE DOCUMENTATIE ...

Samen met de software worden tevens enkele elektronische documentatiebestanden (HELP) geladen die nadere informatie bieden over de kenmerken en functies m.b.t. printen, scannen en gebruik van de modem; zie de online Help die samen met het LINKFAX programma wordt geladen.

DESINSTALLEREN VAN DE SOFTWARE ...

Indien u tijdens het afdrukken problemen ondervindt die niet oplosbaar zijn met de normale controleprocedures, kan het nodig zijn de driver opnieuw te installeren.

Raadpleeg "**Desinstalleren van LINKFAX**" in de online help voor aanwijzingen over het volledig en correct verwijderen van alle bestanden die vanaf de CD werden geladen en/of op de PC werden gecreëerd tijdens de installatie van de software, en installeer ze vervolgens opnieuw (zie "**Installeren van de software**").

OMGEVING WINDOWS NT/2000 ...

1. Controleer of de PC en het faxtoestel beide zijn uitgeschakeld.
2. Sluit de parallelle kabel op de PC en op het faxtoestel aan.
3. Zet de PC aan en wacht tot Windows NT of 2000 is gestart. Zet het faxtoestel pas aan wanneer Windows is gestart.
4. Plaats de CD in de CD-ROM-speler, selecteer het item **Uitvoeren** in het menu **Start** en typ **x:\setup**, waar **x** staat voor de stationsaanduiding van de CD, en bevestig met **OK**.
5. De installatieprocedure van de **Linkfax 10 Color Printer** wordt gestart.
6. Ga nu verder met het **kieszen van de taal** en met de andere bewerkingen door de instructies op het scherm van uw PC op te volgen tot de installatieprocedure is beëindigd.
7. Nadat de installatie is voltooid, moet u de PC opnieuw opstarten.
8. Nadat de installatie is voltooid zal in de map Printers het pictogram van de Linkfax 10 Color Printer zijn toegevoegd. In de groep van de printer in Programma's zult u, behalve de online documentatie, ook het programma voor het correct desinstalleren van de software vinden.

DESINSTALLEREN VAN DE SOFTWARE ...

Zie de NT/2000 documentatie voor nadere informatie over het desinstalleren van de software (standaard desinstallatieprocedure).

HET FAXTOESTEL CONFIGUREREN VOOR DE KENMERKEN VAN DE TELEFOONLIJN

AANSLUITEN OP HET OPENBARE TELEFOONNET ...

Het faxtoestel is reeds ingesteld voor aansluiting op het openbare telefoonnet. Toch moet u even controleren:

- of de parameter "**PUBLIC LINE**" geselecteerd is
- of de geselecteerde kiesmodus (**puls of toon**) overeenstemt met die van de telefooncentrale die de lijn waarop uw faxtoestel is aangesloten, beheert. Indien u niet zeker weet welke modus u moet kiezen, vraagt u dat het beste even aan de telefoonmaatschappij.

In sommige landen is de puls-kiesmodus niet beschikbaar. In dat geval zal het faxtoestel de berichten van stap 5 en 6 van onderstaande procedure niet weergeven.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->.	INSTALLATION (F) / < / >
3 Druk op de START -toets.	TEL. LINE SET-UP (F) / < / >
4 Druk op de START -toets.	PUBL. LINE (PSTN) < / > / < / >
Indien het faxtoestel ingesteld is voor aansluiting op een "privé-lijn", dient u op de toets > te drukken om aansluiting op de "openbare lijn" te selecteren.	
5 Druk op de START -toets.	PSTN DIAL:TONE < / > / < / >
6 Druk op de toetsen < / > om de andere kiesmodus te selecteren: "PSTN DIAL:PULSE.	PSTN DIAL:PULSE < / > / < / >
7 Druk op de START -toets om de selectie te bevestigen en daarna op de STOP -toets om naar de oorspronkelijke standby-modus terug te keren.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

AANSLUITEN OP EEN PRIVÉ-LIJN (PBX) ...

Om uw faxtoestel op een privé-lijn aan te sluiten en het ook op een openbare lijn te kunnen gebruiken, gaat u als volgt te werk:

- selecteer de parameter "**PRIVATE LINE**".
- stel de kiemodus (**puls of toon**) in op de modus die wordt gebruikt door de PBX waarop het faxtoestel is aangesloten. Indien u niet zeker weet welke modus u moet selecteren, raadpleegt u het beste de PBX-beheerder.
- stel de buitenlijnmodus (**prefix of flash**) in die nodig is om via de PBX (privé-centrale) toegang tot het openbare net te krijgen.
- stem de kiesmodus (**puls of toon**) af op de modus die door de telefoonmaatschappij wordt gebruikt.

In sommige landen is de puls-kiemodus niet beschikbaar. In dat geval zal het faxtoestel de berichten van stap 6, 7, 10 en 11 in onderstaande procedure niet weergeven.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	INSTALLATION (F) / ◀ / ▶
3 Druk op de START -toets.	TEL. LINE SET-UP (F) / ◀ / ▶
4 Druk op de START -toets.	PUBL. LINE (PSTN) ◀ / ▶ / ◀ / ▶
5 Druk op de toetsen ◀ / ▶ om de andere beschikbare optie weer te geven: "PRIV.LINE (PBX)".	PRIV.LINE (PBX) ◀ / ▶ / ◀ / ▶
6 Druk op de START -toets.	PBX DIAL:TONE ◀ / ▶ / ◀ / ▶
7 Druk op de toetsen ◀ / ▶ om de andere kiesmodus weer te geven: "PBX DIAL:PULSE".	PBX DIAL:PULSE ◀ / ▶ / ◀ / ▶
8 Druk op de START -toets om uw selectie te bevestigen.	EXT. LINE: PREFIX ◀ / ▶ / ◀ / ▶

9 Druk op de toetsen ◀ / ▶ om de andere beschikbare optie weer te geven: "EXT.LINE: FLASH" of ga direct over naar stap 10, als u de modus "EXT.LINE: PREFIX" wilt bevestigen.	EXT.LINE:FLASH ◀ / ▶ / ◀ / ▶
10 Druk op de START -toets.	PSTN DIAL:TONE ◀ / ▶ / ◀ / ▶
11 Druk op de toetsen ◀ / ▶ om de andere kiesmodus te selecteren: "PSTN DIAL:PULSE".	PSTN DIAL:PULSE ◀ / ▶ / ◀ / ▶
12 Druk op de START -toets om uw selectie te bevestigen en daarna op de STOP -toets om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48

Indien u de modus "EXT.LINE:PREFIX" geselecteerd hebt, moet u het prefix-nummer invoeren (max. 3 cijfers). Wanneer de wijze waarop het faxtoestel toegang krijgt tot het openbare net eenmaal is bevestigd, hoeft u slechts op de toets **EXTERNAL** te drukken om de lijn te nemen.



BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN

Nu uw faxtoestel een naam en een nummer heeft, is het klaar om:

- **documenten te verzenden** (ook uitgesteld, vanuit het geheugen of via de pollingmethode)
- **documenten te ontvangen** (ook via de pollingmethode)
- **telefoonoproepen uit te voeren** (zie hoofdstuk "Het faxtoestel als een telefoon gebruiken")
- **documenten te kopiëren** (zie hoofdstuk "Het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken")

Om de zaken te vereenvoudigen, zullen we vanaf hier de volgende grafische voorstellingen gebruiken aan het begin van elke procedure:



Druk deze toets **eenmaal** in.



Druk deze toets **X-maal** in.



Leg het document met de te verzenden of te kopiëren gegevens naar beneden gericht op de invoer (max. 15 vel van 80 gr/m² tegelijk).




Neem de hoorn op.




Haak de hoorn in.



Vorm het nummer via het numerieke toetsenbord.



Druk gedurende meer dan een seconde op een nummertoons ('one-touch'-toets).



Druk op de toets **SPEED DIAL** en voer een snelkiescode in.



Binnenkomende oproep.

WELKE DOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN ...

Afmetingen

- Breedte min. 148 mm - max. 216 mm
- Lengte min. 216 mm - max. 600 mm

Dikte

- Van: 60 - 90 gr/m² (meerdere vellen)
50 - 140 gr/m² (1 vel tegelijk)
140 - 160 gr/m² (bij gebruik van documenten mappen)

Voor **documenten die van de aangegeven papierformaten afwijken**, kunt u een transparant met achterblad als documentenmap gebruiken.

Aanbevelingen

Ter voorkoming van schade die het toestel buiten werking zou kunnen stellen en de garantie te niet zou kunnen doen, moet u ervoor zorgen dat de documenten die u wilt verzenden of kopiëren **vrij zijn van**:

- nietjes
- paperclips
- plakband
- natte Tipp-Ex of lijm.



GEBRUIK NOOIT



opgerold papier



flinterdun papier



gescheurd papier



nat of vochtig papier



kleine stukjes papier



verkreukeld papier



carbonpapier

In al deze gevallen moet u het document eerst kopiëren en vervolgens de kopie verzenden, of het in een geschikte transparante map steken.

DOCUMENTEN IN DE ADF STEKEN...

Steek het document met de gegevens naar beneden gericht en **zonder druk uit te oefenen** in de invoergleuf voor de originelen (ADF), stel de papiergeleiders in op de breedte van het document.

AFSTELLEN VAN CONTRAST EN RESOLUTIE VAN EEN TE VERZENDEN DOCUMENT...

Voor het verzenden van een document kunt u enkele **afstellingen** maken om de afdrukkwaliteit **te optimaliseren**.

In het bijzonder kunt u het **afdrukcontrast** regelen met behulp van de **toets CONTRAST** voor het kiezen van lichtere of donkerder tonen en de **toets RESOLUTION** voor het regelen van de resolutie van de tekens door instellen van hogere of lagere resolutiewaarden afhankelijk van het type tekst of afbeelding van het document.

Om het **contrast** te selecteren gaat u als volgt te werk:

- **NORMAL**, als het document **noch te licht, noch te donker is**. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste "NORMAL".
- **LIGHT**, als het document **bijzonder donker is**. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste "LIGHT".
- **DARK**, als het document **bijzonder licht is**. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste "DARK".

Om de **resolutie** te selecteren gaat u als volgt te werk:


- **STD (STANDARD)**, indien het document **gemakkelijk leesbaar is**. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste regel een pijl die naar de instelling "STD" op het bedieningspaneel wijst.
- **FINE**, indien het document **zeer kleine tekens of tekeningen bevat**. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste een pijl die naar de instelling "FINE" op het bedieningspaneel wijst.
- **HALF TONES**, indien het document **schaduw** bevat. Op de bovenste regel van het display verschijnt "DOCUMENT READY" en op de onderste een pijl die naar de instelling "HALF TONES" en een pijl die naar de instelling "FINE" op het bedieningspaneel wijst.

DOCUMENTEN VERZENDEN ...

A



B



**A**

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 21-05-99 10:50
2 Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de oorspronkelijke waarden voor contrast en resolutie: NORMAL en STD (Standard).	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
Indien het te verzenden document bijzonder licht of bijzonder donker is, of wanneer het zeer kleine tekens of tekeningen bevat, moet u het contrast en de resolutie aanpassen met behulp van de toetsen CONTRAST en RESOLUTION.	
3 Vorm het nummer (max. 52 tekens) van de correspondent aan wie u het document wilt sturen via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel.	TYPE NUMBER 125 230223
Indien u een verkeerd nummer hebt gevormd, plaatst u de cursor met behulp van de toetsen </> op het verkeerde nummer en overschrijft u het met het correcte. Om het nummer volledig te wissen, drukt u op de toets CLEAR .	
4 Druk op de START -toets. Het faxtoestel begint de verzending. Na de verzending verschijnt het bericht "TX COMPLETED" enkele seconden lang op het display. Daarna wordt de oorspronkelijke standby-modus opnieuw weergegeven.	AUTOMATIC RX 21-05-99 10:51

B

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 22-05-99 15:10
2 Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de oorspronkelijke waarden voor contrast en resolutie: NORMAL en STD (standard).	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
3 Neem de hoorn op.	TEL CALL
4 Vorm het nummer (max. 52 tekens) van de correspondent aan wie u het document wilt sturen via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel.	
Als het faxtoestel van uw correspondent op automatische ontvangst is ingesteld, hoort u de toon van het faxapparaat. Als het op manuele ontvangst is ingesteld, zal iemand de telefoon opnemen en vraagt u hem of haar op de start-toets van het faxtoestel te drukken, waarna u wacht tot u de faxtoon hoort.	
5 Druk op de START -toets om de verzending te starten en leg de hoorn op de haak. Na de verzending verschijnt het bericht "TX COMPLETED" en vervolgens de oorspronkelijke standby-modus.	AUTOMATIC RX 22-05-99 15:11
Als u na de verzending vergeet de hoorn op de haak te leggen , zal het faxtoestel een geluidssignaal geven om u eraan te herinneren om op te hangen .	



In beide gevallen zal het faxtoestel nadat de verzending is voltooid een **verzendingsrapport** afdrukken indien deze functie geactiveerd is. Zie voor de interpretatie hiervan onderstaand gedeelte "**Rapporten en lijsten afdrukken**".

U kunt het verzendingsrapport **op elk gewenst moment afdrukken**, zie onderstaand gedeelte "**Rapporten en lijsten afdrukken**".

Indien er geen verbinding tot stand komt, omdat de lijn gestoord is of omdat het nummer van de correspondent bezet is, zal het faxtoestel het gewenste nummer **automatisch** tot driemaal **herhalen**.

Wenst u de **verzending te onderbreken**, dan drukt u op de **STOP**-toets. Het faxtoestel zal het document uit de ADF uitvoeren en weer in de oorspronkelijke standby-modus komen.

Indien het te verwijderen document meer dan één pagina telt, moet u voordat u op **STOP** drukt om de eerste pagina te verwijderen, **eerst handmatig** alle andere pagina's **verwijderen**.

BIJZONDERE GEVALLEN BIJ NUMMER VORMEN ...

In de volgende gevallen verandert de procedure om het nummer te vormen bij stap 3 (procedure A) en bij stap 4 (procedure B).

1. Het faxtoestel is aangesloten op een PBX

Neem de buitenlijn door de **EXTERNAL**-toets in te drukken voordat u het nummer vormt. Op het display zal een "**E**" (external) verschijnen.

Indien de buitenlijnmodus van uw PBX verschilt van die op uw faxtoestel, dient u deze laatste te programmeren overeenkomstig de gewenste buitenlijnmodus (zie "**Aansluiten op een PBX**", in het hoofdstuk "**Het faxtoestel configureren voor de kenmerken van de telefoonlijn**").

2. De kiesmodus tijdelijk wijzigen

Indien het faxtoestel op de pulskiesmodus ingesteld is (zie hoofdstuk "**Het faxtoestel configureren voor de kenmerken van de telefoonlijn**") en u wilt het op de toonkiesmodus instellen:

- kunt u de kiesmodus tijdelijk wijzigen door op de toets ***** te drukken voor of tijdens het kiezen van het nummer.

Na de verzending zal het faxtoestel steeds naar de vooraf ingestelde kiesmodus terugkeren.

3. U wilt de correspondent terugbellen zonder zijn/haar nummer opnieuw te vormen

Het faxtoestel slaat het laatst gekozen nummer in het geheugen op zodat u het kunt herhalen door tweemaal op de toets **●** (**REDIAL**) te drukken. Deze functie is ook van nut wanneer de verzending niet heeft plaatsgevonden ondanks de automatische kiesherhalingen.

4. Het nummer van de correspondent heeft een ander zonummer


Indien het nummer van de correspondent een ander zonummer heeft, kunt u het beste een pauze inlassen (toets **PAUSE**) tussen de internationale code, het zonummer en het abonneenummer van de correspondent wanneer de kiesmodus is ingesteld op puls. Op het display verschijnt een "**P**" (pauze).

5. Het faxtoestel van de correspondent is aangesloten op een centrale die een tweede toon moet detecteren om de verbinding tot stand te brengen

Om het gekozen nummer in staat te stellen een tweede toon te detecteren, drukt u op de toets **FUNCTION (F)** terwijl u het nummer vormt. Op het display verschijnt dan ":" (deze functie is slechts in bepaalde landen beschikbaar).

6. Indien u de kiestonen wilt horen terwijl u kiest zonder de hoorn op te nemen (handen vrij)

Het faxtoestel is **zo ingesteld** dat u zowel de kiestonen als de verbindingstonen hoort. Is dit toch niet het geval, ga dan als volgt te werk of raadpleeg "**Verbindingssignalen weergeven**", in het hoofdstuk "**Geavanceerd gebruik**".





Procedure	DISPLAY
1 Druk op de toets HOOK om toegang te krijgen tot de buitenlijn.	TYPE NUMBER —
2 Kies het nummer van de correspondent via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel.	TYPE NUMBER 230087

7. Indien u snelkiesprocedures wilt gebruiken

Het faxtoestel biedt ook snelkiesfuncties, zoals de **one-touch-toetsen** en **snelkiescodes**, die echter eerst geprogrammeerd moeten worden, volgens de beschrijving verderop in het gedeelte "**One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren**".

Wanneer u ze **geprogrammeerd** hebt, hoeft u slechts op **een enkele toets** (one-touch-toets) of een **toets gevolgd door een 2-cijferige code** (snelkiescode) te drukken **om een nummer te vormen** (zie verderop "**Verzenden via one-touch-toetsen**" en "**Verzenden via snelkiescodes**").

DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF INGESTELD TIJDSTIP (VERTRAAGDE VERZENDING)...

Door middel van deze functie kunt u **tijdzoneproblemen vermijden** wanneer de correspondent zich aan de andere kant van de wereld bevindt; en bovendien kunt u **gebruik maken van voordelige tarieven** tijdens bepaalde uren waarop de telefoonlijnen minder belast zijn.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 22-05-99 15:10
2 Steek het document in de ADF.	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
3 Stel het contrast en de resolutie in overeenkomstig het origineel.	
4 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	DELAYED TX (F) / ◀ / ▶
5 Druk op de START -toets. Het toestel vraagt u via het display het tijdstip in te voeren waarop het document verzonden moet worden. Bijv. "17:00".	TYPE TIME HH:MM
6 Druk op de START -toets.	TYPE FAX NUMBER NUM/TOUCH/SPEED
7 Vorm het nummer van de correspondent via een van de mogelijke kiesmethoden. Voer het nummer b.v. direct in via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel.	TYPE NUMBER 011 233323
8 Druk op de START -toets om de ingevoerde gegevens te bevestigen. Indien deze functie geactiveerd is, zal het faxtoestel automatisch de parameters voor de uitgestelde verzending afdrukken (zie verderop het gedeelte " Rapporten en lijsten afdrukken ") en op het display verschijnt "PRINT DELAY TX". Daarna keert het toestel naar de oorspronkelijke standby-modus terug.	AUTOMATIC RX TX AT: 17:00

U kunt de instellingen voor "uitgestelde verzending" wissen door het document uit de ADF te nemen of op de **STOP**-toets te drukken.

EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING WIJZIGEN/WISSEN ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of u een uitgestelde verzending hebt geprogrammeerd.	AUTOMATIC RX TX AT: 17:00
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	DELAYED TX (F) / < / >
3 Druk op de START -toets.	ALREADY ENTERED < / >
4 Druk op de START -toets.	CHANGE PARAM.? < / > / <=>
Indien u de eerder ingestelde verzending wilt annuleren, drukt u op de toets >: op het display verschijnt de boodschap CANCEL SETTING? < / > / <=> druk vervolgens op START om de annulering te bevestigen. Het faxtoestel zal automatisch naar de oorspronkelijke standby-modus terugkeren.	
Indien u het uur waarop of het nummer waarnaar het document verzonden moet worden wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk.	
5 Druk op de START -toets.	TYPE TIME HH:MM
Als u de huidige tijd wilt herstellen, drukt u op de CLEAR -toets, de START -toets en gaat u als volgt te werk.	
6 Typ het nieuwe tijdstip en bevestig de gegevens door op de START -toets te drukken of bevestig het huidige tijdstip door direct de START -toets in te drukken.	TYPE NUMBER 06 3361551
7 Typ het nieuwe nummer en bevestig de gegevens door op de START -toets te drukken of bevestig de huidige instelling door direct de START -toets in te drukken. Het faxtoestel keert automatisch naar de oorspronkelijke standby-modus terug.	AUTOMATIC RX TX AT: 18:00

EEN DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN VERZENDEN ...

Het faxtoestel is uitgerust met een **geheugen** waaruit u documenten op een **vooraf ingesteld tijdstip kunt verzenden** (uitgestelde verzending) en hetzelfde document ook naar **verschillende correspondenten kunt zenden** (max. 10): broadcast- of groepsverzending.

U kunt slechts **één** uitgestelde verzending per keer programmeren.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 12-01-99 15:30
2 Steek het document in de ADF.	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
3 Stel het contrast en de resolutie in overeenkomstig het origineel.	
4 Druk op de FUNCTION -toets.	TX FROM MEMORY (F) / < / >
5 Druk op de START -toets. Het faxtoestel begint het document in het geheugen op te slaan. Zodra dit gebeurd is, verschijnt het bericht "DOC. N. XXXX" enkele seconden lang op het display; daarna verschijnt "TYPE TIME".	TYPE TIME HH:MM
6 Voer het gewenste tijdstip in en druk op START of druk onmiddellijk op START om het weergegeven tijdstip te bevestigen.	TYPE FAX NUMBER NUM / < / >
7 Vorm het nummer van de correspondent via een van de mogelijke kiesmethoden en druk op de START -toets. Daarna zal het faxtoestel u vragen een ander nummer in te voeren.	TYPE FAX NUMBER NUM / < / >



Indien u het document naar verscheidene correspondenten wilt zenden, herhaalt u stap 7 zo vaak als nodig is; daarna drukt u op de **START**-toets om de procedure te beëindigen.

Indien u het document slechts naar één correspondent wilt zenden, drukt u direct op de **START**-toets zonder andere nummers in te voeren.

Wanneer de verzending beëindigd is, drukt het faxtoestel automatisch een broadcast-rapport af (indien het document naar verscheidende correspondenten werd verzonden) of een verzendingsrapport (indien het document naar een enkele locatie werd verzonden), indien deze functies geactiveerd zijn. Zie verderop het gedeelte "**Rapporten en lijsten afdrukken**".

Om de verzending te onderbreken, volgt u de procedure beschreven in "**Documenten verzenden**".

Het faxtoestel **annuleert** automatisch alle **geslaagde** verzendingen uit het geheugen.

Wanneer u een verzending uit het geheugen geprogrammeerd hebt, kan deze:

- enkel gewijzigd worden indien ze nog niet is uitgevoerd
- enkel herhaald worden wanneer de verzending mislukt, indien deze herhaling geprogrammeerd is (zie "**Herhaling na mislukte verzending uit het geheugen activeren/inactiveren**", in het hoofdstuk "**Geavanceerde functies**")
- op elk gewenst moment geannuleerd worden.

U kunt ook een afdruk van de betreffende parameters vragen. Deze afdruk zal de volgende gegevens bevatten (zie procedure hiernaast):

- **Doc N.** Referentienummer van het opgeslagen document. Dit nummer verbindt een document met elke verzending (enkele of broadcast) uit het geheugen.
- **Pages** Het totale aantal pagina's van het opgeslagen document.
- **Set for:** Datum en tijd voor de verzending van het document uit het geheugen (enkele of broadcast).
- **Act. n.** Volgnummer van de in het geheugen opgeslagen verzending. Bij een groepsverzending wordt 1 bijgeteld bij elke afzonderlijke verzending.
- **Selected number** Het op het faxtoestel van de correspondent ingestelde nummer dat u hebt gekozen.

- **Date/Time** Datum en tijd waarop de verzending uit het geheugen werd uitgevoerd. Bij een groepsverzending wordt de datum en de tijd aangegeven waarop elke afzonderlijke verzending werd uitgevoerd.
- **Status** De status van de verzending uit het geheugen. Bij een groepsverzending wordt de status van elke afzonderlijke verzending weergegeven.

Behalve de hierboven genoemde parameters **drukt** het faxtoestel ook een klein **deel van de tekst af** zodat u het **opgeslagen document** meteen kunt **identificeren**.

EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING UIT HET GEHEUGEN WIJZIGEN/HERHALEN/ WISSEN ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of u een verzending uit het geheugen hebt geprogrammeerd.	AUTOMATIC RX MEMORY TX
2 Druk op de FUNCTION -toets.	TX FROM MEMORY (F) / /
3 Druk op de START -toets.	ALREADY ENTERED /
4 Druk op de START -toets.	PRINT SETTING? / /

Indien u enkel de betreffende parameters wilt afdrukken, drukt u op de **START**-toets. Wanneer de afdruk voltooid is, keert het faxtoestel automatisch naar de oorspronkelijke standby-modus terug. Indien u de verzending wilt wijzigen, herhalen of annuleren, gaat u als volgt te werk:

5 Druk op de toetsen / om een van de twee andere beschikbare opties weer te geven: "CHANGE PARAM.?" of "CANCEL SETTING?" (In het voorbeeld: "CHANGE PARAM.?") Druk daarna op de START -toets om uw selectie te bevestigen.	CHANGE PARAM.? / /
--	------------------------





Indien u "CHANGE PARAM.?" selecteert, dient u voort te gaan met stappen 6 en 7 van de procedure "Een document uit het geheugen verzenden".

Indien de verzending uit het geheugen reeds gestart is, verschijnt de boodschap "TRANSMITTING" op het display. Zoals reeds gezegd, zijn in dit geval geen wijzigingen mogelijk.

Indien u "CANCEL SETTING?" selecteert, wordt de instelling gewist waarna het faxtoestel automatisch naar de oorspronkelijke standby-modus terugkeert.

WANNEER DE VERZENDING MISLUKT ...

1. Het is mogelijk dat de kwaliteit van het ontvangen document te wensen overlaat door problemen op de lijn veroorzaakt door overbelasting of andere storingen, en dat de ontvanger u vraagt het hem opnieuw te zenden.

In dit geval kunt u het beste een **lagere snelheid** instellen. Normaal is het toestel ingesteld op **14400 bps (bit per seconde)**. U kunt deze snelheid **verlagen** tot **9600** of **4800 bps** volgens de procedure beschreven in het gedeelte "**Verzendingssnelheid verminderen**", in het hoofdstuk "**Geavanceerde functies**".

2. Indien de **verzending mislukte** door lijn- of faxproblemen, gaat de ERROR-LED branden en geeft het faxtoestel een kort geluidssignaal; in dat geval drukt het toestel automatisch een **verzendingsrapport** af (zie verderop "**Rapporten en lijsten afdrukken**"), waarin de **foutcode** de oorzaak aangeeft (u vindt een lijst met alle foutcodes in het hoofdstuk "**Onderhoud**").

Wanneer het rapport volledig afgedrukt is, drukt u op de **STOP**-toets om de ERROR-LED te doven en verwijdert met de hand het originele document uit de ADF.

3. Indien u probeert een **lang document** (meer dan 600 mm) te verzenden of wanneer het **document** tijdens de verzending **geblokkeerd raakt**, wordt de verzending automatisch onderbroken, gaat de ERROR-LED branden en geeft het faxtoestel een **alarm-biep** om u te waarschuwen.

DOCUMENTEN ONTVANGEN ...

Uw faxtoestel kan documenten die door een andere fax worden verzonden op **vier manieren** ontvangen. U kunt de gewenste modus activeren door de **RX MODE**-toets in te drukken.

- **Manuele** ontvangst is geschikt wanneer u **aanwezig** bent en persoonlijk de binnenkomende oproepen wilt beantwoorden.
- **Automatische** ontvangst is geschikt wanneer u **afwezig** bent maar toch documenten wilt ontvangen (standaard ingesteld op uw faxtoestel).
- **Automatische ontvangst met oproeptype-herkenning**. In deze ontvangstmodus wordt het faxtoestel na een bepaald aantal belsignalen met de telefoonlijn verbonden en is in staat om te herkennen of de binnenkomende oproep een fax- of telefoonoproep is.
- **Ontvangst met antwoordapparaat**. In deze ontvangstmodus ontvangt het antwoordapparaat de oproepen, registreert eventuele boodschappen en geeft de verbinding over aan het faxtoestel als de correspondent een document wil verzenden.

Indien u de ontvangst wilt onderbreken, drukt u op de **STOP**-toets om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

ALS PAPIER OF INKT VAN HET FAXTOESTEL OP RAAKT OF DE STROOM UITVALT...

Dankzij het **geheugen** is het faxtoestel **in staat** om zelfs in de volgende gevallen documenten te **ontvangen**:


- papier, inkt of printkop ontbreekt
- het deksel van het printkopcompartiment is open.

In geval van **stroomuitval** bewaart het faxtoestel de datum en tijd, de geprogrammeerde nummers voor de snelkiesmethodes en de rapporten in het geheugen. De documenten in het geheugen gaan echter verloren. In dit geval zal het faxtoestel automatisch een rapport afdrukken dat het totaal aantal uit het geheugen gewiste pagina's (voor verzending en ontvangst) aangeeft.

Als tijdens ontvangst het **papier op raakt** of **vastloopt**, of **de inkt is op**, of het **deksel** van het printkopcompartiment wordt **geopend**, wordt het afdrukken onderbroken, op het display verschijnt het betreffende bericht en het ontvangen document wordt **tijdelijk in het geheugen opgeslagen**. Wanneer de storing eenmaal is hersteld, begint het faxtoestel weer af te drukken.

ONTVANGSTMODI ...

Manuele ontvangst ...



Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 22-03-99 15:10
2 druk op de toets RX MODE tot manuele ontvangst geselecteerd is.	MANUAL RX 22-03-99 15:10
3 Wanneer het belsignaal weerklinkt, neemt u de hoorn op om de verbinding tot stand te brengen.	OFF HOOK
4 Zodra u de faxtoon hoort of de correspondent u vraagt een faxbericht te ontvangen, drukt u op de START -toets.	CONNECTING
5 Haak de hoorn in. Het faxtoestel begint te ontvangen en op het display verschijnt informatie over de ontvangst zoals het faxnummer van de afzender of - indien geprogrammeerd - zijn naam.	
6 Wanneer de ontvangst voltooid is, verschijnt de boodschap "RX COMPLETED" enkele seconden lang op het display; daarna keert het toestel naar de standby-modus terug.	MANUAL RX 22-06-99 15:10

Indien de correspondent u enkel wil spreken, na het gesprek:



Indien uw **telefooninstallatie** **verscheidene stop-contacten** telt en de aangesloten telefoon niet in de buurt van het faxtoestel staat, kunt u dit laatste toch **op afstand activeren voor ontvangst**, indien de telefoon met **toonkiesmodus** werkt.

- Neem de lijn door de hoorn op te nemen.
- Druk op de toets * en voer de **afstandsbedieningscode** in. U moet deze code vooraf hebben geprogrammeerd (zie "**Afstandsbedieningscode wijzigen**", in het hoofdstuk "**Geavanceerd gebruik**").

Automatische ontvangst ...


Het faxtoestel ontvangt documenten automatisch zonder enige interventie.

Het faxtoestel is reeds geprogrammeerd om documenten in automatisch te ontvangen. Is dit niet het geval, dan drukt u op de toets **RX MODE** totdat "AUTOMATIC RX" op het display verschijnt.

De ontvangst geschiedt als in de manuele ontvangstmodus.

Automatische ontvangst met oproep-typeherkenning ...

U hebt het faxtoestel geprogrammeerd om in deze modus te ontvangen door op de toets **RX MODE** te drukken (op het display moet "PHONE/FAX RX" verschijnen). Hoe het faxtoestel zich in deze ontvangstmodus gedraagt, is afhankelijk van de correspondent, zoals aangegeven in het volgende diagram:



(*) U kunt zowel het **aantal** en het **volume van de belsignalen** als de **zoemerduur wijzigen**. Bovendien is in enkele landen de **herkenning van het belsignaal-ritme** mogelijk (zie het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").

Als u **de hoorn vóór het tweede belsignaal opneemt** en u de faxtoon hoort, drukt u op de **START-toets** en haakt u de hoorn in. Uw faxtoestel is nu klaar voor ontvangst.

Indien uw **telefooninstallatie verscheidene stopcontacten telt**, kunt u uw **faxtoestel op afstand bedienen voor ontvangst**, zoals hierboven beschreven in het gedeelte "**Manuele ontvangst**."

Indien uw **telefooninstallatie verscheidene stopcontacten telt**, kunt u binnen 20 seconden de telefoon opnemen, ook vanaf een ander toestel, indien de telefoon met **toonkiesmodus** werkt:

- neem de hoorn op en druk op de toetsen * en # op de telefoon.

Ontvangst met antwoordapparaat ...

Voor het model met ingebouwd antwoordapparaat

Als u het faxtoestel geprogrammeerd hebt om in deze modus te ontvangen door op de toets **RX MODE** te drukken (op het display moet "TAD/FAX RX" verschijnen), controleer dan eerst of:

- op het antwoordapparaat **UITGAANDE BOODSCHAP 1** met een duur van max. 20 seconden is opgenomen (zie "Opnemen **van UITGAANDE BOODSCHAP 1**", in het hoofdstuk "**Het antwoordapparaat**"), bijvoorbeeld:

Dit is het antwoordapparaat van We zijn momenteel niet aanwezig. Spreek na de pieptoon een boodschap in, of druk op de start-toets van uw faxtoestel als u ons een fax wilt sturen. Dank u.

Voor modellen zonder antwoordapparaat


Indien uw faxtoestel verbonden is met een **extern antwoordapparaat** en u het toestel op deze ontvangstmodus hebt ingesteld door op de toets **RX MODE** te drukken (op het display moet "TAD/FAX RX" verschijnen), controleer dan eerst of:

- het antwoordapparaat aan staat.
- het **aantal belsignalen** waarna het antwoordapparaat wordt geactiveerd **minder is dan 5**.
- de op het antwoordapparaat ingestelde **stille periode** (d.w.z. de tijd waarna het antwoordapparaat, als het noch een boodschap, noch verbindingstonen hoort, de verbinding verbreekt) **langer is dan de periode die op het faxtoestel is ingesteld** (de op uw faxtoestel geprogrammeerde tijd bedraagt 6 seconden, om dit te wijzigen zie "**Stille periode wijzigen**", in het hoofdstuk "**Geavanceerd gebruik**").

- de **uitgaande boodschap** van het antwoordapparaat niet langer is dan 15÷20 seconden.

Met de ontvangstmodus "TAD/FAX RX" heeft u in enkele landen bovendien de mogelijkheid van **herkenning van het belsignaal-ritme** (zie het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").

In beide gevallen wordt het gedrag van uw faxtoestel bepaald door de correspondent, zoals uit het volgende diagram blijkt:



ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES PROGRAMMEREN...

Zoals reeds gezegd in "Bijzondere gevallen", kunt u het faxtoestel programmeren voor de volgende kiesprocedures:

- **one-touch-toetsen**
- **snelkiescodes**

Nummers vormen via de one-touch-toetsen ...

Aan elk van de 10 numerieke toetsen (0 - 9) kunt u een **faxnummer**, een **telefoonnummer** en een **naam** toewijzen die automatisch geselecteerd worden wanneer u gedurende meer dan een seconde de betreffende toets indrukt.

Faxnummer toewijzen:

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 26-06-99 17:45
2 Druk op de FUNCTION -toets tot het volgende op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de START -toets.	DATE AND TIME (F) / < / >
4 Druk op de FUNCTION -toets tot het volgende op het display verschijnt: --->	ONE TOUCH DIAL (F) / < / >
5 Druk op de START -toets.	TYPE ONE TOUCH KEY: 0 - 9
6 Druk op de numerieke toets waaraan u een faxnummer wilt toewijzen (bijv. 1).	FAX NO. < / > / <- / ->
7 Druk op de START -toets.	1: FAX NO. -

Indien er reeds een nummer aan de toets is toegewezen, zal dit op het display verschijnen.





- | | | |
|---|--|--------------|
| 8 | Vorm het gewenste faxnummer (max. 52 tekens) direct op het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel en druk op de START -toets om de instelling te bevestigen. | 1: NAME
— |
|---|--|--------------|

Indien u een verkeerd nummer hebt ingevoerd, plaatst u de cursor op het verkeerde nummer en overschrijft u het met het correcte. Om het nummer volledig te wissen, drukt u op de toets **CLEAR**.

Indien uw faxtoestel aangesloten is op een PBX, kunt u een buitenlijn nemen door op de **EXTERNAL**-toets te drukken voordat u het nummer vormt. Op het display verschijnt de letter "E" (external). Indien de buitenlijnmodus van uw telefooncentrale verschilt van de op uw faxtoestel ingestelde modus, moet u de configuratie van uw faxtoestel overeenkomstig aanpassen (zie "**Aansluiten op een privé-lijn**", in het hoofdstuk "**Het faxtoestel configureren voor de kenmerken van de telefoonlijn**").

Indien het nummer van de correspondent een ander zonennummer heeft, kunt u het beste een pauze inlassen (d.m.v. de **PAUSE**-toets) tussen de internationale code, het zonennummer en het abonneenummer van de correspondent.

Naam toewijzen:

De naam heeft geen invloed op de nummervorming maar is handig om te controleren.

Indien er reeds een naam werd opgeslagen, zal deze op het display verschijnen.

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 9 | Voer de naam van de correspondent in (max. 16 tekens) zoals u dat deed voor uw naam en faxnummer (zie " Nu ontbreken uw naam en faxnummer nog " in het hoofdstuk " Installatie ") en bevestig door op de START -toets te drukken. | EDIT ANOTHER YES
◁ / ▽ / ⇐ / ⇒ |
|---|--|-----------------------------------|

Indien u een fout hebt gemaakt, plaatst u de cursor onder de foutieve letter en overschrijft deze met de correcte. Om de volledige naam te wissen, drukt u op de toets **CLEAR**.

Nu kunt u **voortgaan** met stap 10 of een andere **one-touch-toets** programmeren door op de **START**-toets te drukken en de procedure te herhalen vanaf stap 6.

Telefoonnummer toewijzen:

- | | | |
|----|---|--------------------------------|
| 10 | Bevestig 'YES' door op de START -toets te drukken om het telefoonnummer op te slaan. | TYPE ONE TOUCH
KEY: 0 - 9 |
| 11 | Druk nogmaals op de numerieke toets 1 en daarna op de toetsen </>. | TEL. NO.
◁ / ▽ / ⇐ / ⇒ |
| 12 | Druk op de START -toets. | 1: TEL. NO.
— |
| 13 | Vorm het gewenste nummer (max. 52 tekens) via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel en druk op de START -toets om de instelling te bevestigen. | 1: NAME
— |
| 14 | Aangezien de andere gegevens niet veranderen, drukt u nu op de STOP -toets zodat het faxtoestel naar de oorspronkelijke standby-modus terugkeert. | AUTOMATIC RX
26-06-99 17:46 |

Indien u dit wenst kunt u een **telefoonnummer aan een one-touch-toets toewijzen** zonder een faxnummer op te slaan.

Volg de procedure "**Faxnummer toewijzen**" tot stap 6, en ga dan als volgt te werk:

Procedure	DISPLAY
1 Druk op de toets >	TEL NO. ◁ / ▽ / ⇐ / ⇒
2 Druk op de START -toets.	1: TEL NO. —
3 Vorm het gewenste telefoonnummer via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel en druk op de START -toets om de instelling te bevestigen. Vanaf deze stap verloopt de procedure zoals in bovenstaande procedures beschreven.	1: NAME —



Snelkiescodes...

U kunt een serie codes (**01-32**) gebruiken om extra **fax- en telefoonnummers met namen** in te stellen; deze worden automatisch geselecteerd wanneer u op de toets **SPEED DIAL** drukt en de betreffende code invoert.

Faxnummer toewijzen:

Volg dezelfde procedure als voor de one-touch-toetsen, met de volgende variaties:

Procedure	DISPLAY
4 Druk op de FUNCTION -toets tot het volgende op het display verschijnt: --->	CODED SPEED DIAL (F) / < / >
5 Druk op de START -toets.	TYPE SPEED NO (01 - 32):
6 Voer de snelkiescode in waaraan u het faxnummer wilt toewijzen (bijv. 01).	FAX NO. < / > / <- / ->

Naam toewijzen:

Volg dezelfde procedure als voor de one-touch-toetsen.

Telefoonnummer toewijzen:

Volg dezelfde procedure als voor de one-touch-toetsen, met de volgende variaties:

Procedure	DISPLAY
10 Bevestig 'YES' door op de START -toets te drukken om het telefoonnummer op te slaan.	TYPE SPEED NO. (01 - 32):
11 Voer opnieuw de snelkiescode 01 in en druk op de toetsen </>.	TEL NO. < / > / <- / ->

Net als voor de one-touch-toetsen kunt u een **telefoonnummer aan een snelkiescode toewijzen** zonder een faxnummer op te slaan.

Volg de procedure "**Faxnummer toewijzen**" voor de one-touch-toetsen (rekening houdend met de wijzigingen voor snelkiescodes) tot stap **6** en ga dan als volgt verder:

Procedure	DISPLAY
1 Druk op de toets >	TEL NO. < / > / <- / ->
2 Druk op de START -toets.	01: TEL NO. —
3 Vorm het gewenste telefoonnummer via het numerieke toetsenbord van uw faxtoestel en druk op de START -toets om de instelling te bevestigen. Vanaf deze stap gaat de procedure verder zoals hiervoor beschreven.	01: NAME —


Indien u dit wenst, kunt u de onder de **10 one-touch-toetsen** en **32 snelkiescodes opgeslagen gegevens** afdrukken (zie verderop in "**Rapporten en lijsten afdrukken**"). Zo kunt u controleren of de opgeslagen nummers (fax- en telefoonnummers) en de andere informatie zoals de naam van de correspondent, de verzendingssnelheid, enz. correct zijn. Ook kunt u controleren welke toetsen/codes geprogrammeerd zijn en welke nog vrij zijn.

VERZENDEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ...



Net als voor een gewone verzending (zie "**Documenten verzenden**"), kunt u het **contrast** en de **resolutie** instellen voordat u de verzending start. Zodra u de one-touch-toets langer dan een seconde hebt ingedrukt (in het voorbeeld, **1**) verschijnt het toegewezen faxnummer op het display. Als eveneens de naam werd opgeslagen, verschijnt deze ook op het display. Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending verder zoals in bovenstaande procedures beschreven.

VERZENDEN VIA DE SNELKIESCODES ...




Net als voor een gewone verzending (zie "**Documenten verzenden**"), kunt u het **contrast** en de **resolutie** instellen voordat u de verzending start.

Zodra u op de **SPEED DIAL** toets hebt gedrukt gevolgd door de snelkiescode (in het voorbeeld 01), verschijnt het toegewezen faxnummer op het display. Als eveneens de naam werd opgeslagen, verschijnt deze ook op het display.

Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending verder zoals in bovenstaande procedures beschreven.

VERZENDEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES DOOR OPZOEKEN IN BETREFFENDE LIJSTEN ...

Als u zich de one-touch-toets of de snelkiescode **niet herinnert** die u aan een bepaald faxnummer hebt toegewezen, **kunt u de verzending toch starten** door het nummer als volgt op te zoeken in de betreffende lijst:



Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 24-03-99 17:00
2 Steek het document in de ADF. Net als bij een gewone verzending (zie " Documenten verzenden "), kunt u het contrast en de resolutie instellen voordat u de verzending start.	DOCUMENT READY ↓ NORMAL
3 Druk op de toets SPEED DIAL .	FAX CALL CODE OR ← →
4 Druk op de toetsen < / > om het gewenste faxnummer of de naam van de correspondent te vinden.	
5 Druk op de START -toets om het nummer te vormen. Wanneer het nummer gekozen is, verloopt de verzending verder op de bekende manier.	

RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN ...

Rapporten...

Door rapporten af te drukken kunt u het resultaat van de uitgevoerde handelingen (verzendingen en ontvangsten), het aantal verwerkte documenten en andere nuttige informatie controleren. Bepaalde rapporten worden altijd automatisch afgedrukt, andere kunt u periodiek en automatisch laten afdrukken of op verzoek.

In de volgende lijst vindt u de verschillende soorten rapporten. In de overeenstemmende paragrafen vindt u meer informatie over het afdrukken en interpreteren ervan:

- **Stroomonderbrekingsrapport:** dit rapport wordt **altijd automatisch** afgedrukt na een **stroomonderbreking**.

Bij herstel van de normale werking kan het faxtoestel zich op twee verschillende manieren gedragen:



- Als de stroom uitviel **tijdens verzending of ontvangst van een document**, zal het faxtoestel automatisch een rapport afdrukken met de gegevens voor de betreffende verzending of ontvangst.
 - Als de stroom uitviel **tijdens of na verzending van een document uit- of ontvangst in het geheugen**, zal het faxtoestel automatisch een rapport afdrukken dat het totale aantal pagina's (voor verzending of ontvangst) aangeeft dat uit het geheugen geannuleerd werd door de stroomuitval.
 - **Activiteitenrapport:** dit rapport bevat de gegevens van de laatste **32 transacties** (verzendingen en ontvangsten), het faxtoestel slaat ze in het geheugen op en het rapport wordt **automatisch afgedrukt** (na de 32e transactie, waarna de opgeslagen gegevens worden gewist) of **wanneer u dit opvraagt**.
 - **Laatste verzending-rapport:** dit rapport bevat de gegevens van de **laatste verzending**. Het kan automatisch worden afgedrukt, na elke verzending, of **wanneer u het opvraagt**.
 - **Foutberichtenrapport:** dit rapport bevat eveneens de gegevens van de **laatste verzending**, maar wordt **enkel na een mislukte verzending automatisch afgedrukt**. Het faxtoestel is ingesteld om dit soort rapport automatisch af te drukken. Hoe u deze functie kunt uitschakelen, vindt u in de betreffende paragraaf.
 - **Laatste broadcast-rapport:** bevat de gegevens met betrekking tot de laatste **broadcast-verzending** en kan, indien geprogrammeerd, **altijd automatisch worden afgedrukt** na elke broadcast-verzending of op het gewenste moment **op aanvraag**.
 - **Beller-ID-rapport:** kan alleen op uw verzoek worden afgedrukt en bevat de volgende informatie:
 - **Naam van de beller.** Hieronder kan verschijnen:
 - naam van de correspondent die u heeft gebeld, of
 - PRIVATE: in het geval de correspondent gekozen heeft om zijn identiteit niet te laten zien, of
 - NOT AVAILABLE: indien de correspondent op een telefooncentrale is aangesloten die niet over deze service beschikt.
 - **Nummer van de beller.** Hieronder kan verschijnen:
 - nummer van de correspondent die u heeft gebeld, of
 - PRIVATE: indien de correspondent ervoor heeft gekozen zijn identiteit niet te laten zien, of
 - NOT AVAILABLE: indien de correspondent op een telefooncentrale is aangesloten die niet over deze service beschikt.
- **Datum/tijd:**
 - Datum en tijd waarop de oproep werd uitgevoerd.

Automatische afdruk van het verzendings- en het foutberichtenrapport activeren/inactiveren...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de START -toets.	DATE AND TIME (F) / < / >
4 Druk op de FUNCTION -toets.	VARIOUS SETTINGS (F) / < / >
5 Druk op de START -toets tot op het display verschijnt: --->	FAILED TX REPORT < / > / < / >
6 Druk op de toetsen < / > om de twee andere opties weer te geven: "TX REPORT: ALWAYS" en "TX REPORT: OFF" (in het voorbeeld: "TX REPORT: ALWAYS").	TX REPORT: ALWAYS < / > / < / >

Wanneer u "FAILED TX FREPORT" selecteert, stelt u uw faxtoestel in om enkel na een mislukte verzending automatisch een rapport af te drukken.

Wanneer u "TX REPORT: ALWAYS" selecteert, stelt u uw faxtoestel in om na elke verzending automatisch een rapport af te drukken, ongeacht het resultaat.

Wanneer u "TX REPORT: OFF" selecteert, stelt u uw faxtoestel in om geen rapporten af te drukken.

7 Druk eerst op de START -toets om uw selectie te bevestigen en daarna op de STOP -toets om uw faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48
--	--------------------------------



Automatische afdruk van het broadcast-rapport activeren/inactiveren...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 13-01-99 10:48
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / < / >
3 Druk op START .	DATE AND TIME (F) / < / >
4 Druk op FUNCTION .	VARIOUS SETTINGS (F) / < / >
5 Druk op START tot op het display verschijnt: --->	BROADC. REP.: ON < / > / < / >
6 Druk op de toetsen < / > om de andere beschikbare optie weer te geven: "BROADC. REP.: OFF".	BROADC. REP.: OFF < / > / < / >
7 Druk op de START toets om uw selectie te bevestigen en daarna op de STOP toets om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 13-01-99 10:48

Automatische afdruk van gegevens betreffende een uitgestelde verzending activeren/inactiveren ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 02-09-99 10:48
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->.	FAX SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de START -toets.	DATE AND TIME (F) / < / >
4 Druk op de FUNCTION -toets.	VARIOUS SETTINGS (F) / < / >

5 Druk op de START -toets tot op het display verschijnt: --->	DELAY LIST: ON < / > / < / >
6 Druk op de toetsen < / > om de andere optie weer te geven : "DELAY LIST: OFF".	DELAY LIST: OFF < / > / < / >
7 Druk op de START -toets om uw selectie te bevestigen en op de STOP -toets om uw faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:4

Afdruk van het verzendings-, activiteiten-, broadcast- en beller-ID-rapport opvragen...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 13-01-99 10:48
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	PRINT OUT REPORT (F) / < / >
3 Druk op de START -toets.	LAST TX REPORT < / > / < / >
4 Druk op de toetsen < / > om de andere opties weer te geven: "LAST BROAD. REP.", "PRINT: ID LIST", "PRINT OUT: EXIT". (In het voorbeeld: "ACTIVITY REPORT").	ACTIVITY REPORT < / > / < / >
5 Druk op de START -toets om uw selectie te bevestigen. Het faxtoestel keert automatisch naar de oorspronkelijke standby-modus terug.	AUTOMATIC RX 13-01-99 10:48

Rapporten interpreteren...

De rapporten bevatten de volgende gegevens:

- **Act. n.** Het volgnummer van de transactie (verzendingen/ontvangsten).
- **Type** Soort transactie:
 - TX, TX ECM, TX POLL of TX POLL ECM voor verzending.
 - RX, RX ECM, RX POLL of RX POLL ECM voor ontvangst.
- **Doc. N.** Referentienummer van het opgeslagen document. Dit nummer verbindt een document met elke (enkele of broadcast) verzending uit het geheugen.
- **Dialled Number** Gekozen faxnummer.
- **Received Id** Nummer (en eventueel naam) van de opgeroepen correspondent. Dit nummer stemt overeen met het geselecteerde nummer indien de correspondent zijn faxnummer correct heeft ingesteld. Anders kan er een verschil zijn of kan het nummer ontbreken.
- **Date /Time** Datum en tijd van de transactie.
- **Duration** Duur van de transactie (in minuten en seconden).
- **Pages** Het totale aantal verzonden/ontvangen pagina's.
- **Result** Resultaat van de transactie:
 - OK: indien de transactie succesvol was
 - XX ERROR CODE: indien de transactie niet uitgevoerd/voltooid werd om de reden die door de foutcode wordt aangegeven (zie "**Foutcodes**", hoofdstuk "**Onderhoud**").

Lijsten ...

U kunt de lijsten met **instellings- en configuratieparameters** of de **gegevens van de snelkiescodes en de one-touch-toetsen** op elk gewenst moment **afdrukken**.

Wanneer u een afdruk van de instellings- en configuratieparameters vraagt, kunt u een bijgewerkt rapport afdrukken van de vooraf ingestelde waarden en van de waarden die u af en toe hebt ingesteld overeenkomstig uw behoeften.

Lijst van instellingsparameters afdrukken ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 02-08-99 10:48
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	INSTALLATION (F) / ◀ / ▶
3 Druk op de START -toets.	TEL. LINE SET-UP (F) / ◀ / ▶
4 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	PRINT INSTALL. ◀ / ▶ / ◀ / ▶
5 Druk op de START -toets.	PRINT OUT: ◀ . ◀ / ▶ / ◀ / ▶
Door middel van de toetsen ◀ / ▶ kunt u de andere optie weergeven: "PRINT OUT: EXIT".	
6 Druk op de START -toets om uw keuze te bevestigen.	

Wanneer u "PRINT OUT: ◀ ." hebt geselecteerd, zal het faxtoestel na de afdruk automatisch naar de oorspronkelijke standby-modus terugkeren. Is dit niet het geval, dan drukt u op de **STOP**-toets om de modus opnieuw te herstellen.

Lijst van configuratieparameters en gegevens van de snelkiescodes en one-touch-toetsen afdrukken ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 02-08-99 10:48
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de START -toets.	DATE AND TIME (F) / < / >
4 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	PRINT OUT SET-UP (F) / < / >
5 Druk op de START -toets.	PRINT SETTINGS < / > / <- / >-
6 Druk op de toetsen </> om de andere drie opties weer te geven: "PRINT: ONE TOUCH", "PRINT: SPEED DIAL" en "PRINT OUT: EXIT". (in het voorbeeld: "PRINT: ONE TOUCH".	PRINT: ONE TOUCH < / > / <- / >-
7 Druk op de START -toets om uw selectie te bevestigen.	

HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON GEBRUIKEN

Het faxtoestel is tevens een traditioneel **telefoontoestel**. Als u de lijn neemt **door opnemen van de hoorn**, beschikt u dus over alle functies die een normale telefoon biedt.

Hier toe behoort ook de functie **R** (REGISTER RECALL), geactiveerd met de **R**-toets die toegang biedt tot speciale diensten die door de netwerkcentrale worden geboden. U hebt tevens beschikking over de volgende functies:

- oproepen van een correspondent met gebruik van de geprogrammeerde snelkiesprocedures, zie "**Opbellen via de one-touch-toetsen**" en "**Opbellen via de snelkiescodes**".
- tijdelijk onderbreken van een telefoongesprek door indrukken van de toets "**J**" (**HOLD**). U kunt het gesprek voortzetten zodra u dezelfde toets weer indrukt.

OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ...



Als u de gewenste toets gedurende meer dan een seconde indrukt, (in het voorbeeld **1**), verschijnt het toegewezen telefoonnummer op het display (zie "**One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren**", hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**"). Als ook de naam is opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven.

Zodra de correspondent antwoordt, neemt u de hoorn op het begint het gesprek.

OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES...




Zodra u op de toets **SPEED DIAL** hebt gedrukt en de snelkiescode hebt ingevoerd (in het voorbeeld **01**), verschijnt het toegewezen telefoonnummer op het display (zie "**One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren**", hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**"). Als ook de naam is opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven.

Zodra de correspondent antwoordt, neemt u de hoorn op het begint het gesprek.

OPBELLEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES DOOR ZOEKEN IN DE BETREFFENDE LIJSTEN ...

Als u zich de one-touch-toetsen of de snelkiescodes **niet herinnert** die u aan een bepaald telefoonnummer hebt toegewezen, **kunt u de oproep toch uitvoeren** door het nummer als volgt op te zoeken in de betreffende lijst:



Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 24-05-99 17:00
2 Neem de lijn door de hoorn op te nemen.	TEL CALL
3 Druk op de toets SPEED DIAL .	TEL CALL CODE OR ← →
4 Druk op de toetsen </> om het telefoonnummer of de naam te vinden van de persoon die u wilt bellen.	
5 Druk op de START -toets om het nummer te kiezen.	





HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIEERAPPARAAT GEBRUIKEN

WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN ...

Zorg ervoor dat het te kopiëren document voldoet aan de kenmerken die zijn beschreven in "**Welke documenten kunt u gebruiken**", in het hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**".

KOPIËREN ...

Zoals reeds gezegd, kunt u het faxtoestel als een **kopieerapparaat** gebruiken. Kopieertaken worden uitgevoerd met behulp van de eerste kolom toetsen links op het bedieningspaneel.


De kwaliteit van de kopie is afhankelijk van het **contrast** en de **resolutie** die u m.b.v. de toetsen  en  instelt voordat u de kopie maakt.


Kies het **contrast** op basis van de volgende criteria:







- **NORMAL**, als het document **noch te donker noch te licht** is.
- **LIGHT**, als het document **bijzonder donker** is.
- **DARK**, als het document **bijzonder licht** is.

Kies de **resolutie** op basis van de volgende criteria:

- **TEXT**, als het document **goed leesbare tekst of eenvoudige afbeeldingen** bevat.
- **PHOTO**, als het document **schaduw** bevat.

Het faxtoestel kan een **enkele kopie** of **verscheidene kopieën** van hetzelfde document maken, en de kopieën **verkleinen** of **vergroten** (toets ).



















Procedure		DISPLAY	
1	Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met de datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 22-06-99	09:00
2	Steek het document in de ADF en druk op de toets  . Op het display verschijnen de oorspronkelijke waarden voor het contrast en de resolutie: respectievelijk NORMAL en TEXT.	100% NORMAL	TEXT 1
3	Selecteer met behulp van de toetsen  ,  en  zowel contrast (LIGHT, DARK en NORMAL) als resolutie (TEXT en PHOTO) evenals het vergrotingspercentage (100%, 70% en 140%).	100% NORMAL	TEXT 1
4	Druk direct op de toets  indien u slechts een enkele kopie wilt maken, op voer het gewenste aantal kopieën in (max. 9) voordat u op de  toets. drukt Het faxtoestel slaat de pagina's waaruit het document bestaat een voor een op, alvorens de kopieën te maken.	100% NORMAL	TEXT 5

Wanneer u de kopieertaak wilt onderbreken, druk u tweemaal op de **STOP**-toets: eerst om het origineel uit de ADF te verwijderen, en daarna om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

Indien het te verwijderen document verscheidene pagina's telt, dient u alle pagina's behalve de eerste handmatig te verwijderen voordat u op de **STOP**-toets drukt om de eerste uit te voeren.



Om een **kopie van uitstekende kwaliteit** te verkrijgen van een document dat **schaduw** bevat, dient naast de resolutie-instelling op **PHOTO**, de functie **HIGH QUALITY** op het faxtoestel te zijn **ingeschakeld**. Is dit niet het geval, dan doet u het volgende:

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met de datum en tijd aangeeft.	AUTOMATIC RX 22-06-99 09:00
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) /  / 
3 Druk op de START -toets.	DATE AND TIME (F) /  / 
4 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	PRINTER PARAMET. (F) /  / 
5 Druk op de START -toets tot op het display verschijnt --->	COPY: NORMAL  /  /  / 
6 Druk op de toetsen  /  om de andere beschikbare waarde te selecteren.	COPY: HIGH QUAL.  /  /  / 
7 Druk op de START -toets om de instelling te bevestigen, en daarna op de STOP -toets om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijk standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 22-06-99 09:00


HET FAXTOESTEL VERBINDEN MET ANDERE TELEFOONDIENTEN

Het faxtoestel heeft de mogelijkheid om met een ander telefoonbedrijf (carrier) te worden verbonden.

Nadat u het faxtoestel op de lijkenmerken hebt ingesteld (zie de procedure "Aansluiten op het openbare telefoonnet" of de procedure "Aansluiten op een privélijn" in het hoofdstuk "Het faxtoestel configureren voor de kenmerken van de telefoonlijn"), gaat u als volgt te werk:


Procedure	Toegang 2e Carrier
1 Druk op de START -toets.	OTHER CARRIER: ON ◁ / ▢ / ⇄
2 Druk op de START -toets.	TYPE NAME: _ XXXXX ...
3 Voer de nieuwe naam in en druk vervolgens op de START -toets of bevestig de bestaande naam door direct op de START -toets te drukken.	TYPE PREFIX: (0 - 9): XXXX
4 Voer het nieuwe prefix in en druk vervolgens op START of bevestig het bestaande prefix door direct op START te drukken.	ENTER ACRONYM : (A - Z): X
5 Voer het nieuwe acroniem in en druk vervolgens op START of bevestig het bestaande acroniem door direct op START te drukken. Druk daarna op STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 02-03-99 10:48




Nadat de verbinding is ingesteld, krijgt u hiertoe toegang door, voordat u het fax- of telefoonnummer van de correspondent vormt, eenmaal op de toets  te drukken als het faxtoestel op een openbaar net is aangesloten of tweemaal als het op een privé-lijn is aangesloten. Op het display verschijnt gedurende enkele seconden de naam van de carrier en vervolgens blijvend het acroniem dat u hebt opgeslagen.

Onderstaande diagrammen dienen als gids voor het uitvoeren van een verzending of een telefoonoproep in elke voorziene kiesmodus. Denk eraan dat u voor een **telefoonoproep geen document in de ADF** moet steken.


1 Nummer kiezen direct via het numerieke toetsenbord



2 Nummer kiezen via de telefoon



3 Kiestonen horen tijdens het kiezen zonder de hoorn op te nemen (handen vrij)



Om de **snelkiesprocedures** te kunnen gebruiken, zoals de **one-touch-toetsen** en de **snelkiescodes**, moet u tijdens de programmering hiervan (zie "**One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren**", hoofdstuk "**Basisfuncties**

voor verzenden en ontvangen") eenmaal op de toets  drukken voordat u het nummer van de correspondent vormt, als het faxtoestel op een openbaar net is aangesloten, of tweemaal op dezelfde toets drukken als het faxtoestel op een privé-centrale is aangesloten.



HET ANTWOORDAPPARAAT

Indien u een faxtoestel met **ingebouwd antwoordapparaat** hebt aangeschaft, biedt dit dezelfde mogelijkheden als een extern antwoordapparaat.

U kunt dus:

- **uitgaande boodschappen opnemen** die automatisch worden **afgespeeld** wanneer u afwezig bent, om de beller te verzoeken een boodschap achter te laten of terug te bellen
- **memo's opnemen**
- **de uitgaande boodschappen en memo's beluisteren**
- **de uitgaande boodschappen en memo's vervangen**
- **de boodschappen opnemen** die de correspondenten inspreken wanneer u afwezig bent, zodat de aan u gerichte **oproepen** niet verloren gaan.

De **opnamecapaciteit** van het antwoordapparaat is afhankelijk van het beschikbare geheugen en kan in elk geval niet meer dan **50 boodschappen** bevatten, inclusief de memo's die door het antwoordapparaat als binnenkomende boodschappen worden beheerd. De duur van de boodschappen kan geprogrammeerd worden in **30 of 60 seconden**, zie "Programmeren van de duur van de memo's en van de binnenkomende boodschappen".


- **de binnengekomen boodschappen beluisteren**
- **de binnengekomen boodschappen wissen**
- **de boodschappen op een telefoon op afstand overbrengen**
- **het antwoordapparaat op afstand bedienen.**

Bij de ontvangstmodus TAD/FAX RX, wordt het faxtoestel automatisch geactiveerd voor ontvangst wanneer de oproep van een ander faxtoestel komt, zodat er geen aan u gerichte documenten verloren gaan.

Om te **verhinderen** dat iemand anders zonder uw toestemming **op afstand** uw antwoordapparaat **kan bedienen** (behalve om boodschappen in te spreken), is de toegang bovendien beschermd door een numerieke code van vier cijfers (**reeds beschikbaar als "1234"**) die u altijd kunt wijzigen of annuleren, zie hieronder "**Wijzigen of annuleren van de toegangscode voor het antwoordapparaat**".

HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT ...

Hieronder worden **alleen de toetsen voor het gebruik van het antwoordapparaat** toegelicht. De overige toetsen zijn op het binnenomslag geïllustreerd en beschreven.



F (FUNCTION)

- Toegang tot het menu voor configuratie van het antwoordapparaat.
- Selectie van de verschillende submenu's.

►/||

- Start het afspelen van de nog niet beluisterde boodschappen en memo's.
- Onderbreekt tijdelijk het afspelen van boodschappen en memo's. Bij nogmaals indrukken wordt het afspelen hervat.

►► (MEMO)

- Start het opnemen van persoonlijke memo's.
- Tijdens het afspelen van boodschappen en memo's, sprong naar begin volgende boodschap of memo.

◀◀

- Tijdens het afspelen van boodschappen en memo's, sprong naar vorige boodschap of memo.

X (CANCEL)

- Wist de reeds beluisterde boodschappen en memo's.

LED (MESSAGES)

- **Aan:** in het geheugen bevinden zich **reeds beluisterde boodschappen of memo's**.
- **Knippert:** in het geheugen bevinden zich **nog niet beluisterde boodschappen of memo's**.
- **Uit:** in het geheugen bevinden zich **geen boodschappen of memo's**.

STOP

- Onderbreekt het opnemen en afspelen.
- Onderbreekt de programmering in uitvoering.
- Brengt het faxtoestel in de oorspronkelijk standby-modus terug.



START

- Start het openemen en afspelen.
- Bevestigt de selectie van het configuratiemenu voor het antwoordapparaat, de submenu's, de parameters en betreffende waarden en de overgang naar de volgende status.

WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE TOEGANGSCODE VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met de datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 00 01-02-99 15:20
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	TAD SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de START -toets en vervolgens op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	ACCESS CODE (F) / < / >
4 Druk op de START -toets. Het display geeft de standaard ingestelde code weer "1234".	TYPE CODE (0 - 9) : 1234
5 Voer de nieuwe code in "0001" om de bestaande te wijzigen en druk op de START -toets of druk op de toets CLEAR en vervolgens op de START -toets om hem te wissen.	PLAY UNLOCK < / > / <- / ->
6 Druk op de STOP -toets om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	TAD/FAX RX 00 01-02-99 15:20

De toegangscode voor het antwoordapparaat kan bovendien nog worden gebruikt om:

- te verhinderen dat iemand anders ter plekke de aan u gerichte boodschappen kan beluisteren.
- te verhinderen dat iemand anders de door u ingestelde configuratieparameters van het antwoordapparaat kan wijzigen.

Volg de procedure "**Wijzigen of annuleren van de toegangscode voor het antwoordapparaat**" tot stap 5, en ga als volgt verder:

Procedure	DISPLAY
1 Druk op de toetsen </> om te verhinderen dat iemand anders de boodschappen op het antwoordapparaat kan beluisteren.	PLAY LOCK < / > / <- / ->
2 Druk op de START toets om uw keuze te bevestigen.	SET-UP UNLOCK < / > / <- / ->
3 Druk op de toetsen </> om te verhinderen dat iemand anders zonder uw toestemming het antwoordapparaat kan programmeren.	SET-UP LOCK < / > / <- / ->
4 Druk op de START -toets om uw keuze te bevestigen en vervolgens op de STOP toets om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	TAD/FAX RX 00 01-02-99 15:20

Indien u "**SET-UP LOCK**" hebt gekozen, zal elke keer dat men tracht het antwoordapparaat te bedienen, op het display het volgende bericht verschijnen: "**TYPE CODE**".

UITGAANDE BOODSCHAPPEN ...

U kunt verschillende soorten boodschappen opnemen:

- **UITGAANDE BOODSCHAP 1**, met een maximale duur van 20 seconden, om de beller te verzoeken een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat, bijvoorbeeld:
"Dit is het antwoordapparaat van We zijn momenteel niet aanwezig. Spreek na de pieptoon een boodschap in of druk op de start-toets van uw faxtoestel als u ons een fax wilt sturen. Dank u".

Het antwoordapparaat kan pas geactiveerd worden nadat **UITGAANDE BOODSCHAP 1** is opgenomen.

- **UITGAANDE BOODSCHAP 2**, met een maximale duur van **10 seconden**, kan worden opgenomen om:
 - als u **afwezig** bent en dus de ontvangstmodus "**TAD/FAX RX**" hebt geselecteerd, de beller te waarschuwen dat het antwoordapparaat geen boodschappen kan ontvangen omdat het geheugen vol is, bijvoorbeeld:
"Momenteel kunt u ons alleen een fax sturen. Bel voor een gesprek later terug".
 - als u **aanwezig** bent maar de modus "**FAX/TEL RX**" hebt geselecteerd, de beller te vragen de hoorn niet op te leggen, bijvoorbeeld:
"Even geduld, a.u.b."
- **MEMO**, met een **programmeerbare duur** van **30 of 60 seconden**, voor persoonlijke afspraken. Deze boodschap wordt nooit afgespeeld wanneer iemand u belt.
- **DOORSTUUR-BOODSCHAP**, met een maximale duur van **10 seconden**, om u op een **toestel op afstand** te waarschuwen dat er nog niet beluisterde boodschappen voor u zijn op het antwoordapparaat.
- Voor het daadwerkelijk doorsturen van de nog niet beluisterde boodschappen moet u:
 - het antwoordapparaat hiervoor geprogrammeerd hebben (zie verderop "**Boodschappen en memo's doorsturen naar een telefoon op afstand**").
 - de functies activeren waarmee u op afstand het antwoordapparaat kunt bedienen (zie "**Het antwoordapparaat op afstand bedienen**").

Opnemen van UITGAANDE BOODSCHAP 1 ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met de datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 00 01-12-99 15:15
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	TAD SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de START -toets en vervolgens op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	RECORD OGM 1 (F) / < / >
4 Druk op de START -toets.	LIFT HANDSET PRESS >
5 Neem de hoorn op.	< TO RECORD < / >
6 Druk op de START -toets en spreek de boodschap in.	RECORDING 20 < / >

U hebt 20 seconden ter beschikking (afgeteld op het display van 00 tot 19) om uw boodschap in te spreken:

- als de boodschap **korter is dan 20 seconden**, sluit u de opname af zodra u klaar bent met inspreken door de hoorn op te leggen of door op de toets **START** of **STOP** te drukken. Als u op de toets **STOP** drukt speelt het faxtoestel niet automatisch de boodschap af die u hebt opgenomen.
- als de **beschikbare tijd afloopt**, geeft het faxtoestel een kort geluidssignaal en speelt automatisch de boodschap af die u hebt opgenomen.
 Leg vervolgens de hoorn op de haak. In beide gevallen moet u op **STOP** drukken om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

Als het **volume** van de boodschap **te laag** of **te hoog** is, kunt u het tijdens het afspelen regelen via de toetsen </>.



Afspelen van UITGAANDE BOODSCHAP 1 ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 00 01-12-99 15:15
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt --->	TAD SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de START -toets en vervolgens op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt --->	PLAY OGM 1 (F) / < / >
4 Druk op de START -toets of druk op de START -toets en neem de hoorn op om de eerder opgenomen uitgaande boodschap 1 te horen.	PLAYING < / >

Na het afspelen stelt het faxtoestel automatisch voor een nieuwe UITGAANDE BOODSCHAP 1 op te nemen. Indien u dit wenst kunt u de eerder opgenomen boodschap wijzigen of vervangen, door de opnameprocedure te herhalen.

Indien er **geen uitgaande boodschappen zijn opgenomen** op het antwoordapparaat, geeft het faxtoestel het bericht "OGM NOT RECORDED" weer en stelt automatisch voor om een boodschap op te nemen. Druk op de **STOP**-toets om het faxtoestel in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

Opnemen van UITGAANDE BOODSCHAP 2 ...

Neem UITGAANDE BOODSCHAP 2 op volgens dezelfde opnameprocedure als bij UITGAANDE BOODSCHAP 1 met het volgende verschil (vergeet echter niet dat u slechts 10 seconden ter beschikking hebt):

Procedure	DISPLAY
3 Druk op de START -toets en vervolgens op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	RECORD OGM 2 (F) / < / >

Afspelen van UITGAANDE BOODSCHAP 2 ...

Speel UITGAANDE BOODSCHAP 2 af zoals bij UITGAANDE BOODSCHAP 1 met het volgende verschil:

Procedure	DISPLAY
3 Druk op de START -toets en vervolgens op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	PLAY OGM 2 (F) / < / >

Opnemen van de DOORSTUUR-BOODSCHAP ...

Neem de DOORSTUUR-BOODSCHAP op volgens dezelfde procedure als bij UITGAANDE BOODSCHAP 1 en 2 met het volgende verschil:

Procedure	DISPLAY
3 Druk op de START -toets en vervolgens op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	REC.FORW.ANNOUNC (F) / < / >

Opnemen van MEMO's ...

U kunt het antwoordapparaat gebruiken om één of meerdere persoonlijke opmerkingen op te nemen (MEMO) die op dezelfde manier worden behandeld als de binnenkomende boodschappen.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 00 01-12-99 15:15
2 Druk op de toets >> / MEMO.	LIFT HANDSET PRESS >
3 Neem de hoorn op.	REC.MEMO MSG? < / >
4 Druk op de START -toets en begin de opname.	RECORDING 30 >



U hebt **30 of 60 seconden** ter beschikking (zie "Opnametijd programmeren voor MEMO's en binnenkomende boodschappen") om uw memo in te spreken, op dezelfde manier als bij **UITGAANDE BOODSCHAP 1** en **2**.

Nadat de opname is voltooid, wordt de opgenomen memo niet automatisch afgespeeld maar de MESSAGE-LED knippert om u eraan te herinneren dat u een memo te beluisteren hebt.

Indien het geheugen van het antwoordapparaat boodschappen bevat die nog niet werden beluisterd, knippert de MESSAGE-LED al.

OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR MEMO'S EN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 00 04-12-99 15:15
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	TAD SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de START toets en vervolgens op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	ICM REC. TIME (F) / < / >
4 Druk op de START -toets.	REC. TIME: 30 SECS < / > / < / >
5 Druk op de toetsen </> om de andere waarde weer te geven: "60 sec."	REC. TIME: 60 SECS < / > / < / >
6 Druk op de START -toets om uw keuze te bevestigen en vervolgens op de STOP -toets om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	TAD/FAX RX 00 01/12/99 15:15

AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN EN MEMO'S ...

Als het antwoordapparaat een of meerdere binnenkomende boodschappen of een of meerdere memo's in het geheugen heeft die u nog niet hebt beluisterd, knippert de MESSAGE-LED en op het display wordt het totale aantal opgenomen boodschappen (inclusief de memo's)

weergegeven, bijvoorbeeld 03:

"TAD/FAX RX 03"
"04-12-99 10:32"

Nu kunt u (via de luidspreker of door de telefoonhoorn op te nemen) alle boodschappen beluisteren, inclusief de memo's - die met een volgnummer vanaf 01 tot een maximum van 50 in het geheugen worden opgeslagen.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 03 04-12-99 10:55
2 Druk op de toets > om via de luidspreker de boodschappen te beluisteren, die het faxtoestel in sequentie afspeelt, gescheiden door een kort geluidssignaal of, neem de hoorn op nadat u op de toets > hebt gedrukt om de boodschappen 'privé' te beluisteren.	PLAY MSG 01 03 04-12-99 10:55

Na afloop van de weergave van de laatste boodschap geeft het faxtoestel twee korte geluidssignalen en komt automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug. De MESSAGE-LED stopt met knipperen en blijft continu verlicht.

Indien u, tijdens het luisteren, snel naar de **volgende boodschap** wilt overgaan, drukt u op de toets ►| (**MEMO**).

Indien u, tijdens het luisteren, terug wilt gaan naar de vorige boodschap, drukt u op de toets ◀|.

Indien u het afspelen tijdelijk wilt onderbreken, drukt u op de toets ►||...

... om het afspelen opnieuw te starten, drukt u op de toets ►||.

Indien u het afspelen vóór de laatste boodschap definitief wilt stoppen, drukt u op de toets **STOP**.

WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE BOODSCHAPPEN EN MEMO'S ...

U kunt een boodschap of een memo **alleen tijdens of na het afspelen wissen**.

De boodschappen of memo's die u nog niet hebt beluisterd worden niet gewist. Om het geheugen volledig te kunnen wissen moeten dus eerst alle boodschappen en memo's zijn afgespeeld.



Wissen van de huidige boodschap of memo ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 00 04-12-99 10:55
2 Start het afspelen van de boodschappen of memo's door drukken op > / .	PLAY MSG 01 03 04-12-99 10:55
3 Wis de boodschap die u hoort door drukken op CANCEL .	PLAY MSG 02 02 04-12-99 10:55

Indien u niet wilt wissen, drukt u op **STOP**.

Het antwoordapparaat speelt de volgende boodschap af, indien u deze wilt wissen drukt u opnieuw op de toets **CANCEL**. Ga zo verder voor alle boodschappen die u wilt wissen.

Wissen van alle reeds beluisterde boodschappen ...

Stel dat er op het antwoordapparaat 6 boodschappen zijn opgenomen waarvan 3 reeds beluisterd:

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 06 04-12-99 10:55
2 Druk op de toets CANCEL .	DELETE OLD MSG? CANCEL/
3 Druk opnieuw op de toets CANCEL . Op het display verschijnt de oorspronkelijke standby-modus en het aantal overgebleven boodschappen na het wissen (in dit geval, 03).	AUTOMATIC RX 03 04-12-99 10:55

Indien u niet wilt wissen, drukt u op **STOP**.

In het geval dat alle boodschappen zijn gewist, gaat ook de MESSAGE-LED uit.

BOODSCHAPPEN EN MEMO'S DOORSTUREN NAAR EEN TELEFOON OP AFSTAND ...

Indien u dit wenst kunt u het antwoordapparaat zo programmeren dat het u op een andere plaats en op een bepaalde tijd belt om u de gelegenheid te geven de nieuwe boodschappen te beluisteren.

Behalve de tijd en het nummer waarop u gebeld wilt worden, kunt u instellen of het doorsturen eenmalig of dagelijks plaats moet vinden.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 00 01-12-99 15:15
2 Druk op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	TAD SET-UP (F) / /
3 Druk op de START -toets en vervolgens op de FUNCTION -toets tot op het display verschijnt: --->	FORWARD MSG (F) / /
4 Druk op de START -toets.	FORWARDING OFF / / /
5 Druk op de toetsen < / > om de andere twee opties weer te geven: "FORWARD. ONE TIME" of "FORWARD.DAILY". In het voorbeeld "FORWARD. ONE TIME".	FORWARD. ONE TIME / / /
6 Druk op de START -toets om de optie te bevestigen.	TYPE TIME 11:11
7 Voer het tijdstip in waarop u wenst dat de boodschappen worden doorgestuurd, bijvoorbeeld: "11:45".	TYPE TIME 11:45





8	Druk op de START -toets.	TYPE TEL. NUMBER
9	Voer het telefoonnummer in waarop u gebeld wilt worden: "528492".	TYPE TEL. NUMBER 528492
10	Druk op de START -toets. Nu kunt u de doorstuur-boodschap opnemen (zie "Opnemen van de doorstuur-boodschap") of de procedure afsluiten door op de STOP -toets te drukken.	REC.FORW.ANNOUNC (F) /  / 

Indien u eerder een doorstuur-boodschap hebt opgenomen, geeft het display het bericht "PLAY" weer en het antwoordapparaat speelt de boodschap af. Zie "Opnemen van de doorstuur-boodschap" voor het wijzigen of vervangen van de boodschap.

Nu u het antwoordapparaat hebt geprogrammeerd voor het naar een andere plaats doorsturen van de nieuwe boodschappen, kunt u deze beluisteren door het antwoordapparaat te bedienen volgens de methode die hieronder wordt beschreven in "**Het antwoordapparaat op afstand bedienen**".

HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND BEDIENEN ...

U kunt het antwoordapparaat niet alleen direct via de specifieke toetsen op het bedieningspaneel van het faxtoestel bedienen, maar ook vanaf elke andere plaats ver of dichtbij, mits u gebruik maakt van een telefoon die in de **toonkiesmodus** werkt.

Om het antwoordapparaat op afstand te bedienen, moet u het faxtoestel in de ontvangstmodus "TAD/FAX RX" zetten, en bovendien, nadat u de uitgaande boodschap 1 heeft gehoord, de **toegangscodes invoeren** (standaard ingesteld: "1234").

Elke keer dat u het antwoordapparaat op afstand bedient, geeft het faxtoestel het bericht: "REMOTE ACCESS" weer.

De voor afstandsbediening beschikbare functies worden geactiveerd via een extra nummercode van een of twee cijfers (zie onderstaande tabel). Als de code uit twee cijfers bestaat, is het raadzaam op het bevestigingssignaal tussen de cijfers te wachten.

CODE	BEDIENINGSFUNCTIE
1	Afspelen van nieuwe boodschappen
2	Afspelen van alle boodschappen
3	Herhalen van huidige boodschap of terug naar vorige boodschap
4	Onderbreken van huidige boodschap en overgaan naar volgende boodschap
5	Wissen van alle oude boodschappen

Door drukken op # heeft men toegang tot de programmeerfuncties.

CODE	PROGRAMMEERFUNCTIE
# 1	Uitschakelen van de ontvangstmodus TAD/FAX RX en inschakelen van de ontvangstmodus AUTOMATIC RX
# 2	Inschakelen van de ontvangstmodus TAD/FAX RX
# 3	Vrijgave van opname van UITGAANDE BOODSCHAP 1
# 4	Afsluiten en bevestigen van de opname van UITGAANDE BOODSCHAP 1
# 5	Uitschakelen van het doorsturen van boodschappen en memo's naar een telefoon op afstand
# 6	Vrijgave van opname van ALLEEN UITGAANDE BOODSCHAP

Door op 0 te drukken na een bedieningssequentie van 1 tot 5 wordt de huidige functie onderbroken.

Door op 0 te drukken na een programmeersequentie van #1 tot #6 wordt de huidige programmering onderbroken en gaat men terug naar de bedieningsfuncties. In dat geval moet u weer op # drukken om de programmeerfase te hervatten.

Voor het op afstand bedienen en programmeren van het antwoordapparaat moet u:

- het nummer van het faxtoestel vormen op de telefoon op afstand. Het antwoordapparaat antwoordt met UITGAANDE BOODSCHAP 1.
- de functie kiezen die u wilt uitvoeren en de betreffende code invoeren, aan de hand van bovenstaande tabel. Het antwoordapparaat bevestigt de bewerking met een pieptoon.

Indien u een **toegangscodes** voor het antwoordapparaat hebt ingesteld, voert u nadat u de UITGAANDE BOODSCHAP 1 hebt gehoord, de cijfers van de code in:

- als de code correct is, hoort u een kort geluidssignaal ter bevestiging, waarna u de code voor de afstandsbedieningsfunctie kunt invoeren
- als de code fout is, hoort u twee korte geluidssignalen. In dat geval voert u de correcte code in door elke toets ten minste een seconde ingedrukt te houden.

Verbreek de verbinding volgens het systeem van de gebruikte telefoon.

SPECIALE FUNCTIES VAN HET ANTWOORDAPPARAAT ...

U kunt de volgende speciale functies op het antwoordapparaat instellen:

- GESPREKKOSTEN BESPAREN
- ALLEEN UITGAANDE BOODSCHAP
- STILLE ONTVANGST VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN
- SAMENVATTENDE BOODSCHAPPEN

Gesprekkosten besparen ...

Wanneer u op afstand het antwoordapparaat bedient om eventuele boodschappen te beluisteren, antwoordt het faxtoestel met deze functie dals volgt:

- als er **geen boodschappen** zijn binnengekomen, wordt de verbinding **twee belseignalen later** dan het ingestelde aantal tot stand gebracht
- als er **boodschappen zijn binnengekomen**, wordt de verbinding tot stand gebracht **na het ingestelde aantal belseignalen** (zie "**Het aantal belseignalen wijzigen**" in het hoofdstuk "**Geavanceerd gebruik**")

Dus als u **meer belseignalen** hoort dan het ingestelde aantal, weet u meteen dat er **geen boodschappen** zijn en kunt u **ophangen voordat** het faxtoestel de verbinding tot stand brengt.

Deze functie kan alleen door de technische service worden geactiveerd en is niet in alle landen beschikbaar.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 00 04-12-99 13:00
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	TAD SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de toets START en vervolgens op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	TOLL SAVER (F) / < / >
4 Druk op de toets START .	ON < / > / <- / ->

5 Druk opnieuw op de toets START om de instelling te bevestigen en vervolgens op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. Om de functie te inactiveren drukt u achtereenvolgens op de toetsen: </>, START en STOP .	TAD/FAX RX 00 04/12/99 13:00
--	---------------------------------

Alleen uitgaande boodschap ...

In deze functie antwoordt het antwoordapparaat bij elke oproep met **UITGAANDE BOODSCHAP 1** maar neemt geen binnenkomende boodschappen op.

U kunt deze functie gebruiken wanneer u gedurende een langere periode afwezig zult zijn, tijdens welke niet alle eventuele boodschappen opgeslagen zouden kunnen worden.

In dat geval kunt u, in plaats van de gewoonlijke uitgaande boodschap, beter een andere boodschap opnemen, bijvoorbeeld:

"Van 22 Juni t/m 19 September kunnen wij alleen faxen ontvangen. U kunt geen boodschap inspreken."

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd aangeeft.	TAD/FAX RX 00 01-12-99 15:15
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt --->	TAD SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de toets START en vervolgens op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	ANNOUNCE ONLY (F) / < / >
4 Druk op de toets START .	ANNOUNC. ONLY: OFF < / > / <- / ->
5 Druk op de toetsen </> om de andere optie weer te geven.	ANNOUNC. ONLY: ON < / > / <- / ->





6	Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen. Indien u UITGAANDE BOODSCHAP 1 reeds heeft opgenomen, verschijnt op het display het bericht "PLAY" en het antwoordapparaat speelt de boodschap af. Indien u nog niets hebt opgenomen, verschijnt op het display het bericht "NOT RECORDED". Nu drukt u op de toets START .	LIFT HANDSET PRESS
7	Neem de hoorn op.	TO RECORD /
8	Druk op de toets START en start de opname zoals hiervoor beschreven.	RECORDING 20 /

Stille ontvangst van binnenkomende boodschappen ...

Met deze functie kunt u op vertrouwelijke wijze boodschappen ontvangen. In andere woorden, het antwoordapparaat ontvangt de boodschappen zonder deze via de luidspreker weer te geven, opdat andere personen die aan u gerichte boodschappen niet kunnen horen.

Procedure	DISPLAY
1	Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft. TAD/FAX RX 00 01-12-99 15:15
2	Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: ---> TAD SET-UP (F) / /
3	Druk op de toets START . ICM ON SPEAKER (F) / /
4	Druk op de toets START . ICM SPEAKER:ON / /
5	Druk op de toetsen om de andere optie weer te geven. ICM SPEAKER:OFF / /
6	Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en daarna op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. TAD/FAX RX 00 01-12-99 15:15

Samenvattende boodschappen ...

Samenvattende boodschappen zijn standaard boodschappen die altijd in het geheugen van het antwoordapparaat aanwezig zijn. Het betreft 5 boodschappen in het Engels:

N.	Boodschap in het Engels	Betekenis
1	You have nn messages	Geeft het aantal boodschappen aan dat het antwoordapparaat heeft ontvangen (nn = van 1 tot 49)
2	Monday, Tuesday, ecc.	Geeft de dag aan waarop de boodschap werd ontvangen
3	0/12 AM o PM	Geeft het tijdstip aan waarop de boodschap werd ontvangen (van 0 tot 12 plus AM of PM)
4	End of messages	Geeft aan dat er geen boodschappen meer te beluisteren zijn
5	You have no messages	Geeft aan dat er geen boodschappen werden ontvangen

Om het afspelen van de samenvattende boodschappen te activeren moet u:

Procedure	DISPLAY
1	Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft. TAD/FAX RX 00 10-12-99 10:39
2	Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt ---> TAD SET-UP (F) / /
3	Druk op dd toets START en vervolgens op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt ---> SYNTH. ANNOUNCE (F) / /
4	Druk op de toets START . OFF / /
5	Druk op de toetsen om de andere optie weer te geven. ON / /
6	Druk op de toets START . DAY OF THE WEEK (F) / /
7	Druk op de toets START . SUNDAY / /



8	Druk op de toetsen </> om de huidige dag te kiezen. Bijvoorbeeld "Monday".	MONDAY ◁ / ▷ / ← / →
9	Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en daarna op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-stand te plaatsen.	TAD/FAX RX 00 10-12-99 10:39

Indien u "PRINT OUT: ◁", hebt geselecteerd, komt het faxtoestel daarna automatisch in de oorspronkelijke standby-modus terug. Is dit niet het geval, dan moet u op de toets **STOP** drukken om de standby-modus te herstellen.

Nadat het afspelen van de samenvattende boodschappen is geactiveerd, zal het antwoordapparaat volgens de beschrijvingen in bovenstaande tabel antwoorden. Indien er bijvoorbeeld drie boodschappen zijn binnengekomen, zal het antwoordapparaat nadat het afspelen van de boodschappen is gestart (lokaal of op afstand), eerst antwoorden met de samenvattende boodschap nr. 1 gevolgd door nr. 2 en 3 en daarna de boodschappen zelf afspelen. Na afloop hoort u de samenvattende boodschap nr. 4.

AFDRUKKEN VAN DE CONFIGURATIEPARAMETERS VAN HET ANTWOORDAPPARAAT ...

U kunt op aanvraag de configuratieparameters van het antwoordapparaat met de uitgevoerde programmeringen afdrukken.

Procedure	DISPLAY
1	Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft. TAD/FAX RX 00 01-12-99 15:15
2	Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: ---> TAD SET-UP (F) / ◁ / ▷
3	Druk op de toets START en daarna op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: ---> PRINT TAD SET-UP (F) / ◁ / ▷
4	Druk op de toets START . PRINT OUT: ◁ , ◁ / ▷ / ← / →
Met de toetsen </> kunt u de andere optie weergeven "PRINT OUT:EXIT".	
5	Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen.

GEAVANCEERD GEBRUIK

OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR ONTVANGST ...

Afdrukzone van een ontvangen document verkleinen ...

U kunt de afdrukzone van een ontvangen document verkleinen tot 70% van het originele papierformaat. De beschikbare verkleiningsratio's zijn 94%, 80%, 76% en 70%. De geschikte waarde is afhankelijk van het gebruikte papierformaat: A4 = 94%, Letter = 80%, Legal = No (uitgeschakeld). De reeds ingestelde verkleiningsratio is 94%.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 03-07-99 10:48
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de toets START .	DATE AND TIME (F) / < / >
4 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	PRINTER PARAMET. (F) / < / >
5 Druk op de toets START tot op het display verschijnt --->	REDUCTION: 94% < / > / <=>
6 Druk op de toetsen </> om een van de beschikbare verkleiningsratio's te kiezen: 80%, 76%, 70% en OFF (geen verkleining); bevestig de selectie met de toets START en druk op de toets STOP om het faxtoestel in de oorspronkelijke standby-stand te plaatsen.	AUTOMATIC RX 03-07-99 10:48

Document ontvangen dat langer is dan het papierformaat...

Indien u een document ontvangt dat langer is dan het gebruikte papierformaat, kunt u het faxtoestel zo instellen dat de resterende tekst op een andere pagina wordt afgedrukt.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 10-09-99 10:48
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / < / >
3 Druk op de toets START .	DATE AND TIME (F) / < / >
4 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	PRINTER PARAMET. (F) / < / >
5 Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->	SURPLUS: AUTO < / > / <=>
6 Druk op de toetsen </> om een van de andere parameters te kiezen: "SURPLUS: OFF" of "SURPLUS: ON". (In het voorbeeld: "SURPLUS: ON") en druk op de toets START om de selectie te bevestigen.	SURPLUS: ON < / > / <=>
7 Druk op de toets STOP om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 10-09-99 10:48

Indien u de parameter "SURPLUS: AUTO", selecteert, zal het faxtoestel de resterende tekst op een andere pagina afdrukken indien deze tekst minstens 12 mm van de pagina bedekt.
Indien u de parameter "SURPLUS: ON" selecteert, zal het faxtoestel de resterende tekst altijd op een andere pagina afdrukken.
Indien u de parameter "SURPLUS: OFF", selecteert, zal het faxtoestel de resterende tekst niet afdrukken.



Instellen van de stille ontvangst ...

In de ontvangstmodi "AUTOMATIC RX", "FAX/TEL RX" en "TAD/FAX RX" kunt u het faxtoestel instellen op het **ontvangen van documenten zonder dat er bij de oproep belsignalen overgaan**.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, hangt het gedrag van het faxtoestel af van de geselecteerde ontvangstmodus en van wie de oproep verricht:

- in de modi **"AUTOMATIC RX"** en **"TAD/FAX RX"**, geeft het faxtoestel bij ontvangst van een oproep **nooit een belsignaal**;
- in de modus **"FAX/TEL RX"** geeft het faxtoestel bij ontvangst van een oproep **alleen geen belsignaal indien de oproep van een ander faxtoestel komt**. Als het een telefonische oproep betreft, geeft het faxtoestel een geluidssignaal in plaats van de belsignalen, ten teken dat u de hoor moet opnemen.

Denk eraan dat in beide gevallen het faxtoestel tijdens de programmeerfase altijd overgaat bij binnenkomst van een oproep, onafhankelijk van wie de oproep verricht en welke ontvangstmodus is geselecteerd.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 14-01-99 16:41
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	INSTALLATION (F) / < / >
3 Druk op de toets START tot op het display verschijnt --->	SILENT RX : OFF < / > / <=>
4 Druk op de toetsen </> om de andere optie weer te geven: "SILENT RX:ON".	SILENT RX : ON < / > / <=>
5 Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en vervolgens op STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX SILENT RX

Naam of nummer van de beller weergeven ...

Deze functie, die door op aanvraag van de gebruiker door het telefoonbedrijf wordt geactiveerd, is **slechts in enkele landen beschikbaar** en **compatibel** met de **Norm ETSI ETS 300 778-1**.

Met deze functie, kunt u **meteen zien door wie u wordt gebeld**. U kunt dus beslissen of u de oproep al of niet wilt beantwoorden.

Met deze functie zal het faxtoestel als het zich in de **standby-modus** bevindt, bij elke oproep automatisch de volgende informatie weergegeven:

- **nummer of naam van de correspondent** die u heeft gebeld;
- **PRIVATE**: indien de correspondent heeft gekozen zijn identiteit niet te laten zien;
- **NOT AVAILABLE**: indien de correspondent op een telefooncentrale is aangesloten die niet over deze service beschikt.

Als u echter bezig bent uw faxtoestel te **programmeren** en u wilt bij binnenkomst van een oproep **het nummer of de naam van de beller weergeven**, moet u op de toets **HOOK** drukken alvorens de oproep te beantwoorden.

Het kan evenwel gebeuren dat i.v.m. de specifieke kenmerken van de telefooncentrale waarop u bent aangesloten het nummer van degene die u belt niet op het faxtoestel wordt weergegeven. Mocht dit voorkomen, dan kunt u het beste contact opnemen met de technische telefoondienst van uw land.

Aantal belsignalen wijzigen ...

Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.

Indien uw faxtoestel ingesteld is op **automatische ontvangst met oproeptype-herkenning**, kan het faxtoestel na **twee belsignalen** automatisch detecteren of de oproep afkomstig is van een ander faxtoestel (**FAX**) of van een telefoon (**PHONE**).

Indien u dit wenst, kunt u het aantal belsignalen als volgt wijzigen:

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	PHONE/FAX RX 28-06-99 12:55
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	INSTALLATION (F) / < / >
3 Druk op de toets START .	TEL LINE SET-UP (F) / < / >



4	Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->.	RING COUNT: 02 ◁ / ▽ / ⇐ / ➞
5	Druk op de toetsen </> om de andere beschikbare waarden weer te geven: "01", "04", "08". (In het voorbeeld: "04").	RING COUNT: 04 ◁ / ▽ / ⇐ / ➞
6	Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en vervolgens op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	PHONE/FAX RX 28-06-99 12:55

Volume van de belsignalen wijzigen ...

Indien u dit wenst kunt u ook het volume van de belsignalen als volgt wijzigen:

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	PHONE/FAX RX 19-06-99 12:55
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / ▷ / ▽
3 Druk op de toets START .	DATE AND TIME (F) / ▷ / ▽
4 Druk op de toets FUNCTION .	VARIOUS SETTINGS (F) / ▷ / ▽
5 Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->.	RING VOLUME: HIGH ▷ / ▽ / ⇐ / ➞
6 Druk op de toetsen </> om de andere drie opties weer te geven: "RING VOLUME: LOW", "RING VOLUME: MED" en "RING VOLUME: OFF". In het voorbeeld: "RING VOLUME LOW".	RING VOLUME: LOW ▷ / ▽ / ⇐ / ➞
7 Druk op de toet START om uw keuze te bevestigen en vervolgens op STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	PHONE/FAX RX 19-06-99 12:55

Herkenning van het belsignaal-ritme...

In enkele landen bieden de telefooncentrales de mogelijkheid aan dezelfde telefoonlijn twee of meer telefoon- of faxnummers toe te kennen, bestemd voor meerdere gebruikers. Bij een oproep wordt door een verschillend belsignaal-ritme aangegeven welke gebruiker moet antwoorden.

Deze functie is zeer nuttig in huis of op kantoor, waar dezelfde telefoonlijn door meerdere personen wordt gedeeld.

Uw faxtoestel is in staat om één van deze ritmes te herkennen (zie procedure hiernaast). Op deze manier zal het faxtoestel (in de ontvangstmodus "**PHONE/FAX RX**" en "**TAD/FAX RX**") wanneer het een oproep ontvangt met dat specifieke belsignaal-ritme, altijd alleen voor ontvangst van een document worden ingesteld. Als het ritme **niet wordt herkend**, gedraagt het faxtoestel zich zoals eerder beschreven in "**Automatisch ontvangst met oproeptype-herkenning**" en "**Ontvangst met antwoordapparaat**" in het hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**".

Deze functie is **bijzonder geschikt in combinatie met de stille ontvangst** aangezien het faxtoestel alleen overgaat in geval van een telefonische oproep.

Neem voor nadere informatie over de beschikbaarheid van deze service direct contact op met de beheerder van het telefoonnet.

Voor modellen met een **extern antwoordapparaat** wordt aangeraden het antwoordapparaat **af te koppelen** alvorens de herkenningsprocedure te activeren.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	PHONE/FAX RX 19-01-99 12:55
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	INSTALLATION (F) / ▷ / ▽
3 Druk op de toets START .	TEL LINE SET-UP (F) / ▷ / ▽
4 Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->	DISTINC. RING: OFF ▷ / ▽ / ⇐ / ➞



5	Druk op de toetsen </> tot op het display verschijnt: --->	CHANGE PATTERN ◁ / ▽ / ⇐ / ⇒
6	Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen.	AUTODETECT. RING ▽
7	Bel het faxtoestel met het gewenste belsignaal-ritme opdat het toestel dit detecteert. Op het display moet het bericht "RING DETECTED" verschijnen.	
8	Druk op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	PHONE/FAX RX 19-01-99 12:55

Indien het faxtoestel dit specifieke belsignaal-ritme niet kan herkennen, verschijnt op het display het bericht "RING NOT DETECTED". Druk in dat geval op de toets **STOP** en herhaal de procedure vanaf het begin.

Zoemerduur wijzigen...

Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.

Wanneer het faxtoestel ingesteld is op **automatische ontvangst met oproeptype-herkenning** gedraagt het zich als volgt:

- indien een **fax** oproept, wordt de oproep automatisch ontvangen na het ingestelde aantal belsignalen
- indien een **telefoon**toestel oproept, weerklinkt 20 seconden lang een **geluidssignaal**, waarna de ontvangst automatisch wordt gestart indien u de hoorn nog steeds niet hebt opgenomen.

Indien u dit wenst, kunt u de zoemerduur als volgt wijzigen:

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	PHONE/FAX RX 28-07-99 12:55
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	INSTALLATION (F) / ◁ / ▽
3 Druk op de toets START .	TEL. LINE SET-UP (F) / ◁ / ▽
4 Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->.	FAX/TEL TIMER: 20 ◁ / ▽ / ⇐ / ⇒
5 Druk op de toetsen </> om de andere beschikbare waarden weer te geven: "15", "30" en "40". (In het voorbeeld: "15").	FAX/TEL TIMER: 15 ◁ / ▽ / ⇐ / ⇒
6 Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	PHONE/FAX RX 28-07-99 12:55

Stille periode wijzigen ...

Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.

Indien de op het **externe antwoordapparaat** ingestelde **stille periode kleiner is dan** die op uw faxtoestel, is automatische **ontvangst onmogelijk** op het faxtoestel omdat het antwoordapparaat steeds eerst in werking zal treden en de verbinding **onderbreekt** wanneer het binnen de ingestelde tijd geen boodschap hoort.

Daarom moet u een kortere **stille periode** voor het **faxtoestel** instellen zodat het de oproep kan beantwoorden.

Om de stille periode op uw faxtoestel te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	TAD/FAX RX 28-06-99 12:55





2	Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	INSTALLATION (F) / /
3	Druk op de toets START .	TEL. LINE SET-UP (F) / /
4	Druk op de toets START tot op het display verschijnt --->.	SILENCE LAPSE: 6 / / /
5	Druk op de toetsen </> om de andere beschikbare waarden weer te geven: "3", "4", "8", "10 " en "OFF" . (In het voorbeeld: "4").	SILENCE LAPSE: 4 / / /
6	Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en vervolgens op de toets STOP om het faxtoestel in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	TAD/FAX RX 28-06-99 12:55

Afstandsbedieningscode wijzigen ...

Indien het faxtoestel aangesloten is op een **telefoon-toestel** dat in **toonkiesmodus** werkt en ingesteld is op **manuele ontvangst** of op **automatische ontvangst** met oproeptype-herkenning, kunt u bij elke oproep van een correspondent die u een document wil zenden, de **ontvangst sturen** door de code ** op het aangesloten telefoontoestel in te voeren. Deze procedure heeft hetzelfde resultaat als het indrukken van de **START**-toets op uw faxtoestel.

U kunt de tweede asterisk van deze code vervangen door een cijfer van 0 tot 9.

Indien het faxtoestel (**model zonder antwoordapparaat**) op een **extern antwoordapparaat** is aangesloten, kunt u het beste ander cijfer kiezen dan die welke voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat worden gebruikt.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd aangeeft.	MANUAL RX 28-09-99 12:55
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt --->	INSTALLATION (F) / /
3 Druk op de toets START .	TEL. LINE SET-UP (F) / /

4	Druk op de toets START .	PUBL. LINE (PSTN) / / /
5	Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->	REMOTE START: ON / / /

Met de toetsen </> kunt u de andere optie weergeven: "REMOTE START: OFF"

6	Druk op de toets START .	TYPE CODE CODE (0/9, *) **
7	Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld: "8".	TYPE CODE CODE (0/9, *) *8
8	Druk op de toets START om de ingevoerde gegevens te bevestigen en daarna op de toets STOP om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	MANUAL RX 28-09-99 12:55

Indien uw faxtoestel aangesloten is op een PBX, dient u dezelfde procedure te volgen, maar moet u na stap 4 op de toets > drukken om de optie: "PRIV.LINE (PBX)" weer te geven.

OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR VERZENDING...

Automatische resolutie instellen ...

Indien u geen bepaalde resolutie **selecteert** voordat u een document te verzendt, zal het faxtoestel **automatisch** de vooraf ingestelde waarde gebruiken (in dit geval: **STANDARD**). Indien u dit wenst kunt u het toestel zo instellen dat het **automatisch** de resolutie **FINE** gebruikt om te verzenden. Zo stelt u de automatische resolutie in:

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 22-06-99 12:15
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->.	FAX SET-UP (F) / /
3 Druk op de toets START .	DATE AND TIME (F) / /



4	Druk op de toets FUNCTION	VARIOUS SETTINGS (F) / /
5	Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->	TX RESOL. STD / / /
6	Druk op de toetsen < / > om de andere beschikbare waarde weer te geven: "TX RESOL. FINE".	TX RESOL. FINE / / /
7	Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en daarna op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 22-02-99 12:15

Herhaling van mislukte verzending uit het geheugen activeren/inactiveren...

Procedure	DISPLAY
1	Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.
2	Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->
3	Druk op de toets START .
4	Druk op de toets FUNCTION .
5	Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->.
6	Druk op de toetsen < / > om de andere optie weer te geven: "RETRANS. DOC.: OFF".
7	Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen. Het faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijke standby-modus terug.

Verbindingstonen weergeven...

Zoals reeds gezegd in "Bijzondere gevallen", is het faxtoestel reeds ingesteld zodat u de **kiestonen** tijdens

het kiezen van het nummer en de **verbindingstonen** die tussen uw faxtoestel en het andere toestel worden uitgewisseld, kunt horen. Is dit niet het geval, dan programmeert u dit als volgt:

Procedure	DISPLAY
1	Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.
2	Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->
3	Druk op de toets START .
4	Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->
5	Druk op de toets START tot op het display verschijnt --->
6	Druk op de toetsen < / > tot op het display verschijnt: --->
7	Druk op de toets START om de instelling te bevestigen en daarna op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

Luidsprekervolume aanpassen ...

Als het volume van de lijn- en verbindingstonen **te laag** of **te hoog** is, kunt u dit aanpassen met behulp van de < / > toetsen.

Procedure	DISPLAY
1	Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.
2	Druk op de toets HOOK .
3	Druk op de toetsen < of > om het volume van de luidspreker te verlagen of te verhogen.



Zoemervolume aanpassen ...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 02-07-99 10:48
2 Druk op de toets FUNCTION . tot op het display verschijnt --->	FAX SET-UP (F) / /
3 Druk op de toets START .	DATE AND TIME (F) / /
4 Druk op de toets FUNCTION .	VARIOUS SETTINGS (F) / /
5 Druk op de toets START tot op het display verschijnt: --->	BUZZER VOL.: LOW / /
6 Druk op de toetsen / om de andere drie opties weer te geven: "BUZZER VOL.: HIGH", "BUZZER VOL.: MED" en "BUZZER VOL.: OFF". In het voorbeeld "BUZZER VOL.: HIGH".	BUZZER VOL.: HIGH / /
7 Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en druk daarna op de toets STOP om het faxtoestel in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 02-07-99 10:48

Verzendingssnelheid verminderen ...

Het faxtoestel is ingesteld om te verzenden bij 14400 bps (bit per seconde). Bij storingen op de telefoonlijn wordt een snelheid van 9600 of 4800 bps aangeraden.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft	AUTOMATIC RX 02-07-99 10:48
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / /

3 Druk op de toets START .	DATE AND TIME (F) / /
4 Druk op de toets FUNCTION .	VARIOUS SETTINGS (F) / /
5 Druk op de toets START tot op het display verschijnt --->	TX SPEED 14.4 / /
6 Druk op de toetsen / om de andere beschikbare waarden weer te geven: "9.6" en "4.8". In het voorbeeld: "TX SPEED 4.8".	TX SPEED 4.8 / /
7 Druk op de toets START om uw keuze te bevestigen en daarna op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 02-07-99 10:48

Activeren/stopzetten van de ECM modus ...

ECM (Error Correction Mode) is een correctiesysteem voor fouten die worden veroorzaakt door storingen van de telefoonlijn. Om hiervan te kunnen gebruikmaken, moet deze functie zowel op uw fax als op het toestel van uw correspondent geactiveerd zijn. De letter "E" op het display geeft aan dat de functie geactiveerd is. Uw faxtoestel is voorgeprogrammeerd om met deze modus te verzenden. Om het toestel op normaal verzenden in te stellen, volgt u onderstaande procedure:

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft	RX AUTOMATICA 06-08-99 12:12
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	FAX SET-UP (F) / /
3 Druk op de toets START .	DATE AND TIME (F) / /
4 Druk op de toets FUNCTION .	VARIOUS SETTINGS (F) / /
5 Druk op de toets START .	ECM: ON / /
6 Druk op de toetsen / tot op het display verschijnt: --->	ECM: OFF / /



7	Druk op de toets START om de instelling te bevestigen en druk daarna op de toets STOP om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.	AUTOMATIC RX 06-08-99 12:12
---	---	--------------------------------

Aanvragen van een verzending (polling voor ontvangst)...

Spreek het tijdstip voor de verzending van het document met uw correspondent af, zodat deze het te verzenden document kan insteken. Stel uw faxtoestel in om het document te ontvangen, programmeer de kiesmethode die gebruikt moet worden om het andere faxtoestel op te roepen en het tijdstip waarop het document ontvangen moet worden.

VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE ...

Wat is polling...

Wanneer een faxtoestel een ander om een verzending vraagt, zodat het document automatisch verzonden wordt, spreken we van polling.

De communicatie met de pollingmethode heeft de volgende twee fundamentele kenmerken:

- **de gebruiker di het document wil ontvangen, vraagt de verzending aan.** Dit betekent dat een gebruiker een verbinding met een andere faxtoestel tot stand kan brengen en dit toestel kan vragen hem automatisch een (speciaal voorbereid) document toe te zenden, ook wanneer er aan de andere kant van de lijn niemand aanwezig is.
- **de transactiekosten zijn voor rekening van degene die de verzending aanvraagt** (d.w.z. degene die het document ontvangt) en niet van degene die het document verzendt.

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 22-01-99 15:10
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	POLLING RX (F) / < / >
3 Druk op de toets START . U wordt gevraagd via het display het tijdstip in te voeren waarop u de verzending wilt starten.	TYPE TIME HH:MM
4 Druk op de toets START om de huidige tijd te bevestigen of typ een nieuw tijdstip in.	TYPE FAX NUMBER NUM/TOUCH/DIAL
5 Vorm het gewenste nummer op een van de mogelijke manieren, bijv. rechtstreeks via het numerieke toetsenbord van het faxtoestel.	TYPE NUMBER 02 458629
6 Druk op de toets START om de instelling te bevestigen. Het faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijke standby-modus terug.	AUTOMATIC RX POLL RX: 17:15



Reeds ingestelde polling voor ontvangst wijzigen/wissen...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of u polling voor ontvangst hebt ingesteld.	AUTOMATIC RX POLL RX : 17:15
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt --->	POLLING RX (F) / /
3 Druk op de toets START .	ALREADY ENTERED /
4 Druk op de toets START .	CHANGE PARAM.? / / /

Indien u een reeds ingestelde ontvangst na polling wilt annuleren, drukt u op de toets > : op het display verschijnt de boodschap "CANCEL SETTING?, / "; druk vervolgens op **START** om de annulering te bevestigen. Het faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijke standby-stand terug.

Als u echter het nummer van de correspondent en het tijdstip voor de aangevraagde ontvangst wilt wijzigen, gaat u als volgt verder:

5 Druk op de toets START .	TYPE TIME HH:MM
6 Typ het nieuwe tijdstip en bevestig de instelling met de toets START of bevestig de huidige tijd door direct op de START -toets te drukken.	TYPE NUMBER 0125 45686
7 Typ het nieuwe nummer en bevestig de instelling met de toets START of bevestig het huidige nummer door direct op de START -toets te drukken. Het faxtoestel keert automatisch naar de oorspronkelijke standby-modus terug.	AUTOMATIC RX POLL RX : 18:00

Vorbereiden van een document voor verzending (polling voor verzending)...

Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	AUTOMATIC RX 22-05-99 15:10
2 Steek het document in de ADF	DOCUMENTO READY ↓ NORMAL
3 Selecteer het contrast en de resolutie die u geschikt acht.	
4 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt --->	POLLING TX (F) / /
5 Druk tweemaal op de START -toets.	AUTOMATIC RX POLLING TX SET

U kunt de pollinginstelling voor verzending annuleren door het document uit de ADF te nemen of door de **STOP**-toets in te drukken.



ONDERHOUD

Om een correcte werking van uw faxtoestel te blijven garanderen moet u zich aan de **aanbevelingen** voorin deze handleiding houden. Deze aanbevelingen betreffen de **normale vervanging** van toebehoren (printkop), de **periodieke reiniging** van de volgende onderdelen:

- de spuitmonden van de printkop
- de elektrische contacten van de printkop
- het reinigingslint van de printkop
- de optische scanner
- de behuizing



en het **verwijderen** van **vastgelopen documenten** en **vastgelopen papier**.

De oplossing voor kleine problemen, meestal als gevolg van een onjuist gebruik, vindt u in de betreffende paragraaf.

PRINTKOP VERVANGEN ...


Wanneer de **inkt** in de inktpatroon **op** is, verschijnt het bericht "**OUT OF INK**" op het display. In dit geval moet u de **printkop** vervangen.

1. Open het deksel van de printer, de uitsparing in het midden vergemakkelijkt het optillen van het deksel.







2. Maak de printkop los d.m.v. de hendeltjes en neem hem uit het compartiment.




3. Neem de nieuwe printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfilm van de printspuitmonden terwijl u de printkop bij de speciaal voorziene vingergreep vasthoudt.




Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.



4. Installeer de printkop in zijn compartiment, met de elektrische contacten naar de voorkant van het toestel gericht.



5. Duw de printkop in de richting van de pijl tot u een klik hoort (die klik geeft aan dat de printkop goed zit). Sluit het deksel van het printkopcompartiment.



Indien u de printkop hebt vervangen omdat de **inkt op** was, herkent het faxtoestel automatisch de verwisseling en **op het display** verschijnt het bericht "NEW PRINT HEAD? 1 = YES, 0 = NO". Stel de waarde 1 in.

Indien de printkop hebt vervangen omdat de **afdrukkwaliteit was verminderd**, volgt u de procedure "**Reinigingsprocedure voor de printkop en testprocedure voor de spuitmonden**", die u verderop in dit hoofdstuk vindt.



Wanneer het deksel gesloten is, voert het faxtoestel **automatisch** een controle van de spuitmonden en een afdrucktest uit (reeds beschreven in "Printkop installeren", hoofdstuk "Installatie").

REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN ...

Indien de **afdruckwaliteit achteruit gaat**, kunt u een snelle procedure uitvoeren voor het reinigen van de printkop en het testen van de spuitmonden, afgesloten door een afdruck die de toestand weergeeft.


Procedure	DISPLAY
1 Controleer of het display de oorspronkelijke standby-modus met datum en tijd weergeeft.	PHONE/FAX RX 10-07-99 12:55
2 Druk op de toets FUNCTION tot op het display verschijnt: --->	HEAD MAINTENANCE (F) / < / >
3 Druk op de toets START .	NEW HEAD: ON < / > / <- / ->
Indien de printkop nieuw is, drukt u op de START -toets. Het faxtoestel start automatisch de procedure voor activering van de printkop en controle van de spuitmonden, en drukt het resultaat van de diagnose af. Indien de printkop niet nieuw is, gaat u als volgt te werk:	
4 Druk op de toetsen </> om de andere optie weer te geven: "NEW HEAD: OFF".	NEW HEAD: OFF < / > / <- / ->
5 Druk tweemaal op de START -toets. Het faxtoestel start de procedure voor activering van de printkop en controle van de spuitmonden en drukt het resultaat van de diagnose af.	CLEANING: ON >

Wanneer u op de **STOP**-toets drukt keert het faxtoestel naar de oorspronkelijke standby-modus terug.


Voor het interpreteren van de diagnose-resultaten, zie het hoofdstuk "Installatie".

ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN ...

1. Het faxtoestel moet **uitgeschakeld** zijn. Open het deksel van de printer; de uitsparing in het midden vergemakkelijkt het optillen van het deksel.




2. Maak de printkop los d.m.v. de hendeltjes.






3. Verwijder de printkop.




4. Reinig de elektrische contacten met behulp van een lichtjes bevochtigde doek.




Raak de spuitmonden niet aan.

5. Reinig de elektrische contacten op de printwagen eveneens met een licht bevochtigde doek; installeer de printkop opnieuw en sluit het deksel van het printkopcompartiment.




REINIGINGSLINT VAN DE PRINTKOP SCHOONMAKEN ...


1. Het faxtoestel moet **uitgeschakeld** zijn. Open het deksel van de printer; de uitsparing in het midden vergemakkelijkt het optillen van het deksel.



2. Beweeg de printwagen naar rechts zoals in de figuur getoond.



3. Maak het reinigingslint van de printkop met behulp van een droog wattenpropje schoon en sluit het deksel van het printkopcompartiment.







OPTISCHE SCANNER REINIGEN ...

Door stof dat zich op het glas van de optische scanner opstapelt, zijn problemen bij het inscannen van documenten mogelijk. Om dit te voorkomen, moet u het glas af en toe als volgt reinigen:

1. Het faxtoestel moet **uitgeschakeld** zijn. Open het deksel van de printer; de uitsparing in het midden vergemakkelijkt het optillen van het deksel.




3. Houd het scherm omhoog en reinig het glas van de optische scanner met behulp van een **doek** die u **bevochtigd** hebt met een speciaal glasreinigingsmiddel. Droog het glas zorgvuldig af. Giet of spuit het reinigingsmiddel niet rechtstreeks op het glas. Sluit het deksel van de printer.



Om te controleren of de optische scanner schoon is, kunt u een blanco pagina kopiëren. Indien er verticale lijnen op de kopie zijn en het glas toch schoon blijkt te zijn, dient u contact op te nemen met de technische dienst.

2. Beweeg de printkop naar links en til het scherm van de scanner op met behulp van het hendeltje aan de rechterzijde van het faxtoestel.



BEHUIZING REINIGEN ...

1. Trek de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact.
2. Gebruik een zachte, niet-pluizende doek die u licht bevochtigd hebt met wat verdund afwasmiddel.

VASTGELOPEN DOCUMENTEN EN PAPIER VERWIJDEREN ...

Documenten kunnen tijdens het **verzenden** of **kopiëren geblokkeerd** raken (dit wordt aangegeven door het bericht: "REMOVE DOCUMENT, PRESS ▼").




Ook het **papier** waarop de ontvangen of gekopieerde documenten worden **afgedrukt** kan geblokkeerd raken (dit wordt aangegeven door de boodschap "PAPER ERROR, PRESS ▼").

In beide gevallen moet u proberen het document of het vel papier uit het toestel te verwijderen door op de **STOP**-toets te drukken.



Wordt het document of vel papier **niet automatisch uitgevoerd**, dan moet u het manueel verwijderen zoals hieronder wordt beschreven:

1. Open het printkopcompartiment met behulp van de centrale uitsparing van het deksel. (Indien het te verwijderen document uit meerdere pagina's bestaat, eerst alle overige vellen uit de papierinvoer verwijderen voordat u het printerdeksel opent).
2. Druk op het hendeltje aan de linkerzijde van het faxtoestel en houd het omlaag gedrukt terwijl u het vastgelopen document of papier verwijdert.



KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ...

De volgende lijst kan handig zijn om kleinen problemen op te lossen.

PROBLEEM	OPLOSSING
U kunt het faxtoestel niet inschakelen.	Controleer of het stroomsnoer goed ingestoken is.
U kunt het document niet correct in de ADF steken.	Controleer of het document voldoet aan de aanbevelingen in de paragraaf " Welke documenten kunt u gebruiken ", in het hoofdstuk " Basisfuncties voor verzenden en ontvangen ".
Het faxtoestel kan geen documenten verzenden.	Controleer of het document niet vastgelopen is. De lijn is bezet; wacht tot deze vrij is en probeer het opnieuw.
Het faxtoestel kan niet automatisch ontvangen.	U hebt het faxtoestel ingesteld op manuele ontvangst; stel het in op automatische ontvangst.
Het faxtoestel kan niet kopiëren of verzenden.	Controleer of het document/het afdrukpapier niet vastgelopen is. Het gebruikte papiertype is niet geschikt: controleer de papierkenmerken vermeld in de " Bijlage ".
De afdrukken zijn volledig blanco.	Steek het document met de gegevens naar beneden gericht in de ADF.

Indien het faxtoestel geen documenten kan verzenden of ontvangen, kan dit ook aan andere oorzaken te wijten zijn. Deze oorzaken zullen worden aangegeven met een **foutcode** in het "**Verzendingsrapport**" en in het "**Activiteitenrapport**", zie "**Rapporten en lijsten afdrukken**", in het hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**".



FOUTCODES ...

De foutcodes worden afgedrukt in het verzendings- en in het activiteitenrapport; ze bestaan uit **twee cijfers** en geven de **oorzaak** van de fout aan. Op het activiteitenrapport wordt de code wegens plaatsgebrek zonder verder bericht weergegeven.

CODE	BERICHT	OORZAAK VAN DE FOUT	WAT U MOET DOEN
OK	Geen bericht. Transactie correct voltooid.		Geen interventie.
02	IMPOSSIBLE CONNECTION	Het faxtoestel detecteert geen lijntoon of ontvangt foutieve signalen.	Controleer of het faxtoestel correct op de telefoonlijn is aangesloten en of de hoorn ingehaakt is. Probeer opnieuw.
03	RECEIVER DOES NOT ANSWER	Het opgeroepen nummer antwoordt niet of is geen faxtoestel.	Controleer of het nummer van de correspondent juist is.
04	ERR. WHILE TRANSMITTING RESEND FROM PAGE nn	Er werd iets abnormaals gedetecteerd tijdens de verzending. "nn" = nummer van de pagina waarbij de fout optrad.	Herhaal de verzending vanaf de pagina aangegeven in het rapport.
05	RESEND PAGES: nn, nn	Het opgeroepen faxtoestel heeft fouten gedetecteerd tijdens de ontvangst. "nn" = nummer van de pagina die verzonden werd toen de fout optrad.	Herhaal de verzending van de pagina's aangegeven in het rapport.
07	DOCUMENT TOO LONG	Het te verzenden document is te lang. De verzendingstijd overschrijdt de toegelaten limiet.	Splits het te verzenden document op.
08	CHECK THE DOCUMENT	De optische scanner kan het document niet lezen.	Neem het document uit de ADF en steek het opnieuw in voordat u de verzending opnieuw start.
09	STOP PRESSED	U hebt de verzending onderbroken.	Geen interventie.
10	Geen bericht	Het faxtoestel heeft iets abnormaals gedetecteerd tijdens de ontvangst.	Neem contact op met de correspondent en vraag hem het document opnieuw te verzenden.
11	Geen bericht	De printer gedraagt zich abnormaal tijdens de ontvangst. Resterend document opgeslagen in geheugen maar geheugencapaciteit overschreden voor einde van procedure.	Verhelp het probleem en wacht tot het opgeslagen document afgedrukt is.
13	ERRORS WHILE POLLING	Er steekt geen document in de ADF van het andere faxtoestel en dit werd niet ingesteld voor verzending na polling.	Neem contact op met de correspondent.
16	POWER FAILURE ON PAGE nn	Stroomonderbreking tijdens verzending of ontvangst.	Herhaal de verzending vanaf de pagina aangegeven in het rapport.
(OK)	Geen bericht	Het document kon ontvangen worden maar de afdrukkwaliteit laat te wensen over.	Neem contact op met de correspondent.
OCC	LINE BUSY	De lijn is bezet.	Probeer opnieuw bij onbezette lijn.



SIGNALLEN EN BERICHTEN ...

Eventuele **problemen** die kunnen optreden worden gewoonlijk aangegeven door **geluidssignalen** (dat soms vergezeld gaat van **visuele signalen**: brandende ERROR-LED) of door weergave van **foutberichten op het display**.

In de **bijlage** bij deze handleiding vindt u een lijst met **geluidssignalen** en **berichten** die op het **display** verschijnen, maar die **geen fout aangeven**.

Geluidssignalen ...

Korte toon, 1 seconde lang

- U hebt op de verkeerde toets gedrukt tijdens een procedure.

Langere toon, 3 seconden lang, plus brandende ERROR-LED

- Transactie mislukt.

Permanente toon

- Hoorn van de haak, u vergat de hoorn in te haken na een vorige transactie.

Druk op de **STOP**-toets om de **ERROR-LED** uit te schakelen.

Foutberichten op het display ...

De boodschappen worden hier in alfabetische volgorde weergegeven. Corrigerende interventie is aangegeven.

Bericht: "**AUTOREDIAL nnn**"

De verbinding kon niet tot stand komen wegens fouten op de lijn of omdat het opgeroepen nummer bezet was: het faxtoestel wacht even voordat het het nummer automatisch herhaalt.

Bericht: "**CHECK DOCUMENT, PRESS** 

Het document is niet goed ingevoerd: plaats het document opnieuw in de ADF en druk op de **STOP**-toets om de normale werking van het faxtoestel te herstellen.

Bericht: "**CHECK PAPER, 'PRESS** 

- Er is geen papier in de invoerlade: vul papier bij endruk op **STOP** om de boodschap van het display te wissen.
- Het papier is niet goed ingevoerd: plaats het papier opnieuw in de invoerlade en druk op **STOP** om de normale werking van het faxtoestel te herstellen.

Bericht: "**CHECK PRINT HEAD**"

- Het faxtoestel detecteert geen printkop omdat u vergeten bent de printkop in het toestel te installeren of omdat de printkop niet correct geïnstalleerd is: installeer de printkop of installeer hem opnieuw.
- Bepaalde spuitmonden op de printkop zijn beschadigd, wat in een slechte afdrukkwaliteit resulteert. Voer de reinigingsprocedure voor de printkop uit (zie "**Reinigingsprocedure voor de printkop en controleprocedure voor de spuitmonden**").

Bericht: "**COPY INTERRUPTED**"

- U hebt de kopieertaak onderbroken door op de **STOP**-toets te drukken.
- Er is een storing opgetreden tijdens het kopiëren van het document en het kon niet worden afgedrukt: controleer het type fout op het display en los het probleem op.

Bericht: "**COVER OPEN**"

Het deksel van het printkopcompartiment staat open; sluit het.

Bericht: "**DOC IN MEMORY**"

Het ontvangen document werd in het geheugen opgeslagen omdat tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd en onmiddellijke afdruk niet mogelijk was: controleer het type fout (papier op; papier vastgelopen; inkt op; deksel open, enz.) en los het probleem op.

Bericht: "**LAST TX ERR. XX**"

De laatste verzending verliep niet correct. Druk tweemaal op de  (**REDIAL**)-toets om de verzending opnieuw te starten of druk op **STOP** om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.



Bericht: **"MEMORY FULL"**

Een of meer documenten werden in het geheugen opgeslagen omdat er tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd, waardoor het geheugen vol is geraakt: controleer het type fout (papier op, papier vastgelopen, inkt op, deksel open, enz.) en los het probleem op. De documenten zullen automatisch worden afgedrukt, zodat er opnieuw geheugenplaats beschikbaar is.

Bericht: **"NOT PROGRAMMED"**

U hebt een snelkiescode of een one-touch-toets geselecteerd die niet geprogrammeerd is: programmeer de toets of de code (zie "**Snelkiescodes en one-touch-toetsen programmeren**", in het hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**").

Bericht: **"OUT OF INK"**

De inkt in de printkop is op: vervang de printkop (zie "**Printkop vervangen**").

Bericht: **"PAPER ERROR, PRESS ▼"**

Het papier is vastgelopen tijdens het kopiëren of verzenden: druk op de **STOP**-toets. Indien het papier niet automatisch wordt uitgevoerd, dient u te controleren waar het geblokkeerd zit; en het handmatig verwijderen (zie "**Vastgelopen documenten en vastgelopen papier verwijderen**").

Bericht: **"POLL. RETRY nnn"**

U hebt een ontvangst na polling ingesteld maar de verbinding kwam niet tot stand door fouten op de lijn of omdat de lijn van het andere faxtoestel bezet was: het faxtoestel wacht nog even voordat het het nummer automatisch herhaalt.

Bericht: **"REMOVE DOCUMENT", "PRESS ▼"**

- Indien het document geblokkeerd raakt tijdens het kopiëren of verzenden, dient u op **STOP** te drukken. Indien het document niet automatisch wordt uitgevoerd, moet u het document handmatig verwijderen (zie "**Vastgelopen documenten en vastgelopen papier verwijderen**").
- U hebt het scannen onderbroken door op de **STOP**-toets te drukken.

Bericht: **"RX ERROR"**

De ontvangst verliep niet correct; druk op **STOP** om de ERROR-LED uit te schakelen en de boodschap van het display te wissen.

Bericht: **"RX IN MEMORY"**

De ontvangen gegevens werden in het geheugen opgeslagen wegens een fout tijdens de ontvangst, die het afdrukken belette: zoek op de onderste regel van het display naar het fouttype en los het probleem op.

Bericht: **"TX ERROR"**

De verzending verliep niet correct; druk op de **STOP**-toets om de ERROR-LED uit te schakelen en de boodschap van het display te wissen, en herhaal de verzending.

Bericht: **"SYSTEM ERROR nn"**

Er gebeurde iets abnormaals waardoor het faxtoestel geblokkeerd raakte:

schakel het toestel eerst uit en dan weer in. Indien de fout niet verdwenen is, dient u het toestel uit te schakelen en de hulp van de technische dienst in te roepen.

Bericht: **"WRONG CODE, "PRESS ▼"**

- Er werd een verkeerde toegangscode voor het antwoordapparaat ingevoerd: druk op de toets **STOP** en voer de juiste code in.



ANDERE GELUIDSSIGNALLEN ...

Korte toon, 1 seconde lang

- Transactie werd correct uitgevoerd.

Intermitterende toon, 20 seconden lang

- Signaal om de hoorn op te nemen en een telefoonoproep te beantwoorden.

ANDERE BERICHTEN OP HET DISPLAY ...

Bericht: "**CHECK PRINT OUT**"
"1=EXIT 0=REPEAT"

Het faxtoestel heeft automatisch de printspuitmonden getest en een proefafdruk gemaakt: controleer of de printkwaliteit aanvaardbaar is en tref de nodige maatregelen.

Bericht: "**CONNECTING**"

Het faxtoestel is de verbinding met het andere faxtoestel tot stand aan het brengen.

Bericht: "**DIALLING**"

Het faxtoestel is het gewenste nummer aan het vormen.

Bericht: "**DOCUMENT READY**"

U hebt het document correct in de ADF gestoken.

Bericht: "**LAST TX OK**"

De laatste verzending werd met succes uitgevoerd.

Bericht: "**LIFT HANDSET**"

De correspondent wil een gesprek voeren: neem de hoorn op om de oproep te beantwoorden.

Bericht: "**LINE ON HOLD**", "**PRESS HOLD**"

U hebt een telefoongesprek tijdelijk onderbroken door op de "♪" (**HOLD**)-toets te drukken: druk nogmaals op de "♪" (**HOLD**)-toets om het gesprek met uw correspondent voort te zetten.

Bericht: "**MEMORYTX**"

U hebt een verzending uit het geheugen ingesteld.

Bericht: "**NEW PRINT HEAD?**", "**1=YES 0=NO**"

U hebt voor het eerst een printkop geïnstalleerd, of verwijderd en dan opnieuw geïnstalleerd: u moet de vragen nog beantwoorden. Indien u 'yes' antwoordt hoewel de printkop niet nieuw is, zal het faxtoestel niet detecteren wanneer de inkt op is.

Bericht: "**POLL RX: HH:MM**"

U hebt een verzending aangevraagd (Ontvangst na polling).

Bericht: "**PRINTING REPORT**"

Het faxtoestel is een rapport of een lijst aan het afdrukken.

Bericht: "**RX COMPLETED**"

De ontvangst verliep succesvol.

Bericht: "**RX INTERRUPTED**"

U hebt de ontvangst onderbroken door op de **STOP**-toets te drukken.

Bericht: "**STORING**"

Het faxtoestel is bezig de pagina's van het te kopiëren document op te slaan.

Bericht: "**TEL CALL**"

U hebt de lijn genomen door de hoorn van de aangesloten telefoon op te nemen.

Bericht: "**TRANSMITTING**"

Er is een verzending bezig.

Bericht: "**TRANSMITTING...**"

Er is een verzending bezig.

Bericht: "**TX AT: HH:MM**"

U hebt een verzending ingesteld voor uitvoering op het weergegeven tijdstip (uitgestelde verzending).

Bericht: "**TX COMPLETED**"

De verzending verliep succesvol.

Bericht: "**TX INTERRUPTED**"

U hebt de verzending onderbroken door de op de **STOP**-toets te drukken.



TECHNISCHE GEGEVENS

ALGEMENE KENMERKEN

- Model tafelmodel
- Display LCD 16 + 16 tekens
- Geheugencapaciteit (*) 21 pagina's

Afmetingen:

- Breedte 359 mm
- Diepte 234 mm + 84 mm (**)
- Hoogte 180 mm + 138 mm (**)

Gewicht: ca. 4.7 Kg

COMMUNICATIEKENMERKEN

- Telefoonnet Openbaar/PBX
- Compatibiliteit ITU
- Modemsnelheid 14400 - 12000 - 9600 - 7200 - 4800 - 2400 bps
- Comprimeringsmethode MH, MR, MMR

KENMERKEN STROOMVOORZIENING

- Stroomvoorziening 220-240 VAC of 110-120 VAC (zie plaatje op de achterkant van het faxtoestel)
- Frequentie 50-60 Hz (zie plaatje aan de achterkant van het faxtoestel)

Stroomverbruik:

- Standby 7 W
- Max. verbruik 35 W

OMGEVINGSVOORWAARDEN

- Temperatuur van 5° C tot +35°C (werking)
van -15°C tot +45°C (transport)
van 0 °C tot +45 °C (opslag en wachtstand)
- Relatieve vochtigheid 15% - 85% (werking/
opslag/ wachtstand)
5% - 95% (transport)

KENMERKEN SCANNER

- Scanmethode CIS
- Scanresolutie:
 - horizontaal 8 pixels/mm
 - verticaal STANDARD 3,85 lijnen/mm
 - verticaal FINE 7,7 lijnen/mm

VERZENDINGSKENMERKEN

- Verzendingstijd 7s (14400 bps)
- ADF 15 vel van 80 gr/m² A4, Letter of Legal

ONTVANGSTKENMERKEN

- Afdrukmethode afdruk op gewoon papier met inkjetprinter
- Max. afdrukbreedte 208 mm
- Afdrukpapier A4 (210 x 297 mm), US Letter (216 x 279 mm) en US Legal (216 x 356 mm) gewicht: 70 - 90 gr/m²
- Papierinvoer cassette voor gewoon papier (max 80 vel 80 gr/m²)

ANTWOORDAPPARAAT (alleen voor model met ingebouwd antwoordapparaat)

- Opnamecapaciteit: 20'
- Memo
- 2 uitgaande boodschappen
- Functie alleen uitgaande boodschap
- Functie "Gesprekkosten besparen"
- Doorstuur-boodschap
- Snelle toegang via toetsenbord en afstandsbediening
- Toegangscode
- Opname gesproken boodschappen
- Samenvattende boodschappen
- Behoud van boodschappen bij stroomuitval

INTERFACE (alleen voor multifunctioneel model)

- Bidirectionele parallelle poort
- ECP 1284 (NIBBLE MODE)

(*) ITU-TS formaat, Test Sheet n° 1 (Slerex Letter) in standaardresolutie met MH-comprimering.

(**) Met papiersteun.



VOORBEELD VAN EEN ITU-TS FORMAAT TEST SHEET N°1 (SLEREXE LETTER)



STANDARD FORM
CCITT R1

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE · BOOLE · DORSET · BH 25 8 ER

TELEPHONE BOOLE (945 13) 51617 · TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

4th April, 1984

Dr. P. N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

Phil.

P. J. CROSS
Group Leader – Facsimile Research



INDEX

A

Aansluiten op het telefoonnet 1
Aantal besignalen 22, 47
ADF 14
Afstandsbediening 21
Afstandsbedieningscode 50
ASF 3

B

Behuizing 59
Berichten 62
 andere berichten 64
 foutberichten op het display 62

C

Configuratieparameters 30
Contrast 14
 afstellingen 14

D

Datum en tijd 6
Display 62
 andere berichten 64
 foutberichten 62
Documenten 13
 documenten in de ADF steken 14
 vastgelopen documenten verwijderen 59
 welke documenten kunt u gebruiken 13
 welke documenten kunt u kopiëren 32

E

ECM (Error Correction Mode) 52
Elektrische contacten 4, 56
 van de printkop 4, 56, 57
 van de printwagen 58
ERROR-LED 62

F

Faxnummer 7
Foutcode 20
Foutcodes 61

G

Geheugen 18, 20
 afdruk van betreffende parameters 19
 een document uit het geheugen verzenden 18
 verzending uit het geheugen
 wijzigen/herhalen/wissen 19
Geluidssignalen 64

I

Installatieparameters 29

K

Kenmerken van de telefoonlijn 11
 openbare telefoonnet 11
 privé-lijn 12
Kiesherhalingen 16
Kiesmodus 16
 puls 16
 toon 16
Kopie 32
 contrast en resolutie 32
 enkele kopie 32
 vergroting 32
 verkleining 32
 verscheidene kopieën 32

L

Lijsten 29
 afdrukken 29
 configuratieparameters 30
 installatieparameters 29
 automatische afdruk
 gegevens betreffende uitgestelde
 verzending 28
Luidsprekervolume 51

N

Naam 7



O

One-touch-toetsen 23, 24
Ontvangst 21
 automatische ontvangst 20, 21
 met oproeptype-herkenning 20, 21
 manuele ontvangst 20, 21
 ontvangst met antwoordapparaat 20, 22
Optische scanner 59
 reiniging 59

P

Papier 3
 papier laden 3
 papierformaat 3
 papierinvoer (ASF) 3
 vastgelopen papier verwijderen 59
Periodieke reiniging 55
Polling 53
 polling voor ontvangst 53
 polling voor verzending 54
Printkop 4, 6, 55
 printkop installeren 4
 printkop vervangen 55
 reinigingsprocedure voor de printkop 57
Problemen 60

R

Rapporten 26
 afdrukken 27
 soorten rapporten 26
Reinigingslint 55, 58
Reinigingsprocedure voor de printkop 57
Resolutie 14
 afstellingen 14
Resterende tekst 46

S

Snelkiescodes 23, 25, 26
Spuitmonden 4, 55, 56
 reiniging 5, 57
Standby-modus 7
Stroomnet 2
 aansluiten op het stroomnet 2
Stroomsnoer 2
Stroomvoorziening 65

T

Taal 2
Technische gegevens 65
Telefooncentrale 11
 openbare centrale 11
 privé-centrale 12
Telefoonnet 2, 3
 aansluiten van een eventuele extra telefoon 3
 aansluiten van het faxtoestel 2
Telefoonsnoer 2
Telefoontoestel 31
 opbellen via de one-touch-toetsen 31
 opbellen via de snelkiescodes 31

V


Verpakking 1
Verzending 14
 broadcast (groepsverzending) 18
 documenten verzenden 14
 onderbreken 16
 vertraagde verzending 17
 verzenden via de one-touch-toetsen 25
 verzenden via de snelkiescodes 26
 verzending uit het geheugen 18, 19
Verzendingssnelheid 52

Z

Zenderidentificatie 7
 faxnummer instellen 7
 plaats van naam en faxnummer 7
 uw naam instellen 7
Zoemervolume 52



BEDIENINGSPANEEL



Bepaalde toetsen kunnen verscheidene functies vervullen, afhankelijk van de werkingsmodus van het faxtoestel:

- A Standby-modus**, wanneer het toestel niet actief is.
- P Programmeermodus** (toegang tot de menu's), wordt geactiveerd door op de **FUNCTION**-toets te drukken.
- C Communicatiemodus**, tijdens verzending of ontvangst.
- L Lijnmodus**, wordt geactiveerd door op de **HOOK**-toets te drukken of de hoorn op te nemen.

De toetsen voor het **antwoordapparaat, uitsluitend aanwezig op het model met ingebouwd antwoordapparaat**, zijn in het betreffende hoofdstuk beschreven.

DISPLAY

Twee regels van 16 tekens, voor:

- Datum en tijd.
- Status van het toestel, menu- en submenu-items, parameters en verbonden waarden.
- Foutberichten.
- Resolutie en contrast voor het inscannen van documenten.
- Totaal aantal ontvangen boodschappen (alleen voor het model met ingebouwd antwoordapparaat).

NUMERIEKE TOETSEN (0-9)

- A-L** Vormen van het fax- of telefoonnummer.
- A** Automatisch selecteren, bij langer dan een seconde ingedrukt houden, van het eraan toegewezen telefoon- of faxnummer (nadat dit geprogrammeerd is) (one-touch-kiesfunctie).
- P** Instellen van numerieke gegevens. Selecteren van cijfers en alfanumerieke tekens tijdens het instellen van nummers en namen.

TOETS *

- P** Selecteert de "volgende" speciale tekens en symbolen tijdens het instellen van namen. Vormt de afstandbedieningscodes.
- A-L** Zendt bij toonkiesmodus een toon in de lijn voor speciale telefoondiensten.

Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.

- L-A-P** Tijdelijke omschakeling tussen puls en toon.

TOETS # / &

- A-L** Zendt bij de toonkiesmodus een toon in de lijn voor speciale telefooncentralediensten.
- P** Selecteert de "vorige" speciale tekens en symbolen tijdens het instellen van namen.

F (FUNCTION)

- A** Toegang tot programmeermodus.
- P** Selecteert menu's en submenu's. Wijzigt bij tijdsinstelling (als u het 12-uurs-formaat gebruikt) het formaat van p.m. naar a.m. en andersom.

Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.

- A-L** Bij indrukken tijdens het kiezen van het fax- of telefoonnummer, kan het gekozen nummer de een tweede kiestoon detecteren bij sommige telefoonverbindingen.
- P** Heeft dezelfde functie voor de nummers die onder one-touch-toetsen en snelkiescodes zijn geprogrammeerd.

RX MODE

- A** Selecteert de diverse ontvangstmethoden.

(HOLD)

- L** Voor tijdelijke onderbreking van de verbinding tijdens een telefoongesprek.



RESOLUTION

- A** Stemt de resolutie af op de te verzenden/kopiëren documenten (alleen met het document in de ADF).
- ◀ (PIJL NAAR LINKS)
- P** "Terug" bij kiezen van de waarden van een parameter.

CONTRAST

- A** Stemt het contrast af op de te verzenden/kopiëren documenten (alleen met het document in de ADF).
- ▶ (PIJL NAAR RECHTS)
- P** "Verder" bij kiezen van de waarden van een parameter.
- ◀ (VOLUMEREGELING)
(BEIDE PIJLTOETSEN SAMEN)
- L** Regelt het volume van de luidspreker na drukken op de toets HOOK. De regeling is cyclisch; wanneer het max. volume is bereikt begint hij weer bij de minimum waarde.

R

- L** Met de hoorn van de haak, om toegang te krijgen tot de speciale functies die het telefoonbedrijf biedt, algemeen bekend als REGISTER RECALL (R-functie).

SPEED DIAL

- A** Gevolgd door twee numerieke toetsen (01-32) selecteert deze toets automatisch (na programmering) het eraan toegewezen telefoon- of faxnummer.

CLEAR

- P** Annuleert verkeerde instellingen en programmeerfouten.

LAST TX

- A** Geeft bij eenmaal indrukken het resultaat van de laatste verzending weer.

REDIAL

- A** Herhaalt bij tweemaal indrukken het laatst ingevoerde faxnummer (alleen met het document in de ADF) of het laatst gekozen telefoonnummer.

PAUSE

- A-L** Last een pauze in tussen de cijfers van de internationale code, het zonennummer en het abonneenummer tijdens het vormen van het telefoon- of faxnummer.
- P** Heeft dezelfde functie voor de nummers die opgeslagen zijn onder snelkiescodes en one-touch-toetsen.

EXTERNAL

Met het faxtoestel op een PBX aangesloten:

- A-L** Wanneer deze toets eenmaal wordt ingedrukt voordat het telefoon- of faxnummer wordt gevormd, heeft men toegang tot de openbare lijn.

Bij tweemaal indrukken voor het kiezen van een nummer heeft men toegang tot het geprogrammeerde telefoonnetwerk.

Met het faxtoestel op een openbare lijn aangesloten:

- A-L** Bij indrukken voor het kiezen van het telefoon- of faxnummer heeft men toegang tot het geprogrammeerde telefoonnetwerk.
- P** Heeft in beide gevallen dezelfde functie voor de nummers die opgeslagen zijn onder snelkiescodes en one-touch-toetsen.

"ERROR"-LED

- Signaleert een storing tijdens verzending of ontvangst.

STOP

- A** Onderbreekt het kopiëren.
Voert een document uit de ADF uit.
Schakelt de ERROR-LED uit.
- P** Plaatst het faxtoestel opnieuw in de standby-modus.
Onderbreekt het programmeren.
- C** Onderbreekt een verzending of een ontvangst.

HOOK

- A** Lijn nemen: gelijkwaardig aan het opnemen van de hoorn.

START

- L** Start de ontvangst van een document.
- A-L** Start de verzending van het document nadat het faxnummer is gevormd (alleen met het document in de ADF).
- P** Bevestigt de selectie van menu's submenu's, parameters en betreffende waarden en gaat over naar de volgende procedure.



- A** Verkleint of vergroot de te kopiëren documenten (alleen met het document in de ADF). De beschikbare verkleining en vergroting is respectievelijk: 70% en 140%.



- A** Past de resolutie aan van de te kopiëren documenten (alleen met het document in de ADF).



- A** Past het contrast aan van de te kopiëren documenten (alleen met het document in de ADF).



- A** Start het kopiëren (alleen met het document in de ADF).



Codes monochrome printkoppen

Monoblok printkop: code 84431 W (FPJ 20)

Monoblok printkop met gepigmenteerde inkt: code B0042 C (FPJ 22)

Codes kleurenprintkoppen

Monoblok printkop: code 84436 G (FPJ 26)